




# Avision



## **MOBILER-SCANNER KURZ-BETRIEBSANLEITUNG**

Regulatory Model Number: FL-1507B

[www.avision.com](http://www.avision.com)

## Warenzeichen

Mac und Mac OS sind Marken der Apple Computer, Inc., eingetragen in den Vereinigten Staaten.

Microsoft ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation.

Windows, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, und Windows 10 sind Warenzeichen der Microsoft Corporation.

IBM, IBM PC, sind eingetragene Warenzeichen der International Business Machines Corporation.

ENERGY STAR® ist eine in den U.S.A. eingetragene Firmenmarke.

Alle anderen Produktnamen und Warenzeichen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Access and Wi-Fi Protected Setup are trademarks of the Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi® ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance.

Google Play und Android™ sind eingetragene Marken der Google Inc, eingetragen in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

## Urheberschutzrechte

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung, Übertragung, Abschrift, Speicherung in Datenbanken und Übersetzung in andere Sprachen und Computersprachen in jedweder Form und Ausrüstung, sei es elektronisch, mechanisch, magnetisch, optisch, chemisch, manuell oder auf sonstige Weise ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Avison Inc. verboten.

Eingescannte Materialien unterliegen vielleicht dem Schutz durch Staatsgesetze oder andere Kodizes. Der Kunde allein trägt die Verantwortung für den Umgang mit Scanvorlagen.

## Garantiebestimmungen

Die Informationen in diesem Dokument sind steten Änderungen, die nicht zuvor angekündigt werden müssen, unterworfen. Der Hersteller übernimmt keine wie immer geartete Verantwortung in Bezug auf die vorliegenden Handbücher, einschließlich, doch nicht beschränkt auf Garantie der Handelstauglichkeit und Tauglichkeit für bestimmte Zwecke.

Der Hersteller kann für Fehler in diesem Handbuch, Unfall- oder Folgeschäden in Zusammenhang mit der Bereitstellung, Leistung oder Benutzung dieser Dokumentationsmaterialien nicht haftbar gemacht werden.

## FCC-Zulassungsbestätigung

Dieses Gerät wurde getestet und den Beschränkungen für Digitalgeräte der Klasse B nach Teil 15 der FCC-Regelungen für konform befunden. Diese Beschränkungen wurden mit dem Ziel entworfen, einen vernünftigen Schutz vor schädlichen Interferenzen bei der Aufstellung in einem Haushalt zu bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Funkfrequenzenergie abstrahlen und Interferenzstörungen im Funkverkehr hervorrufen, sofern es nicht den Anweisungen zufolge aufgestellt und verwendet wird. Es kann jedoch keine Garantie gegeben werden, daß bei individuellen Installationen Interferenzen auch tatsächlich vermieden werden können. Wenn dieses Gerät störende Interferenzen bei Radio- und Fernsehempfang erzeugt, was durch das Aus- und Einschalten des Gerätes belegt werden kann, wird der Benutzer angehalten, diese Interferenzen durch eine der folgenden Maßnahmen zu unterbinden:

- Ändern Sie die Ausrichtung der Empfangsantenne.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an einen vom Empfänger getrennten Stromkreis an.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio- und Fernsehtechniker um Hilfe.



## European Union Regulatory Notice

Produkte mit dem CE-Zeichen entsprechen den folgenden EU-Richtlinien:

- Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EC
- Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit 2014/30/EC
- Richtlinie 2011/65/EG zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe (RoHS)
- ROT (Radiogeräte-Richtlinie) Richtlinie (2014/53/EC)

Die CE-Einhaltung dieses Produktes ist gegeben, wenn es mit dem von Avision bereitgestellten, korrekt mit dem CE-Zeichen versehenen Netzteil betrieben wird.

Dieses Produkt erfüllt die Klasse B-Grenzwerte der EN 55022 und EN 55024, die Sicherheitsanforderungen der EN 60950 sowie die Anforderungen der EN 50581 über die Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe.

\*Dieses Gerät ist als LED produkt der Klasse 1 zertifiziert.



Als ein Partner von ENERGY STAR® hat Avision Inc. das Produkt für konform mit den Energierichtlinien von ENERGY STAR® befunden.

“Contains FCC ID: QUYMODULEWH02”

## Entsorgung von Elektrogeräten durch Benutzer in privaten Haushalten in der EU



Dieses Symbol auf dem Produkt oder dessen Verpackung gibt an, dass das Produkt nicht zusammen mit dem Restmüll entsorgt werden darf. Es obliegt daher Ihrer Verantwortung, das Gerät an einer entsprechenden Stelle für die Entsorgung oder Wiederverwertung von Elektrogeräten aller Art abzugeben (z.B. ein Wertstoffhof). Die separate Sammlung und das Recyclen Ihrer alten Elektrogeräte zum Zeitpunkt ihrer Entsorgung trägt zum Schutz der Umwelt bei und gewährleistet, dass sie auf eine Art und Weise recycelt werden, die keine Gefährdung für die Gesundheit des Menschen und der Umwelt darstellt. Weitere Informationen darüber, wo Sie alte Elektrogeräte zum recyceln abgeben können, erhalten Sie bei den örtlichen Behörden, Wertstoffhöfen oder dort, wo Sie das Gerät erworben haben.

### System Voraussetzungen

#### Windows:

|                              |  |
|------------------------------|--|
| CPU:                         | Intel® Core™ 2 Duo oder höher  |
| Speicher:                    | 32-bit: 1 GB<br>64-bit: 2 GB   |
| Optisches Laufwerk:          | DVD-ROM-Laufwerk   |
| USB-Port:                    | USB 2.0 (kompatibel mit USB 3.0)   |
| Unterstützte Betriebssystem: | Microsoft Windows 10 (32 bits/64 bits),<br>Windows 8 (32 bits/64 bits), Windows 7,<br>Windows Vista, Windows XP(SP3) |

**Mac OS:**

**Betriebssystem:**

- Mac OS X 10.6 oder aktueller

**Computer:**

- Empfohlen: Intel®-Core™-Duo-Prozessor mit 2,4 GHz oder besser
- Minimum: Intel®-Core™-Duo-Prozessor mit 1,83 GHz  
PowerPC G5, 1,6 GHz



**Speicher:**

- Empfohlen: 1 GB oder mehr
- Minimum: 512 MB

**Hinweise zur Produktsicherheit**

Bitte lesen Sie diese Anweisungen aufmerksam durch und befolgen Sie sämtliche Anweisungen und Warnungen vor der Installation und Benutzung des Gerätes.

Folgende Kennzeichnungen in diesem Dokument sollen auf die Möglichkeit von Gefahren, Verletzungen und/oder Geräteschäden aufmerksam machen.

|  |   |
|--|---|
|  <b>WARNUNG</b>   | Zeigt potenziell gefährliche Situationen an, die bei Nichtbeachtung der Anweisungen ernsthafte oder sogar tödliche Verletzungen zur Folge haben können.       |
|  <b>ACHTUNG</b> | Zeigt potenziell gefährliche Situationen, die bei Nichtbeachtung der Anweisungen leichtere bis mittlere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben können. |

 **WARNUNG**

- Verwenden Sie nur das mit Ihrem Gerät gelieferte Netzteil. Die Verwendung anderer Netzteile kann Brände, Stromschläge und Verletzungen zur Folge haben.
- Verwenden Sie nur das mit Ihrem Gerät gelieferte Netz- und USB-Kabel; achten Sie darauf, dass die Kabel nicht verknoten, ausfransen, geklemmt, abgerieben oder eingeschnitten werden.

- Die Verwendung anderer Netz- oder USB-Kabel kann Brände, Stromschläge und Verletzungen zur Folge haben.
- Stellen Sie nicht auf das Netzkabel; platzieren Sie Netzteil und Netzkabel so, dass niemand darauf tritt oder darüber stolpert.
  - Stellen Sie Gerät und Netzteil in die Nähe einer Steckdose, an der das Netzteil mühelos angeschlossen werden kann.
  - Falls Sie das Gerät mit einer Mehrfachsteckdose verwenden, achten Sie darauf, dass die Gesamtamperzahl der an der Mehrfachsteckdose angeschlossenen Geräte die Amperzahl der Mehrfachsteckdose nicht überschreitet.
  - Stellen Sie das Gerät nah genug an den Computer, sodass Sie das Schnittstellenkabel mühelos zwischen Gerät und Computer anschließen können.
  - Gerät und Netzteil nicht an folgenden Orten aufstellen oder lagern:
    - Im Freien
    - An sehr schmutzigen oder staubigen Orten, in der Nähe von Wasser oder Wärmequellen
    - An Orten, die Stößen, Vibrationen, hohen Temperaturen oder hoher Feuchtigkeit, direktem Sonnenlicht, starken Lichtquellen oder schnellen Temperatur- oder Feuchtigkeitsänderungen ausgesetzt sind
  - Verwenden Sie das Gerät nicht mit feuchten oder gar nassen Händen.
  - Demontieren, modifizieren und reparieren Sie Netzteil, Gerät oder Geräteoption niemals eigenhändig, sofern dies nicht ausdrücklich in der Dokumentation der Anleitung erklärt ist. Andernfalls drohen Brand, Stromschläge und Verletzungen.
  - Stecken Sie keine Gegenstände in jegliche Öffnungen, da diese gefährliche Spannungspunkte berühren oder Komponenten kurzschließen könnten. Es besteht Stromschlaggefahr.

- Unter folgenden Bedingungen Gerät und Netzteil trennen und qualifiziertes Servicepersonal aufsuchen:
  - Netzteil und/oder -stecker sind beschädigt.
  - Flüssigkeit ist in das Gerät oder das Netzteil gelangt.
  - Gegenstände sind in das Gerät oder das Netzteil gelangt.
  - Gerät oder Netzteil sind heruntergefallen oder das Gehäuse wurde beschädigt.
  - Gerät oder Netzteil arbeiten nicht normal (Rauch, komischer Geruch, ungewöhnliche Geräusche etc.) oder Sie bemerken eine deutliche Leistungsänderung.
- Trennen Sie Gerät und Netzteil vor der Reinigung.

### **ACHTUNG:**

- Stellen Sie das Gerät nicht auf einen geneigten oder instabilen Untergrund. Das Gerät könnte herunterfallen und dabei Verletzungen verursachen.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät. Andernfalls könnte das Gerät instabil werden unter herunterfallen. Dies birgt auch Verletzungsgefahr.
- Bewahren Sie das mitgelieferte Netzkabel/USB-Kabel zur Vermeidung von Verletzungsgefahr außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Halten Sie Plastikbeutel von kleinen Kindern fern bzw. entsorgen Sie sie; es besteht Erstickungsgefahr.
- Falls Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen werden, ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose.



# 1. EINFÜHRUNG


Herzlichen Glückwunsch zum Kauf. Avison ist eine der führenden Firmen, die hochwertige Dokumentscanner herstellt.

Lesen Sie bitte dieses Handbuch, bevor Sie den neuen Scanner installieren und in Betrieb nehmen. Es werden hier die richtigen Anweisungen zum Auspacken, Installieren, Inbetriebnehmen und Warten des Scanners aufgeführt.

1

## 1.1 Lieferumfang


Folgende Abbildung zeigt den Lieferumfang. Wenn Sie Transportschäden feststellen oder Teile fehlen, setzen Sie sich mit Ihrem Händler in Verbindung.



Scanner



Hintere Feeder




Kurzanleitung



USB-Kabel



Software CD




Netzteil





**HINWEIS:**

1. Verwenden Sie nur das Netzteil, das mit dem Gerät geliefert wird WA-36A24R (APD). Durch die Verwendung anderer Netzteile könnte das Gerät beschädigt werden. Sie könnten den Anspruch auf Garantieleistungen verlieren.
2. Wir empfehlen Ihnen, die Verpackung des Gerätes aufzuheben, falls Sie den Scanner zur Reparatur zurückgeben müssen.
3. Um auf den extra Support Dienst zuzugreifen, rufen Sie [www.avision.com](http://www.avision.com) auf, um Ihr Avision Produkt zu registrieren.

1.2 Ansicht von vorn




| MERKMAL | NAME  | BESCHREIBUNG   |
|---------|---|--|
| 1       | <b>LCD-Bildschirm</b>   | Zeigt Scannerstatus und Funktionsschaltfläche über die Softwareapplikation - Button Manager V2.  |
| 2       | <b>Rechts-/Linkspfeil</b>   | Dient dem Blättern nach rechts und links zur Auswahl Ihrer Funktionsschaltfläche über die Softwareapplikation - Button Manager V2.   |
| 3       | <b>Wi-Fi-Schalter /Indikator</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Drücken Sie 2 Sekunden, um die Wi-Fi-Verbindung ein- oder auszuschalten.</li> <li>➤ Blinkt blau, um anzuzeigen, dass die Wifi-Verbindung bereit ist.</li> </ul> |
| 4       | <b>Abbrechen-Taste</b><br> | Zum Abbrechen eines Scanvorgangs während der Ausführung drücken.   |
| 5       | <b>Scan</b>   | Drücken Sie, um einen Scan über die Software Button Manager V2 starten.  |
| 6       | <b>Ein/Aus-Taste</b>  | Zum Einschalten des Gerätes drücken.   |
| 7       | <b>Dokumenten zuführung</b>   | Hier werden die zu scannenden Dokumente zugeführt. Das Fach muss dazu zunächst geöffnet werden.  |




| MERKMAL | NAME  | BESCHREIBUNG   |
|---------|---|--|
| 1       | <b>Dokumente<br/>nfachverlän<br/>gerung</b> | Beim Scannen längerer Dokumente wird die Verlängerung ausgeklappt. Die Dokumente können dann darauf abgelegt werden.   |
| 2       | <b>Papierführu<br/>ngen</b>                 | Die Papierführungen sorgen dafür, dass die Dokumente gerade eingezogen werden. Heben Sie die Papierführungen zunächst an, wenn Sie eine Vorlage einlegen. Legen Sie sie dann an die Kanten der zu scannenden Vorlage an. |
| 3       | <b>Dokumente<br/>nzuführung</b>             | Hier werden die zu scannenden Dokumente zugeführt. Das Fach muss dazu zunächst geöffnet werden.  |

### 1.3 Ansicht von hinten



| MERKMAL | NAME                       | BESCHREIBUNG  |
|---------|----------------------------|---|
| 1       | <b>Kensingtonschloss</b>   | Anschluss an ein Schloss, um den Scanner zu sichern.  |
| 2       | <b>„Reset“-Taste</b>       | Zum Rücksetzen der Netzwerksicherheitseinstellungen auf den Werksstandards.   |
| 3       | <b>„WPS“-Taste</b>         | Mit dieser Taste stellen Sie per WPS (Wi-Fi Protected Setup™) eine drahtlose Verbindung zu einem Zugangspunkt/Router, mit WPS-Unterstützung, her. |
| 4       | <b>Rück Slot verwendet</b> | Um eine hintere Zuführung einlegen.   |

## 1.4 Ansicht von der Seite



| MERKMAL | NAME                       | BESCHREIBUNG  |
|---------|----------------------------|---|
| 1       | <b>Netzanschluss</b>       | Schließen Sie das Netzteil an den Scanner an.   |
| 2       | <b>Micro USB-Anschluss</b> | Hier wird der micro-Stecker eines USB-Kabels angeschlossen, um den Scanner mit einem PC zu verbinden. |


## 2. INSTALLATION

### 2.1 Allgemeine Hinweise

- Der Scanner darf nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt werden. Direktes Sonnenlicht oder starke Hitze können das Gerät beschädigen.
- Der Scanner darf nicht an einem feuchten oder staubigen Ort installiert werden.
- Verwenden Sie nur das Netzteil, das mit dem Gerät geliefert wird. Durch die Verwendung anderer Netzteile könnte das Gerät beschädigt werden. Sie könnten den Anspruch auf Garantieleistungen verlieren.
- Stellen Sie den Scanner auf eine flache, ebene Unterlage. Schräge oder unebene Unterlagen können zu mechanischen Problemen führen.

## 2.2 Rückseitiges Einzugsfach installieren


Bringen Sie das rückseitige Einzugsfach wie abgebildet am rückseitigen Steckplatz des Scanners an.





## 2.3 Das Gerät einschalten

1. Stecken Sie den kleinen Stecker des Netzteils in die Netzanschlussbuchse des Scanners. Stecken Sie den anderen Stecker in eine Steckdose.



2. Drücken Sie auf den Ein/Aus-Schalter (Power) am vorderen Bedienfeld. Die Bereitschafts-LED beginnt zu blinken. Wenn der Scanner betriebsbereit ist, hört die Anzeige auf zu blinken und beginnt zu leuchten. Um den Scanner auszuschalten, drücken Sie ca. 3 Sekunden lang auf die Ein/Aus-Taste, bis die Betriebsanzeige-LED erlischt.

## 2.4 Treiberinstallation

### Windows:



#### HINWEIS:

1. Damit der Computer den USB-Scanner erkennen kann, muss zuerst der Scanner-Treiber installiert und dann der Scanner an den Computer angeschlossen werden.
2. Der Scanner-Treiber enthält TWAIN-, ISIS- und WIA-Treiber. Abschluss der Installation des Scanner-Treibers per TWAIN-, ISIS- und WIA-Schnittstelle scannen. Starten Sie zur Auswahl einer TWAIN- oder WIA-Benutzerschnittstelle die TWAIN-kompatible Bildbearbeitungssoftware bzw. starten Sie zur Auswahl einer ISIS-Benutzerschnittstelle Ihre ISIS-Software. Zum Scannen per WIA-Schnittstelle können Sie auch „Microsoft-Scanner- und Kamera-Assistent“ starten.

1. Legen Sie die mitgelieferte CD in Ihr CD-ROM Laufwerk.
2. Das Software Installations-Fenster erscheint. Falls nicht, starten Sie bitte **setup.exe** von der CD.



**Text auf der Installationszeichnung:**

- **Installieren des Scanner-Drivers:** Damit der Computer mit dem Scanner kommunizieren kann, muss der Scanner-Treiber installiert werden. Bitte installieren Sie zur Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Betriebs von Button Manager V2 den Scannertreiber, bevor Sie Button Manager V2 installieren.
  - **Install Button Manager V2:** Wenn Sie die Tasten auf dem Scanner verwenden möchten, müssen Sie Button Manager V2 installieren.
  - **Installieren AVScan X:** So scannen und organisieren Sie Ihre mehrseitiges Dokument, können Sie die Software-Anwendung zu installieren, um sie einfach und effektiv zu verwalten.
  - **Handbuch ansehen:** Klicken Sie auf "**Handbuch ansehen**" (Benutzerhandbuch anzeigen), um das ausführliche Benutzerhandbuch des Scanners und von Button Manager V2 zu öffnen.
3. Klicken Sie zum **Installieren des Scannertreibers** auf Scannertreiber installieren, klicken Sie dann zum **Installieren von Button Manager V2** auf Ihrem Computer auf Button Manager V2 installieren.

Mac OS:

Der Avision-Farbbildscanner kommt mit folgenden Scansoftwareapplikationen, die Sie beim Abschließen Ihres Scans und bei der Optimierung Ihres gescannten Bildes unterstützen.

**TWAIN-Scannertreiber von Avision**  
**ICA-Scannertreiber von Avision**  
**Softwareapplikation Avision Capture Tool**


Befolgen Sie das Verfahren zum Installieren der Avision-Scansoftware von der mit dem Scanner gelieferten CD-ROM.




**Hinweis:**

Verbinden Sie den Scanner nach Installation der Avision-Scansoftware mit dem Computer. Wenn Sie den Scanner vor Installation der Avision-Scansoftware mit Ihrem Computer verbinden, läuft die Avision-Scansoftware möglicherweise nicht richtig.

1. Stellen Sie sicher, dass der Scanner nicht mit Ihrem Computer verbunden ist.
2. Schalten Sie Ihren Computer ein; melden Sie sich mit einem Konto an, das über Administratorrechte verfügt.
3. Legen Sie die Software-CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein. Die folgende Installationsgrafik erscheint.



4. Doppelklicken Sie auf das [**Avision Scanner.dwg**] > [**Avision-Scanner**]-Symbol. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm




- Bei erfolgreicher Installation finden Sie zwei Applikationssymbole auf Ihrem Desktop, das Avison Capture Tool.



- Nehmen Sie die Setup-CD-ROM aus dem CD-ROM-Laufwerk.

## 2.5 Entriegeln des Scanners

1. Verbinden Sie das **quadratische Ende** des USB-Kabels mit dem USB-Anschluss des Scanners. Verbinden Sie das **rechteckige Ende** mit dem USB Port an der Rückseite Ihres Computers.



2. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und klicken Sie zum Fortfahren auf Weiter. Wenn der Zertifikatsbildschirm angezeigt wird, klicken Sie auf Trotzdem fortsetzen, um die Installation abzuschließen.
3. Wenn folgendes Fenster erscheint, klicken Sie bitte auf Fertigstellen.

## 3. DER ERSTE SCANVORGANG

### 3.1 Positionierung der Vorlage

3

#### 3.1.1 Hinweis zum gebrauch des blatteinzugs

Bevor Sie die ADF verwenden, vergewissern Sie sich bitte, dass Ihre Dokumente die folgenden Voraussetzungen erfüllen:

- Das Format von Dokumenten kann von 50 x 50 mm (2 x 2 in.) bis 216 x 356 mm (8.5 x 14 in.) reichen.
- Das Gewicht von Dokumenten kann von 27 ~ 413 g/m<sup>2</sup> (7 ~ 110 lb.) reichen.
- Kartendicke bis 1.25 mm (0.05 in.)
- Dokumente sollten quadratisch oder rechteckig und in gutem Zustand sein (nicht brüchig oder verschlissen).
- Dokumente sollten keine Knitterungen, Knicke, Risse, nasse Tinte oder Locherstanzungen aufweisen.
- Dokumente sollten keine Klammern, Büroklammern oder Haftnotizen aufweisen.
- Halten Sie die Glasfläche stets sauber.

### 3.1.2 Die Vorlage in die Papierlade für den automatischen Stapelzug einlegen

#### Die Seiten lockern




**HINWEIS:**

Damit kein Mehrfacheinzug und keine Papierstaus auftreten, fächern Sie Ihre Dokumente vor dem Einlegen in den Scanner bitte zunächst auf und richten dann die Oberkanten aus.

1. Halten Sie beide Enden der Dokumente und fächern Sie mehrmals auf.






2. Drehen Sie die Dokumente um 90 Grad und fächern Sie erneut auf.
3. Richten Sie die Kanten der Dokumente stufenartig aus.





## Dokumentenzufuhr


1. Klappen Sie die Dokumentenzufuhr und deren Erweiterung aus.




3

Der erste  
Scanvorgang

2. Heben Sie die Papierführung zum Halten mehrseitiger Dokumente an.




3. Legen Sie die Vorlage mit der beschrifteten Seite nach unten auf die Papierlade.




4. Richten Sie die Vorlage an den Führungsschienen aus.

### 3.1.3 Eine einzelne Seite in das frontseitige Einzugsfach einlegen

1. Öffnen Sie die Abdeckung des frontseitigen Eingabefachs.




2. Legen Sie Ihr einseitiges Dokument so in das frontseitige Einzugsfach ein, dass die Oberseite der Seite Richtung frontseitiges Einzugsfach zeigt. Legen Sie ein einseitiges Dokument mit dem Text nach unten ein.



3. Zentrieren Sie Ihr Dokument mit Hilfe der Papiergrößenmarkierungen.

### 3.1.4 Ein einseitiges Dokument in das hintere Einzugsfach einlegen


Legen Sie Ihr einseitiges Dokument **mit der Druckseite nach unten und der Vorderkante voraus** in das hintere Einzugsfach ein, richten Sie es an der Papiergrößenmarkierung aus und drücken Sie das Dokument vorsichtig wie dargestellt in das Einzugsfach.



### 3.1.5 Papier gegenüberliegend auswerfen

Wenn Sie Papier über das frontseitige Einzugsfach oder das rückseitige Einzugsfach einziehen, hat der Scanner zwei Auswurfmethoden: Dokumente können auf der anderen Seite Ihres Einzugsfachs oder an derselben Stelle, an der Ihr Papier eingezogen wurde, ausgeworfen werden.

Sie können zwischen diesen Methoden umschalten, indem Sie „eject paper opposite“ (Papier gegenüberliegend auswerfen) im **[Setting]** (Einstellungen)-Register der TWAIN-Benutzeroberfläche (Scannereigenschaften-Dialogfenster) aus- oder abwählen. Wählen Sie eine Auswurfmethode entsprechend Ihren Anforderungen.




Hinweis: Diese Funktion ist nur im Avision TWAIN-Treiber für Windows verfügbar.


### 3.1.6 Achten Sie beim Scannen eines Dokumentenstapels mit unterschiedlichen Größen und Gewichten darauf

Achten Sie beim Scannen eines Dokumentenstapels mit unterschiedlichen Größen und Gewichten darauf, diese Richtlinien zur Vermeidung von abgeschrägten Bildern und Papierstau einzuhalten:


1. Richten Sie die Dokumente mit der **BERKANTE** voran aufgereiht nach Papiergröße von groß zu klein aus.




2. Falls zwei Seiten die gleiche Größe, jedoch ein unterschiedliches Gewicht aufweisen, ordnen Sie diese Seiten von schwer zu leicht an.



3. Richten Sie die Kanten der Dokumente an, indem Sie die Unterseite des Stapels gegen die Tischoberfläche klopfen.



4. Zentrieren Sie die Seiten im Dokumenteneinzug und stellen sicher, dass die Kanten der größten Dokumente die Papierführung leicht berühren.



## 3.2 Prüfen der Scannerinstallation


### Windows:

Um zu prüfen, ob der Scanner richtig installiert wurde, stellt Avison das sehr nützliche Testprogramm Avison Capture Tool zur Verfügung. Mit diesem Werkzeug können Sie einfache Scans ausführen und sich die aufgenommenen Bilder ansehen. Zudem hilft es dabei, den Scan mit der angegebenen Geschwindigkeit auszuführen.

Im Folgenden wird beschrieben, wie die Installation des Scanners geprüft wird. Wenn das Gerät nicht richtig funktioniert, lesen Sie noch einmal den vorhergehenden Abschnitt durch, und prüfen Sie, ob die Kabel richtig angeschlossen sind und der Scannertreiber richtig installiert ist.


Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass der Scanner eingeschaltet ist.

1. Wählen Sie Start>Programme>Avison xxx Scanner >Avison Capture Tool. (xxxx: scannermodell)



2. Wählen Sie den Treibertyp und das Scannermodell aus, und klicken Sie auf OK. Auf dem Bildschirm erscheint das Dialogfeld Capture Tool.





3. Wählen Sie aus dem Listenfeld Dateiformat das gewünschte Dateiformat aus. (Die Standardeinstellung ist JPEG, Sie können auch TIFF, GIF und BMP auswählen.)
4. Geben Sie in das Feld Dateipfad den gewünschten Ordner- und Dateinamen ein. (Die Standardeinstellung ist C:\Documents and Settings\User Name\My Documents\My Scan\Image.)





**HINWEIS:**

Wenn Sie das gescannte Bild nicht speichern möchten, entfernen Sie die Markierung bei der Taste Speichern, da standardmäßig das Speichern aktiviert ist. In diesem Fall ist die Miniaturansicht deaktiviert. Nachdem Sie sich alle gescannten Bilder angesehen haben, wird nur das letzte auf dem Bildschirm angezeigt.



5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Einrichten (  ), oder wählen Sie aus dem Menü Datei die Option Einrichten aus, um das Dialogfeld Scannereigenschaften aufzurufen.

Bild-  
auswahl-  
feld




6. Wählen Sie aus dem Bildauswahlfeld den für das gescannte Bild gewünschten Bildtyp aus. (Die Standardeinstellung ist S/W). Wenn Sie einen Duplex-Scanner haben, wählen Sie Front (Vorderseite) und Rear (Rückseite), um beide Seiten des Dokuments zu scannen.
7. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Scannereigenschaften zu schließen. (Weitere Informationen über das Dialogfeld Scannereigenschaften finden Sie im folgenden Kapitel Das Dialogfeld Scannereigenschaften)
8. Legen Sie das Dokument mit der beschriebenen Seite nach unten auf das Vorlagenglas bzw. mit der beschriebenen Seite nach oben in das Fach für den automatischen Seiteneinzug.
9. Klicken Sie im Dialogfeld Scanbestätigung auf die Schaltfläche Scannen (  ), oder wählen Sie aus dem Menü Datei die Option Scannen.
10. Das Dokument wird nun gescannt und im Fenster Scanbestätigung angezeigt. Wenn alle gescannten Bilder angezeigt wurden, ist die Bestätigung der Scannerinstallation abgeschlossen.



11. Sie können sich das gescannte Bild an die Seite angepasst () oder mit seiner tatsächlichen Größe (100%) () anzeigen lassen. Die Schaltflächen finden Sie im rechten Bereich der Ansicht-Werkzeugleiste.
12. Klicken Sie auf die Taste Schließen oder aus dem Menü Datei die Option Beenden, um das Avison Capture Tool zu beenden.

### 3.3 Ein Blick auf die Benutzeroberfläche




- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>1. Register-Optionen</b>     | Optionen: Bild, Komprimierung, Blindfarbe, Papier, Mehrfacheinzugskontrolle, Vorschau, Optionen, Einstellungen, Informationen. |
| <b>2. Bildtyp</b>               | Wählen Sie einen Bildtyp und die Seite des Dokuments, die Sie scannen wollen.  |
| <b>3. Helligkeit</b>            | Regeln Sie den Helligkeitswert zwischen – 100 und +100.  |
| <b>4. Kontrast</b>              | Regeln Sie den Kontrastwert zwischen –100 und +100.  |
| <b>5. Auflösung</b>             | Bestimmen Sie die Qualität des gescannten Bildes. Der Industriestandard ist 200 dpi.   |
| <b>6. Invertieren</b>           | Kehren Sie die Farben des gescannten Bildes um.  |
| <b>7. Scan-Quelle</b>           | <b>Wahl:</b> Automatischer Vorlageneinzug, Flachbett, Automatisch (je nach Scannermodell)                                      |
| <b>8. Standardeinstellungen</b> | Setzt für alle Register die Werkseinstellungen.  |

Mac OS:


1. Doppelklicken Sie auf das [Avision Capture Tool]-Symbol auf Ihrem Desktop. Das folgende [Avision Capture Tool]-Hauptfenster wird angezeigt.



Das [Avision Capture Tool]-Symbol



3  
Der erste  
Scanvorgang

2. Zum Verlassen der TWAIN-Benutzerschnittstellen klicken Sie oben links auf (  ).


### 3.3 Einen Scan starten

So scannen Sie eine Seite:


1. Klicken Sie zum Zugreifen auf das Dialogfenster Avison-Scannereigenschaften auf die Schaltfläche **[Einrichtung]**





Dies zeigt das Scannermodell



2. Wählen Sie aus dem Bildauswahlfeld den für das gescannte Bild gewünschten Bildtyp aus. (Die Standardeinstellung ist S/W). Wenn Sie einen Duplex-Scanner haben, wählen Sie Front (Vorderseite) und Rear (Rückseite), um beide Seiten des Dokuments zu scannen.
3. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Scannereigenschaften zu schließen. (Weitere Informationen über das Dialogfeld Scannereigenschaften finden Sie im folgenden Kapitel Das Dialogfeld Scannereigenschaften)
4. Legen Sie das Dokument mit der beschriebenen Seite nach unten auf das Vorlagenglas bzw. mit der beschriebenen Seite nach oben in das Fach für den automatischen Seiteneinzug.

5. Klicken Sie auf die Scannen-Schaltfläche (  ).
6. Das Dokument wird gescannt und im Hauptfenster des Avision Capture Tool angezeigt.




7. Zum Verlassen der TWAIN-Benutzerschnittstellen klicken Sie oben links auf (  ).



**Wichtig!**

- Bitte beachten Sie, dass die Scannertasten nicht funktionieren, wenn Sie einen Scan über das Avision Capture Tool starten.
- Zur Durchführung Ihres ersten Scans sollten Sie die Standardscaneinstellungen nutzen. Wenn Sie sich mit der Software vertraut gemacht haben, ändern Sie die Scaneinstellungen wie erforderlich.

## Ein Blick auf die Benutzeroberfläche



|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>1. Register-Optionen</b>     | Optionen: Bild, Komprimierung, Blindfarbe, Papier, Mehrfacheinzugskontrolle, Vorschau, Optionen, Einstellungen, Informationen. |
| <b>2. Bildtyp</b>               | Wählen Sie einen Bildtyp und die Seite des Dokuments, die Sie scannen wollen.  |
| <b>3. Helligkeit</b>            | Regeln Sie den Helligkeitswert zwischen – 100 und +100.  |
| <b>4. Kontrast</b>              | Regeln Sie den Kontrastwert zwischen –100 und +100.  |
| <b>5. Auflösung</b>             | Bestimmen Sie die Qualität des gescannten Bildes. Der Industriestandard ist 200 dpi.   |
| <b>6. Invertieren</b>           | Kehe n Sie die Farben des gescannten Bildes um.  |
| <b>7. Scan-Quelle</b>           | <b>Wahl:</b> Automatischer Vorlageneinzug, Flachbett, Automatisch (je nach Scannermodell)                                      |
| <b>8. Standardeinstellungen</b> | Setzt für alle Register die Werkseinstellungen.  |




## 4. DAS DIALOGFELD "SCANNER-EIGENSCHAFTEN"


Im Dialogfeld "Scanner-Eigenschaften" können Sie die Einstellungen des Scanners konfigurieren. Es besteht aus mehreren Registerkarten, die in diesem Kapitel im Einzelnen beschrieben werden.

4

**Hinweis:** In diesem Kapitel sind alle Optionen auf Basis eines Duplex-Scanners (doppelseitig) verfügbar. Falls Sie einen Simplex-Scanner (einseitig) erworben haben, sind alle Optionen nur bei einer Seite verfügbar.




Das Dialogfeld "Scanner-Eigenschaften" (Windows)



Das Dialogfeld "Scanner-Eigenschaften" (Mac OS)

## 4.1 Die Tasten im Dialogfeld "Scanner-Eigenschaften "



Die Tasten im Dialogfeld "Scanner-Eigenschaften"

### TASTE

### BESCHREIBUNG

#### Standardwerte

Wenn Sie auf die Taste **Standardwerte** klicken, werden in jeder Registerkarte jeweils die Standardeinstellungen angezeigt.

#### Abbrechen

Klicken Sie auf die Taste **Abbrechen**, um das Dialogfeld Scanner-Eigenschaften zu beenden.

#### Vorschaufenster (Mac)

Klicken Sie, um ein Vorschaubild in niedriger Auflösung anzuzeigen.

In der folgenden Tabelle werden die Standardeinstellungen aufgeführt:

| <b>REGISTERKARTE</b>       | <b>STANDARDEINSTELLUNGEN</b>  |
|----------------------------|---|
| <b>Bild</b>                | Bild: S&W vorn<br>Binarisierung: Dynamische Schwelle<br>Auflösung: 200 dpi<br>Umkehren: Schwarz auf Weiß<br>Scanquelle: Automatischer Einzelblatteinzug<br>Schwelle: Keine<br>Helligkeit: Keine<br>Kontrast: Kein |
| <b>Komprimierung</b>       | Keine   |
| <b>Farbunterdrückung</b>   | Keine   |
| <b>Papier</b>              | Zuschneiden: Automatisch<br>Automatische Ausrichtung: Ja<br>Ausrichtung: Hochformat<br>Overscan: 0,00<br>Einheit: Zoll  |
| <b>Multifeed-Erkennung</b> | Keine   |
| <b>Vorschau</b>            | Keine   |
| <b>Optionen</b>            | Drehungsgrad: Kein<br>Leere Seite entfernen: Keine<br>Rand füllen: Weiß, 0 mm<br>Bildeinstelloptionen: Keine  |
| <b>Einstellungen</b>       | Energiesparfunktion aktivieren:<br>Aktivieren, 15 Minuten nach dem letzten Scanvorgang<br>Scanvorgang anzeigen: Ja<br>Warnmeldung anzeigen: Ja<br>Einstellungen beim Schließen speichern: Ja                      |
| <b>Imprinter</b>           | Registerkarte Imprinter   |

## 4.2 Register anzeigen oder ausblenden


### Windows

Das [**Scanner Properties (Scannereigenschaften)**]-Dialogfenster wird standardmäßig mit drei Registern angezeigt – Image (Bild), Paper (Papier) und Information (Informationen). Sie können weitere Register anzeigen, indem Sie zum Zugreifen auf weitere Scaneinstellungen auf das [**Scanner Properties (Scannereigenschaften)**]-Symbol klicken.


So zeigen Sie weitere Register an

1. Klicken Sie oben links auf das [**Scanner Properties (Scannereigenschaften)**]-Symbol () und wählen zur Anzeige verfügbarer Registernamen [**Tab (Register)**]. Die verfügbaren Register beinhalten Compression (Komprimierung), Color Drop out (Farb-Dropout), Preview (Vorschau), Rotation (Drehung), Separation (Trennung), Multi-Feed (Mehrfacheinzug), Options (Optionen), Settings (Einstellungen) und Imprinter (Aufdruck). (Hinweis: Die Optionen variieren basierend auf dem Scannermodell.)
2. Wählen Sie das Register, das Sie anzeigen möchten. Das ausgewählte Register wird mit einem Häkchen angezeigt und erscheint dann im [**Scanner Properties (Scannereigenschaften)**]-Dialogfenster.
3. Klicken Sie zum Zugreifen auf Einstellungen auf das ausgewählten Register im oberen Bereich des [**Scanner Properties (Scannereigenschaften)**]-Dialogfensters. Die Seite des ausgewählten Registers wird angezeigt.

So blenden Sie ein Registerfenster aus

1. Klicken Sie oben links auf das **[Scanner Properties (Scannereigenschaften)]**-Symbol (  ) und wählen zur Anzeige verfügbarer Registernamen **[Tabs (Register)]**.
2. Wählen Sie das Register, das Sie ausblenden möchten. Anschließend wird das ausgewählte Register im **[Scanner Properties (Scannereigenschaften)]**-Dialogfenster ausgeblendet.

Hinweis: Die Register **[Image (Bild)]**, **[Paper (Papier)]** und **[Information (Informationen)]** können nicht ausgeblendet werden, da sie standardmäßig auf Anzeige programmiert sind.



(Windows)

## Mac OS:

Das **[Scannereigenschaften]**-Dialogfenster wird standardmäßig mit vier Registern angezeigt – Bild, Papier, Einstellungen und Informationen. Sie können weitere Register anzeigen, indem Sie zum Zugreifen auf weitere Scaneinstellungen auf das **[Einstellungen]**-Register klicken.


So zeigen Sie weitere Register an

1. Klicken Sie auf das **[Einstellungen]**-Register, verfügbare Registernamen werden angezeigt. Diese Register beinhalten Farb-Dropout, Drehung, Trennung, Optimierung und Aufdruck. (Hinweis: Die Optionen variieren basierend auf dem Scannermodell.)
2. Wählen Sie das Register, das Sie anzeigen möchten. Das ausgewählte Register wird mit einem Häkchen angezeigt und erscheint dann im **[Scanner Properties (Scannereigenschaften)]**-Dialogfenster.
3. Klicken Sie zum Zugreifen auf Einstellungen auf das ausgewählten Register im oberen Bereich des **[Scanner Properties (Scannereigenschaften)]**-Dialogfensters. Die Seite des ausgewählten Registers wird angezeigt.

## So blenden Sie ein Registerfenster aus

1. Klicken Sie zur Anzeige der verfügbaren Registernamen **[Einstellungen]**.
2. Wählen Sie durch Abwahl der mit einem Häkchen versehenen Register das Register, das Sie ausblenden möchten. Anschließend wird das ausgewählte Register im **[Scannereigenschaften]**-Dialogfenster ausgeblendet.


Hinweis: Die Register **[Bild]**, **[Papier]**, **[Einstellungen]** und **[Informationen]** können nicht ausgeblendet werden, da sie standardmäßig auf Anzeige programmiert sind.






### 4.3 Die Registerkarte "Bild"

Auf der Registerkarte "Bild" können Sie die Vorderseite und/oder die Rückseite des Dokuments wählen, die Art des Bilds festlegen und verschiedene Grundeinstellungen für den Scanvorgang festlegen. Abgesehen von der Auflösung können Sie für die Vorderseite und die Rückseite unterschiedliche Scaneinstellungen festlegen. Z.B. können alle Einstellungen auf den Registerkarten Bild, Komprimierung, Farbunterdrückung jeweils für die Vorderseite und Rückseite unterschiedlich gewählt werden. Bei den Registerkarten Papier, Optionen und Einstellungen müssen die Einstellungen für die Vorderseite und Rückseite jedoch übereinstimmen.



Das Dialogfeld "Bild" (Windows)





Das Dialogfeld "Bild" (Mac OS)

### 4.3.1 Das Auswahlfeld "Bild"

Vorderseite Auto Farberkennu  
 Farbe vorn  
 Grau vorn  
 S&W vorn  
  
 Rückseite Auto Farberkennu  
 Farbe hinten  
 Grau hinten  
 S&W hinten



Im Auswahlfeld **Bild** können Sie für die Vorder- und Rückseite des Dokuments einen Bildtyp wählen. Wenn Sie beide Seiten eines Farbdokuments scannen möchten, müssen Sie sowohl Farbe vorn und Farbe hinten wählen. Beachten Sie, dass die verfügbaren Optionen auch vom Scannertyp abhängen.

### Beispiel 1: Scannen eines zweiseitigen Farbdokuments, das beidseitig farbig ist

|   |   |   |
|---|---|---|
| <p> <input type="checkbox"/> Vorderseite Auto Farberkennu<br/> <input checked="" type="checkbox"/> Farbe vorn<br/> <input type="checkbox"/> Grau vorn<br/> <input type="checkbox"/> S&amp;W vorn<br/> <br/> <input type="checkbox"/> Rückseite Auto Farberkennu<br/> <input checked="" type="checkbox"/> Farbe hinten<br/> <input type="checkbox"/> Grau hinten<br/> <input type="checkbox"/> S&amp;W hinten             </p> <p><b>Seiten-/Bildauswahl</b></p> |  <p><b>Vorderseite</b></p> |  <p><b>Rückseite</b></p> |
|---|---|---|

4  
 Das Drahtgitter "Scannen"  
 Eigenschaften"

## Beispiel 2: Scannen eines zweiseitigen Farbdokuments, eine Seite in schwarz-weiß, die andere in Farbe

|   |   |   |
|---|---|---|
| <p><input type="checkbox"/> Vorderseite Auto Farberkennung</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Farbe vorn</p> <p><input type="checkbox"/> Grau vorn</p> <p><input type="checkbox"/> S&amp;W vorn</p> <hr/> <p><input type="checkbox"/> Rückseite Auto Farberkennung</p> <p><input type="checkbox"/> Farbe hinten</p> <p><input type="checkbox"/> Grau hinten</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> S&amp;W hinten</p> <p><b>Seiten-/Bildauswahl</b></p> |  <p><b>Vorderseite</b></p> |  <p><b>Rückseite</b></p> |
|---|---|---|

### Vorder-/Rückseite Auto Farberkennung:

Klicken Sie, um die Vorder- oder die Rückseite Ihres Farbdokuments im Farbbildmodus zu erkennen und zu scannen. Falls Ihr Dokument farbig ist, wird der Scanner das Dokument automatisch als Farbbild scannen. Falls Ihr Dokument nicht farbig ist, können Sie als Ausgabe entweder S&W oder Grau aus der Nichtfarb-Auswahl Option wählen. Diese Option ist nützlich, wenn Sie eine Mischung aus farbigen und nicht farbigen Dokumenten haben.

Hinweis: Falls Sie Vorder-/Rückseite Auto Farberkennung wählen, können Sie den Bildmodus Ihrer Rück- bzw. Vorderseite nicht bestimmen.

## Empfindlichkeit der automatischen Farberkennung

Falls Ihr Dokument hauptsächlich Text (schwarz-weiß) enthält und kaum helle oder blasse Farben, die nicht als Bild erkannt werden sollen, damit die Datei nicht unnötig groß wird, kann der Empfindlichkeitswert durch Ziehen des Schiebereglers nach links reduziert werden. Die Bilder werden dann „schwarzweiß“ erkannt. Der Empfindlichkeitsbereich reicht von 1 bis 30, die Standardeinstellung lautet 20.

### BILDTYP

### BESCHREIBUNG

#### Farbe


Wählen Sie die Option "Farbe", wenn das Dokument als Farbdokument gescannt werden soll.

#### Grau

Wählen Sie die Option "Grau", wenn das Dokument aus Grautönen besteht.

#### S&W


Wählen Sie die Option "S&W", wenn das Originaldokument nur Text und Schwarz-Weiß-Zeichnungen enthält.



S&W



Grau



Farbe

4  
Das Dialogfeld "Scanner-Eigenschaften"

**Front / Rear Automatische Farberkennung:**

Klicken Sie automatisch zu erkennen und scannen die vordere oder die hintere Seite des Farbdokument in Farbe Bildmodus. Wenn Ihr Dokument ist in Farben, wird der Scanner automatisch scannen Sie das Dokument in ein Farbbild. Wenn Ihr Dokument nicht-Farbe, können Sie die Ausgabe wählen, entweder B & W oder Grau aus der Option Nicht-Farben-Auswahl sein. Diese Option ist nützlich, wenn Sie eine Mischung aus Farbe und Nicht-Farbe-Dokument haben. Hinweis: Wenn Sie Front-Rück Automatische Farberkennung wählen, können Sie den Bildmodus des hinteren Seite und umge Versas nicht angeben.

**Automatische Farberkennung:**

Falls [Automatische Farberkennung vorne/hinten] ausgewählt wird, werden seine Modi angezeigt. **Zur Auswahl stehen Normal, Papierfarbe ignorieren.** Bei Papier mit Hintergrundfarbe, wie Rechnungen, wird bei Auswahl von [Papierfarbe ignorieren] die Hintergrundfarbe automatisch entfernt und die Erkennungsgenauigkeit verbessert.



**Normal**



**Einzelne Hintergrundfarbe ignorieren**

## Empfindlichkeit Automatische Farberkennung

Wenn Ihre Dokumente enthalten vor allem B & W Text und wenig Licht oder blasse Farben und Sie nicht möchten, dass sie als Farbbild erfasst, um die Dateigröße zu sparen, können Sie den Empfindlichkeitswert, indem Sie den Balken nach rechts, um diese Bilder lassen erhöhen als B & W erkannt werden. Der Wert reicht von 1 bis 100. Der Standardwert ist 37.

|                                      |   |  |
|--------------------------------------|---|--|
| <b>Standard</b>                      | IEEE 802.11 b/g/n standards compliant                   |  |
| <b>Wireless LAN</b>                  | 1T1R Mode   |  |
| <b>Frequency Range</b>               | 2.400 ~ 2.4835GHz ( subject to local regulations)       |  |
|                                      | 802.11n: 20MHz/40MHz                                    |  |
| <b>Number of Selectable Channels</b> | USA, Canada (FCC):11 channels (2.412GHz~2.462GHz)       |  |
|                                      | 802.11b/g: Europe (CE): 13 channels (2.412GHz~2.472GHz) |  |
|                                      | Japan (TELEC): 14 channels (2.412GHz~2.4835GHz)         |  |
| <b>Data Rate</b>                     | 802.11n: up to 150Mbps                                  |  |
|                                      | 802.11b: 1, 2, 5.5, 11Mbps                              |  |
|                                      | 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps               |  |
|                                      | 11n HT40 MCS7 : +13 dBm                                 |  |
| <b>Transmit Power(EIRP)</b>          | 11g OFDM: +15 dBm                                       |  |
|                                      | 11b CCK: +18 dBm  |  |
|                                      | 11n HT40 MCS7 : +13 dBm                                 |  |
| <b>Security</b>                      | WEP 64/128, TKIP, WPA, WPA2 mixed,802.1x and 802.11i    |  |

Original

|                                      |   |  |
|--------------------------------------|---|--|
| <b>Standard</b>                      | IEEE 802.11 b/g/n standards compliant                   |  |
| <b>Wireless LAN</b>                  | 1T1R Mode   |  |
| <b>Frequency Range</b>               | 2.400 ~ 2.4835GHz ( subject to local regulations)       |  |
|                                      | 802.11n: 20MHz/40MHz                                    |  |
| <b>Number of Selectable Channels</b> | USA, Canada (FCC):11 channels (2.412GHz~2.462GHz)       |  |
|                                      | 802.11b/g: Europe (CE): 13 channels (2.412GHz~2.472GHz) |  |
|                                      | Japan (TELEC): 14 channels (2.412GHz~2.4835GHz)         |  |
| <b>Data Rate</b>                     | 802.11n: up to 150Mbps                                  |  |
|                                      | 802.11b: 1, 2, 5.5, 11Mbps                              |  |
|                                      | 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps               |  |
|                                      | 11n HT40 MCS7 : +13 dBm                                 |  |
| <b>Transmit Power(EIRP)</b>          | 11g OFDM: +15 dBm                                       |  |
|                                      | 11b CCK: +18 dBm  |  |
|                                      | 11n HT40 MCS7 : +13 dBm                                 |  |
| <b>Security</b>                      | WEP 64/128, TKIP, WPA, WPA2 mixed,802.1x and 802.11i    |  |

Empfindlichkeit: 1  
(Als Farbbild erkannt)

|                                      |   |  |
|--------------------------------------|---|--|
| <b>Standard</b>                      | IEEE 802.11 b/g/n standards compliant                   |  |
| <b>Wireless LAN</b>                  | 1T1R Mode   |  |
| <b>Frequency Range</b>               | 2.400 ~ 2.4835GHz ( subject to local regulations)       |  |
|                                      | 802.11n: 20MHz/40MHz                                    |  |
| <b>Number of Selectable Channels</b> | USA, Canada (FCC):11 channels (2.412GHz~2.462GHz)       |  |
|                                      | 802.11b/g: Europe (CE): 13 channels (2.412GHz~2.472GHz) |  |
|                                      | Japan (TELEC): 14 channels (2.412GHz~2.4835GHz)         |  |
| <b>Data Rate</b>                     | 802.11n: up to 150Mbps                                  |  |
|                                      | 802.11b: 1, 2, 5.5, 11Mbps                              |  |
|                                      | 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps               |  |
|                                      | 11n HT40 MCS7 : +13 dBm                                 |  |
| <b>Transmit Power(EIRP)</b>          | 11g OFDM: +15 dBm                                       |  |
|                                      | 11b CCK: +18 dBm  |  |
|                                      | 11n HT40 MCS7 : +13 dBm                                 |  |
| <b>Security</b>                      | WEP 64/128, TKIP, WPA, WPA2 mixed,802.1x and 802.11i    |  |

Empfindlichkeit: 100  
(Als Schwarz-Weiß-Bild erkannt)

4  
Das Dialogfeld "Scanner-Eigenschaften"

**Gleiche Einstellungen für beide Seiten:**

Durch Anklicken werden die gleichen Einstellungen für beide Seiten Ihres Dokuments übernommen. Wird diese Option angewählt, werden die von Ihnen geänderten Einstellungen automatisch für die Vorder- und die Rückseite übernommen. Haben Sie sich z. B. für 300 dpi als Ihre ideale Auflösung entschieden, wird diese für die Vorder- und die Rückseite Ihres Dokuments übernommen.



### 4.3.2 Weitere Bildoptionen

**Binarisierung** Bei diesem Vorgang werden Grauton- und Farbbilder in Zweitonbilder umgewandelt. Es gibt verschiedene Verfahren, um diese Umwandlung durchzuführen. **Optionen:**  
**Dynamischer Schwellwert, Feste Verarbeitung, Raster 1 – 5, Fehlerdiffusion.**

**Dynamische Schwelle:** Wenn Sie die **Dynamische Schwelle** wählen, ermittelt der Scanner für jedes Dokument den optimalen Schwellenwert, bei dem die beste Bildqualität erzeugt werden kann. Diese Option wird bei Dokumenten verwendet, die Text, einen schattierten oder einen farbigen Hintergrund haben. Wenn Sie **Dynamische Schwelle** wählen, sind die Optionen **Schwelle, Helligkeit und Kontrast** nicht verfügbar.

**Dynamischer Schwellenwert (AD):** Bei der Wahl von **Dynamischer Schwellenwert (AD)** wird der erweiterte Modus der Funktion **Dynamischer Schwellenwert** ausgeführt. Allerdings könnte dieser Modus Ihre Scangeschwindigkeit verlangsamen.

#### **Empfindlichkeit der dynamischen Schwelle**

Gescannte Bilder enthalten gelegentlich kleine Punkte oder Flecken. Diese Punkte verschwinden, wenn der Schieberegler

für den Empfindlichkeitswert nach rechts gezogen wird. Der Empfindlichkeitsbereich reicht von 1 bis 30, die Standardeinstellung lautet 20.

**Feste Verarbeitung:** Diese Option wird für Schwarz-Weiß-Dokumente und andere Vorlagen mit hohen Kontrastwerten verwendet. Der Schwarz-Weiß-Übergang wird in einer einzelnen Stufe festgelegt. Die Schwelle ist über den gesamten Dichtebereich programmierbar. Bei der **Festen Verarbeitung** wird der Kontrast auf 0 eingestellt. Wenn Sie **Feste Verarbeitung** wählen, ist die Option Kontrast nicht verfügbar.

**Raster:** Zusätzlich zur reinen Schwarzweißdarstellung können mit „Raster“ Schattierungen durch den Einsatz verschiedener Punktgrößen erzielt werden. Rasterbilder ähneln den Abbildungen in Zeitungen. **Zu den Optionen zählen Raster 1, Raster 2, Raster 3, Raster 4 und Raster 5.**

**Fehlerdiffusion:** Die Fehlerdiffusion ist eine Variante der Rasterdarstellung. Fehlerdiffusion sorgt für eine gute Bildtextur und besser lesbare Texte als bei der reinen Rasterdarstellung.



**Rasterbild**



Fehlerdiffusionsbild

|               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
|               |                                       |
| <p>Normal</p> | <p>Dynamischer Schwellenwert (AD)</p> |

**Schwelle** Mit dieser Funktion wird ein Grautonbild in ein Zweitonbild umgewandelt. Der Wert reicht von 0 bis 255. Ein niedriger Schwellenwert erzeugt ein helleres Bild und kann dazu verwendet werden, Hintergründe und schwach sichtbare, nicht benötigte Bilddaten zu unterdrücken. Ein hoher Schwellenwert erzeugt ein dunkleres Bild und kann dazu verwendet werden, um sehr blasser Bilder aufzuwerten. Der Schwellenwert kann durch Verschieben des Schiebereglers nach rechts oder links eingestellt werden.



**200 dpi,  
Schwelle: 50,  
Helligkeit: 0**



**200 dpi,  
Schwelle: 100,  
Helligkeit: 0**


**Gray (Grau)**

**Document Type (Dokumenttyp): Auswahl: Normal (Normal), Photo (Foto), Document (Dokument)**


Wenn Sie Gray (Grau) als Bildtyp Ihres gescannten Dokumentes auswählen, stehen Ihnen drei mögliche Dokumententypen zur Verfügung. Auswahl: Normal (Normal), Photo (Foto), Document (Dokument).

- **Document (Dokument):** Wählen Sie „Document“, wenn Ihr Original reinen Text oder eine Mischung aus Text und Grafik enthält - dies ist die optimale Einstellung für gebräuchliche geschäftliche Dokumente. Wenn Sie sich für die Option „Document“ entscheiden, können Sie lediglich die Einstellung Threshold (Schwellwert) anpassen.
- **Photo (Foto):** Wählen Sie „Photo“, wenn Ihr Original Fotos enthält - so können Sie Fotos als lebendige Graustufenbilder reproduzieren. Wenn Sie die Option „Photo“ nutzen, können Sie Threshold (Schwellwert) und Contrast (Kontrast) anpassen.
- **Normal:** Wenn Sie die Option „Normal“ nutzen, können Sie Threshold (Schwellwert), Brightness (Helligkeit) und Contrast (Kontrast) anpassen.


**Threshold (Schwellwert):** Hier können Sie Werte zwischen 0 und 255 angeben. Der Standardwert ist 230. Ein niedriger Threshold-Wert führt zu einem helleren Bild und kann zum Ausfiltern von Hintergründen und eher unwichtigen Informationen genutzt werden. Ein hoher Threshold-Wert bewirkt ein dunkles Bild und kann zum Erfassen blasser Bilder benutzt werden. Den Threshold-Wert legen Sie fest, indem Sie den **Threshold**-Schieber nach links oder rechts bewegen und damit den gewünschten Wert einstellen.



Normal



Foto



Dokument  
(Schwellwert: 230)



Normal



Foto




Dokument  
(Schwellwert: 230)

**Helligkeit**


Hier können Sie die Helligkeit eines Dokuments einstellen. Je höher der Wert, um so heller das Bild. Verschieben Sie den Regler nach links oder rechts, um die Helligkeit zu erhöhen oder verringern. Der Bereich reicht von -100 bis +100.

**Kontrast**

Hier wird der Unterschied zwischen der hellsten und der dunkelsten Stelle eines Bilds eingestellt. Je höher der Kontrast, um so mehr Graustufen gibt es. Verschieben Sie den Regler nach links oder rechts, um den Kontrast zu erhöhen oder verringern. Der Bereich reicht von -100 bis +100.




**Helligkeit: -50**




**Helligkeit: 0 (Normal)**




**Helligkeit: +50**



**Kontrast: -50**



**Kontrast: 0 (Normal)**



**Kontrast: +50**

## Auflösung

Bei einer gut eingestellten Auflösung wird ein Bild sehr detailliert gescannt. Die Auflösung wird in Punkten pro Zoll (dots per inch = dpi) angegeben. Bei einer hohen dpi-Zahl sind Auflösung und Bilddatei groß. Beachten Sie, dass sich die Scandauer bei größeren Auflösungen verlängert und auch die Dateigröße wächst. Ein Farbbild im Format A4, das mit einer Auflösung von 300 dpi im True Color-Modus gescannt wird, erzeugt eine ca. 25 MB große Datei. Eine höhere Auflösung (über 600 dpi) wird nur dann empfohlen, wenn Sie einen kleinen Bereich im True Color-Modus scannen möchten.

Wählen Sie aus der Drop-down-Liste einen Wert aus. Die Standardeinstellung ist 200 dpi. Verfügbar sind die Auflösungen 75, 100, 150, 200, 300, 400 und 600 dpi. Sie können auch selbst einen Wert definieren, indem Sie das Feld rechts neben der Liste anklicken und dann auf die Pfeiltaste drücken. Wenn der gewünschte Wert erreicht wurde, klicken Sie auf die Taste Hinzufügen, um diesen in die Liste einzufügen. **Hinweis:** Wenn ein Drucker oder MICR-Leser an den Scanner angeschlossen ist, ist eine Auflösung bis 300 dpi möglich.





Auflösung: 75 dpi



Auflösung: 150 dpi

4

Das Dialogfeld "Scanner-Eigenschaften"

**Umkehren** Mit dieser Funktion werden die Helligkeit und die Farben eines Bilds umgekehrt. Die Standardeinstellung ist Schwarz auf weißem Hintergrund. Bei "Umkehren" ist die Einstellung Weiß auf schwarzem Hintergrund. Bei Farbbildern wird jedes Pixel in seine Komplementärfarbe umbewandelt.

**"I am not worthy to have you enter my**

that is God, I beg all my brothers - those who work manually, clerics and lay brothers  
ards being humble in all things; not to glorify  
to become interiorly proud because of good works  
sometimes says or does in them or through them  
ard: "Do not rejoice... in the fact that the devil  
; 10:20) Let us be firmly convinced of the fact

**Schwarz auf Weiß**

**"I am not worthy to have you enter my**

that is God, I beg all my brothers - those who work manually, clerics and lay brothers  
ards being humble in all things; not to glorify  
to become interiorly proud because of good works  
sometimes says or does in them or through them  
ard: "Do not rejoice... in the fact that the devil  
; 10:20) Let us be firmly convinced of the fact

**Weiß auf Schwarz**

Scanquelle

**Auswahlmöglichkeiten:**

- **Automatischer Einzelblatteinzug:** Zum Scannen mehrerer Seiten.
- **Flachbett:** Zum Scannen einzelner Seiten, z.B. Zeitungsausschnitte oder geknittertes Papier.
- **Flachbett (Buch):** Zum Scannen von Seiten aus einem Buch.
- **Automatisch:** Der Scanner stellt die Scanquelle automatisch ein. Wenn Sie die Option **Automatisch** einstellen und sich ein Dokument sowohl im automatischen Einzelblatteinzug (ADF) als auch auf dem Flachbett befindet, wählt der Scanner automatisch die Scanquelle ADF. Wenn Sie **Automatisch** wählen, und sich nur im Flachbett ein Dokument befindet, wählt der Scanner als Scanquelle die Option Flachbett.
- **Zwei Seiten in ein Bild einfügen:** Falls Sie einen Papiereinzugs-Scanner mit einem vorderen Einzugsfach haben, können Sie ein Dokument der Größe A3 mit einer innovativen Methode scannen. Falten Sie Ihr Dokument der Größe A3 in A4 und legen Sie das Papier in das vordere Einzugsfach. Wählen Sie Zwei Seiten zusammenführen aus der Scanquelle-Option und der Scanner wird in der Lage sein, beide Seiten Ihres Dokuments zu scannen und zwei A4 Bilder in ein A3 Bild einzufügen.

Hinweis: Diese Funktion muss mit einem Trägerblatt verwendet werden. Für das Einlegen eines Dokumentes mit einem Trägerblatt lesen Sie bitte Abschnitt 4.6.2, Andere Papierauswahl.




**HINWEIS:**


- Hinweis: Wenn Sie Zwei Seiten in ein Bild einfügen wählen, wird die Abschneid- oder Multifeed-Funktion deaktiviert.
- Wählen Sie [**Zwei Seiten zusammenführen**] bei der Option [**Scan-Quelle**] aus dem Register [**Bild**]; dann kann der Scanner beide Seiten Ihres Dokuments scannen und diese in einem einzelnen Bild zusammenfügen.

Die Funktion ist jetzt im automatischen Dokumenteneinzug verfügbar. Es wird jedoch immer nur eine Seite unterstützt.

Falls „Zwei Seiten zu einem Bild zusammenführen“ ausgewählt ist, können Sie zwischen „Horizontal zusammenführen“, „Vertikal zusammenführen“ und „Vertikal zusammenführen (Rückseite umkehren)“ wählen. Wenn die Rückseite Ihres Dokuments verkehrt herum ist, wählen Sie „Vertikal zusammenführen (Rückseite umkehren)“ und die Rückseite wird automatisch um 180 Grad gedreht und zusammengeführt.



Vertikal zusammenfügen



Horizontal zusammenfügen

**Beachten Sie, dass die verfügbaren Optionen vom Scannertyp abhängen.**

## Farbanpassung

Die Farbanpassung dient dazu, eine möglichst exakte Farbwiedergabe zu erzielen. Bei dieser Option werden die Standardparameter (ICC-Profil) zur Anpassung der Bildfarben eingesetzt.

### Auswahlmöglichkeiten: Keine, Dokumente, Foto

- **Keine:** Durch die Auswahl „Keine“ wird diese Funktion außer Kraft gesetzt.
- **Dokument:** „Dokument“ wählen Sie, wenn Ihr Original reinen Text oder eine Mischung aus Text und Grafik enthält – dies ist die optimale Einstellung für gebräuchliche geschäftliche Dokumente.
- **Foto:** Wählen Sie „Foto“, wenn Ihr Original Fotos enthält – so werden die Farben der Fotos besonders lebendig wiedergegeben.



Normal



Nach der Farbanpassung

## Farbregulierung

Regulierung der Farbqualität des Bilds, so dass sie nahezu der des Original-Bilds entspricht. Bei dieser Funktion regulieren Standardparameter die Farbeinstellung des Bilds.

### 4.3.3 Scannen von Farbdokumenten

Wenn Sie Farbdokumente scannen, sind die folgenden Optionen verfügbar:

- Helligkeit
- Kontrast
- Auflösung
- Umkehren

### 4.3.4 Scannen von Graustufendokumenten

Wenn Sie Graustufendokumente scannen, sind die folgenden Optionen verfügbar:

- Helligkeit
- Kontrast
- Auflösung
- Umkehren

### 4.3.5 Scannen von Schwarz-Weiß-Dokumenten

Wenn Sie Schwarz-Weiß-Dokumente scannen, sind die folgenden Optionen verfügbar:

- Binarisierung (Dynamische Schwelle)
- Auflösung
- Umkehren

Oder


- Binarisierung (Feste Verarbeitung)
- Schwelle
- Helligkeit
- Auflösung
- Umkehren

### 4.3.6 Bearbeiten von Profilen

Im Dialogfeld Scanner-Eigenschaften können Sie häufig verwendete Scan-Einstellungen ändern und in Profilen speichern. Diese Profile können geändert werden, indem Sie sie umbenennen oder löschen.

#### So fügen Sie ein neues Profil hinzu (Windows)

1. Legen Sie die Einstellungen fest. (Sie können z. B. die Auflösung, den Bildtyp, das Schneidverfahren oder die Scangröße ändern.)
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Bild und wählen Sie die Option "Profil", um das Dialogfeld "Profil bearbeiten" aufzurufen.



3. Klicken Sie auf " Hinzufügen" , geben Sie den Namen des Profils ein, und klicken Sie dann auf "Speichern".




4. Das neue Profil wird gespeichert und im Listenfeld "Profile" angezeigt.



## So laden Sie ein Profil


1. Wählen Sie aus dem Dialogfeld Bild aus dem Listenfeld "Profile" ein Profil aus.



2. Das entsprechende Profil wird sofort geladen und im Dialogfeld Scanner-Eigenschaften angezeigt.

## So löschen Sie ein Profil


1. Klicken Sie im Dialogfeld Bild auf "Profile", um das Dialogfeld Profil bearbeiten aufzurufen.
2. Wählen Sie aus dem Listenfeld das Profil aus, das gelöscht werden soll.



3. Klicken Sie auf "Löschen". Die Meldung "Möchten Sie dieses Profil wirklich löschen?" wird angezeigt.
4. Klicken Sie auf "Ja", um den Löschvorgang fortzusetzen, oder auf "Abbrechen", um ihn abubrechen.

## So benennen Sie ein Profil um

1. Klicken Sie im Dialogfeld Bild auf "Profile", um das Dialogfeld Profil bearbeiten aufzurufen.
2. Wählen Sie aus dem Listenfeld das Profil aus, das umbenannt werden soll, und klicken Sie auf die Schaltfläche Umbenennen.



3. Geben Sie den neuen Namen für das Profil ein.



4. Wählen Sie zum Löschen die Option "Ja" und zum Abbrechen "Abbrechen".

### HINWEIS::




1. Die voreingestellten Standardprofile sind Flatbed, Simplex-S&W, 200 dpi, Simplex-Grau, 200 dpi, Simplex-Farbe, 200 dpi, Duplex-S&W, 200 dpi, Duplex-Grau, 200 dpi, Duplex-Farbe, 200 dpi. Wenn Sie einen Simplex-Scanner oder einen Scanner mit Seiteneinzug haben, sind die Optionen Duplex und Flachbett nicht verfügbar.
2. Ist eine Einstellung für ein aktuelles Profil geändert worden, wird dem Namen des aktuellen Profils ein „ \* “-Zeichen vorangestellt, z. B. „ \* Duplex, Farbe, 200 dpi “. Klicken Sie je nach Wunsch auf die Schaltfläche „ OK “ oder „ Scannen “, woraufhin sich ein Dialog einblendet, in dem Sie das neue Profil speichern können.

## Mac OS:

Im Dialogfeld Scanner-Eigenschaften können Sie häufig verwendete Scan-Einstellungen ändern und in Profilen speichern. Diese Profile können geändert werden, indem Sie sie umbenennen oder löschen.

### So fügen Sie ein neues Profil hinzu

1. Legen Sie die Einstellungen fest. (Sie können z. B. die Auflösung, den Bildtyp, das Schneideverfahren oder die Scangröße ändern.)
2. Klicken Sie auf das Register Bild; klicken Sie zum Eingeben des Profilnamens auf „+“, wählen Sie dann „OK“.



3. Das neue Profil wird gespeichert und im Listenfeld "Profile" angezeigt.

### So laden Sie ein Profil

1. Wählen Sie aus dem Dialogfeld Bild aus dem Listenfeld "Profile" ein Profil aus.
2. Das entsprechende Profil wird sofort geladen und im Dialogfeld Scanner-Eigenschaften angezeigt.

## So löschen Sie ein Profil

1. Klicken Sie im Dialogfeld Bild auf "Profile", um das Dialogfeld Profil bearbeiten aufzurufen.
2. Wählen Sie aus dem Listefeld das Profil aus, das gelöscht werden soll.
3. Klicken Sie auf "-". Die Meldung "Möchten Sie dieses Profil wirklich löschen?" wird angezeigt.
4. Klicken Sie auf "Ja", um den Löschvorgang fortzusetzen, oder auf "Abbrechen", um ihn abzubrechen.

#### 4.4 Die Registerkarte "Komprimierung"

Auf der Registerkarte "Komprimierung" können Sie die Komprimierung und den Komprimierungsgrad festlegen. Zweittonbilder werden normalerweise mit dem CCITT-Standard, auch Gruppe 4 (G4) genannt, komprimiert. Farb- und Graustufenbilder werden gewöhnlich mit der JPEG-Technologie komprimiert. Verschieben Sie den Regler **JPEG-Qualität** nach rechts oder links, um den Komprimierungsgrad zu erhöhen oder verringern. Je höher der Komprimierungsgrad, um so schlechter ist die Qualität. Die Standardeinstellung ist 50%.

Beachten Sie, dass die Komprimierung von Ihrem Bildbearbeitungsprogramm abhängt. Wenn Ihr Bildbearbeitungsprogramm nicht das Komprimierungsformat unterstützt, erscheint entweder eine Warnmeldung oder es wird ein Bild mit einer sehr schlechten Qualität erzeugt.

JPEG steht für Joint Photographic Editor Group. Diese Gruppe hat einen Komprimierungsstandard für Farb- und Graustufenbilder entwickelt, der bei Scannern und Softwareanwendungen weit verbreitet ist. Auf Microsoft Windows gestützten Systemen wurden Dateien mit der Dateierweiterung .jpg in der Regel mit diesem Standard komprimiert.

Beim Scannen von Farb- und Graustufenbildern sind die folgenden Komprimierungsoptionen verfügbar:


- Keine
- JPEG

Beim Scannen von S&W-Bildern sind die folgenden Komprimierungsoptionen verfügbar:

- Keine
- G4

### Komprimierung:

Zum Abschließen Ihres Scans bei einer angegebenen Geschwindigkeit wird das gescannte Bild während der Übertragung standardmäßig komprimiert. Falls Sie jedoch maximale Bildqualität erzielen möchten, können Sie die Bilddaten vor der Ausgabe die komprimieren.



### An Anwendung:


Wählen Sie aus, ob die Bilddaten komprimiert und vom TWAIN-Treiber in die Anwendung übertragen werden sollen. Beachten Sie, dass bitonale Bilder normalerweise über den CCITT-Standard namens Gruppe 4 (G4) komprimiert werden. Farbige und Grauskalen-Bilder werden häufig mit JPEG-Technologie komprimiert. Bewegen Sie den **[Image Quality](Bildqualität)**-Regler zum Erhöhen oder Verringern Ihrer Bildqualität nach rechts oder links. Je höher die Bildqualität, desto geringer die Komprimierung. Standard ist 50 %.

Beachten Sie, dass die Komprimierung von Ihrer Bildbearbeitungsanwendung abhängig. Falls Ihre Bildbearbeitungsanwendungen die Art des Komprimierungsformates nicht unterstützt, sieht das Bild der komprimierten Datei ungewöhnlich aus.

**Vom Scanner:** (Hinweis: Die Verfügbarkeit dieser Option hängt vom Scannertyp ab.)

Wählen Sie aus, ob das gescannte Bild komprimiert und vom Scanner an den TWAIN-Treiber übertragen werden soll.

Optionen: Unkomprimiert, \*Beste Bildqualität (geringe Komprimierung), Bessere Bildqualität (normale Komprimierung), Normale Bildqualität (hohe Komprimierung). (\*: Werksstandard)




### Das Dialogfeld "Komprimierung"

Hinweis: Diese Funktion ist nur im Avision TWAIN-Treiber für Windows verfügbar.

## 4.5 Die Registerkarte "Farbunterdrückung"


### 4.5.1 Einstellen der Farbunterdrückung

Mit der Registerkarte [Blindfarbe] können Sie Grün, Rot, Blau oder eine Farbe Ihrer Wahl auswählen; damit werden Bildelemente in der gewählten Farbe aus einem eingescannten Bild entfernt. Mit dieser Option wird der Text bei Verwendung von OCR- (Optical Character Recognition-) Software deutlicher dargestellt. Diese Funktion wird nur bei grauen oder schwarzweißen Abbildungen wirksam.



Das Dialogfeld "Farbunterdrückung" (Windows)









Das Dialogfeld "Farbunterdrückung" (Mac OS)

**Optionen: Keine, Automatisch, Rot entfernen, Grün entfernen, Blau entfernen, Benutzerdefiniert**

- **Keine:** Hiermit wird keine Farbe entfernt.
- **Automatisch:** Hiermit wird das Bild automatisch ohne die Elemente in der Primärfarbe ausgegeben.
- **Rot/Grün/Blau entfernen:** Hiermit wird das Bild ohne die Elemente in der angegebenen Farbe ausgegeben.
- **Benutzerdefiniert:** Hier können Sie die zu entfernende Farbe durch Eingabe ihres RGB- (Rot-Grün-Blau-)Werts angeben.


Erweiterte Optionen:

- **Qualität:** Werte: 0~20. Standard: 10  
Bei Auswahl von [Qualität] können Sie mit dem Schieberegler [Grenzwert für Filterung] das Ausmaß der Entfernung einer Farbe festlegen. Mit einem niedrigen Wert wird mehr von der ausgewählten Farbe entfernt und mit einem höheren Wert bleibt mehr erhalten.
- **Normal:** Hiermit wird die Farbe mittels einer optimierten Einstellung bestimmt.

|   |   |
|---|---|
|   |   |
| <p><b>Original</b></p>  | <p><b>Automatisch/Grün entfernen (Normal)</b></p>                                   |
|  |  |
| <p><b>Rot entfernen (Normal)</b></p>  | <p><b>Grün entfernen (Qualität: Grenzwert: 18)</b></p>                              |


Ergebnis der Farbentfernung in der Vorschau einsehen:

Dies geschieht wie folgt:

1. Klicken Sie oben links auf das Symbol  [Scannereigenschaften] und wählen zur Anzeige verfügbarer Registernamen [Register].
2. Wählen Sie zur Anzeige des Vorschauregisters [Vorschau].
3. Klicken Sie zur Anzeige des Vorschaufensters [Vorschau].
4. Laden Sie Ihr Dokument in den Scanner und klicken Sie zum Anzeigen einer Vorschau des Bilds auf die Schaltfläche [Vorschau].
5. Klicken Sie im Register [Bild] auf den Abbildungsmodus [Grau] oder [Schwarzweiß] und wählen Sie im Register [Blindfarbe] [Benutzerdefiniert]. Danach wird die Schaltfläche A [Vorschaufenster] angezeigt.
6. Klicken Sie auf die Schaltfläche [Vorschaufenster]; danach erscheint das Fenster [Vorschaufenster] mit der Abbildung im Vorschaumodus.
7. Bewegen Sie Ihren Cursor über das Bild im Vorschaumodus. Nun wird der Mauszeiger zu einem Pipettensymbol.
8. Klicken Sie auf die Farbe, die Sie entfernen möchten.
9. Drücken Sie die Maustaste und halten Sie sie gedrückt; dadurch wird das Ergebnis nach dem Entfernen der gewählten Farbe angezeigt. Wenn das Ergebnis Ihren Wünschen entspricht, klicken Sie zum Schließen des Vorschaufensters auf [OK].




Vorschaufenster




Nach Entfernung der gewählten Farbe

So wählen Sie eine Farbe aus der Farbpalette:


1. Klicken Sie im Dialogfenster Scanner Properties (Scanner-Eigenschaften) auf das Color Dropout (Farbunterdrückung)-Register.



2. Wählen Sie aus dem Bildauswahlkästchen Gray (Grau) oder B&W (S/W) und klicken im Color Dropout (Farbunterdrückung)-Auswahlmenü auf „Custom (Anpassen)“. Die Farbpalette erscheint.



3. Bewegen Sie Ihren Cursor über die Palette. Der Cursor wird zu einem Kreuz.



4. Klicken Sie zur Auswahl einer Farbe. Die RGB-Werte werden simultan geändert.

Mac OS:

Ergebnis der Farberntfernung in der Vorschau einsehen:

Dies geschieht wie folgt:

1. Klicken Sie zur Anzeige des Vorschaufensters [**Vorschaufenster**].
2. Laden Sie Ihr Dokument in den Scanner und klicken Sie zum Anzeigen einer Vorschau des Bilds auf die Schaltfläche [**Vorschau**].




3. Klicken Sie im Register [Bild] auf den Abbildungsmodus [Grau] oder [Schwarzweiß], wählen Sie im Register [Farb-Dropout] [Benutzerdefiniert]. Eine [Pipette]-Schaltfläche wird angezeigt.
4. Klicken [Pipette]-Schaltfläche. Bewegen Sie Ihren Cursor über das Bild im Vorschaumodus. Nun wird der Mauszeiger zu einem Pipettensymbol.
5. Klicken Sie auf die Farbe, die Sie entfernen möchten.
6. Drücken Sie die Maustaste und halten Sie sie gedrückt; dadurch wird das Ergebnis nach dem Entfernen der gewählten Farbe angezeigt. Wenn das Ergebnis Ihren Wünschen entspricht, klicken Sie zum Schließen des Vorschaufensters auf [OK].



7. Wenn das Ergebnis zufriedenstellend ist, klicken Sie zum Schließen des Dialogfensters Avision-Scannereigenschaften auf [**OK**].


## 4.6 Die Registerkarte "Papier"

Auf der Registerkarte "Papier" können Sie Werte für die Bildausgabe festlegen (Zuschneiden, Scanbereich, OverScan, Mehrseiteneinzug-Erkennung).



Das Dialogfeld "Papier" (Windows)





**Das Dialogfeld "Papier" (Windows)**

### 4.6.1 "Zuschneiden"

Mit der Funktion "Zuschneiden" können Sie einen Teilbereich des zu scannenden Dokuments einlesen.

**Optionen: Automatisch, Automatisch (36"), Transportgesichert, Erkennung des Seitenendes, Automatischer Mehrfachscan, Relativ zu Dokument.**

**Hinweis: [Automatisch (36")], [Erkennung des Seitenendes], [Automatischer Mehrfachscan], [Relativ zu Dokument]: Diese Optionen sind nur im Avision TWAIN-Treiber für Windows verfügbar.**

| OPTION                     | BESCHREIBUNG  |
|----------------------------|---|
| <b>Automatisch</b>         | Automatisch passt das Zuschnittfenster entsprechend unterschiedlichen Dokumentengrößen an und begradigt automatisch verzerrte Dokumente. Nutzen Sie diese Option bei Dokumentenstapeln mit unterschiedlichen Größen.  |
| <b>Automatisch (36")</b>   | Automatisch passt das Zuschnittfenster entsprechend der Dokumentenlänge von bis zu 91,44 cm an und begradigt automatisch verzerrte Dokumente. (Die maximal unterstützte Länge variiert je nach Scannermodell.)<br><br><b>Hinweis:</b> Die Verfügbarkeit dieser Option hängt vom Scannertyp ab.  |
| <b>Transport-gesichert</b> | Mit dieser Funktion können Sie den Bereich festlegen, der gescannt werden soll. Verwenden Sie diese Option, wenn Sie eine größere Anzahl von Dokumenten gleicher Größe scannen möchten. Bei dieser Option können Sie mit den Pfeiltasten den X- und Y-Offsetwert, die Breite und die Länge des Scanbereichs festlegen. Die Veränderung der Werte wird im Anzeigefenster abgebildet. |

**Erkennung  
des  
Seitenendes  
(EOP)**

Mit dieser Funktion können Sie den Bereich festlegen, der gescannt werden soll. Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie eine größere Anzahl von Dokumenten mit derselben Breite aber einer unterschiedlichen Länge scannen möchten. Bei dieser Option können Sie mit den Pfeiltasten den X- und Y-Offsetwert, die Breite und die Länge des Scanbereichs festlegen. Die Veränderung der Werte wird im Anzeigefenster abgebildet.


**Automatische  
r  
Mehrfachscan**

Mit dieser Option können Sie Dokumente verschiedener Formate wie Fotos, Ausweise oder Visitenkarten auf das Flachbett (wenn vorhanden) legen und dann in einem Scandurchlauf mehrere Scans dieser unterschiedlichen Bilder gleichzeitig erstellen. Hinweis: Damit alle Bilder richtig gescannt werden können, muss zwischen den Bildern ein Abstand von mindestens 12 mm (0,5") freigelassen werden.

**Relativ zu  
Dokument**

Mit dieser Option können Sie verschiedene Bereiche der Dokumente ausschneiden und diese Bilder in Schwarzweiß, Grau oder Farbe zu scannen. Es gibt z. B. Anwendungen, bei denen ein Teil eines Dokuments in Farbe und der Rest in Schwarzweiß gespeichert wird, um Speicherplatz zu sparen. Diese Funktion ist nützlich für Dokumente, bei denen ein Foto oder eine Signatur immer im gleichen Bereich eines Dokuments erscheint wie bei Lebensläufen u. ä.

Wenn Sie die Option **Transportgesichert** verwenden, sind die folgenden Einstellungen verfügbar.


- **X-Offset** — Der Abstand vom linken Ende des Scanners zum linken Ende des Scanbereichs.
- **Y-Offset** — Der Abstand vom oberen Ende des Dokuments zum oberen Ende des Scanbereichs.
- **Breite** — Die Breite des Scanbereichs.
- **Länge** — Die Länge des Scanbereichs.
- **Mitte:** Der X-Offsetwert wird automatisch auf der Grundlage der gewählten Dokumentengröße berechnet.
-  — Verschieben Sie den Scanbereich mit den Pfeiltasten. Die Größe des Bereichs bleibt dabei unverändert. Die Änderungen werden im Anzeigefenster angezeigt.

4  
Das Dringlichkeits-Scannen  
Eigenschaften"


Die Option Anpassung ist verfügbar, wenn **Automatisch** ausgewählt ist.

**Anpassung** —fügt einen positiven/negativen Randwert vor/nach oder links/rechts des Bildes.

Anpassung wird verwendet, wenn die automatische Dokumentenzuführung verwendet wird. Anpassung verringert die Möglichkeit von geknickten Ecken in schiefen Bildern. Um Werte für Anpassung einzustellen, verwenden Sie die Auf/Ab Tasten zur Auswahl wo Sie die Werte für Anpassung anwenden möchten: Oben/Unten oder Links/Rechts, und wählen Sie anschließend die Zoll/mm/Pixel, die angewendet werden sollen. Wählen Sie einen Wert zwischen 1,00 ~ -1,00.



↔ (Reichweite): -1" ~ +1 "


 : original dokument

**Relativ zu Dokument:** (für mehrere Dokumente derselben Größe)

Mit dieser Option können Sie verschiedene Bereiche der Dokumente ausschneiden und diese Bilder in Schwarzweiß, Grau oder Farbe zu scannen. Es gibt z. B. Anwendungen, bei denen ein Teil eines Dokuments in Farbe und der Rest in Schwarzweiß gespeichert wird, um Speicherplatz zu sparen. Diese Funktion ist nützlich für Dokumente, bei denen ein Foto oder eine Signatur immer im gleichen Bereich eines Dokuments erscheint wie bei Lebensläufen u. ä.


Auf folgende Art können Sie ein Dokument in Schwarzweiß mit einem Farbbereich (Bild) scannen.

1. Wählen Sie auf der Registerkarte Paper (Papier) die Schneideoption "Relativ zu Dokument" oder " Fest für Transport".
2. Wählen Sie bei Scanbereich die Scangröße aus. Die ausgewählte Scangröße mit einem roten rechteckigen Kasten dargestellt. Diese entspricht auch der Scangröße des gesamten Dokuments. (Beispiel: ISO A5; wenn Sie keinen Scanbereich festlegen und im Feld None (Kein) angezeigt wird, wird als Standardbereich automatisch die Maximalgröße des Scanners verwendet.)




Rechteckiger roter Kasten

3. Klicken Sie auf die Registerkarte Preview (Vorschau), um das Vorschaufenster aufzurufen. Auf dem Bildschirm erscheint ein rechteckiger schwarzer Kasten, der die maximale Scangröße anzeigt, die Sie gerade festgelegt haben.




4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Preview (Vorschau), um das gesamte Bild mit geringer Auflösung anzuzeigen, damit Sie den relativen Scanbereich korrekt festlegen können.



5. Wählen Sie im Bildauswahlfenster einen Bildtyp aus. Das ausgewählte Bild wird durch eine Farbmarkierung hervorgehoben. (Beispiel: Front Color (Schriftfarbe))
6. Schieben Sie den Cursor auf das Vorschaufenster, und klicken Sie auf die linke Maustaste. Im Fenster erscheint ein Kreuz (siehe Abbildung). Verschieben Sie die Maus diagonal, sodass ein Feld in der gewünschten Größe entsteht. Der ausgewählte Bereich erscheint als roter Kasten (siehe Abbildung).

Kreuz



Relativer Bereich

7. Wählen Sie im Bildauswahlfenster die Option B&W image (Schwarzweißbild), um das ganze Dokument zu scannen.
8. Klicken Sie auf die Schaltfläche Scan (Scannen), um das Dokument mit zwei Bildtypen und Scangrößen zu scannen. (Das Ergebnis sehen Sie unten.)

connected to the rest rooms and the exits. "Maybe the time has come to find out," Dr. Davis told me after the service. "We have six churches in about three square miles, and you could hardly fill any one of them with all its congregations put together. Some say the church hall is dead," he added. "The young think it unnecessary and even to proleptotic purposes."

The current state of things for those that find new churches are wanting to be there," said some think the Scottish people for months has the most in Scottish Presbyterianism and its emphasis on the "covenant" - sometimes remaining with God. A case in point was Charles Peter Smith, Attorney General of Scotland, who is said to have ordered the construction of a new church, strong enough to meet the day of judgment. Edinburgh's Royal Museum of Scotland holds the highest number of Scottish antiquaries, one after one of the inventors and discoverers that stumbled out of the world-making history of America, France, Glasgow, and Edinburgh. There are some of antiquaries and microscopes, a "17th century machine," a prototype of the steamship, a "time-machine" for calculating the extractable timber from standing trees, and hundreds of other devices to enable the Scottish people for quantifying the world. Building such devices is a favorite hobby with some bright engineers, mostly Robert and John Brown. I wondered how Scotland might have the engineering genius to high technology. In a gap between Glasgow and Edinburgh, there are several industrial computer companies have built a culture of assembly plants. Typical of them is Microcomputer - glass-and-steel facility in Lanchester that appears to have been built directly from Silicon Valley. It employs 600 people, 450 of whom are Scots.

But high technology costs do not go deep into Scotland, said. People Scottish universities internationally recognized computer science departments, there is little research and development going on. Such studies as in English-born Edinburgh are cooperative with

Finland's "Scot's Mission," he said, could look at the role of Italy's "Mediterranean Lakes, challenges with rough as tall as a man." "Official Loch Ness Monster Exhibition" or "Dramatic features of a floating, fibrous Nessie."



grow up in the United States, married a Scot, and now works with his mother out of a well house in Portland, Me. says Scotland is famous by lack of the metropolitan money that circulates in the U.S. "There was a lot of interest of money in Glasgow in the early century - the kind of dynamism you still find on the West Coast of the U.S. Invention and Britain," which makes Scotland the same reputation to the U.K. as a means for concentrating business in major hubs. In Scotland, most offices all get sucked down in London out of this industrial urge to be near the home."

However to view it, it is much further from the shores than the life of North Sea. In the North Sea, where you don't have to look for an occupation to find a witness to the changeable century has brought. Carly Johnson is only 35, but as a North Sea fisherman's daughter she knows how when boats and ferries were all that existed, together the life of her grandfather's business. She saw engineers and electricity come, and roads and cars, and hot water and



Scotland

23

Gesamtes Dokument in Schwarzweiß Relativer Scanbereich in Farbe

4 Das Dialogfeld "Scanner-Einstellungen"



## 4.6.2 Weitere Einstelloptionen in der Registerkarte "Papier"

### **Carrier Sheet Mode (Trägerblattmodus):**

Prüfen Sie diese Option zum automatischen Zuschneiden des Scanfensters entsprechend Ihrer Dokumentengröße, wenn Sie nicht standardmäßige Dokumente (hochempfindliches Dokument, Dokument mit unregelmäßiger Größe) mit einem Trägerblatt (optional) scannen.


### **Dokumente mit einem Trägerblatt einlegen**

Ein Trägerblatt ist ein Kunststoffblatt, das speziell zum Einlegen nicht standardmäßiger Dokumente im Scanner genutzt wird. Dies ermöglicht Ihnen das Scannen von Dokumenten, die auf reguläre Weise nicht gescannt werden können. Zudem können Dokumente, die größer als A4 sind, z. B. A3 und B4, gescannt werden, indem Sie zur Hälfte gefaltet, in das Trägerblatt eingelegt und im Duplexmodus gescannt werden. Darüber hinaus können Sie sehr empfindliche Dokumente, wie Fotos, oder Dokumente mit ungewöhnlicher Größe scannen, die sich nur schwer einlegen lassen, wie z. B. Zeitungsausschnitte.

### **So scannen Sie Dokumente mit einem Trägerblatt**

#### **Bei Dokumenten, die größer als A4/Letter-Format sind, wie A3**

- a. Falten Sie das zu scannende Blatt zur Hälfte.
- b. Falten Sie das Blatt straff und glätten die Falte. Andernfalls kann das Blatt während des Scans verdreht werden.




**1. Öffnen Sie das Trägerblatt und legen das Dokument ein.**

Bringen Sie die Oberseite des Dokuments mit der Oberseite des Trägerblattes (bedruckter Bereich) in Übereinstimmung.


**Bei Dokumenten, die größer als A4/Letter-Format sind, wie A3**

Bringen Sie die Oberseite des Dokuments mit der Oberseite des Trägerblattes (bedruckter Bereich) und die Falte mit der rechten Kante des Trägerblattes in Übereinstimmung, sodass das Dokument im oberen Eck in das Trägerblatt passt.



**Bei nicht standardmäßigen Dokumenten**

Zentrieren Sie Ihr Dokument im Trägerblatt.



**2. Legen Sie das Trägerblatt mit dem grauen Bereich (bedruckter Bereich) nach unten ein.**

3. Passen Sie die Papierführungen auf die Breite des Trägerblattes an.

Passen Sie die Papierführungen so an, dass kein Freiraum zwischen den Führungen und dem Trägerblatt verbleibt. Ein Freiraum zwischen Führungen und Trägerblatt kann dazu führen, dass das Trägerblatt während des Scans nicht richtig ausgerichtet ist; außerdem kann das Bild verdreht werden.

4. Starten Sie den Scan.



**HINWEIS:**

- [Carrier Sheet (Trägerblatt)] ist bei Modellen verfügbar, die das Trägerblatt unterstützen. Some functions are disabled when [Carrier Sheet] is checked.
- Diese Option funktioniert bei einigen Applikationen möglicherweise nicht richtig.

**Scanbereich**

Wählen Sie aus der Drop-down-Liste das gewünschte Papierformat aus. Sie können selbst die Papiergröße festlegen, indem Sie auf das Feld **Scanbereich** und dann auf **Hinzufügen** klicken.

**Auswahlmöglichkeiten:**

|                         |
|-------------------------|
| None                    |
| US Letter- 8.5"x 11"    |
| US Legal – 8.5" x 14"   |
| ISO A4 – 21 x 29.7 cm   |
| ISO A5 – 14.8 x 21 cm   |
| ISO A6 – 10.5 x 14.8cm  |
| ISO A7 – 7.4 x 10/5 cm  |
| ISO B5 – 17.6 x 25 cm   |
| ISO B6 – 12.5 x 17.6 cm |
| ISO B7 – 8.8 x 12.5 cm  |
| JIS B5 – 18.2 x 25.7 cm |
| JIS B6 – 12.8 x 18.2 cm |
| JIS B7 – 9.1 x 12.8 cm  |
| Scanner Maximum         |
| Long Page (<118")       |

**Lange Seite (<118"):**

Wenn Sie ein Dokument scannen möchten, das länger ist als der Scanner, wählen Sie die Option Lange Seite. Beachten Sie, dass bei Lange Seite die Mehrseitenerkennung nicht verfügbar ist.

(\*Die verfügbaren Optionen hängen vom Scannertyp ab.)

Wenn **Long Page (<118")** ausgewählt ist, müssen Sie die Größe Ihres Dokuments in den Feldern **Length (Länge)** und **Width (Breite)** eingeben.

---

### Hinweis zum Scannen langer Dokumente:

1. Ziehen Sie die Verlängerung im ADE-Papierfach heraus.
  2. Sorgen Sie für genügend Platz rund um das Ausgabefach, damit das ausgeworfene Papier nicht aus dem Ausgabefach fällt.
  3. Stellen Sie beim Scannen langer Dokumente im Farbmodus die Auflösung zur Sicherstellung der Leistung auf 300 dpi oder weniger ein; stellen Sie beim Scannen langer Dokumente im Schwarzweiß-Modus die Auflösung auf 600 dpi oder weniger ein.
  4. Je nach Systemumgebung, Applikation und der von Ihnen angegebenen Papiergröße ist möglicherweise nicht genügend Speicher zum Scannen langer Seiten verfügbar.
- 

### Overscan

Mit der Funktion Overscan können Sie oben, unten, rechts und links (diese Optionen sind je nach Scannertyp verfügbar) einen festgelegten Rand um das Bild legen. Auf diese Weise kann das Abschneiden von Ecken beim Anpassen der Bilder vermieden werden, das beim Anpassen von Dokumenten auftreten kann, die mit dem automatischen Seiteneizug gescannt werden. Wählen Sie einen Wert zwischen 0 und +5 mm. Das Ergebnis

### Vorzufuhr:

Auswahl: Aktivieren, deaktivieren. Bei Auswahl von Aktivieren kann die Wartezeit eingestellt werden, die der Scanner nach dem Einlegen der Dokumente in den Scanner wartet, bis er mit der Vorzufuhr des Papiers beginnt. Die Standardeinstellung lautet Deaktivieren. Hinweis: Der Verfügbarkeit dieser Option variiert je nach Scanner Modell.

## Zeitbeschränkung Transport

Die Wartezeit, die der Scanner nach Abschluss des ersten Scan-Jobs wartet, ehe er einen automatischen Scan startet, kann eingestellt werden. Diese Funktion ist besonders hilfreich, wenn Sie mehrere einzelne Dokumente mit den gleichen Scan-Einstellungen einlesen möchten. Die Standardeinstellung lautet 0. Der Wertebereich liegt zwischen 0 und 30 Sekunden.




### HINWEIS:

- Wenn innerhalb der angegebenen Zeitbeschränkung ein Dokument in den Scanner eingelegt wird, beginnt der Scan-Vorgang automatisch.
- Falls Ihr Scanner über eine Flachbett-Option verfügt, und das Papier nach Ablauf der Zeitbeschränkung auf das Flachbett aufgelegt wird, müssen Sie in der TWAIN-Bedienoberfläche auf die Schaltfläche „Scannen“ drücken, um den Scan-Vorgang zu starten.


**Hintergrund** Mit dieser Option legen Sie den Hintergrund Ihres Scans fest. **Auswahlmöglichkeiten: Weißer Hintergrund, Schwarzer Hintergrund.**

Hinweis: Bei Scannern mit automatischem Dokumenteinzug kann diese Option derzeit nur im „Auto-Zuschnitt“-Modus ausgewählt werden. Bei Flachbettscannern steht diese Option sowohl bei „Auto-Zuschnitt“ als auch bei „Transport-fixiert“ zur Verfügung.

Weitere Hinweise zur Auswahl von „Auto-Zuschnitt“ und „Transport-fixiert“ finden Sie in Abschnitt 4.5.1: *Zuschnitt*.




Weißer Hintergrund



Schwarzer Hintergrund


## 4.7 Mehrseiteneinzug-Erkennung

Bei der Mehrseiteneinzug-Erkennung erkennt das Gerät, wenn beim Einzelblatteinzug mehrere Seiten überlappend in den Scanner eingezogen werden. Der Mehrseiteneinzug tritt gehäuft bei geklammerten Dokumenten, Kleberesten auf Seiten oder durch elektrostatische Ladung im Papier auf. Hinweis: Die Verfügbarkeit dieser Option hängt vom Scannertyp ab.



(Windows)





(Mac OS)

## Überlängenerkennung

Bei der Überlängenerkennung können Sie die Länge der Dokumente vorgeben. Dieser Wert gibt die Länge an, die über den Scanbereich hinaus geht. Im Anzeigefenster wird die Größe des Dokuments bei Veränderung des Werts angezeigt. Der Wert 0 steht für keine Überlängenerkennung. Die Funktion Überlängenerkennung ist dann zu empfehlen, wenn Sie Dokumente derselben Größe mit dem automatischen Seiteneinzug scannen.

## Ultrasonic Erkennung

Ultrasonic Erkennung ermöglicht es Ihnen, durch Erkennung der Papierdicke zwischen den Dokumenten, überlappende.

## Scanstopp nach Mehrfacheinzug

- Bei Wahl dieser Option hält der Scanner den Papiereinzug an und gibt eine Mehrfacheinzugswarnung aus. Zudem wird das mehrfach eingezogene Papier vom Scanner automatisch ausgeworfen.

Hinweis: Die Verfügbarkeit der Funktion „**Mehrfach eingezogenes Papier autom. auswerfen**“ variiert je nach Scannertyp. Sollte Ihr Scanner diese Funktion nicht unterstützen, müssen Sie das mehrfach eingezogene Papier manuell entfernen.

- Ist diese Option nicht angewählt, scannt der Scanner ohne Unterbrechung das gesamte Dokument, obwohl ein Mehrfacheinzug erkannt wurde. Nach dem Scan des gesamten Dokuments blendet sich ein Mehrfacheinzugsdialog ein, der die Seitenzahl anzeigt, die als mehrfach eingezogen erkannt wurde und erneut gescannt werden muss.

### Hinzufügen eines Tonsignals:

1. Klicken Sie auf die Taste Durchsuchen, die sich rechts neben dem Lautsprechersymbol befindet. Das Dialogfeld Öffnen erscheint.
2. Wählen Sie eine Wave-Datei aus.
3. Klicken Sie auf die Taste Öffnen. Die Wave-Datei wird hinzugefügt.

### Einheiten


Hier wird das primäre System für die Einheiten eingestellt. **Zoll**, **Millimeter** und **Pixel**.

## 4.8 Die Schaltfläche "Vorschau"

\* Diese Funktion ist nur im Avison TWAIN-Treiber für Windows verfügbar.

Wenn Sie auf die Schaltfläche Vorschau klicken, können Sie sich vor dem endgültigen Scan eine Vorschau (einen Scan mit geringer Auflösung) davon ansehen. Anhand dieses Vorschaubilds können Sie den Scanbereich genau festlegen. Diesen können Sie entweder aus dem Listenfeld "Scan Area" (Scanbereich) auswählen, oder Sie legen ihn fest, indem Sie den Cursor auf das Anzeigefenster setzen und ihn diagonal darüber ziehen. Dabei erscheint ein rotes Rechteckfeld, das den gewählten Bereich markiert.

Hinweis: Wenn Sie auf der Registerkarte "Papier" die Option "Automatisch zuschneiden" wählen, ist es nicht möglich, im Vorschaufenster den Scanbereich festzulegen.




Die Schaltfläche "Vorschau"


4  
Das Dialogfeld "Scanner-Eigenschaften"

## 4.9 Das Register Optimierung

Das Register Enhancement (Optimierung) ermöglicht Ihnen die Festlegung folgender zusätzlicher Bildverarbeitungseinstellungen.




**Das Dialogfeld "Optionen" (Windows)**



Das Dialogfeld "Optionen" (Windows)

## Lochung entfernen

Beim Scannen eines gelochten Dokuments können Sie die Lochung vom ausgegebenen gescannten Bild entfernen. Beachten Sie, dass die Verfügbarkeit dieser Funktion je nach Scannermodell variiert.



### Die Lochung kann nicht entfernt werden, wenn:

- Die Auflösung auf weniger als 150 DPI eingestellt ist
- Die Lochung sich in der Nähe des Dokumentenrandes befindet
- Die Lochung nicht am Dokumentenrand ausgerichtet ist
- Lochung entfernen ist nur verfügbar, wenn „Auto Crop (Auto-Zuschnitt)“ aktiviert ist. Falls „Fixed to Transport (Auf Transport festgelegt)“, „EOP (End of Page) Detection (Erkennung des Seitenendes)“, „Automatic Multiple (Automatisch Mehrere)“ oder „Relative to Documents (Relativ zu Dokumenten)“ bei der Zuschneiden-Option im Papier-Register ausgewählt ist, ist die Lochung entfernen-Option deaktiviert.

**Schatten entfernen**

Wird im Register „**Bild**“ die Option „**Flachbett**“ unter „**Scanquelle**“ ausgewählt, aktiviert sich die Option „**Schatten entfernen**“. Beim Scannen eines Buches wird der Schatten des Buchrückens durch Anklicken dieser Option entfernt.



**Vorher**



**Nachher**



**Background Processing (Hintergrundbearbeitung):** Die Option [**Background Processing (Hintergrundbearbeitung)**] ermöglicht Ihnen die Weichzeichnung der Hintergrundfarbe oder deren Entfernung zur Erzeugung eines klareren Bildes. Die Option ist besonders bei Dokumenten mit Farbformularen, wie bspw. Rechnungen, praktisch.

**Optionen: Ohne, Weich, Entfernung**

- **Ohne** – es wird keine Hintergrundbearbeitung durchgeführt (Standard)
- **Weich** – erzeugt Bilder mit einer einheitlicheren Hintergrundfarbe. Diese Option verbessert die Bildqualität.
- **Entfernung** – identifiziert die Hintergrundfarbe und entfernt sie.

**Empfindlichkeit: Optionen: 0, 1, 2, 3, 4. Standard: 0**

- Je höher der Wert, desto mehr Hintergrundfarbe bleibt erhalten.

**Modus: Auto, Moiré**

Falls [**Weich**] bei der Option [**Hintergrundbearbeitung**] ausgewählt ist, beinhalten die Auswahlen bei der Option [**Modus**] Auto und Moiré.

- **Auto** – nutzt den werkseitig programmierten Modus zum Fortsetzen der Hintergrundweichzeichnung.
- **Moiré** – Entfernt Moiré-Muster, die beim Scannen gedruckter Materialien im Bildhintergrund erscheinen.

Falls [**Entfernung**] bei der Option [**Hintergrundbearbeitung**] ausgewählt ist, wird die Option [**Modus**] durch [**Füllfarbe**] ersetzt. Optionen: Weiß, Auto.

- **Weiß** – identifiziert die Hintergrundfarbe und ersetzt sie durch Weiß.
- **Auto** – identifiziert die Hintergrundfarbe und ersetzt sie durch die Farbe des größten Hintergrundbereiches.



Hintergrundbearbeitung: Ohne



Hintergrundbearbeitung: Weich



Hintergrundbearbeitung: Entfernung/Füllfarbe: Weiß



**HINWEIS:**

Die Hintergrundfarbe im kleinen Bereich wird nicht bearbeitet oder entfernt.


4  
Das Dialogfeld "Scanner-Eigenschaften"




## Entstörung (Despeckle)

Hin und wieder können kleine Punkte oder Flecken im Hintergrund eines gescannten Bilds erscheinen. Durch das Entstören entsteht ein saubereres Bild für die OCR-Verarbeitung (Optical Character Recognition) und die Datei wird kleiner.

Definieren Sie die Bildstörungen, die entfernt werden sollen, anhand ihrer Störungszahl (Größe) und ihres Störungsradius (Bereich). Die Maßeinheit ist Pixel. Je höher die Zahl, um so mehr Störungen werden entfernt.



Vor dem Entstören  
(Störungszahl: 0, Störungsradius: 1)



Nach dem Entstören  
(Störungszahl: 22, Störungsradius: 10)



### HINWEIS::

- Diese Funktion ist derzeit nur für Schwarzweißdokumente verfügbar.
- Um mit der angegebenen Geschwindigkeit zu scannen, wird empfohlen, den Störungsradius auf 10 Pixel einzustellen.

**Linien entfernen:** Bei Wahl des Bildmodus **Schwarzweiß** aktiviert sich die Option „**Linien entfernen**“. Linien entfernen entfernt Linien auf dem Bild und baut Buchstaben/Zeichen zur Verbesserung der OCR-Genauigkeit (optische Zeichenerkennung) neu auf.

**Optionen: Keine, Formblatt, Horizontal, Vertikal**

**Keine** – der Standardmodus, der keine Linien entfernt.

**Tabellenform** – bei der Wahl von „**Tabellenform**“ wird die Tabellenform aus dem Dokument entfernt.

**Horizontal** – wählen Sie „**Horizontal**“ und geben Sie die Länge der horizontalen Linie ein, sodass nur horizontale Linien gelöscht werden, die Ihre Längenvorgabe überschreiten. Längenbereich: 10 mm ~ unbegrenzt

**Vertikal** – wählen Sie „**Vertikal**“ und geben Sie die Länge der vertikalen Linie ein, sodass nur vertikale Linien gelöscht werden, die Ihre Längenvorgabe überschreiten. Längenbereich: 10 mm ~ unbegrenzt

| Attn: Mr. David Wang   |                       |               |            |                   |
|--|-----------------------|---------------|------------|-------------------|
| Shipped by SST Technologies Inc. For U-Line Express              |                       |               |            |                   |
| Sailing on or about July 30, 2002 From Taiwan, R.O.C. to U.S.A.  |                       |               |            |                   |
| L/C No. Contract No. A1233                                       |                       |               |            |                   |
| Marks & Nos.   | Description of Goods  | Quantity      | Unit Price | Amount            |
| ABC  | Amount (Item No. 100) | 3 sets        | USD 20.00  | USD 60.00         |
|  | Amount (Item No. 101) | 3 sets        | USD 20.00  | USD 60.00         |
|  | Amount (Item No. 102) | 3 sets        | USD 20.00  | USD 60.00         |
| Seattle<br>P/O No. A1233<br>C/No. 1<br>Made in Taiwan,<br>R.O.C. |                       |               |            |                   |
| <b>Total</b>   |                       | <b>9 sets</b> |            | <b>USD 180.00</b> |

| Attn: Mr. David Wang   |                       |               |            |                   |
|--|-----------------------|---------------|------------|-------------------|
| Shipped by SST Technologies Inc. For U-Line Express              |                       |               |            |                   |
| Sailing on or about July 30, 2002 From Taiwan, R.O.C. to U.S.A.  |                       |               |            |                   |
| L/C No. Contract No. A1233                                       |                       |               |            |                   |
| Marks & Nos.   | Description of Goods  | Quantity      | Unit Price | Amount            |
| ABC  | Amount (Item No. 100) | 3 sets        | USD 20.00  | USD 60.00         |
|  | Amount (Item No. 101) | 3 sets        | USD 20.00  | USD 60.00         |
|  | Amount (Item No. 102) | 3 sets        | USD 20.00  | USD 60.00         |
| Seattle<br>P/O No. A1233<br>C/No. 1<br>Made in Taiwan,<br>R.O.C. |                       |               |            |                   |
| <b>Total</b>   |                       | <b>9 sets</b> |            | <b>USD 180.00</b> |

**Keine**

**Tabellenform entfernen**

| Attn: Mr. David Wang   |                       |               |            |                   |
|--|-----------------------|---------------|------------|-------------------|
| Shipped by SST Technologies Inc. For U-Line Express              |                       |               |            |                   |
| Sailing on or about July 30, 2002 From Taiwan, R.O.C. to U.S.A.  |                       |               |            |                   |
| L/C No. Contract No. A1233                                       |                       |               |            |                   |
| Marks & Nos.   | Description of Goods  | Quantity      | Unit Price | Amount            |
| ABC  | Amount (Item No. 100) | 3 sets        | USD 20.00  | USD 60.00         |
|  | Amount (Item No. 101) | 3 sets        | USD 20.00  | USD 60.00         |
|  | Amount (Item No. 102) | 3 sets        | USD 20.00  | USD 60.00         |
| Seattle<br>P/O No. A1233<br>C/No. 1<br>Made in Taiwan,<br>R.O.C. |                       |               |            |                   |
| <b>Total</b>   |                       | <b>9 sets</b> |            | <b>USD 180.00</b> |


| Attn: Mr. David Wang   |                       |               |            |                   |
|--|-----------------------|---------------|------------|-------------------|
| Shipped by SST Technologies Inc. For U-Line Express              |                       |               |            |                   |
| Sailing on or about July 30, 2002 From Taiwan, R.O.C. to U.S.A.  |                       |               |            |                   |
| L/C No. Contract No. A1233                                       |                       |               |            |                   |
| Marks & Nos.   | Description of Goods  | Quantity      | Unit Price | Amount            |
| ABC  | Amount (Item No. 100) | 3 sets        | USD 20.00  | USD 60.00         |
|  | Amount (Item No. 101) | 3 sets        | USD 20.00  | USD 60.00         |
|  | Amount (Item No. 102) | 3 sets        | USD 20.00  | USD 60.00         |
| Seattle<br>P/O No. A1233<br>C/No. 1<br>Made in Taiwan,<br>R.O.C. |                       |               |            |                   |
| <b>Total</b>   |                       | <b>9 sets</b> |            | <b>USD 180.00</b> |

**Horizontale Linie entfernen (über 30 mm)**


**Vertikale Linie entfernen (über 70 mm)**

## 4.10 Das Register Drehung

Das Register Rotation (Drehung) ermöglicht Ihnen die Festlegung folgender Bilddrehungsoptionen:



(Windows)



(Mac OS)

**Bild drehen**

Wählen Sie aus der Drop-down-Liste den Drehwinkel aus, um den das gescannte Bild gedreht werden soll.

**Auswahlmöglichkeiten: Keine, 90° (im Uhrzeigersinn), 90° (entgegen dem Uhrzeigersinn), 180°, Automatisch ausrichten.**

1 2 3

Original

1  
2  
3

90° (im Uhrzeigersinn)

1  
2  
3

90° (entgegen dem Uhrzeigersinn)

1  
2  
3

180°



**Autom. auf Inhaltsbasis:** Bei der Wahl von „**Autom. auf Inhaltsbasis**“ werden die dazugehörigen Modi aktiviert, sodass Sie weitere Optionen auswählen können.

**Modus: Schnell, Volltext, Komplexität**

**Schnell** – der Standardmodus für Bild Drehungen mit höchster Geschwindigkeit.

**Volltext** – der erweiterte Modus für Dokumente mit gemischter Textausrichtung.

**Komplexität** – der erweiterte Modus für Dokumente mit komplexer Bild- oder Textausrichtung in der im Vergleich zu den Modi **Schnell/Volltext** langsamsten Geschwindigkeit.

|   |   |
|---|---|
|  |  |
| <p><b>Dokument mit unterschiedlichen Textausrichtungen</b></p>                    | <p><b>Dokument mit dunklem oder komplexem Hintergrund</b></p>                     |

**Bildaufteilung**


Durch die Aufteilung eines Bildes werden horizontal oder vertikal zwei separate Bilder erstellt. Dies ist bei Dokumenten mit zwei Seiten pro Bild hilfreich, wenn Sie die beiden Seiten als zwei Bilder speichern möchten (eine Seite pro Bild). **Optionen: None (Keine), Horizontal, Vertical (Vertikal).** Standard ist None (Keine).

**Horizontal:** Teilt ein Bild in die obere und untere Hälfte.

**Vertical (Vertikal):** Teilt ein Bild in die linke und rechte Hälfte.



**Horizontale Aufteilung**



**Vertikale Aufteilung**

## Seitenausrichtung g

Mit dieser Funktion haben Sie die Möglichkeit die Ausrichtung doppelseitiger Vorlagen festzulegen. Wenn Sie die Option "Umklappen" wählen, wird das Bild auf der Rückseite um 180° gedreht.

Diese Funktion wird für doppelseitig im Hochkantformat bedruckte Vorlagen (höher als breit) verwendet, die aber im Querformat in den Scanner eingeführt werden (breiter als hoch) und umgekehrt. In diesem Fall muss das Bild der Rückseite um zusätzliche 180° gedreht werden.

### Optionen: Buch, Umklappen

Wenn Sie die Option "Buch" wählen, wird das Bild der Rückseite nicht gedreht.

Die folgende Abbildung zeigt die Ausrichtung der Vorlage, die im Querformat in den Scanner eingelegt wird, aber im Hochkantformat angezeigt werden soll.



**Bild-  
einstell-  
optionen**

Markieren Sie die Option Spiegeln, wenn Sie die rechte und linke Seite des Bilds vertauschen, also spiegeln, möchten.




**Original**




**Gespiegeltes Bild**

## 4.11 Das Register Trennung

Das Register Separation (Trennung) ermöglicht Ihnen die Aktivierung der Erkennungseingine zum Erkennen von leeren Seiten, Strichcodes und Patch-Codes sowie zur Benachrichtigung der Softwareapplikation, die Dokumententrennung unterstützt, zur Trennung Ihrer mehrseitigen Dokumente. Optionen: Blank Page Removal (Entfernung leerer Seiten), Barcode Detection (Strichcode-Erkennung), Patch Code Detection (Patch-Code-Erkennung).



(Windows)



(Mac OS)

4

Das Dialogfeld "Scanner-Eigenschaften"

### Entfernung leerer Seiten

Optionen: Ohne, Schwelle zur Entfernung leerer Seiten, Bildgröße.  
**Ohne** – Leere Seiten nicht entfernen.  
**Schwelle** – Legen Sie die Schwelle für die leere Seite durch Verschieben des Reglers nach links oder rechts fest.  
**Bildgröße** – Bereich: 1 bis 10000 KB. Geben Sie Ihre gewünschte Bildgröße zur Erkennung der Seite als leere Seite an. Beispiel: Wenn 3 KB ausgewählt ist, werden alle Seiten mit weniger als 3 KB als leere Seiten erkannt.

### Strichcode- Erkennung

Wählen Sie [**Enable (Aktivieren)**] zum Erkennen des Strichcodes und zum Benachrichtigen der Softwareapplikation zur weiteren Bearbeitung. Bitte beachten Sie, dass das gesamte Dokument geprüft wird; es muss kein spezifischer Erkennungsbereich zugewiesen werden.

### Windows:

Wenn der Strichcode erfolgreich erkannt wurde, wird eine Datei [avbarcode.ini] erstellt und in folgendem Verzeichnis gespeichert:

Windows XP: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\%PRODUCTNAME%

Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10:

C:\ProgramData\%PRODUCTNAME% (C: Ihr Systemlaufwerk)

Klicken Sie zur Auswahl der Barcode-Typen, die Sie erkennen möchten, auf [**Barcode-Typen wählen**].

### Strichcode-Typen:

Folgende Strichcode-Typen können erkannt werden.

## Mac OS:

Lorsque le code-barres a été détecté avec succès, un fichier [barcode.plist] est créé et stocké sous le chemin suivant :

/Library/Image Capture/TWAIN Data  
Source/Avision.ds/Versions/A/barocde.plist

## Zweidimensionale Codes

- Aztec
- DataMatrix
- PDF417
- QR Code

## Eindimensionale Strichcodes:

- Add-2
- Add-5
- Airline 2 of 5
- Australian Post 4-State Code
- BCD Matrix
- Codabar
- Code 128 (A,B,C)
- Code 2 of 5
- Code 32
- Code 39
- Code 39 Extended
- Code 93
- Code 93 Extended
- DataLogic 2 of 5
- EAN 128 (GS1, UCC)
- EAN-13
- EAN-8
- GS1 DataBar
- Industrial 2 of 5
- Intelligent Mail (One Code)



- Interleaved 2 of 5
- Inverted 2 of 5
  
- ITF-14 / SCC-14
- Matrix 2 of 5
- Patch Codes
- PostNet
- Royal Mail (RM4SCC)
- UCC 128
- UPC-A
- UPC-E



**HINWEIS:**

- Empfohlene Auflösung: 200 bis 600 DPI bei regulärem Strichcode, 300 bis 600 DPI bei QR-Code
- Abgeschrägte Strichcodes werden möglicherweise nicht richtig erkannt.
- Wird dasselbe Blatt wiederholt verwendet, kann die Erkennungsgenauigkeit nachlassen, wenn sich Schmutz auf dem Blatt angesammelt hat. Falls das Blatt nicht richtig erkannt wird oder verschmiert ist, ersetzen Sie es durch ein neues Blatt.










**Barcodezone:**

Legen Sie die Barcodezone fest, die erkannt werden soll.

Bei der Wahl von „**Alles**“ wird das gesamte Dokument auf Barcodes überprüft. Sie können diesen Vorgang durch Festlegung eines Erkennungsbereichs beschleunigen, da nur der festgelegte Bereich überprüft wird.

**Optionen: Alles, Oben, Unten, Links, Rechts, Unten rechts, Unten links, Oben rechts, Oben links**

**Optionen für eine Barcodezone auf einer Seite:**

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| <b>Alles</b>  | <b>Oben</b>   | <b>Unten</b>  | <b>Links</b>  | <b>Rechts</b>   |
|  |  |  |  |   |
| <b>Unten rechts</b>   | <b>Unten links</b>  | <b>Oben rechts</b>  | <b>Oben links</b>   |   |

**Patch code Detection (Patch-Code-Erkennung):**

Wählen Sie [**Enable (Aktivieren)**] zum Erkennen des Patch-Codes und zum Benachrichtigen der Softwareapplikation zur weiteren Bearbeitung.

Ein Patch-Code ist ein Muster paralleler, sich abwechselnder schwarzer Balken und Freiräume (d. h. ein Strichcode), der auf ein Dokument gedruckt ist. Ein Patch-Code-Blatt wird üblicherweise als Dokumententrennblatt in einem Stapel Dokumente verwendet.

Sie können verschiedene Größen von Patch-Codes (PDF) durch Auswahl von

**[Start]-Menü > [All Programs (Programme)] > [Avision Scanner Series (Avision-Scanner-Serie)] > [Patch code (Patch-Code)]** finden.

Drucken Sie die PDF-Datei zur Erstellung des Patch-Code-Blattes einfach aus. Platzieren Sie Patch-Code-Blätter dort, wo eine Datei separiert werden soll.



Patch-Code-Blatt




#### HINWEISE ZUM DRUCKEN DER PATCH-CODES


- Verwenden Sie leeres weißes Papier.
- Stellen Sie die Skalierung auf 100 % ein. Das Blatt wird nicht richtig erkannt, wenn es kleiner als in Originalgröße gedruckt wird.
- Verwenden Sie nicht den Toner-Sparmodus. Das Blatt wird nicht richtig erkannt, wenn der Druck zu hell ist.
- Verwenden Sie zur Vermeidung von durchscheinendem Druck kein dünnes Papier.
- Wenn Sie ein ausgedrucktes Patch-Code-Blatt kopieren, müssen Sie Kopie mit derselben Größe und Helligkeit wie bei der Originalkopie anfertigen.
- Wird dasselbe Blatt wiederholt verwendet, kann die Erkennungsgenauigkeit nachlassen, wenn sich Schmutz auf dem Blatt angesammelt hat. Falls das Blatt nicht richtig erkannt wird oder verschmiert ist, ersetzen Sie es durch ein neues Blatt.

## 4.12 Die Registerkarte "Einstellungen"

In der Registerkarte "Einstellungen" können Sie die folgenden Einstellungen festlegen:



Das Dialogfeld "Einstellungen" (Windows)



Das Dialogfeld "Einstellungen" (Mac OS)

**Cache**

**Modus:** Nein, Seitenzahl, Speichergröße  
 Diese Option erlaubt die Zuordnung eines bestimmten Anteils des verfügbaren RAM-Speichers, um Bilddaten zu verarbeiten. Indem eine kleinere Speichergröße festgelegt wird, kann Speicherplatz für andere Anwendungen freigegeben werden. Wenn Sie eine größere Speichergröße festlegen, haben Sie mehr Speicher für die Verarbeitung von Bilddaten zur Verfügung, insbesondere wenn mehrere größere Dokumente eingescannt werden müssen.

Die Speichergröße kann auch nach Seitenanzahl definiert werden. Ein 300 dpi-Scan eines DINA4-Dokuments in Farbe belegt ca. 24 MB.

**Bildzähler**

Wenn als Cache-Modus "none" (Kein) eingestellt ist, können Sie die Anzahl der Seiten eingeben, die gescannt werden soll. Wenn Sie z. B. die ersten zwei Seiten scannen möchten, schieben Sie den Regler auf die 2. Der Scanvorgang wird dann gestoppt, sobald die ersten zwei Seiten fertig gescannt sind.

**Energiesparen-Steuerung**

Wählen Sie das **Enable Energy Saver (Energiesparen aktivieren-)** Kontrollkästchen) und legen Sie durch Verschieben des Reglers fest, wann nach Ausführung Ihrer letzten Aktion die Energiesparfunktion gestartet werden soll. Sie können die Zeit auf 1 bis 60 Minuten einstellen.

**Enable  
Power Off  
(Abschaltun  
g aktivieren)**

Wählen Sie das **Power Off (Abschalten-  
Kontrollkästchen)** und legen Sie durch  
Verschieben des Reglers fest, wann sich  
der Scanner nach Ausführung Ihrer  
letzten Aktion automatisch abschalten  
soll. Sie können die Zeit auf 1 bis 480  
Minuten einstellen. Der Standard beträgt  
240 Minuten (4 Stunden). Beachten Sie,  
dass der Wert bei „Abschalten“ größer  
oder gleich dem Wert bei  
„Energiesparen“ sein muss.

**Scanvorgang  
anzeigen**

Markieren Sie diese Option, um während  
des Scanvorgangs die Fortschrittsleiste  
anzuzeigen.

**Warnmeldun  
g anzeigen**

Markieren Sie diese Option, um  
Warnmeldungen wie „ADF-Pad-Zähler  
überschreitet 50.000 Scans (die Anzahl  
hängt vom Scannertyp ab). Setzen Sie  
das ADF-Pad zurück und setzen Sie den  
ADF-Zähler zurück“ anzeigen zu lassen.

**Einstellunge  
n beim  
Schließen  
speichern**

Markieren Sie diese Option, damit die  
Einstellungen nach dem Schließen des  
Dialogfelds gespeichert werden. Beim  
nächsten Öffnen des Dialogfelds  
"Scanner-Eigenschaften" werden die zuvor  
gespeicherten Einstellungen angezeigt.

### 4.13 Registerkarte Imprinter

Die Registerkarte Imprinter erlaubt das Eindrucken von alphanumerischen Zeichen, Datum, Uhrzeit und benutzerdefinierten Mitteilungen auf dem gescannten Bild, wenn digitaler Imprinter ausgewählt ist bzw. auf der Rückseite des Dokuments, wenn externer Imprinter ausgewählt ist.

**Auswahl: Externer Imprinter, Digitaler Imprinter.** Wenn ein externer Imprinter installiert ist, wählen Sie Externer Imprinter. Wenn ein kein externer Imprinter installiert ist, wählen Sie Digitaler Imprinter. Hinweis: Externer Imprinter bietet die Möglichkeit, senkrecht und auf der Rückseite zu drucken, während Digitaler Imprinter waagrecht und auf der Vorderseite druckt.

#### Inhalt

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Alles drucken</b>     | <p><b>Print All (Alles drucken)</b> markieren, um den Text automatisch auf alle Seiten Ihres Dokuments zu drucken.</p> <p><b>Print All (Alles drucken)</b> nicht markieren, um den Text nur auf die erste Seite Ihres Dokuments zu drucken.</p> |
| <b>Benutzerdefiniert</b> | Benutzerdefinierten Text eingeben, der in die Druckzeichenfolge aufgenommen wird.   |
| <b>Zähler</b>            | Zeigt den Dokumentenzähler für die Scan-Sitzung. Dieser Wert wird vom Scanner schrittweise erhöht.  |



**Datum/Uhrzeit**

Legen Sie fest, ob Datum und Uhrzeit in der Druckzeichenfolge enthalten sein sollen.

Format: JJJJMMTTSSMM Beispiel, 20090402170645-Test0001 gibt das Jahr, den Monat, den Tag, die Stunde, die Sekunden, den benutzerdefinierten Text und den Zähler an.

**Eigene Schriftart**

Hier wählen Sie die gewünschte Schriftart aus.

**Auswahlmöglichkeiten: Normal, Feste Breite**

Bei Schriftarten mit **fester Breite** ist die Breite sämtlicher Zeichen identisch; jedes Zeichen belegt denselben Platz.

**Erweitert**

**Schriftattribute**

Auswahl der Schriftattribute.

**Auswahl: Normal, Unterstrichen, Doppelt, Fett**

**Textausrichtung**  
g

Zur Auswahl der Textausrichtung.  
**Auswahlmöglichkeiten: Normal, Gedreht, Vertikal, Vertikal gedreht, 90 ° rechts, 90 ° links**


|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 2010abc<br><b>Normal</b>      | 2010abc<br><b>Gedreht</b>          |
| 2010abc<br><b>Vertikal</b>    | 2010abc<br><b>Vertikal gedreht</b> |
| 2010abc<br><b>90 ° rechts</b> | 2010abc<br><b>90 ° links</b>       |

Wenn Sie Textstempel in gescannte Bilder integrieren, werden normale und gedrehte Texte wie folgt angezeigt:

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| 2010abc<br><b>Normal</b> | 2010abc<br><b>Gedreht</b> |
|--------------------------|---------------------------|

### Druckposition

Zur Auswahl der Position, an der Ihr Text platziert wird. Durch Bewegen des Schiebers nach rechts erhöhen Sie den Wert, beim Verschieben nach links vermindert sich der Wert. Bereich: 0 – 355 mm. Standard: 0 mm  
Der Wert bezeichnet den Abstand vom Fuß des Dokumentes bis zum letzten Buchstaben Ihres Textes. Diese Option kann nur ausgewählt werden, wenn ein externer Imprinter installiert wurde.




### Druckposition (Digitaler Imprinter)

Auswahl der Position der gedruckten Zeichenfolge. **Auswahl: Oben, Mitte, Unten, Benutzerdefiniert.** Bei Auswahl von „Benutzerdefiniert“ muss der Versatz in X- und Y-Richtung angegeben werden, um die Position festzulegen.


## 4.14 Die Registerkarte "Informationen"

In der Registerkarte "Informationen" werden die folgenden System- und Scannerinformationen angezeigt.



Das Dialogfeld "Informationen" (Windows)

4  
 Das Dialogfeld "Scanner-Eigenschaften"



## Das Dialogfeld "Informationen" (Mac OS)

### Die Taste "Bericht":

Wenn beim Scannen eine Fehlermeldung angezeigt wird, klicken Sie auf die Taste "Bericht". Es wird eine Datei mit dem Namen report.txt ([Windows XP](#): C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\%PRODUCTNAME%; [Windows Vista](#), [Windows 7](#), [Windows 8](#), [Windows 10](#): C:\ProgramData\%PRODUCTNAME% (C: Ihr Systemlaufwerk)) erzeugt. Senden Sie diese Datei zur Fehlerbehebung an ein Service-Center.

Hinweis: Diese Funktion ist nur im Avision TWAIN-Treiber für Windows verfügbar.

### Die Taste "Roller-Zähler zurücksetzen" :

Nach Scannen von mehr als einer empfohlenen Anzahl Seiten (beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt 7.4 ADE-Walze tauschen) über den ADE ist die ADE-Walze möglicherweise verschlissen und es können Probleme mit dem Dokumenteneinzug auftreten. In diesem Fall sollten Sie den ADF-Roller durch einen neuen ersetzen. (Eine Anleitung dazu finden Sie im Benutzerhandbuch.) Wenden Sie sich für die Bestellung des ADF-Rollers an einen Fachhändler. Klicken Sie nach dem Auswechseln des ADF-Rollers auf **"Roller-Zähler zurücksetzen"**, um den Pad-Roller zurückzusetzen.




#### HINWEIS:

Die jeweilige Lebensdauer und der Auswechsellvorgang hängen vom Scannertyp ab. Hinweise dazu erhalten Sie bei einem Fachhändler.

## 5. UMGANG MIT DER ISIS-SCHNITTSTELLE

\*Bitte beachten Sie zur Installation des ISIS-Scanner-Treibers das vorausgegangene Kapitel „Scanner-Installation“. Sie können Ihre ISIS-konforme Applikation zum Starten eines Scans über die ISIS-Schnittstelle starten.

Der ISIS-Treiber-Betrieb entspricht dem von TWAIN. Jede Funktion des ISIS-Schnittstellenbildschirms wird in Folge kurz erläutert:



**Modus:** Wahl eines Scanmodus, inklusive S/W, grau, Farboptionen.

**Farbmischung:** 5 Halbtonlevel verfügbar, kann deaktiviert werden.

**Auflösung:** Wahl der gewünschten Auflösung.

**Papergröße:** Wahl der gewünschten Papiergröße.

**Helligkeit:** Einstellen des Helligkeitswertes des Scanbildes.

**Kontrast:** Einstellen des Bereiches der dunkelsten und hellsten Schattenwerte des Bildes.


**Standard:** Zum Zurücksetzen aller Einstellungen.

**Bereich:** Wahl des gewünschten Scanbereichs oder der Position.

## 6. VERWENDEN DER TASTEN

**\*Die Anwendung ist nur in Windows verfügbar.**

Das folgende Bild zeigt die 3 Tasten und 1 Funktionsanzeige des Scanners.



### 6.1 Installieren des Button Manager V2

Der Button Manager V2 bietet Ihnen eine einfache Möglichkeit, Ihre Dokumente zu scannen und dann die gescannten Dokumente mit den gewünschten Softwareanwendungen zu verknüpfen. Dazu müssen Sie lediglich eine Taste des Scanners drücken. Vor dem Scannen sollten Sie jedoch die Tastenkonfigurationen prüfen, damit das richtige Dateiformat und die gewünschte Zielanwendung gewählt werden.




## 6.2 Vor dem Scannen die Tastenkonfiguration prüfen


1. Button Manager V2 lässt sich von der Taskleiste aus starten. Nachdem Button Manager V2 und der Scannertreiber richtig installiert sind, führt sich der Button Manager V2 aus und zeigt sein Symbol unten rechts in der Taskleiste auf der Bildschirmanzeige Ihres Computers an.



2. Klicken Sie das Symbol des Button Manager V2 mit der linken Maustaste an, um folgendes Tastenmenü einzublenden.



3. Im Tastenfeld werden die ersten fünf Scantasten angezeigt. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Taste (Funktion), die Sie prüfen möchten. Das Fenster "Tasteneigenschaften" wird angezeigt.




Hier können das Dateiformat, die Ziellanwendung und andere Scaneinstellungen geändert werden.

4. Klicken Sie auf "OK", um das Fenster zu schließen.

6  
Verwenden der Tasten

### 6.3 Mit einem Tastendruck scannen

1. Stellen Sie die Seitenführungen auf die Papierbreite ein und legen Sie die Vorlage mit der bedruckten Seite nach oben in den automatischen Seiteneinzug ein.
2. Prüfen Sie die Nummer auf dem LCD des Scanners, um sicherzustellen, dass die richtigen Scaneinstellungen und die Zielanwendung ausgewählt sind. (Möchten Sie z. B. mit der Taste Nr. 3, scannen, die Microsoft Paint ausführt und das gescannte Bild im Fenster von Microsoft Paint anzeigt, sollte der LCD-Bildschirm „#3 (Nr. 3)“ anzeigen).
3. Drücken Sie auf die **Scantaste** des Scanners.
4. Wenn der Scanvorgang abgeschlossen ist, wird Microsoft Paint gestartet und das gescannte Bild erscheint im Hauptfenster von Microsoft Paint (siehe unten).



#### HINWEIS:

Ausführliche Informationen zur Verwendung des Button Managers finden Sie im Benutzerhandbuch auf der mitgelieferten CD.

# 7. Ein Dokument von einem Mobilgerät scannen

Durch Anschluss eines mitgelieferten USB-Dongles (WLAN-Modul) am Produkt kann der Scanner in ein WLAN-Gerät verwandelt werden. Wenn ein Mobilgerät verwendet wird, können die gescannten Bilder vom Mobilgerät empfangen werden.


7

## 7.1 Vorbereitungen

Bereiten Sie zum Verbinden des Scanners mit einem WLAN-Netzwerk Folgendes vor:

- **Eine Umgebung, in der ein WLAN-Netzwerk verfügbar ist**  
Bei Verbindung des Scanners mit einem WLAN-Netzwerk benötigen Sie möglicherweise Informationen für einen WLAN-Zugangspunkt, wie eine SSID (Netzwerkname) und einen Sicherheitsschlüssel (Kennwort). Einzelheiten erfahren Sie von Ihrem Netzwerkadministrator oder aus der Anleitung des WLAN-Zugangspunktes.
- **MB Application (MB-Applikation)**  
Laden Sie die **MB Application (MB-Applikation)** auf einem Applikationsstore wie Google Play/App Store auf Ihr Mobilgerät herunter.





**Achtung!**

Achten Sie darauf, dass sich keine Hindernisse, die Funkwellen blockieren (z. B. Wände oder Metallplatte), bzw. Geräte, die Störungen von Funkwellen verursachen können (z. B. kabellose Telefone), innerhalb einer Reichweite von 100 mm zum Scanner oder in der Nähe Ihres WLAN-Zugangspunktes befinden.

## 7.2 Drahtlosnetzwerk

### 7.2.1 Direktfreigabemodus (Zugangspunkt)


Im Zugangspunkt-Modus werden Ihre Mobilgeräte und die Scanner kabellos ohne einen zusätzlichen Zugangspunkt verbunden, da die Scanner selbst als Zugangspunkt arbeitet.



1. Drücken Sie die Wi-Fi-Taste am Scanner auf Wi-Fi einzuschalten. Die blaue Wi-Fi LED-Licht blinkt.
2. Können Sie an Ihren Mobilgeräten auf [**Settings (Einstellungen)**] > [**Wi-Fi (WLAN)**] tippen und die Netzwerk-ID wählen –Avision–xxxx (xxxx sind die letzten vier Stellen der MAC-Adresse auf dem Etikett an der scanner).

### 7.2.2 Internet-Modus (Client)

Im Client-Modus werden Ihre Mobilgeräte und die Scanner kabellos über einen zusätzlichen Zugangspunkt verbunden.



1. Drücken Sie die Wi-Fi-Taste am Scanner auf Wi-Fi einzuschalten. Die blaue Wi-Fi LED-Licht blinkt.
2. Öffnen Sie dann Ihren Browser (IE 10 oder aktueller) an Ihren Mobilgeräten.
3. Geben Sie die IP-Adresse der scanner in die URL-Zeile (<http://10.10.10.254>) ein.
4. Zunächst wird ein Anmeldedialog angezeigt. Geben Sie den standardmäßigen Benutzernamen und das Kennwort – [admin] – zum Aufrufen der scanner-integrierten Webseite ein. Bei Bedarf können Sie das Kennwort später auf der [**Netzwerk**]-Seite der scanner-Webseite ändern.



5. Wählen Sie [**WIFI (WLAN)**].



6. Dnn Ihren gewünschten Namen bei [**Network Name (Netzwerkname)**] (SSID). Warten Sie 60 Sekunden auf die Bestätigung des Verbindungsstatus.
7. Nach erfolgreicher WLAN-Verbindung prüfen Sie durch Auswahl von [**STATUS**], ob der ausgewählte [**Network Name (Netzwerkname)**] (SSID) verbunden wurde.



### 7.2.3 Per WPS-Taste mit einem WLAN-Zugangspunkt verbinden

Sie können die Scanner mit einem WPS-kompatiblen WLAN-Zugangspunkt verbinden, indem Sie die WPS-Taste der Scanner drücken.

#### Bevor Sie beginnen!


- Bitte beachten Sie zum Aktivieren der WPS-Verbindung Ihres Zugangspunktes dessen Bedienungsanleitung.
- Beachten Sie, dass die Scanner eine WPS-Verbindung per PIN-Methode nicht unterstützt.

Führen Sie die folgenden Schritte zum Verbinden durch.


1. Stellen Sie sicher, dass Ihr WLAN-Zugangspunkt/Router wie nachstehend gezeigt mit einem WPS- oder AOSS™-Symbol gekennzeichnet ist.



2. Drücken Sie die Wi-Fi-Taste am Scanner auf Wi-Fi einzuschalten. Die blaue Wi-Fi LED-Licht blinkt.
3. Drücken Sie die WPS-Taste Ihres WLAN-Zugangspunktes. (Anweisungen zur Nutzung der WPS-Taste finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Zugangspunktes/Routers.)



- Halten Sie die WPS-Taste an der Scanner innerhalb von 2 Minuten nach der Betätigung der WPS-Taste Ihres WLAN-Zugangspunktes etwa 5 Sekunden gedrückt.




- Sobald der Verbindungsaufbau startet, blinkt die Status-LED der Scanner rot.
- Bei erfolgreichem Verbindungsaufbau leuchtet die Status-LED der Scanner dauerhaft grün (falls Scanner nicht verbunden ist) bzw. blinkt orange (falls Scanner verbunden ist). (Beachten Sie zum Verbindungsergebnis die Bedienungsanleitung Ihres WLAN-Zugangspunktes.)


### 7.3 Ein Dokument von einem Mobilgerät scannen

Stellen Sie sicher, dass die **[MB]-Applikation** (Scan-App) auf Ihrem Mobilgerät installiert wurde. Die **MB application (MB-Applikation)** kann kostenlos aus einem Applikationsstore wie Google Play bezogen werden.

1. Tippen Sie an Ihrem Mobilgerät auf **Settings (Einstellungen) > Wi-Fi (WLAN)** und wählen denselben Netzwerknamen (SSID) Ihres Computers.



2. Tippen Sie am Bildschirm zum Ausführen der Scan-Applikation auf die **[MB]-App** (M). Das Hauptfenster wird angezeigt und die Applikation sucht automatisch nach einem Scanner in demselben WLAN-Netzwerk. Bei Erfolg wird **[Start scan (Scan starten)]** wie nachstehend abgebildet im unteren Bereich angezeigt.



**ACHTUNG:**

Falls der Scanner nicht gefunden wird, prüfen Sie bitte Folgendes:

1. Der Scanner ist noch nicht bereit. Tippen Sie zur erneuten Suche nach dem Scanner auf [**More Settings (Weitere Einstellungen)**] und dann auf [**Search scanner (Scanner suchen)**].
2. Prüfen Sie, ob sich das Mobilgerät und der Scanner in demselben WLAN-Netzwerk befinden.

3. Prüfen Sie, ob die Standardeinstellungen Ihre Anforderungen erfüllen. Falls nicht, ändern Sie die Scaneinstellungen entsprechend Ihrer spezifischen Scanaufgabe.

**ELEMENT    BESCHREIBUNG**



Resolution (Auflösung): Wählen Sie Ihre gewünschte Auflösung. Je höher die Auflösung, desto besser die Bildqualität und desto mehr Speicherplatz wird benötigt.

**Optionen: \*200, 300 DPI**



Scan Size (Scangröße): Wählen Sie Ihre Papiergröße; alternativ kann der Scanner durch Auswahl von Auto Ihre Dokumentengröße automatisch erkennen.

**Optionen: \*Auto size (Auto-Größe), A4, LTR (Letter), LGL (Legal)**



File Format (Dateiformat): Wählen Sie das Dateiformat für Ihr Bild.

**Optionen: \*JPEG, PDF, TIF**

**Hinweis:**

- Die JPEG-Datei unterstützt das S/W-Bild nicht.
- Das TIF-Dateiformat unterstützt nur das S/W-Bild.



Zum Scannen der Vorderseite (Simplex) oder der Vorder- und Rückseite (Duplex) Ihres Dokuments wählen.

**Optionen: \*Simplex, Duplex**

Hinweis: Der Duplex-Modus dient nur dem Scannen vom automatischen Dokumenteneinzug.




Color Mode (Farbmodus): Wählen Sie Ihren gewünschten Bildmodus.

**Optionen: \*Color (Farbe), B&W (S/W), Gray (Grau)**

\* Standardeinstellungen

4. Legen Sie eine Seite im automatischen Dokumenteneinzug ein oder platzieren Sie eine Seite auf dem Flachbettscanner.
5. Tippen Sie auf [**Start scan (Scan starten)**]. (Wählen Sie Ihren Scanner, falls mehr als ein Scanner mit dem Netzwerk verbunden ist.) Nach einer Sekunde beginnt der Scanner mit dem Scannen des Dokuments und das Miniaturbild des gescannten Bildes wird angezeigt.

Das  
Miniaturbild



6. Tippen Sie zur Anzeige des gesamten Bildes auf das Miniaturbild.

## 7.4 Integrierte Webseite nutzen

### 7.4.1 Scanner-Webseite aufrufen

1. Drücken Sie die Wi-Fi-Taste am Scanner auf Wi-Fi einzuschalten. Die blaue Wi-Fi LED-Licht blinkt.
2. Öffnen Sie dann Ihren Browser (IE 10 oder aktueller) an Ihren Mobilgeräten.
3. Geben Sie die IP-Adresse der scanner in die URL-Zeile (http://10.10.10.254) ein..
4. Zunächst wird ein Anmeldedialog angezeigt. Geben Sie den standardmäßigen Benutzernamen und das Kennwort – [admin] – zum Aufrufen der scanner-integrierten Webseite ein. Bei Bedarf können Sie das Kennwort später auf der **[Netzwerk]**-Seite der scanner-Webseite ändern.



## 7.4.2 Die Status-Seite

Die [**Status**]-Seite beinhaltet die folgenden Informationen:

| BEZEICHNUNG   | BESCHREIBUNG   |
|---|--|
| <b>SSID<br/>(SSID)</b>                                      | Zeigt den aktuellen Netzwerknamen der Scanner.<br><br>Sie können den Namen unter der Option „Netzwerk“ ändern. |
| <b>FW Version<br/>(FW-Version)</b>                          | Zeigt die aktuelle Firmware-Version.   |
| <b>Connected AP<br/>(Verbundener<br/>Zugangspunkt<br/>)</b> | Zeigt den verbundenen Zugangspunkt (AP).   |
| <b>LAN IP<br/>(LAN-IP)</b>                                  | Zeigt die vom kabelgebundenen Ethernet-Netzwerk bezogene IP-Adresse.   |
| <b>WAN IP<br/>(WAN-IP)</b>                                  | Zeigt die WLAN-IP-Adresse.   |
| <b>Language<br/>(Sprache)</b>                               | Zeigt die aktuelle Sprache der Webseite.<br><br>Optionen: Englisch, Chinesisch                                 |



### 7.4.3 Die System-Seite

Die [System]-Seite beinhaltet die folgenden Optionen:

#### BEZEICHNUNG

#### BESCHREIBUNG

**Factory Default  
(Werksstandard)**

Setzt die Netzwerksicherheitseinstellungen auf den Werksstandard zurück.



**Reboot  
(Neustart)**

Startet die Scanner neu. Die Net-LED erlischt und schaltet sich dann wieder ein.



So setzen Sie die Netzwerksicherheitseinstellungen auf den Werksstandard zurück



1. Klicken Sie auf [**Werksstandard**]. Ein [**Bestätigung**]-Dialogfenster erscheint.
2. Wählen Sie zum Abschließen der Einstellungen [**Ja**].
3. Die blaue [**Net-LED**]-Leuchte (   ) erlischt.
4. Warten Sie etwa 30 Sekunden, bis sich die blaue Netzwerk-LED wieder einschaltet und zu blinken beginnt.

## Alternativ

Drücken Sie zum Rücksetzen der Netzwerksicherheitseinstellungen auf die Standardwerte die [Reset]-Taste an der Scanner.

1. Halten Sie die [**Reset**]-Taste mit einem Stift etwa 5 Sekunden gedrückt, bis die blaue Netzwerk-LED erlischt.
2. Warten Sie etwa 30 Sekunden, bis sich die blaue Netzwerk-LED wieder einschaltet und zu blinken beginnt.

### 7.4.4 Die Netzwerk-Seite

Die [**Netzwerk**]-Seite ermöglicht Ihnen die Änderung von SSID oder Anmeldekennwort, falls erforderlich.

| BEZEICHNUNG                             | BESCHREIBUNG  |
|---|---|
| <b>SSID<br/>(SSID)</b>                  | <p>Zeigt den aktuellen Netzwerknamen der Scanner.</p> <p>Sie können Ihren gewünschten Namen in das SSID-Feld eingeben und dann zum Abschließen auf [<b>Übernehmen</b>] klicken.</p>   |
| <b>Device Name<br/>(Gerätename)</b>     | <p>Zeigt den aktuellen Gerätenamen der Scanner.</p> <p>Sie können Ihren gewünschten Namen in das Feld eingeben und dann zum Abschließen auf [<b>Übernehmen</b>] klicken.</p>  |
| <b>Timeout<br/>(Zeitüberschreitung)</b> | <p>Zeitüberschreitung für den angeschlossenen Netzwerkscanner: Die erlaubte Verbindungszeit nach Ihrer letzten Aktion. Bereich: 10 – 3.600 Sekunden. (Standard ist 0). Wenn 0 Sekunden eingestellt sind, bedeutet dies, dass die Verbindungszeit nicht beschränkt ist. Wenn 300 Sekunden (5 Minuten) eingestellt sind, bedeutet dies, dass der Netzwerkscanner 5 Minuten nach Ihrer letzten Aktion getrennt wird.</p> |

**Connection Type**  
**(Verbindungstyp)**

Optionen: **DHCP (Standard), Statisch**

DHCP: Wählen Sie zum automatischen Beziehen der vom DHCP-Server bereitgestellten IP-/Subnetz-/Gateway-Adressen **DHCP**.

Statisch: Wählen Sie zum Zuweisen Ihrer designierten IP-Adresse **Statisch**. Geben Sie die IP-Adresse in die folgenden Felder wie, bspw. IP-Adresse, Subnetzmaske, Gateway-IP, Primäres DNS und Sekundäres DNS.

**Login (Anmeldung)**

Zeigt den aktuellen Anmeldebenutzernamen für die Webseite an.

Sie können Ihr gewünschtes Kennwort in das Kennwortfeld eingeben und dann zum Abschließen auf [**Übernehmen**] klicken.

### 7.4.5 Die WLAN-Seite

Die [**WLAN**]-Seite ermöglicht Ihnen die Verbindung der Scanner mit einem WLAN-Netzwerk.

So verbinden Sie die Scanner mit einem WLAN-Netzwerk

1. Klicken Sie auf [**WLAN**]. Alle verfügbaren WLAN-Netzwerke werden angezeigt.



2. Wählen Sie den Netzwerknamen (SSID), mit dem Sie sich verbinden möchten, klicken Sie dann auf die [**Verbinden**]-Schaltfläche. (Warten Sie 60 Sekunden, während die Verbindung hergestellt wird.) Geben Sie, falls erforderlich, Ihr Netzwerkkennwort (oder den Sicherheitsschlüssel) ein und klicken auf [**OK**].
3. Nach erfolgreicher Verbindung wird der ausgewählte Netzwerknamen (SSID) mit [**verbunden**] gekennzeichnet.

Trennen Sie die Verbindung zu einem Netzwerk, indem Sie es hervorheben und auf [**Trennen**] klicken.

### 7.4.6 Die Sicherheit-Seite

Die [**Sicherheit**]-Seite bietet die folgenden Authentifizierungsmodi (Sicherheitsprotokolle): Deaktivieren, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK.



Die Auswahl für Verschlüsselungsprotokolle beinhaltet **TKIP**, **AES**.

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>AUTHENTIFIZIERUNGSMETHODE</b> | <b>VERSCHLÜSSELUNGSMETHODE</b> |
|----------------------------------|--------------------------------|

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Deaktivieren</b> | Keine  |
| <b>WEP</b>          | <p>WEP</p> <p>Es können bis zu vier WEP-Schlüssel eingerichtet werden. Geben Sie Ihren WEP-Schlüssel in das Feld ein und klicken dann zum Abschließen auf <b>[Übernehmen]</b>.</p> |
| <b>WPA-PSK</b>      | <p><b>Optionen: TKIP/AES</b></p> <p>Geben Sie Ihre gewünschte Passphrase in das Feld <b>[Passphrase]</b> ein und klicken dann zum Abschließen auf <b>[Übernehmen]</b>.</p>         |

## WPA2-PSK

Optionen: **TKIP/AES**

(Passphrase: 12345678)


Sie können Ihre [Passphrase] durch Eingabe der neuen Passphrase in das Feld ändern; klicken Sie dann zum Abschließen auf [**Übernehmen**].

# 8. Wartung


## 8.1 Reinigen des Scanner-Glases, des Trennpolsters und der Walzen

Vorgehensweise:

1. Öffnen Sie die Abdeckung der Dokumentenzuführung.




2. Öffnen Sie das Dokumentenzuführungsfach.





3. Wischen Sie das Trennpolster, die Walzen und das Glas mit dem mitgelieferten Reinigungstuch ab.



**HINWEIS:**



- Sie können die Rollen noch effizienter reinigen, indem Sie etwas Isopropylalkohol (95 %) auf das Reinigungstuch geben.
- Stellen Sie sicher, dass sich keine Büroklammern etc. auf dem Dokument oder Foto befinden; andernfalls kann dies die Glaslinse des Scanners beschädigen.

## 8.2 Auswechseln der Vorschubwalze

Die Vorschubwalze und das Trennpolster im Scanner können sich mit der Zeit abnutzen. Sind sie zu stark abgenutzt, kann es passieren, dass das Papier nicht richtig eingezogen wird und dass Papierstaus auftreten. Wenn die Dokumentenzuführung nicht mehr einwandfrei arbeitet, müssen die Vorschubwalze und das Trennpolster ausgetauscht werden.




### HINWEIS:

Wenn die Gesamtzahl aller gescannten Dokumente die folgenden Werte erreicht, wird empfohlen, die Vorschubwalze und das Trennpolster auszuwechseln:  
 Vorschubwalze: 100.000 Seiten  
 Trennpolster: 30.000 Seiten


Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Trennpolster und die Vorschubwalze auszuwechseln.

Um die Vorschubwalze auszuwechseln,


1. Öffnen Sie die Abdeckung der Dokumentenzuführung.




2. Öffnen Sie das Dokumentenzuführungsfach.




3. Öffnen Sie das Walzenfach.







4. Schieben Sie die Einzugsrollen nach links.
5. Nehmen Sie die Vorschubrollen heraus.




1




2



6. Bringen Sie die neuen Einzugswalzen an. Stecken Sie das linke Ende des Schafts in die Kerbe und schieben Sie die Einzugswalze nach rechts. Sie sollte hörbar einrasten.



7. Schließen Sie das Walzenfach, bis ein Klicken zu hören ist.




8. Schließen Sie das Dokumentenzuführungsfach.


### 8.3 Auswechseln des Trennpolsters

To replace the Separation Pad,


1. Öffnen Sie die Abdeckung der Dokumentenzuführung.



2. Öffnen Sie das Dokumentenzuführungsfach.



3. Drücken Sie die zwei Hebel des Trennpolsters mit zwei Fingern (①) zusammen, und ziehen Sie es heraus (②).




4. Drücken Sie die zwei Hebel des neuen Trennpolsters wieder mit zwei Fingern zusammen, und setzen Sie es so in die entsprechende Position ein.
5. Schließen Sie das Dokumentenzuführungsfach.

# 9. Troubleshooting

## 9.1 Entfernen eines Papierstaus

Im Falle eines Papierstaus führen Sie die folgenden Schritte aus:



1. Öffnen Sie vorsichtig das Dokumentenzuführungsfach.
2. Ziehen Sie das Papier vorsichtig aus der Dokumentenzuführung heraus.



3. Schließen Sie das Dokumentenzuführungsfach. Der Scanner kann jetzt verwendet werden.



## 9.2 Fehlermeldungen

| FEHLER<br>ZEICHNUNG<br>/BEDEUTUNG   | URSACHE  | LÖSUNGSMÖGLICHK<br>EIT   |
|---|--|--|
| <p><b>Papierstau<br/>(Paper jam)</b></p>       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Vorlage ist in der Dokumentenzuführung stecken geblieben.</li> <li>2. Die Vorlage ist länger als max. length [300 dpi: 36" (914mm), 600 dpi: 14" (356mm)]</li> </ol> | <p>Öffnen Sie das Dokumentenzuführungsfach, und ziehen Sie die Vorlage heraus.</p> |
| <p><b>Fach geöffnet<br/>(Cover opens)</b></p>  | <p>Das Dokumentenzuführungsfach ist geöffnet.</p>  | <p>Schließen Sie das Dokumentenzuführungsfach.</p>                                 |

### 9.3 Häufig gestellte Fragen

**F :** Es gibt einen Papierstau, oder das Gerät zieht mehrere Seiten auf einmal ein.

- A :**
1. Glätten Sie die Ecken und Kanten Ihrer Vorlagen.
  2. Lockern Sie Ihre Vorlagenstapel, bevor Sie sie in den Scanner legen. Die Vorlagen können aufgrund von statischer Aufladung zusammenhängen.
  3. Legen Sie weniger Seiten auf einmal in den Scanner.

**F :** Das Papier wird schräg in den Scanner eingezogen.

- A :**
1. Legen Sie die Papierführungen so nah wie möglich an die Kanten der Vorlagen an, damit das Papier möglichst gerade eingezogen wird.
  2. Prüfen Sie den Zustand der Vorschubwalze. Wenn eine Reinigung erforderlich ist, führen Sie die unter Abschnitt 7.1 beschriebenen Schritte aus.

**F: Warum erscheinen die eingescannten Vorlagen immer zu dunkel?**

- A:**
- 1) Bitte stellen Sie die Bildschirmeinstellung auf sRGB ein.
  - 2) Bitte stellen Sie die Helligkeitseinstellungen auf dem Bildschirm über die Anwendungssoftware ein.

**F: Beim Auswählen der optischen Auflösung auf 600 dpi werden die Funktionen des "auto crop" und "deskew" deaktiviert.**

- A:** Da das Ausführen des Auto Crop und des Deskew viel Platz auf dem Speicher beansprucht, wird empfohlen, die "Auto crop"- und die "Deskew"-Funktion auszuführen. Dazu muss die optische Auflösung unterhalb von 600 dpi ausgewählt werden, um eine Fehlermeldung zu verhindern.

## 9.4 Technischer Service

Bitte bereiten Sie die Informationen von Abschnitt 4.14 Registerkarte Information vor, bevor Sie Avison kontaktieren:

- \* Seriennummer und Revisionsnummer des Scanners (auf der Unterseite des Geräts);
- \* Hardwarekonfiguration (z.B., Prozessor, RAM, Festplattenspeicherplatz, etwaige Steckkarten...);
- \* Name und Version der verwendeten Software
- \* Die Version des Scannertreibers.

Kontaktieren Sie und dann über folgende Anschriften:

### **Anderswo: Avison Inc.**

#### **Avison Inc.**

No. 20, Creation Road I, Science-Based Industrial Park,  
Hsinchu 300, Taiwan, ROC  
Telefon: +886 (3) 578-2388  
FAX: +886 (3) 577-7017  
E-MAIL: [service@avision.com.tw](mailto:service@avision.com.tw)  
<http://www.avision.com.tw>

### **USA und Kanada: Avison Labs., Inc.**

#### **Avison Labs, Inc.**

6815 Mowry Ave., Newark CA 94560, USA  
Telefon: +1 (510) 739-2369  
FAX: +1 (510) 739-6060  
E-MAIL: [support@avision-labs.com](mailto:support@avision-labs.com)  
<http://www.avision.com>

### **China und Umgebung**

#### **Shanghai Technical Support Center**

7A, No.1010, Kaixuan Road, Shanghai 200052 P.R.C.

Telefon : +86-21-62816680

FAX : +86-21-62818856

E-MAIL: [sales@avision.net.cn](mailto:sales@avision.net.cn)

<http://www.avision.com.cn>

### **Europa und Umgebung**

#### **Avision Europe GmbH**

Bischofstr. 101 D-47809 Krefeld Deutschland

Telefon: +49-2151-56981-40

FAX: +49-2151-56981-42

E-MAIL: [info@avision-europe.com](mailto:info@avision-europe.com)

<http://www.avision.de>

### **Espaço Brasil**

#### **Avision Brasil Ltda.**

Avenida Jabaquara, 2958 - Cj. 75 - Mirandópolis –

CEP: 04046-500 - São Paulo, Brasil

Telefon: +55-11-2737-6062

E-MAIL: [suporte@avisionbrasil.com.br](mailto:suporte@avisionbrasil.com.br)

<http://www.avisionbrasil.com.br>

# 10. TECHNISCHE DATEN

Technische Änderungen vorbehalten. Die aktuellen ausführlichen Spezifikationen finden Sie auf unserer Webseite unter <http://www.avision.com>.

|   |   |
|---|---|
| Model No. :                                 | FL-1507B  |
| Optische Auflösung:                         | 600 dpi   |
| Scan-Modus:                                 | Liniengrafik/Graustufe/Farbe  |
| ADF-Aufnahmekapazität                       | 20 Seiten (70 g/m <sup>2</sup> ) (20 lbs)   |
| Max. Dokumentengröße für das Scannen (ADF)  | 216 x 356 mm (8.5 x 14 in.)   |
| Min. Dokumentengröße: für das Scannen (ADF) | 50 x 50 mm (2 x 2 in.)  |
| Papiergewicht:                              | 27 ~ 413 g/m <sup>2</sup> (7 ~ 110 lb.)<br>(Hintere Feeder: 50~105 g/m <sup>2</sup> ) |
| Kartendicke:                                | < 1.25 mm (0.05 in., Vorderes Einzugfach)   |
| Schnittstelle:                              | Micro USB-Port,<br>kompatibel mit USB 2.0   |
| Macht:                                      | 100-240 VAC, 50/60 Hz   |
| Scanner Ausgang:                            | 24V, 1.5A   |
| Betriebstemperatur:                         | 10°C~35°C   |
| Abmessungen: (WxDxH)                        | 299 x 104 x 74 mm<br>(11.77 x 4.09 x 2.91 in.)  |
| Gewicht:                                    | 1.5 kg (3.3 lb.)  |

## WLAN-Spezifikationen

Modell: Module\_WH\_02

|                      |   |
|----------------------|---|
| Hauptchipsatz        | MediaTek MT7620   |
| DDR2 SDRAM           | 64 MB   |
| SPI-Flash            | 8 MB  |
| Standardkonformität  | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n  |
| Frequenzbereich      | 2,4 – 2,4835 GHz  |
| Modulationsverfahren | DSSS mit CCK, DQPSK, DBPSK<br>OFDM mit BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM   |
| Datenrate            | 802.11b: Bis 11 Mb/s<br>802.11g: Datenrate bis 54 Mb/s<br>802.11n: Bis 300 Mb/s   |
| Übertragungsleistung | 20 dBm (max.)   |
| Empfindlichkeit      | 300M_2.4G: -70 dBm<br>270M_2.4G: -70 dBm<br>195M_2.4G: -71 dBm<br>130M_2.4G: -74 dBm<br>54M_2.4G: -79 dBm<br>6M_2.4G: -94 dBm |
| Antenne              | IPEX-Anschluss *2   |