A4-Multifunktionsdrucker (MFP) AM30-Serie Bedienungsanleitung



Regulatory model:

AM30XX, AM30XXA, AM30XXAF, AM30XXAFP

Avision Inc.

Warenzeichen

Microsoft ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation. Windows, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 und Windows 10 sind Warenzeichen der Microsoft Corporation. IBM, IBM PC, sind eingetragene Warenzeichen der International Business Machines Corporation.

ENERGY STAR® ist eine in den U.S.A. eingetragene Firmenmarke.

Alle anderen Produktnamen und Warenzeichen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Urheberschutzrechte

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung, Übertragung, Abschrift, Speicherung in Datenbanken und Übersetzung in andere Sprachen und Computersprachen in jedweder Form und Ausrüstung, sei es elektronisch, mechanisch, magnetisch, optisch, chemisch, manuell oder auf sonstige Weise ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Avision Inc. verboten.

Eingescannte Materialien unterliegen vielleicht dem Schutz durch Staatsgesetze oder andere Kodizes. Der Kunde allein trägt die Verantwortung für den Umgang mit Scanvorlagen.

Garantiebestimmungen

Die Informationen in diesem Dokument sind steten Änderungen, die nicht zuvor angekündigt werden müssen, unterworfen.

Der Hersteller übernimmt keine wie immer geartete Verantwortung in Bezug auf die vorliegenden Handbücher, einschließlich, doch nicht beschränkt auf Garantie der Handelstauglichkeit und Tauglichkeit für bestimmte Zwecke.

Der Hersteller kann für Fehler in diesem Handbuch, Unfall- oder Folgeschäden in Zusammenhang mit der Bereitstellung, Leistung oder Benutzung dieser Dokumentationsmaterialien nicht haftbar gemacht werden.

FCC-Zulassungsbestätigung

Dieses Gerät wurde getestet und den Beschränkungen für Digitalgeräte der Klasse B nach Teil 15 der FCC-Regelungen für konform befunden. Diese Beschränkungen wurden mit dem Ziel entworfen, einen vernünftigen Schutz vor schädlichen Interferenzen bei der Aufstellung in einem Haushalt zu bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Funkfrequenzenergie abstrahlen und Interferenzstörungen im Funkverkehr hervorrufen, sofern es nicht den Anweisungen zufolge aufgestellt und verwendet wird. Es kann jedoch keine Garantie gegeben werden, daß bei individuellen Installationen Interferenzen auch tatsächlich vermieden werden können. Wenn dieses Gerät störende Interferenzen bei Radio- und Fernsehempfang erzeugt, was durch das Aus- und Einschalten des Gerätes belegt werden kann, wird der Benutzer angehalten, diese Interferenzen durch eine der folgenden Maßnahmen zu unterbinden:

- Ändern Sie die Ausrichtung der Empfangsantenne.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an einen vom Empfänger getrennten Stromkreis an.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio- und Fernsehtechniker um Hilfe.

CE

European Union Regulatory Notice

Produkte mit dem CE-Zeichen entsprechen den folgenden EU-Richtlinien:

- Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EC
- Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit 2014/30/EC
- Richtlinie 2011/65/EG zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe (RoHS)
- ROT (Radiogeräte-Richtlinie) Richtlinie (2014/53/EC)

Dieses Produkt erfüllt die Klasse B-Grenzwerte der EN 55022 und EN 55024, die Sicherheitsanforderungen der EN 60950 sowie die Anforderungen der EN 50581 über die Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe.

*Dieses Gerät ist als Laser und LED produkt der Klasse 1 zertifiziert.

Estsorgung von Elektrogeräten durch Benutzer in privaten Haushalten in der EU



Dieses Symbol auf dem Produkt oder dessen Verpackung gibt an, dass das Produkt nicht zusammen mit dem Restmüll entsorgt werden darf. Es obliegt daher Ihrer Verantwortung, das Gerät an einer entsprechenden Stelle für die Entsorgung oder Wiederverwertung von Elektrogeräten aller Art abzugeben (z.B. ein Wertstoffhof). Die separate Sammlung und das Recyceln Ihrer alten Elektrogeräte zum Zeitpunkt ihrer Entsorgung trägt zum Schutz der Umwelt bei und gewährleistet, dass sie auf eine Art und Weise recycelt werden, die keine Gefährdung fur die Gesundheit des Menschen und der Umwelt darstellt. Weitere Informationen darüber, wo Sie alte Elektrogeräte zum recyceln abgeben können, erhalten Sie bei den örtlichen Behorden, Wertstoffhöfen oder dort, wo Sie das Gerät erworben haben.

Informationen zur Sicherheit

Bei der Inbetriebnahme dieses Geräts sollten stets die folgenden Sicherheitsmaßnahmen beachtet werden.

Sicherheit während des Betriebs

Folgende wichtige Symbole werden in dieser Anleitung verwendet:

MARNUNG:

Weist auf ein potentielle Gefahren hin, die bei Nichtbeachtung der Anweisungen zum Tode oder zu schweren Verletzungen führen können.

▲ ACHTUNG:

Weist auf ein potentielle Gefahren hin, die bei Nichtbeachtung der Anweisungen zu geringfügigen bis mittelschweren Verletzungen oder Sachschäden führen können.

Wichtig:

Weist auf Betriebsanforderung und -einschränkungen hin. Bitte lesen und beachten Sie diese Anweisungen zur Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Betriebs und zur Vermeidung von Beschädigungen der Maschine.

Hinweis:

Weist auf eine weiterführende Erklärung oder Klarstellung hin. Es wird dringendst empfohlen, diesen Hinweis zu lesen.

▲ WARNUNG:

Um keinen gefährlichen Stromschlag zu erhalten bzw. keinen Brand zu verursachen, dürfen Sie nur die Abdeckungen oder Schrauben entfernen, die gemäß dieser Anleitung auch entfernt werden dürfen.

ACHTUNG:

- Um die Gefahr eines Brandes zu verringern, verwenden Sie bitte nur ein Telekommunikationsanschlusskabel der AWG-Spezifikation 26 oder größer.
- ✓ Halten Sie beim Abziehen des Netzsteckers den Stecker fest, ziehen Sie nicht am Kabel.

Vorsichtsmaßnahmen

- Stellen Sie dieses Gerät nicht neben einer Heizung oder Klimaanlage auf.
- Stellen Sie dieses Gerät nicht einer feuchten oder staubigen Umgebung auf.
- Stellen Sie dieses Gerät in einem separaten, gut belüfteten Bereich auf.
- Es wird empfohlen, Recyclingpapier für die Anfertigung von Kopien zu verwenden.
- Entsorgen Sie die Tonerkartusche nicht. Stecken Sie die verbrauchte Tonerkartuschen in den mitgelieferten Plastikbeutel und geben Sie sie Ihrem Händler oder dem Kundendienst zurück. Dort werden die angesammelten Tonerkartuschen gemäß den entsprechenden Bestimmungen recycelt oder verarbeitet.
- Dieses Gerät kann in die Betriebsarten Energieeinsparung und Standby geschaltet werden. Das Gerät verbraucht nur dann absolut keine Energie, wenn es nicht an eine externe Stromversorgung angeschlossen ist.
- Bewahren Sie den Produktkarton und die Verpackungsmaterialien für eventuelle Versandzwecke auf.

Bitte beachten

Wichtig

- Fertigen Sie keine Kopien von Materialien an, die per Gesetz nicht kopiert werden dürfen.
- Das Kopieren folgender Materialien ist in der Regel gesetzlich verboten:

Banknoten, Steuermarken, festverzinsliche Wertpapiere, Aktienzertifikate, Bankwechsel, Schecks.

Urheberrechte und Markenzeichen

Ethernet ist ein eingetragenes Markenzeichen der Xerox Corporation.

Microsoft, Windows, Windows NT, Windows XP und Windows Vista sind eingetragene Markenzeichen der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder in anderen Ländern.

Weitere hier aufgeführte Produktnamen dienen nur der Identifizierung und können Markenzeichen ihrer jeweiligen Firmen sein. Wir beanspruchen keinerlei Rechte an diesen Markenzeichen.

Gewährleistung

Änderungen der in diesen Dokumenten aufgeführten Informationen sind vorbehalten.

Der Hersteller übernimmt keine Gewährleistung für dieses Material, einschließlich stillschweigender Gewährleistungen der Eignung für einen bestimmten Zweck, ohne jedoch darauf beschränkt zu sein.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für hier enthaltene Fehler oder Neben- oder Folgeschäden im Zusammenhang mit der Bereitstellung, dem Leistungsumfang oder der Verwendung dieses Materials.

Sicherheitshinweise

Dieser Drucker ist ein Seitendrucker, der über einen LSU-Druckkopf (Laser Scanning Unit) bedient wird. Es geht keine Gefahr vom LSU -Druckkopf aus, sofern der Drucker gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung bedient wird. Da die vom LSU-Druckkopf abgegebene Strahlung von den Schutzgehäusen und äußeren Abdeckungen komplett abgefangen wird, können während der gesamten Bedienung seitens der Benutzer keine LSU-Strahlen aus der Maschine austreten.

- Stellen Sie weder eine Tasse mit Kaffee, eine Vase noch einen anderen mit Flüssigkeit gefüllten Behälter auf die Maschine. Auf die Maschine verschüttete Flüssigkeiten können ihre elektrischen Teile und ihre Isolierung beschädigen.
- Achten Sie darauf, dass keine Büroklammern, Heftklammern oder andere Objekte aus Metall in die Maschine hineinfallen.
- Beachten Sie beim Beheben von Papierstaus die entsprechenden Anweisungen in dieser Anleitung.
- Schalten Sie die Maschine vor dem Abziehen des Steckers aus. Ihre Hände müssen dabei trocken sein. Halten Sie den Stecker und nicht sein Kabel fest, wenn Sie ihn aus der Steckdose ziehen.
- Versuchen Sie nie, fest angebrachte Abdeckungen zu öffnen.
- Versuchen Sie nicht, die Maschine oder ihre Teile zu modifizieren.
- Im Normalfall ist die von der Maschine abgegebene, geringe Menge an Ozon harmlos. Ist die Maschine jedoch längere Zeit oder in einem kleinen Zimmer in Betrieb, müssen Sie für eine gute Belüftung dieses Bereichs sorgen. Lüften Sie das Zimmer auch dann, wenn Sie nach häufigem oder längerem Maschinenbetrieb einen ungewohnten Geruch bemerken.
- Sie dürfen dieses Produkt nicht modifizieren, da dies einen Brand, einen Stromschlag oder einen Durchschlag verursachen könnte. Ist das Produkt mit einem LSU -Druckkopf ausgestattet, kann die LSU -Strahlquelle zur Erblindung führen.
- Versuchen Sie nicht, die am Produkt fest angebrachten Abdeckungen und Blenden zu entfernen. Im Inneren einiger Produkte befindet sich ein Hochspannungsteil oder eine LSU-Strahlquelle, die einen Stromschlag herbeiführen oder Erblindung verursachen kann.
- Sollte dieses Produkt außergewöhnlich heiß werden oder Rauch bzw. einen ungewohnten Geruch oder ein unvertrautes Geräusch abgeben, schalten Sie es sofort über den Netzschalter aus, ziehen Sie seinen Netzstecker von der Steckdose ab und wenden Sie sich an Ihren autorisierten Kundendienst. Sollten Sie es dennoch weiterhin in diesem Zustand in Betrieb nehmen, könnte ein Brand entfacht oder ein Stromschlag herbeigeführt werden.
- Sollte dieses Produkt heruntergefallen oder seine Abdeckung beschädigt sein, schalten Sie es sofort über den Netzschalter aus, ziehen Sie seinen Netzstecker von der Steckdose ab und wenden Sie sich an Ihren autorisierten Kundendienst. Sollten Sie es dennoch weiterhin in diesem Zustand in Betrieb nehmen, könnte ein Brand entfacht oder ein Stromschlag herbeigeführt werden.

- Im Inneren dieses Produkts gibt es sehr heiße Bereiche, die Verbrennungen verursachen können. Wenn Sie das Innere des Geräts auf Störquellen untersuchen, z. B. Fehler bei der Papierzufuhr, achten Sie darauf, nicht die Stellen (rings um die Fixiereinheit usw.) zu berühren, die mit dem Warnetikett "Caution! Hot Surface (Achtung! Heiße Oberfläche)" gekennzeichnet sind.
- Bewahren Sie die Verbrauchsartikel der Maschine nicht an folgenden Orten auf:
 Orte, an depen es zu einer übermößig beben Temperatur eder Luftfeuchtigkeit ker

-Orte, an denen es zu einer übermäßig hohen Temperatur oder Luftfeuchtigkeit kommen kann.

- -Orte, an denen entzündbare Artikel oder Flüssigkeiten gelagert werden.
- -In direktem Sonnenlicht.
- -In staubigen Umgebungen.

Hinweise zur Produktsicherheit

Bitte lesen Sie diese Anweisungen aufmerksam durch und befolgen Sie sämtliche Anweisungen und Warnungen vor der Installation und Benutzung des Gerätes.

Folgende Kennzeichnungen in diesem Dokument sollen auf die Möglichkeit von Gefahren, Verletzungen und/oder Geräteschäden aufmerksam machen.

A warnung	Zeigt potenziell gefährliche Situationen an, die bei Nichtbeachtung der Anweisungen ernsthafte oder sogar tödliche Verletzungen zur Folge haben können.
▲ ACHTUNG	Zeigt potenziell gefährliche Situationen, die bei Nichtbeachtung der Anweisungen leichtere bis mittlere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben können.

- Verwenden Sie nur das mit Ihrem Gerät gelieferte Netzteil. Die Verwendung anderer Netzteile kann Brände, Stromschläge und Verletzungen zur Folge haben.
- Verwenden Sie nur das mit Ihrem Gerät gelieferte Netz- und USB-Kabel; achten Sie darauf, dass die Kabel nicht verknoten, ausfransen, geklemmt, abgerieben oder eingeschnitten werden. Die Verwendung anderer Netz- oder USB-Kabel kann Brände, Stromschläge und Verletzungen zur Folge haben.
- Stellen Sie nicht auf das Netzkabel; platzieren Sie Netzteil und Netzkabel so, dass niemand darauf tritt oder darüber stolpert.
- Stellen Sie Gerät und Netzteil in die Nähe einer Steckdose, an der das Netzteil mühelos angeschlossen werden kann.
- Falls Sie das Gerät mit einer Mehrfachsteckdose verwenden, achten Sie darauf, dass die Gesamtamperzahl der an der Mehrfachsteckdose angeschlossenen Geräte die Amperzahl der Mehrfachsteckdose nicht überschreitet.
- Stellen Sie das Gerät nah genug an den Computer, sodass Sie das Schnittstellenkabel mühelos zwischen Gerät und Computer anschließen können.
- Gerät und Netzteil nicht an folgenden Orten aufstellen oder lagern:
 - Im Freien
 - An sehr schmutzigen oder staubigen Orten, in der Nähe von Wasser oder Wärmequellen
 - An Orten, die Stößen, Vibrationen, hohen Temperaturen oder hoher Feuchtigkeit, direktem Sonnenlicht, starken Lichtquellen oder schnellen Temperatur- oder Feuchtigkeitsänderungen ausgesetzt sind
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit feuchten oder gar nassen Händen.
- Demontieren, modifizieren und reparieren Sie Netzteil, Gerät oder Geräteoption niemals eigenhändig, sofern dies nicht ausdrücklich in der Dokumentation der Anleitung erklärt ist. Andernfalls drohen Brand, Stromschläge und Verletzungen.
- Stecken Sie keine Gegenstände in jegliche Öffnungen, da diese gefährliche Spannungspunkte berühren oder Komponenten kurzschließen könnten. Es besteht Stromschlaggefahr.

- Unter folgenden Bedingungen Gerät und Netzteil trennen und qualifiziertes Servicepersonal aufsuchen:
 - Netzteil und/oder -stecker sind beschädigt.
 - Flüssigkeit ist in das Gerät oder das Netzteil gelangt.
 - Gegenstände sind in das Gerät oder das Netzteil gelangt.
 - Gerät oder Netzteil sind heruntergefallen oder das Gehäuse wurde beschädigt.
 - Gerät oder Netzteil arbeiten nicht normal (Rauch, komischer Geruch, ungewöhnliche Geräusche etc.) oder Sie bemerken eine deutliche Leistungsänderung.
- Trennen Sie Gerät und Netzteil vor der Reinigung.

ACHTUNG:

- Stellen Sie das Gerät nicht auf einen geneigten oder instabilen Untergrund. Das Gerät könnte herunterfallen und dabei Verletzungen verursachen.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät. Andernfalls könnte das Gerät instabil werden unter herunterfallen. Dies birgt auch Verletzungsgefahr.
- Bewahren Sie das mitgelieferte Netzkabel/USB-Kabel zur Vermeidung von Verletzungsgefahr außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Halten Sie Plastikbeutel von kleinen Kindern fern bzw. entsorgen Sie sie; es besteht Erstickungsgefahr.

Falls Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen werden, ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose.

AM30XX (Flachbett-M FP)	AM30XXA (MFP mit automatische m Dokumentenei nzug)	AM30XXAP (MFP mit automatisch em Dokumenten einzug, and Seitengerät)	AM30XXAF (MFP mit automatischem Dokumentenei nzug und Faxmodul)	AM30XXAFP (MFP mit automatischem Dokumentenei nzug, Faxmodul und Seitengerät)

Dieses Dokument ist für folgende Modelle vorgesehen:

1. Übersicht

Einführung

Glückwunsch zum Erwerb Ihres Multifunktionsdruckers von Avision. Dieser Multifunktionsdrucker ist das innovativste Avision-Produkt und es integriert Scan-, Kopier-, Druck-, E-Mail- und Faxfunktionen in nur einem Gerät. Das Produkt ist für Papier in Dokumentengröße bis Legal-Größe geeignet.

Über den Netzwerkanschluss an der Rückseite der Maschine ist das Produkt auch in der Lage, als Netzwerkdrucker zu fungieren. Mit dem LCD-Farbbildschirm und dem zweckdienlichen Bedienfeld ist die Anfertigung von Kopien so einfach wie bei einem normalen Kopiergerät.

"Das Produkt" bezieht sich auf folgende Multifunktionsdruckermodelle. Die Unterschiede zwischen den einzelnen Modellen können Sie der nachstehenden Tabelle entnehmen:

AM30XX (Flachbett-M FP)	AM30XXA (MFP mit automatische m Dokumentenei nzug)	AM30XXAP (MFP mit automatisch em Dokumenten einzug, and Seitengerät)	AM30XXAF (MFP mit automatischem Dokumentenei nzug und Faxmodul)	AM30XXAFP (MFP mit automatischem Dokumentenei nzug, Faxmodul und Seitengerät)

- Automatischer Dokumenteneinzug: Mit dem automatischen Dokumenteneinzug können Sie je 1 Seite von mehrseitigen Dokumenten nacheinander scannen und kopieren.
- **Faxmodul:** Mithilfe des Faxmoduls und einem Telefonanschlusskabel können Sie das Produkt als Faxmaschine verwenden und Ihren Empfängern auf diese Weise Dokumente zusenden.
- WLAN: Wird ein externer WLAN-USB-Dongle (Option) mit dem USB-Anschluss verbunden, kann das Produkt drahtlos mit Ihrem Computer verbunden werden. Haben Sie zudem eine Motherboard-App auf Ihren Mobilgeräten installiert, kann das Produkt scannen und gescannte Bilder von einem Mobilgerät empfangen.

Funktionsmerkmale

Verschiedenartige, erweiterte Kopierfunktionen

Dieses Produkt verfügt über verschiedenartige, erweiterte Kopierfunktionen wie Ausweiskopie, papiersparendes Kopieren eines mehrseitigen Dokuments auf einem einzigen Blatt usw.

Drucken:

Ist das Produkt über die USB-Schnittstelle oder einen Netzwerkanschluss mit einem Computer verbunden, kann es über einen Computer im Netzwerk 2-seitig drucken.

Scan an E-Mail, USB, FTP oder CIFS

Dieses Produkt bietet eine einzigartige Übertragungstechnologie für Dokumente, wobei Papierdokumente elektronisch über das Internet an unterschiedliche Ziele gesendet werden, z. B. E-Mail-Adressen, den Speicher des Multifunktionsdruckers, ein USB-Flash-Laufwerk (mit Unterstützung des Partitionstyps FAT16/FAT32), FTP-Server oder den Computer einer anderen Person im Netzwerk. Diese neue Übertragungsmethode von Dokumenten ist schneller, preisgünstiger und sicherer als herkömmliche Methoden, z. B. Post oder Kurier.

Faxübertragung (nur für AM30XXF):

Dank einer integrierten Faxplatine und mit einem zusätzlichen Telefonanschlusskabel ist das Produkt in der Lage, Ihre gescannten Dokumente wie bei einer normalen Faxmaschine an eine Faxmaschine zu senden.

Scannen:

Wird das Produkt an einen Computer angeschlossen und ist der Scannertreiber über den USB-Anschluss auf dem angeschlossenen Computer installiert, kann es als vollwertiger Scanner zur Aufzeichnung von Fotos oder Dokumenten auf Ihrem Computer genutzt werden.

Externe Geräte über integrierte Webseite verwalten

Dieses Produkt verfügt über eine integrierte Webseite, mit deren Hilfe ein Systemadministrator das Produkt ortsfern überwachen und auf diese Weise ein Adressbuch verwalten und den Füllzustand der Tonerkartusche überprüfen kann.

Das Äußere des Geräts



Multifunktionsdrucker mit automatischem Dokumenteneinzug

Flachbatt-Multifunktionsdrucker

1. Automatischer	6. Griff der vorderseitigen Abdeckung
Dokumenteneinzug	
2. Papierführung	7. USB-Anschluss (USB-Flash-Laufwerk, FAT16/FAT32)
3. Bedienfeld	8. Griff der Seitenwand
4. Papieranschlag	9. Dokumentenabdeckung
5. Hauptpapiereinzug	10. Verlängerung

Rückseite



1.	Griff der rückseitigen Abdeckung	6.	Netzwerkanschluss
2. USI	USB-Anschluss (Typ A, für 3-Flash-Disk)	7.	Netzanschluss
3.	Nebenanschluss (Telefonapparat)	8.	Griff der Seitenwand
4.	Kabelanschluss (Telefonleitung)	9. Abo	Griff der vorderseitigen Jeckung
5.	USB-Anschluss (Typ B, für PC)	10.	Seitenwand

Lieferumfang



Bedienfeld



Abschnitt A:

Function ▲/▼	Wählen Sie hiermit den Arbeitsmodus aus.
LCD screen (LCD-Anzeigefeld)	Zeigt Informationen an und ermöglicht den Zugriff auf die Produktfunktionen.
Menu (Menü)	Hiermit rufen Sie den Menümodus auf.
Back (Zurück) つ	Hiermit gehen Sie zur vorherigen Ebene zurück.

Abschnitt B: Funktionstasten

•	Hiermit scrollen Sie in der Menüauswahl rückwärts.Hiermit löschen Sie Text während der Texteingabe.
	 Hiermit scrollen Sie in der Menüauswahl vorwärts. Hiermit fügen Sie während der Texteingabe rechts eine Leerstelle ein.
ОК	Hiermit bestätigen Sie eine im Menümodus ausgewählte Option.
▲ / ▼	Hiermit zeigen Sie eine Option an oder wählen diese aus.
LED Light (LED-Kontrolllampe)	Zeigt den Maschinenstatus an.

Abschnitt C: Zahlen-/Zeichen-Tastenfeld

Hiermit geben Sie die Anzahl der Kopien, die Faxnummer.

Abschnitt D: Starttaste und sonstige Tasten

Hier führen Sie durch Drücken der Starttaste die Funktionen zum Kopieren, Scannen, zur Faxübertragung, zum Versenden von E-Mail oder Ablegen von Dateien aus.

Power (Power): Hiermit schalten Sie die Maschine ein.

Stop/Cancel (Stopp/Abbrechen): Hiermit unterbrechen Sie einen aktuellen Auftrag.

Start(Start): Hiermit starten Sie einen Kopier-, Scan an-, Faxauftrag oder einen anderen Auftrag.

LCD-Bildschirm und Statusleiste



Statusleiste

Symbol	Bezeichnung	LED-Lichti	farbe/Statusanzeige
(•	WLAN-Modus	(· (·	Ein grünes Symbol zeigt eine erfolgreiche Verbindung Ein graues Symbol zeigt den
		Keine Anzeige	IP-Abruf Kein WLAN-USB-Dongle
((為))	WLAN-AP-Modus	((A)) ((A)) Keine Anzeige	Ein grünes Symbol zeigt eine erfolgreiche Verbindung Ein graues Symbol zeigt den IP-Abruf Kein WLAN-USB-Dongle oder WLAN-AP-Modus ist abgeschaltet.

	Ethernet-Modus		Ein grünes Symbol zeigt eine
			erfolgreiche Verbindung
			Ein graues Symbol zeigt, dass das
			Netzwerkkabel nicht angeschlossen
			ist.
			Dem Gerät wurde eine automatische IP-Adresse zugeteilt, da der DHCP-Server nicht funktioniert. Dennoch ist die Netzwerkverbindung nur auf Local Area Network (LAN) beschränkt.
EP	CSA6-Modus		Fin grünes Symbol zeigt eine
			erfolgreiche Verbindung
			Ein graues Symbol zoigt, dass keine
		E	Verbindung besteht
			verbindung besteht
<u> </u>	USB-Modus		Fin grünes Symbol zeigt eine
			erfolgreiche Verhindung
			Ein grauge Symbol zoigt, dass koing
			Verbindung besteht
			verbindung bestent
	Automatischer-		Ein grauge Symbol zoigt an dass
	Dokumenteneinzug		sich Danier im automatischen
	-		
	Modus		
			Ein weißes Symbol zeigt an, dass
			sich kein Papier im automatischen
			Dokumenteneinzug befindet.
			Ein graues Symbol zeigt, dass keine
			Verbindung besteht
	Hohe Temperatur	Die Tempo Druck auf angehalte	eratur im Drucker ist zu hoch. Jeder der Rückseite wird für 6 Sekunden n und dann fortgesetzt.
		Nachdem verwende normale V [Hochtem	das Gerät 30 Minuten lang nicht t wurde und die Temperatur auf Verte gesunken ist, ist das peratur] -Symbol nicht mehr sichtbar.

2. Ihre Maschine aufstellen

Vorsichtsmaßnahmen

- Stellen Sie dieses Gerät nicht neben einer Heizung oder Klimaanlage auf.
- Stellen Sie dieses Gerät nicht einer feuchten oder staubigen Umgebung auf.
- Stellen Sie dieses Gerät in einem separaten, gut belüfteten Bereich auf.
- Es wird empfohlen, Recyclingpapier für die Anfertigung von Kopien zu verwenden.
- Dieses Gerät kann in die Betriebsarten Energieeinsparung und Standby geschaltet werden.

Das Gerät verbraucht nur dann absolut keine Energie, wenn es nicht an eine externe Stromversorgung angeschlossen ist.

- Achten Sie darauf, das Gerät mit der richtigen Netzstromquelle zu verbinden.
- Bewahren Sie den Produktkarton und die Verpackungsmaterialien für eventuelle Versandzwecke auf.



Betriebsraum

Abmessungen (BxTxH) : 402 x 380 x 308 mm (AM30XX)

Abmessungen (BxTxH): 402 x 380 x 367 mm (AM30XXA, AM30XXAP, AM30XXAFP)

Folien von Tonerkartusche abziehen



Wichtig!

Achten Sie beim Auspacken der Maschine auf die separat verpackte Tonerkartusche. Vor dem Installieren der Tonerkartusche müssen Sie die Luftpolsterverpackung und die Folien entfernen.

Tonerkartusche installieren

Installieren Sie die Tonerkartusche bitte anhand folgender Schritte:

- 1. Nehmen Sie die neue Tonerkartusche aus ihrer Verpackung heraus.
- 2. Nehmen Sie die Schutzabdeckung ab.



3. Schwenken Sie die Tonerkartusche 10 Mal nach oben und unten und dann nach rechts und links, um den Toner in der Kartusche gleichmäßig zu verteilen.





Warnung!

- Passen Sie auf, dass Sie den Toner nicht einatmen.
- Sollte Toner auf Ihre Kleidung oder andere Stoffe gelangen, wischen Sie den Toner mit einem trockenen Tuch ab. Waschen Sie diese Textilien dann in kaltem Wasser und lassen Sie sie an der Luft trocknen.
- Um Probleme hinsichtlich der Druckqualität zu vermeiden, dürfen Sie die Tonerwalzen NICHT berühren.
- Um die Tonerkartusche nicht zu beschädigen, darf sie sich nur einige Minuten lang unverpackt außerhalb der Maschine befinden.

4. Öffnen Sie die vorderseitige Abdeckung, indem Sie wie abgebildet an den beidseitigen Griffen ziehen.



5. Ziehen Sie den Griff der Trommeleinheit gemäß Abbildung nach oben und dann heraus.



6. Installieren Sie die Tonerkartusche in der Trommeleinheit.



7. Halten Sie den Griff des Einbauteils mitsamt Trommeleinheit und Tonerkartusche fest und setzen Sie die Kartusche wieder an ihrer ursprünglichen Stelle ein.



8. Drücken Sie die Tonerkartusche nach unten, bis sie einrastet.



9. Schließen Sie die vorderseitige Abdeckung.

Papierausgabe installieren

Klappen Sie die Papierausgabe bis zum Anschlag nach unten auf.



Papier im Haupteinzug einlegen

Legen Sie Papier anhand folgender Schritte im Haupteinzug ein:

1. Fächern Sie das Papier erst einmal auf, um einzelne Bätter zuverlässig voneinander zu trennen.



 Richten Sie Kanten der Dokumente bündig miteinander aus, indem Sie mit der Unterkante des Papierstapels auf den Tisch klopfen. Drehen Sie den Stapel um 90 Grad und wiederholen Sie den Vorgang.



3. Ziehen Sie das Hauptfach vorsichtig heraus.



 Drücken Sie auf den Versteller der Breitenführung (①) und schieben Sie dann die Breitenführung (②) auf die richtige Position entsprechend des einzulegenden Papierformats.



 Entriegeln Sie die Längenführung, drücken Sie den Versteller der Längenführung (③) wie abgebildet nach innen und schieben Sie die Führung (④) dann auf die richtige Position entsprechend des einzulegenden Papierformats.



 Möchten Sie Papier einlegen, das größer ist als das A4-Format, drücken Sie erst auf den Längenschieber (⑤) und schieben Sie ihn nach rechts (⑥), bis die gewünschte Länge erreicht ist.



Um den Längenschieber wieder auf das A4-Format zu setzen, drücken Sie auf den 2ten Längenschieber (O) und schieben Sie ihn nach rechts (B).



7. Legen Sie den Papierstapel mit der zu **Bedruckenden Seite FACE DOWN** wie abgebildet ein.



8. Schieben Sie den Papiereinzug wieder in das Gerät hinein.

Hinweis:



• Vergewissern Sie sich, dass die Papierkante locker an der Längenführung anschlägt, wie nachstehend abgebildet ist.



Length Guide Tab(Längenführung Tab)

• Achten Sie darauf, dass der Längenschieber sich entweder an der Position A oder B, siehe unten, befindet.





Für den Haupteinzug geeignete Papierformate und -gewichte

Papierkapazität	250 Seiten (70 g/m ² Standardpapier)
Papierformat	A4 (210 x 297 mm)
	A6 (105 x 148 mm)
	A5 (148 x 210 mm)
	B6 (125 x 176 mm)
	B5 (176 x 250 mm)
	Letter (216 x 279 mm)
	Legal (216 x 356 mm)
	Benutzerdefinierbares Format: 76,2 x 127 mm ~ 216 x 356 mm
	(3 x 5 in. ~ 8,5 x 14 in.)
Papiergewicht	60 ~ 105 g/m² (16 ~ 28 lbs)

* Duplexdruck ist nur für Papier im A4-, B5- oder Letter-Format verfügbar.



Hinweis:

- Für eine zuverlässige, optimale Druck- und Kopierqualität verwenden Sie bitte das Papier bzw. den Druckträger, das bzw. der von uns empfohlen wird.
- Vergessen Sie nicht, das Papier aufzufächern, bevor Sie es in den Papiereinzug legen.
- Sind auf der Verpackung Ihres Papiers Angaben hinsichtlich der Druckseite aufgeführt, beachten Sie bitte diese Hinweise, um das Papier mit richtig ausgerichteter Druckseite in den Papiereinzug zu legen.
- Sollte die Druckqualität nicht zufriedenstellend sein oder treten schnell Papierstaus auf, drehen Sie den Papierstapel um, sodass die oberste Seite jetzt ganz unten ist und legen Sie den Stapel erneut in den Papiereinzug.
- Verpacken Sie das restliche Papier in seiner Originalverpackung, kleben Sie diese zu und bewahren Sie das Papier an einem dunklen, trockenen Ort auf, der nicht von Sonnenlicht bestrahlt wird. Papier, das viel Feuchtigkeit aufgenommen hat, verursacht schnell Papierstaus während des Druckvorgangs.

Papier im manuellen Papiereinzug einlegen

Für den Druck auf unterschiedlichen Papierformaten können Sie den manuellen Papiereinzug verwenden.

1. Öffnen Sie den manuellen Papiereinzug, indem Sie seinen Griff festhalten und nach unten ziehen.



2. Ziehen Sie die Verlängerung des manuellen Papiereinzugs heraus, um Ihr Papierformat zu unterstützen.



3. Fächern Sie das Papier erst einmal auf, um einzelne Bätter zuverlässig voneinander zu trennen.



4. Richten Sie Kanten der Dokumente bündig miteinander aus, indem Sie mit der Unterkante des Papierstapels auf den Tisch klopfen. Drehen Sie den Stapel um 90 Grad und wiederholen Sie den Vorgang.



5. Legen Sie den Papierstapel mit der zu **Bedruckenden Seite FACE UP** wie abgebildet ein.



6. Verschieben Sie die Papierführungen so weit, dass sie locker am Papierstapel anschlagen.



Für den manuellen Papiereinzug geeignete Papierformate und -gewichte

Papierkapazität	10 Seiten (70 g/m ² Standardpapier)
Papierformat	A4 (210 x 297 mm)
	A6 (105 x 148 mm)
	A5 (148 x 210 mm)
	B6 (125 x 176 mm)
	B5 (176 x 250 mm)
	Letter (216 x 279 mm)
	Legal (216 x 356 mm)
	Benutzerdefinierbares Format: 76,2 x 127 mm ~ 216 x 356 mm
	(3 x 5 in. ~ 8,5 x 14 in.)
Papiergewicht	60 ~ 163 g/m² (16 ~ 43 lbs)

* Duplexdruck ist nur für Papier im A4-, B5-, oder Letter-Format verfügbar.



Hinweis:

- Für eine zuverlässige, optimale Druck- und Kopierqualität verwenden Sie bitte das Papier bzw. den Druckträger, das bzw. der von uns empfohlen wird.
- Vergessen Sie nicht, das Papier aufzufächern, bevor Sie es in den Papiereinzug legen.
- Sind auf der Verpackung Ihres Papiers Angaben hinsichtlich der Druckseite aufgeführt, beachten Sie bitte diese Hinweise, um das Papier mit richtig ausgerichteter Druckseite in den Papiereinzug zu legen.
- Sollte die Druckqualität nicht zufriedenstellend sein oder treten schnell Papierstaus auf, drehen Sie den Papierstapel um, sodass die oberste Seite jetzt ganz unten ist und legen Sie den Stapel erneut in den Papiereinzug.
- Verpacken Sie das restliche Papier in seiner Originalverpackung, kleben Sie diese zu und bewahren Sie das Papier an einem dunklen, trockenen Ort auf, der nicht von Sonnenlicht bestrahlt wird. Papier, das viel Feuchtigkeit aufgenommen hat, verursacht schnell Papierstaus während des Druckvorgangs.

Mit festverdrahtetem Netzwerk (LAN) verbinden

1. Verbinden Sie ein Ende Ihres Netzwerkkabels mit einem freien Anschluss an Ihrem Ethernet-Hub.



2. Verbinden Sie das andere Kabelende wie abgebildet mit dem LAN-Anschluss an der Rückseite des Produkts.



Direkt an eine Telefonsteckdose anschließen

Verbinden Sie die Maschine zum Versenden von Faxnachrichten mit einem Telefonanschlusskabel (nur für AM30XXF verfügbar).

- Vergewissern Sie sich, dass Sie über ein Telefonanschlusskabel und eine Telefonsteckdose verfügen.
- Verbinden Sie ein Ende des Telefonanschlusskabels mit dem Kabelanschluss LINE "LINE" der Maschine.



3. Verbinden Sie das andere Ende des Telefonanschlusskabels mit einer funktionierenden Telefonsteckdose.

Mit einem Telefon verbinden

Verbinden Sie ein Telefon mit der Maschine, um die Faxleitung als normale Telefonleitung zu verwenden, sofern Ihre Maschine mit einem optionalen Faxmodem ausgestattet ist.

- **1.** Vergewissern Sie sich, dass Sie über folgende Gegenstände verfügen:
 - Ein Telefon
 - Zwei Telefonanschlusskabel
 - Eine Telefonsteckdose
- Verbinden Sie ein Telefonanschlusskabel mit dem Kabelanschluss LINE "LINE" der Maschine und einer funktionierenden Telefonsteckdose.
- Verbinden Sie das zweite Telefonanschlusskabel mit einem Telefon und dem Nebenanschluss EXT "EXT" der Maschine.



An den Netzstrom anschließen

- 1. Verbinden Sie das kleine Ende des Netzkabels mit dem Netzanschluss Ihres Produkts.
- **2.** Verbinden Sie das andere Kabelende mit einer geeigneten Netzsteckdose.



Maschine einschalten

Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die Ein/Aus-Taste auf dem Bedienfeld drücken; die LED-Lichtanzeige leuchtet dann. Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie die Ein/Aus-Taste drei Sekunden lang gedrückt halten; die LED-Lichtanzeige schaltet sich auch aus.





Hinweis:

Wird das Gerät nicht benutzt, sollten Sie es ausschalten, sodass es keinen Strom verbraucht.

Geben Sie Ihr Land an

Wenn das Produkt zum ersten Mal eingeschaltet wird, wird die folgende Abfrage angezeigt. Bitte geben Sie Ihr Land an, um die Faxfunktion korrekt nutzen zu können.

<u>Country</u>
USA
Germany
Taiwan
China
Singapore
Malaysia
Thailand

Wählen Sie mit der Pfeiltaste Ihr Land aus und drücken Sie dann [OK], um den Vorgang abzuschließen. Wahl: USA, Deutschland, Taiwan, China, Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien, Korea und Südafrika.

Die Standard-IP-Adresse des Produkts überprüfen

Ist das Produkt über ein Ethernet-Kabel mit einem Netzwerk verbunden, wird nach dem Einschalten des Geräts per Standard automatisch eine IP-Adresse vom DHCP-Server zugewiesen. Anhand folgender Schritte überprüfen Sie die IP-Adresse des Produkts:

So überprüfen Sie die IP-Adresse des Produkts:

- 1. Schalten Sie das Produkt durch Drücken der Ein/Aus-Taste ein.
- Drücken Sie die Menütaste Menu "Menu" auf dem Bedienfeld. Folgender Bildschirm wird angezeigt.



 Scrollen Sie mithilfe der Taste Down Arrow (Pfeil-Nach-unten) ▼ nach unten bis "Information (Informationen)" und drücken Sie dann die Taste OK"OK". Folgender Bildschirm wird angezeigt.



Wählen Sie mithilfe der Taste Down Arrow (Pfeil-Nach-unten) ▼ die Option "IP Address (IP-Adresse)" und drücken Sie dann die Taste "OK". Die vom DHCP-Server zugewiesene IP-Adresse wird angezeigt. Zum Beispiel "10.1.23.81".
Datum und Uhrzeit des Produkts einstellen

So stellen Sie das Datum und die Uhrzeit des Produkts ein:

- 1. Beziehen Sie sich auf den vorhergehenden Abschnitt, **Knowing the Product's Default IP Address (Die Standard-IP-Adresse des Produkts überprüfen)**, um die IP-Adresse des Produkts vom DHCP-Server abzurufen.
- 2. Öffnen Sie Ihren Browser.
- 3. Geben Sie die IP-Adresse des Produkts in das URL-Feld Ihres Browsers ein. Zum Beispiel "10.1.20.25". Es wird dann die integrierte Webseite, siehe unten, angezeigt.

5 5			
🚱 🔍 🗶 http://10.1.23.81/		💌 😒 👍 🗙 🚺 Live Search	ρ.
File Edit View Perozites Tools Help	🗴 🍕 Consvert 👻 🔂 Select		
👷 Fevorites 🛛 🙀 🔊 ML6300 Flatbed. Specificatio 🎑 Scanner	Selector Kodak Alar 🔗 Press Release -November 25, 👳	Google 新聞 🛐 Yahoo奇摩宇典 (2) 📑 Facebook (2) 🙋 TeamCenter 登入 (2)	2 虹光企業資訊網 (2) "
€ http://10.1.23.81/		🖞 • 🕤 · 🗠 🖶 •	Fage • Safety • Tools • 🕢 •
Avision A VISION OF YOUR OFFICE			
Status System Settings	Copy Settings ID Card Settin	igs Scan Settings Fax Settings	Properties
Status Information System Usage Page	Information Machine Status: Host Name: Machine Serial Number:	Ready A083531759540016	
	IP Address: Mac Address: Wi-Fi IP: Wi-Fi MAC:	10.1.23.81 00:00:00:00:00:00 192.168.1.101 00:00:00:00:00:00	
	Wi-Fi SSID: Toner Remain:	P-2114cecc2114cec4c2114cec11 100%	

 Wählen Sie "System Settings (Systemeinstellungen)" und geben Sie auf den Seiten "Date (Datum)" und "Time (Uhrzeit)" das aktuelle Datum und die aktuellen Uhrezeit ein. Geben Sie z. B. "2015-11-21 (21.11.2015)" (JJJJ-MM-TT (TT.MM.JJJJ)) als aktuelles Datum ein. Geben Sie "08:25" (h:min) als aktuelle Uhrzeit ein.

Status	System Settings	Copy Settings	ID Card Settings	Scan Settings	Fax Settings
		System Settings			
		Language:	English	~	
		Date(yyyy-mm-dd):			
		Time(hr:min):			
		Sleep Mode:	5 Min	~	
		Auto Off:	5 Min	~	
		Timeout:	On	~	
				Sec	
		LCD Ajust:	Brighten+2	~	
		Default Mode:	Сору	~	
		Power Mode:	ECO Mode	~	
		Paper Size Default:	A4	~	

4. Speichern Sie diese Einstellungen und schließen Sie diese Seite durch Klicken auf "Update (Aktualisieren)".

Scanner-/Druckertreiber installieren (Windows)

Systemanforderungen

Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10

Für Nutzer der USB-Schnittstelle

Ist diese Maschine über ein USB-Kabel mit Ihrem Computer verbunden, installieren Sie die Scanner-, Drucker- und Faxtreiber bitte anhand folgender Schritte.



Wichtig!

Schließen Sie das USB-Kabel NICHT vor der Installation der Scanner-, Drucker- und Faxtreiber an.

- 1. Legen Sie die mitgelieferte CD in das CD-ROM-Laufwerk. Das Installationsmenü wird angezeigt.
- 2. So installieren Sie die Treiber für den Scanner /Drucker:

Klicken Sie auf **"Install Scanner Driver and Printer Driver (Scanner- und Druckertreiber installieren)"** und stellen Sie die Installation des Programms anhand der Anweisungen auf dem Bildschirm fertig.

3. Wird das Dialogfeld **"Setup Type (Einrichtungstyp)**" angezeigt, wählen Sie die Option **"USB printer**" und klicken Sie anschließend auf **"Next (Weiter)**".



- Während der Installation blendet sich das Dialogfeld "USB Connection (USB-Verbindung)" mit der Aufforderung ein, den Multifunktionsdrucker einzuschalten und ihn dann über ein USB-Kabel mit Ihrem Computer zu verbinden.
 - a. Verbinden Sie ein Ende des USB-Kabels mit Ihrem Computer.
 - b. Verbinden Sie das andere Kabelende mit dem USB-Anschluss Ihres Produkts.



- Wird der Bildschirm "Found New Hardware (Neue Hardware gefunden)" angezeigt, klicken Sie auf Next (Weiter) und stellen Sie die Installation anhand der Anweisungen auf dem Bildschirm fertig.
- **6.** Wenn das folgende Dialogfeld angezeigt wird, klicken Sie auf [Ja], wenn Sie eine Desktopverknüpfung für das Scansoftware-Capture-Tool erstellen möchten.

Create Shortcut	
	Do you wish to create a desktop shoticut for the scanning software Capture Tool? • Yes • No
InstallShield	< Back Next > Cancel

 Blendet sich das Dialogfeld Finish (Fertig stellen) ein, klicken Sie auf Finish (Fertig stellen), um den Vorgang abzuschließen.

Nach erfolgreicher Installation des Druckertreibers wird der Drucker "AM30XX Printer (AM30XX-Drucker)" der Option "Printers and Faxes (Drucker und Faxgeräte)" in der Systemsteuerung hinzugefügt.

Für Nutzer der Netzwerkschnittstelle

Ist diese Maschine über ein Netzwerk mit Ihrem Computer verbunden, installieren Sie die Scanner-, Drucker- und Faxtreiber bitte anhand folgender Schritte.

- 1. Legen Sie die mitgelieferte CD in das CD-ROM-Laufwerk. Das Installationsmenü wird angezeigt.
- 2. So installieren Sie den Scanner- und Druckertreiber:

Klicken Sie auf **"Install Scanner Driver and Printer Driver (Scanner- und Druckertreiber installieren)**" und stellen Sie die Installation des Programms anhand der Anweisungen auf dem Bildschirm fertig.

3. Wird das Dialogfeld Setup Type (Einrichtungstyp) angezeigt, wählen Sie die Option "Network printer (Netzwerkdrucker)" an und klicken Sie auf "Next (Weiter)", um fortzufahren. Möchten Sie das Produkt mit einem drahtlosen Netzwerk verbinden, wählen Sie die Option "USB and Network printer (USB-und Netzwerkdrucker)" an, denn das Tool zur Netzwerkeinrichtung ist im USB-Treiber inbegriffen und nur verfügbar, wenn das Produkt über das USB-Kabel mit Ihrem Computer verbunden ist.



Wenn sich das nachstehende Dialogfeld Set IP (IP einstellen) einblendet, wählen Sie eine der folgenden Optionen aus und klicken Sie auf "> (Hinzufügen)", um die IP der Druckerliste hinzuzufügen. Klicken Sie nach abgeschlossener Einstellung der gewünschten Option auf "OK". (Beziehen Sie die Standard-IP-Adresse anhand der Schritte im vorhergehenden Abschnitt – Die Standard-IP-Adresse des Produkts überprüfen.)

Set IP		Set IP	×
Hostname (ex: AVI_PC-1) (Valid Character: '-', '_')	Printer IP List:	Hostname (ex: AVI_PC-1) (Valid Character: `', '_)	Printer IP List: 10.1.23.91
© IP Address		© IP Address	
Automate Search		Automatic Searchy	
Refresh	OK	Refresh	ОК

Host Name (Hostname)	Geben Sie den Hostnamen des zu verbindenden Produkts in das Leerfeld der Option Host Name (Hostname) ein.
IP Address (IP-Adresse)	Geben Sie die IP-Adresse des zu verbindenden Produkts in das Leerfeld der Option IP Address
	(IP-Adresse) ein.
Automatic Search (Automatische Suche)	Sucht automatisch nach den Druckern dieses Produkts und zeigt alle im Netzwerk gefundenen Hostnamen des Produkts im Feld Automatic Search (Automatische Suche) an. Wählen Sie den gewünschten Hostnamen, mit dem Sie sich verbinden möchten, mit der Maus aus.

5. Wenn das folgende Dialogfeld angezeigt wird, klicken Sie auf [Ja], wenn Sie eine Desktopverknüpfung für das Scansoftware-Capture-Tool erstellen möchten.



Blendet sich das Dialogfeld Finish (Fertig stellen) ein, klicken Sie auf "Finish (Fertig stellen)", um den Vorgang abzuschließen.
 Nach erfolgreicher Installation des Druckertreibers wird der Drucker "AM30XX NetWork (AM30XX-Netzwerk)" der Option "Printers and Faxes (Drucker und Faxgeräte)" in der Systemsteuerung hinzugefügt.

IP-Adresse des Produkts in einem festverdrahteten Netzwerk (LAN) ändern

Zur Änderung der IP-Adresse des Produkts müssen Sie das Network Setup Tool (Tool zur Netzwerkeinrichtung) installieren. Das Network Setup Tool (Tool zur Netzwerkeinrichtung) ist im USB-Druckertreiber inbegriffen. Nach abgeschlossener Installation des USB-Druckertreibers installiert sich das Network Setup Tool (Tool zur Netzwerkeinrichtung) automatisch auf Ihrem Computer. Anhand folgender Schritte aktualisieren Sie die IP-Adresse des Produkts in einem festverdrahteten Netzwerk.

Sie können auch Ihren Netzwerkverbindungstyp über die Webseite auswählen. (Weitere Details finden Sie im nächsten Abschnitt Anpassen der Systemeinstellungen über die eingebettete Webseite in Kapitel 5.)

- 1. Vergewissern Sie sich, dass das Produkt über ein USB-Kabel mit Ihrem Computer verbunden ist.
- 2. Starten Sie das Network Setup Tool (Tool zur Netzwerkeinrichtung) durch Anklicken der Taste Start und wählen Sie dann nacheinander die Optionen All Programs > AM30XX MFP > Network Setup Tool (Alle Programme > AM30XX-MFP > Tool zur Netzwerkeinrichtung). Das nachstehende Tool zur Netzwerkeinrichtung wird angezeigt.



- Wählen Sie auf der Seite "General (Allgemein)" die Option "Wired (Ethernet) (Festverdrahtet (Ethernet))" unter Network (Netzwerk) an.
- Klicken Sie auf die Registerkarte "Wired (Ethernet) (Festverdrahtet (Ethernet))", woraufhin sich die Seite Wired (Ethernet) (Festverdrahtet (Ethernet)) einblendet.

Obtain an IP address automatically	Obtain DNS & WINS server address automatically
Use the following IP address	Use the following DNS server address
IP address :	Preferred DNS server :
10 . 1 . 2 . 3	10 . 1 . 10 . 10
Subnet mask :	Alternate DNS server :
255 . 255 . 255 . 0	10 . 1 . 10 . 11
Default gateway :	Preferred WINS server :
10 . 1 . 2 . 254	10 . 1 . 10 . 10
	Alternate WINS server :
	10 . 1 . 10 . 11
	Domain name :
IAC address · 00:02:32:01:02:03	7

- 5. Wählen Sie die Option "Obtain an IP address automatically (IP-Adresse automatisch beziehen)" an, wenn Sie die IP-Adresse direkt vom DHCP-Server beziehen, oder geben Sie andernfalls die jeweiligen Daten Ihrer statische IP in den Feldern "IP Address (IP-Adresse)", "Subnet Mask (Subnetzmaske)" und "Gateway" ein.
- Wenn Sie eine bestimmte IP zugewiesen haben, geben Sie auch Ihren DNS-Server und den WINS-Server ein und klicken Sie dann auf "Update Setting (Einstellung aktualisieren)", um die IP-Informationen des Produkts zu aktualisieren.
- Nach erfolgreicher Aktualisierung blendet sich die Meldung "Update Device Successfully (Gerät erfolgreich aktualisiert)" ein und das Tool zur Netzwerkeinrichtung beendet sich automatisch.

IP-Adresse des Produkts in einem drahtlosen Netzwerk (WLAN) einstellen

Zur Einstellung der IP-Adresse des Produkts müssen Sie das Network Setup Tool (Tool zur Netzwerkeinrichtung) installieren. Das Network Setup Tool (Tool zur Netzwerkeinrichtung) ist im USB-Druckertreiber inbegriffen. Nach abgeschlossener Installation des USB-Druckertreibers installiert sich das Network Setup Tool (Tool zur Netzwerkeinrichtung) automatisch auf Ihrem Computer. Anhand folgender Schritte stellen Sie die IP-Adresse des Produkts in einem drahtlosen Netzwerk ein und aktualisieren diese:

Sie können auch Ihren Netzwerkverbindungstyp über die Webseite auswählen. (Weitere Details finden Sie im nächsten Abschnitt Anpassen der Systemeinstellungen über die eingebettete Webseite in Kapitel 5.) Um das Produkt drahtlos mit einem Netzwerk zu verbinden, müssen Sie einen Wi-Fi-Dongle für das Produkt an der Rückseite des USB-Anschlusses installieren.



- **1.** Vergewissern Sie sich, dass das Produkt über ein USB-Kabel mit Ihrem Computer verbunden ist.
- 2. Starten Sie das Network Setup Tool (Tool zur Netzwerkeinrichtung) durch Anklicken der Taste Start und wählen Sie dann nacheinander die Optionen All Programs > AM30XX MFP > Network Setup Tool (Alle Programme > AM30XX-MFP > Tool zur Netzwerkeinrichtung). Das nachstehende Tool zur Netzwerkeinrichtung wird angezeigt.

wired (Ethernet) Wi-Fi (Station)	
Hostname :	AM30 Series Printer -
xxxxabc	

- Wählen Sie auf der Seite "General (Allgemein)" die Option "Wi-Fi (Station) (WLAN-Station)" an.
- Klicken Sie auf die Registerkarte "Wi-Fi (Station) (WLAN-Station)", woraufhin sich die Seite "Wi-Fi (Station) (WLAN-Station)" einblendet.

Obtain an IP address automatically	Obtain DNS & WINS server address automatically
Use the following IP address	OUse the following DNS & WINS server address
IP address :	Preferred DNS server :
192 . 168 . 1 . 2	10 . 1 . 10 . 10
Subnet mask :	Alternate DNS server :
255 . 255 . 255 . 0	10 . 1 . 10 . 11
Default gateway :	Preferred WINS server :
192 . 168 . 1 . 254	10 . 1 . 10 . 10
	Alternate WINS server :
	10 . 1 . 10 . 11
Join a Wi-Fi network	Domain name :
AC address : 11:22:33:44:55:66	

- Wählen Sie die Option "Obtain an IP address automatically (IP-Adresse automatisch beziehen)" an, wenn Sie die IP-Adresse direkt vom DHCP-Server beziehen, oder geben Sie andernfalls die jeweiligen Daten Ihrer statische IP in den Feldern "IP Address (IP-Adresse)", "Subnet Mask (Subnetzmaske)" und "Gateway" ein.
- 6. Klicken Sie auf "Join a Wi-Fi network (Einem WLAN beitreten)", woraufhin die aktuell in Reichweite befindlichen WLANs angezeigt werden. Wählen Sie das WLAN aus, mit dem Sie sich verbinden möchten, und geben Sie den eventuell erforderlichen Sicherheitsschlüssel ein.

Join a Wi-Fi net	vork	-	_			x
					Refr	esh
Buffalo-G-C04	1			WPA2 PSK	A	•
DLink				WPA2 PSK		
aterm-bcfe76-	ļw			Shared		
aterm-bcfe76-	J			WPA2 PSK		
badou				Open	-	-
Key :						
				Connect	Cance	

- 7. Klicken Sie auf "Connect (Verbinden)", um sich mit der SSID (WLAN-Name) zu verbinden, und aktualisieren Sie dann die IP-Informationen des Produkts.
- Nach erfolgreicher Aktualisierung blendet sich die Meldung "Update Device Successfully (Gerät erfolgreich aktualisiert)" ein und das Tool zur Netzwerkeinrichtung beendet sich automatisch.

Scannertreiber und Druckertreiber deinstallieren

 Wählen Sie im Menü "Start" die Optionen "All Programs (Alle Programme)", "AM30 Series MFP (MFP der AM30-Serie)" und dann "Uninstall Driver (Treiber deinstallieren)".

Oder wählen Sie im Menü "Start" die Optionen "Control Panel (Systemsteuerung)", "Add or Remove Programs (Programme hinzufügen oder entfernen)", "AM30 Series MFP (MFP der AM30-Serie)" und dann "Remove (Entfernen)".

2. Entfernen Sie den Scanner- und den Druckertreiber anhand der Anweisungen auf dem Bildschirm.

Den Faxtreiber deinstallieren

 Wählen Sie im Menü "Start" die Optionen "All Programs (Alle Programme)", "AM30 Series Fax (Faxgerät der AM30-Serie)" und dann "Uninstall Driver (Treiber deinstallieren)".

Oder wählen Sie im Menü "Start" die Optionen "Control Panel (Systemsteuerung)", "Add or Remove Programs (Programme hinzufügen oder entfernen)", "AM30 Series Fax (Faxgerät der AM30-Serie)" und dann "Remove (Entfernen)".

2. Entfernen Sie den Faxtreiber anhand der Anweisungen auf dem Bildschirm.

Den Druckertreiber installieren (Mac OS)

Systemanforderungen

Betriebssystem:

• Mac OS X 10.11 oder aktueller

Computer:

- Empfohlen: Intel[®] Core[™] Duo-Processor 2,4 GHz oder höher
- Minimum: Intel[®] Core[™] Duo-Processor 1,83 GHz
 - PowerPC G5 1,6 GHz

Arbeitsspeicher:

- Empfohlen: 1 GB oder mehr
- Minimum: 512 MB

Den Drucker einschalten

Drücken Sie die **Power (Ein/Aus)**-Taste an der vorderseitigen Abdeckung; die LED-Betriebsanzeige blinkt jetzt. Sobald sich die Maschine komplett hochgefahren hat und betriebsbereit ist, hört die LED-Anzeige auf zu blinken und leuchtet durchgehend. Schalten Sie die Maschine aus, indem Sie die **Power**

(Ein/Aus)-Taste etwa 3 Sekunden lang gedrückt halten; die LED-Betriebsanzeige erlischt jetzt.

Den Druckertreiber installieren

HINWEIS: Die in diesem Abschnitt dargestellten Bildschirme stammen vom Betriebssystem Mac OS 10.11. Die Bildschirme auf Ihrem Macintosh variieren je nach Betriebssystem.

Installieren Sie den Druckertreiber der Avision AM30-Serie für Macintosh-Computer von der dem Drucker mitgelieferten CD-ROM und folgen Sie dabei den angezeigten Anweisungen.

- 1. Schalten Sie Ihren Computer ein und melden Sie sich mit einem Konto an, das über Administratorrechte verfügt.
- Legen Sie die Software-CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk. Es wird das Druckerprogramm angezeigt - Avision AM30...pkg.



- 3. Klicken Sie das Symbol "Avision AM30…" doppelt an.
- 4. Klicken Sie im Fenster Welcome (Willkommen) auf die Taste "Continue (Fortfahren)".

	🤿 Install AM30
	Welcome to the AM30 Installer
Introduction Destination Select Installation Type Installation Summary	You will be guided through the steps necessary to install this software.
	Go Back Continue

5. Wenn Sie das vorgegebene Installationslaufwerk ändern möchten, klicken Sie auf "Change Install Location... (Ort für die Installation ändern...)", oder klicken Sie auf die Taste "Install (Installieren)", um mit der Installation des Programms fortzufahren.

	🥪 Install AM30
	Standard Install on "10.13"
Introduction Destination Select Installation Type Installation Summary	This will take 14.5 MB of space on your computer. Click Install to perform a standard installation of this software on the disk *10.13*.
	Change Install Location Go Back Install

6. Melden Sie sich mit einem Kennwort an, das über Administratorrechte verfügt, und klicken Sie auf die Taste "Install Software (Software installieren)".

2	Enter your pas	sword to a	llow this.	
Badding	User Name:	Test		
	Password:			

7. Der Computer beginnt mit der Installation der Software.

 Geben Sie bei Anzeige des folgenden Bildschirms die IP-Adresse des Druckers ein und klicken Sie auf [Add] (Zufügen). *Falls Sie den Drucker über ein USB-Kabel mit Ihrem Computer verbinden möchten, überspringen Sie die IP-Adresse und klicken Sie zum Fortfahren auf [Exit] (Beenden).

ddress: Enter hostname or IP address	Add

- Wenn die Meldung [Add Printer AM30_Net Successful] (Drucker AM30_Net erfolgreich zugefügt) erscheint, klicken Sie zum Fortfahren auf [Exit] (Beenden). (Falls Sie einen weiteren AM30-Drucker zufügen möchten, geben Sie die IP-Adresse erneut ein und klicken Sie zum Fortfahren auf [Add] (Zufügen).)
- Wenn der Bildschirm [The installation was successful] (Installation war erfolgreich) erscheint, klicken Sie zum Schließen der Installation auf [Close] (Schließen).

	🤯 Install AM30
 Introduction Destination Select Installation Type Installation Summary 	The installation was completed successfully.
	Go Back Close

- 11. Nehmen Sie die Setup-CD aus dem CD-Laufwerk. *Falls Sie den Drucker über ein USB-Kabel mit Ihrem Computer verbinden möchten, schließen Sie den Drucker nun über das USB-Kabel an. Falls Sie dies bereits getan haben, ziehen Sie den USB-Anschluss und stecken Sie ihn wieder ein.
- 12. Wählen Sie das Apple-Symbol in der Ecke oben links und klicken Sie dann auf **"System Preferences (Systemeinstellungen)**" und dann auf **"Print & Scan (Drucken & Scannen)**".

			System F	references			
	show All					Q	
Personal							
New Sector			7	100	0		
General	Desktop & Screen Saver	Dock	Mission Control	Language & Text	Security & Privacy	Spotlight	Universal Access
Hardware						1-1	
6		0				- H	2
CDs & DVDs	Displays	Energy Saver	Keyboard	Mouse	Trackpad	Print & Scan	Sound
Internet &	Wireless					· · · ·	-
@			8				
Mail, Contacts & Calendars	MobileMe	Network	Bluetooth	Sharing			
System							
11	**		()	-	0	2	
Users & Groups	Parental Controls	Date & Time	Software	Speech	Time Machine	Startup Disk	

Oder klicken Sie auf das Symbol **"System Preferences** (Systemeinstellungen)" in Ihrem Dock und dann auf **"Print & Scan** (Drucken & Scannen)".



13. Ihr Drucker wird jetzt in der Ecke oben links aufgelistet, wie nachstehend dargestellt ist.



Einen neuen Drucker hinzufügen

Anhand folgender Schritte können Sie einen neuen Drucker hinzufügen:

 Wählen Sie das Apple-Symbol in der Ecke oben links und klicken Sie dann auf "System Preferences (Systemeinstellungen)" und dann auf "Print & Scan (Drucken & Scannen)".



Oder klicken Sie auf das Symbol "System Preferences

(Systemeinstellungen) " in Ihrem Dock und dann auf "Print & Scan (Drucken

& Scannen)".





3. Es blendet sich ein Dialogfeld mit einer Liste der in Ihrem lokalen Netzwerk verfügbaren Drucker ein. Es kann ein bis zwei Minuten dauern, bis Ihr Drucker angezeigt wird. Sobald Ihr Drucker in der Liste erscheint, können Sie ihn auswählen.

ult Fax	IP Windows		Search	
Printer Name			🔺 Kind	
vision AM30 S	Series Printer		Bonjour	
Name:	Avision AM30 Se	ries Printer		
Name: Location:	Avision AM30 Se	ries Printer		
Name: Location: Print Using:	Avision AM30 Se inferno printer AirPrint Printe	ries Printer •		:

Sollte Ihr Drucker jedoch nicht in der Liste angezeigt werden, versuchen Sie, den Drucker mithilfe seiner IP-Adresse hinzuzufügen. Bei der Eingabe der IP-Adresse durch Anklicken des IP-Symbols dürfen Sie nicht vergessen, den Nachtrag [:9101] der Adresse hinzuzufügen; z. B. "192.168.1.100:9101".

• • •		Add		
🔒 🍥	É		Search	
Default IP	Windows		Search	
1				
Address:	192.168.1.100:9101			
	Valid and complete host nam	ne or address.		
Protocol:	HP Jetdirect - Socket			0
Queue:				
	Leave blank for default queu	ie.		
Name:	192,168,1,100			
rianic.				
Location:				
Use:	Avision AP 30 Series P	rinter		2
				Add

 Finden Sie den Druckertreiber, indem Sie die Pfeiltaste der Option "Print Using (Drucken mit)" anklicken und dann "Select Printer Software (Druckersoftware wählen)" wählen.

		4	41 (et)	
fault Fax	IP Windows		Search	
Printer Name			Kind	
Avision AM30 S	Series Printer		Bonjour	
Name	Avision AM20 Se	riae Printar		
Name:	Avision AM30 Se	ries Printer		
Name: Location:	Avision AM30 Se inferno printer	ries Printer		
Name: Location: Print Using	Avision AM30 Se inferno printer ⁄ AirPrint Printe	ries Printer		
Name: Location: Print Using	Avision AM30 Se inferno printer ✓ AirPrint Printe Auto Select	ries Printer r		
Name: Location: Print Usinç	Avision AM30 Se inferno printer AirPrint Printe Auto Select Select Printer	ries Printer r Software		

 Es blendet sich ein Dialogfeld mit einer Liste der aktuell auf Ihrem Computer installierten Drucker ein. Wählen Sie Ihren Drucker aus und klicken Sie auf "OK". Ihre Option "Print Using (Drucken mit)" zeigt den von Ihnen gewählten Drucker an.

ACCURATE CONSTRUCTION		4		
ault Fax	IP Windows		Search	
Printer Name			🔺 Kind	
Avision AM30 S	leries Printer		Bonjour	
	C	Y'' addides of WAY W		
Name:	Avision AM30 Se	eries Printer		
Name: Location:	Avision AM30 Se	eries Printer r		
Name: Location: Print Using:	Avision AM30 So inferno printe Avision AM30 Si	eries Printer r eries Printer		
Name: Location: Print Using:	Avision AM30 Si inferno printe Avision AM30 Si	eries Printer r eries Printer		

 Fügen Sie den Drucker hinzu, indem Sie die Taste "Add (Hinzufügen)" anklicken. Ihr Drucker wird jetzt in der Ecke oben links aufgelistet, wie nachstehend dargestellt ist.

Printers AM30 Net		AM30_Net		
• Idle		Open Print Queue	a	
		Options & Supplie	s	
	Location:			
	Kind:	AM30 Series Printer		
	Status:	Idle		
	✓ Share this printe	er on the network	Sharing Preferences	
+ -	✓ Share this printe ▲	er on the network Printer sharing is turned	Sharing Preferences	
+ -	Share this printe	er on the network Printer sharing is turned Last Printer Used	Sharing Preferences off.	

7. Schließen Sie das Fenster "Print & Scan (Drucken & Scannen)".

SMTP-Server des Produkts angeben

Zur Verwendung der Option Scan an E-Mail müssen Sie den SMTP-Server des Produkts angeben.

So geben Sie den SMTP -Server an:

- 1. Beziehen Sie sich auf den vorhergehenden Abschnitt, **Specifying the Product's Date and Time (Datum und Uhrzeit des Produkts einstellen)**, um die integrierte Webseite des Produkts zu starten.
- Wählen Sie auf der Webseite des Produkts die Option "Properties (Eigenschaften)" und dann auf der linken Seite die Option "Network (Netzwerk)", wie nachstehend abgebildet ist:

Status	System Settings	Copy Settings	ID Card Settings	Scan Settings	Fax Settings	Properties
FTP/CIFS Setup File Destinations	Netwo	ork (Netz	werk)			
Address Book Network		Action: Add N	ew Copy Edit [Delete		
FW Update	-	Туре	Filing Name	Location		
				< <<	>> >	_

- - - 、

3. Wählen Sie **SMTP**, **SMTP** unter der Option Network (Netzwerk). Es wird dann die SMTP-Seite, siehe unten, angezeigt. Geben Sie Ihre IP-Adresse für den SMTP-Server und gegebenenfalls auch die Authentifizierungsdaten ein.

	Status	System Settings	Copy Settings ID	Card Settings Sc	an Settings	Fax Settings	Properties
	FTP/CIFS Setup)					ĺ
	Address Book		MTP				
	Network	SMTP _" SM	IP		Ex:192.168.1.10		
	Host Name		Port:	0			
ſ	TCP/ID Cetting		Authentication Metho	od: SMTP 💌			
			Login Name:				
	Network Security Setup		Password:				
	FW Update		Time Zone:	(GMT) Greenwich Mean Tin	ne : Dublin, Edinburgh, List	oon, London 💌	
		- I					-
					Upd	ate Reset	

E-Mail-Server einste	llen
Mail Server (E-Mail-Server)	Geben Sie hier die IP-Adresse Ihres SMTP-Servers ein.
SMTP Port # (SMTP-Port-Nr.)	Geben Sie hier die Portnummer des SMTP-Servers ein. * 25
Authentication Method (Authentifizierun gsmethode)	Geben Sie hier die Authentifizierungsmethode für Ihre E-Mail ein. Optionen: *None (Ohne), SMTP, POP3

Login Name	Geben Sie hier den Anmeldenamen für die
(Anmeldename)	SMTP-Authentifizierung ein.
Password	Geben Sie hier das Kennwort für die
(Kennwort)	SMTP-Authentifizierung ein.
Time Zone (Zeitzone)	Geben Sie hier die Zeitzone Ihres Standorts ein.



Hinweis:

Klären Sie die SMTP-Serverdaten bitte mit Ihrem Netzwerkadministrator ab.

4. Speichern Sie diese Einstellungen und schließen Sie diese Seite durch Klicken auf "**Update (Aktualisieren)**".



Hinweis:

- Der Anmeldename unterscheidet zwischen Gro
 ß- und Kleinbuchstaben und kann bis zu 32 Ziffern oder Zeichen lang sein.
- 2. Das Kennwort unterscheidet zwischen Groß- und Kleinbuchstaben und kann bis zu 16 Zeichen lang sein.

Ein Dateiziel im Netzwerk erstellen

Mit dem Produkt können Sie scannen und das gescannte Bild an einem vorgegebenen Ziel speichern, einschließlich auf einem FTP- und CIFS-Server im Netzwerk oder einem USB-Flash-Laufwerk.

Bevor Sie Bilddateien zum FTP- oder CIFS-Server im Netzwerk senden können, müssen Sie erst das FTP- oder CIFS-Ziel über die integrierte Webseite einrichten. Anhand folgender Schritte erstellen Sie ein FTP- oder CIFS-Ziel.

So richten Sie FTP oder CIFS als Ihr Ablageziel ein:

- Beziehen Sie sich auf den vorhergehenden Abschnitt, Specifying the Product's Date and Time (Datum und Uhrzeit des Produkts einstellen), um die integrierte Webseite des Produkts zu starten.
- Wählen Sie auf der Webseite des Produkts die Option "Properties (Eigenschaften)" und dann auf der linken Seite die Option "FTP/CIFS Setup (FTP/CIFS-Einrichtung)". Es wird dann die Seite "File Destination (Dateiziel)" angezeigt.

Status	System Settings	Copy Settings	ID Card Settings	Scan Settings	Fax Settings	Properties
FTP/CIFS Setup						
File Destinations		File Dest	inations			
Address Book						
Network	FTP/CIF	S Setup (F	TP/CIFS-E	inrichtung	1)	
		1 1				
FW Update				Mar data		
FW Update				.No data		
FW Update				.No data		

3. Wählen Sie hier die Option "Add New (Neue hinzufügen)", um die Seite "New Filing Settings (Neue Ablageeinstellungen)" anzuzeigen.

Filing Name:		
Protocol:	FTP 🔽	
URL:		Ex:192.168.1.10
Port:	0	
Login Name:		
Password:		
Retype Password:		

4. Legen Sie geeigneten Einstellungen unter Bezugnahme auf die nachstehende Tabelle fest.

Option	Beschreibung
Filing Name (Ablagename oder Zielname)	Geben Sie hier den Zielnamen ein. (Der Name wird in der Zielliste angezeigt.)
Protocol (Protokoll)	Wählen Sie hier den Protokolltyp aus. Optionen: CIFS, FTP
URL (Internetadresse)	Geben Sie hier den Domänennamen oder die IP-Adresse des Servers ein. Beispiel: "Domänenname.com\Ordnername" oder "10.1.23.145\Ordnername".
Port Number (Portnummer)	Geben Sie hier die Portnummer des Servers ein, wenn Ihre Portnummer von der Standardeinstellung abweicht. Standard: FTP: 21, CIFS: 139
Login Name (Anmeldename)	Geben Sie hier den autorisierten Anmeldenamen für den Server ein.
Password (Kennwort)	Geben Sie hier Ihr Kennwort für den Server ein.
Retype Password (Kennwort erneut eingeben)	Geben Sie hier Ihr Kennwort nochmals ein.

5. Klicken Sie nach Festlegung aller Einstellungen auf **"Submit (Übermitteln)**", um den Vorgang abzuschließen. Das neue Ablageziel wird in der Zielliste angezeigt. Dies bedeutet, dass Sie ein neues CIFS- oder FTP-Ablageziel erfolgreich erstellt haben.

Ihr Adressbuch erstellen

Mit dem Produkt können Sie scannen und das gescannte Bild über die E-Mail- oder Faxoption Ihren Empfängern zusenden. Bevor Sie jedoch Bilddateien per E-Mail oder Fax versenden können, müssen Sie erst das Adressbuch über die integrierte Webseite einrichten. Erstellen Sie Ihr Adressbuch anhand der folgenden Schritte.

So erstellen Sie Ihr Adressbuch:

- Beziehen Sie sich auf den vorhergehenden Abschnitt, Specifying the Product's Date and Time (Datum und Uhrzeit des Produkts einstellen), um die integrierte Webseite des Produkts zu starten.
- Wählen Sie auf der Webseite des Produkts die Option "Properties (Eigenschaften)" und dann auf der linken Seite die Option "Address Book (Adressbuch)". Es wird dann die nachstehende Seite angezeigt.

Status	System Settings	Copy Settings	ID Card Settings	Scan Settings	Fax Settings	Properties
FTP/CIFS Setup Address Book Individuals Groc One Imp: Exp: Network	ress Book (Adressbuc	; <u>Edit peloto</u> mail 	Fax N No data	umber	
FW Update				I< I< Page 1	(1 / 1) >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	

3. Wählen Sie hier die Option **"Add New (Neue hinzufügen)**", um die nachstehende Seite anzuzeigen.

Name:		
Fax Number:		
E-mail:		

- 4. Geben Sie hier den Namen, die Faxnummer und die E-Mail-Adresse für einen einzelnen Empfänger ein.
- 5. Klicken Sie nach Festlegung aller Einstellungen auf **"Submit (Übermitteln)**", um den Vorgang abzuschließen. Der neue Empfänger wird in der E-Mail-Liste angezeigt. Dies bedeutet, dass Sie ein Adressbuch erfolgreich erstellt haben.

Papier einlegen

Das Produkt kann Dokumente entweder mithilfe des automatischen Dokumenteneinzugs oder über die Glasplatte scannen und senden. Für den Versand mehrerer Seiten legen Sie Ihre Dokumente bitte in den automatischen Dokumenteneinzug. Der automatische Dokumenteneinzug kann jeweils bis zu 35 Seiten (75 g/m², 20 lbs) aufnehmen. Müssen Sie Seiten aus Büchern, Zeitungsausschnitte oder gefaltete bzw. gewellte Dokumente versenden, dann legen Sie diese bitte auf die Glasplatte.

Hinweis zur Verwendung des automatischen Dokumenteneinzugs

Vergewissern Sie sich vor einer Verwendung des automatischen Dokumenteneinzugs, dass Ihre Dokumente den folgenden Spezifikationen entsprechen:

- Die Dokumente können 76,2 x 127 mm (3 x 5 in.) bis 216 x 356 mm (8,5 x 14 in.) groß sein.
- Die Dokumente sollten quadratisch oder rechteckig und in gutem Zustand sein (nicht brüchig oder abgenutzt).
- Die Dokumente sollten keine Wellen, Falten, Risse, nasse Tinte oder Lochstellen aufweisen.
- Die Dokumente sollten frei von Heftklammern, Büroklammern, Haftzetteln sein.
- Achten Sie darauf, dass die Glasplatte sauber bleibt, auch wenn kein Dokument darauf abgelegt ist.



Hinweis:

Zur Übermittlung unregelmäßig geformter Dokumente legen Sie diese auf die Glasplatte oder erstellen Sie erst eine Kopie von ihnen und versenden Sie stattdessen die Kopie.

Ihr Dokument in den Papiereinzug des automatischen Dokumenteneinzugs legen

Ihr Dokument auffächern

Hinweis:

Um gelegentliche Leerseiten oder Papierstaus zu vermeiden, fächern Sie bitte Ihre Dokumente auf und richten Sie deren Oberkanten bündig miteinander aus, bevor sie vom Scanner eingezogen werden.

1. Halten Sie die Dokumente an beiden Enden fest und fächern Sie sie wenige Male auf.



- 2. Drehen Sie die Dokumente um 90 Grad und fächern Sie sie auf dieselbe Weise auf.
- 3. Richten Sie die Dokumentenkanten stufig zueinander aus (siehe nachstehende Abbildung).



Dokumente in den automatischen Dokumenteneinzug legen

- 1. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Dokument frei von Heft- oder Büroklammern und nicht eingerissen ist.
- 2. Fächern Sie mehrseitige Dokumente auf, um gelegentliche Papierstaus zu vermeiden.



 Legen Sie Ihre Dokumente mit dem Text FACE UP (NACH OBEN WEISEND) in den automatischen Dokumenteneinzug und vergewissern Sie sich, dass die Oberkante jeder einzelnen Seite zuerst eingezogen wird.



4. Zentrieren Sie die Dokumente im automatischen Dokumenteneinzug durch Verstellen der Papierführungen.



Hinweis:

Befindet sich kein Papier im Papiereinzug des automatischen Dokumenteneinzugs, wird die Glasplatte des Flachbettscanners zur Scanquelle des Produkts. Ist Papier im Papiereinzug des automatischen Dokumenteneinzugs eingelegt, wird der Papiereinzug des automatischen Dokumenteneinzugs zur Scanquelle des Produkts.

Dokumente auf die Glasplatte legen

- **1.** Öffnen Sie die Dokumentenabdeckung, um Zugang zur Glasplatte zu erhalten.
- Legen Sie Ihr Dokument mit dem Text FACE DOWN (NACH UNTEN WEISEND) auf die Glasplatte und richten Sie das Dokument mit der Ecke oben links bündig aus.



3. Schließen Sie die Dokumentenabdeckung.

Papierausrichtung

Legen Sie Ihr Papier im A4- oder Letter-Format mit dem Text nach unten weisend flach auf die Glasplatte und richten Sie es mit den A4- oder LTR-Markierungen aus.



Kopieren

- Legen Sie Ihre mehrseitigen Dokumente Face Up (nach oben weisend), Top First (erste Seite zuerst), in den automatischen Dokumenteneinzug, oder legen Sie Ihr einseitiges Dokument Face Down (nach unten weisend) auf die Glasplatte.
- Drücken Sie mehrmals die Taste "Function ▲/▼", bis "Copy (Kopieren)" als Betriebsmodus im LCD-Anzeigefeld angezeigt wird. (Der Kopiermodus ist der standardmäßige Betriebsmodus.)



3. Bestätigen oder ändern Sie bei Bedarf die Kopieroptionen wie Vorlage, Dichte, Papierstand und Sortieren.

Wählen Sie die Einstellung durch Drücken von ▶ oder ◄ aus.



Wählen Sie die Option durch Drücken von \blacktriangle oder \blacktriangledown aus.



	100% : Ändern Sie die Größe Ihres Dokuments entsprechend Ihrer Vorlage.			
	Full Page (Ganze Seite): Ändern Sie die Größe Ihres Dokuments entsprechend dem Format Ihres Papiers.			
	Custom Zoom (Zoom anpassen) : Ändern Sie die Größe Ihres Dokuments in Schritten von jeweils einem Prozent im Bereich zwischen 25 % und 400 %.			
	N-up (N-rauf) : Hiermit können Sie 2 oder 4 Dokumentenseiten kombinieren, sodass Sie auf einer einzigen Papierseite ausgedruckt werden.			
Collated				
(Sortieren) £1	Collated (Sortiert): Sie erhalten Ihre Exemplare in sortierter" Reihenfolge (z. B. 1,2,3/ 1,2,3/ 1,2,3).			
Z ² 2	Uncollated (Unsortiert): Sie erhalten Ihre Exemplare in "gestapelter" Reihenfolge (z. B. 1,1,1 2,2,2/3,3,3).	/		

* Die Standardeinstellungen sind in kursiver Fettschrift kenntlich gemacht.

- **4.** Geben Sie die Anzahl Ihrer Exemplare über den Ziffernblock ein. Es wird die Anzahl der Exemplare angezeigt.
- 5. Drücken Sie die Taste **"Start" (Start)** () auf dem Bedienfeld, um mit dem Kopieren Ihrer Dokumente zu beginnen.

Ausweis kopieren

Mit der Kopieroption für Ausweise können Sie die Vorder- und die Rückseite von Ausweisen mühelos und akkurat sekundenschnell kopieren.

Bedienungsablauf:

 Legen Sie Ihren Ausweis FACE DOWN (NACH UNTEN WEISEND) ein und richten Sie ihn mit der Markierung "ID Card (Ausweis)" aus, wie nachstehend abgebildet ist:



 Drücken Sie mehrmals die Taste "Function ▲/▼", bis "ID Copy (Ausweiskopie)" im LCD-Anzeigefeld angezeigt wird.



3. Bestätigen oder ändern Sie bei Bedarf die Optionen wie Modus, Dichte, Papierstand oder Papierformat.

Wählen Sie die Einstellung durch Drücken von ▶ oder ◀ aus.



Wählen Sie die Option durch Drücken von ▲ oder ▼ aus.

Copy Mode (Kopiermo	Option Auswei	en: * <i>Links/Rechts</i> , Oben/Unten, Duplex, Großer is
dus)		Left/Right (Links/Rechts) – Kopieren Sie die Vorder- und Rückseite Ihres Ausweises auf die linke und die rechte Seite eines Blattes.
		Up/Down (Oben/Unten) – Kopieren Sie die Vorder- und Rückseite Ihres Ausweises auf die obere und untere Hälfte eines Blattes.
		Duplex (Duplex) – Kopieren Sie die Vorder- und Rückseite Ihres Ausweises auf die Vorder- und Rückseite eines Blattes.
	A5	Multi-Card (Multi-Karte) –Multi-Karte: Kopieren Sie die Vorder- und Rückseite einer größeren Karte oder mehrerer Karten auf eine Seite eines Blattes.
Density (Helligkei t) 4	Stellen (Standa	Sie hier Ihr Bild heller oder dunkler ein. Optionen: 1~7 rd: <i>4</i>) 2 3 4 5 6 7
Paper Size (Papierfor mat)	Wählen Wahl: A	Sie Ihre Papierformat. 4, Letter.
A4		

* Die Standardeinstellungen sind in kursiver Fettschrift kenntlich gemacht.

- **4.** Geben Sie die Anzahl der Exemplare ein. Es wird die Anzahl der Exemplare angezeigt.
- 5. Drücken Sie die Taste Start "Start" () auf dem Bedienfeld, um mit dem Kopieren Ihrer Ausweise zu beginnen.
- Nach dem Scannen der ersten Seite erscheint das Dialogfeld "Next:Press 1 (Weiter:1 drücken)/ Finish:Press 2 (Beenden:2 drücken)".
- Öffnen Sie die Dokumentenabdeckung, legen Sie die andere Seite Ihres Ausweises ein und richten Sie ihn mit der Markierung "ID Card (Ausweis)" aus, wie abgebildet ist.



8. Wie unter "ID Card Copy (Up/Down) (Ausweiskopie)

(Oben/Unten)[#] angegeben ist, tippen Sie auf dem Bedienfeld auf **"1**[#], um auch die andere Seite Ihres Ausweises zu scannen, oder tippen Sie auf **"2**[#], um diesen Bildschirm zu schließen. Sie erhalten das nachstehend abgebildete Ergebnis:



Wichtig!

Die Kopieroption für Ausweise unterstützt nicht das Einlegen Ihrer Ausweise über den automatischen Dokumenteneinzug. Mit der Scanfunktion können Sie Ihre Dokumente erst scannen und das gescannte Bild dann an eine vorgegebene E-Mail-Adresse senden. Damit Sie Ihre gescannten Bilder an eine E-Mail-Adresse senden können, müssen zunächst die E-Mail-Einstellungen mitsamt dem Adressbuch über die integrierte Webseite des Produkts eingerichtet werden.

Bedienungsablauf:

- Legen Sie Ihre mehrseitigen Dokumente Face Up (nach oben weisend), Top First (erste Seite zuerst), in den automatischen Dokumenteneinzug, oder legen Sie Ihr einseitiges Dokument nach unten weisend auf die Glasplatte.
- Drücken Sie mehrmals die Taste "Function ▲/▼", bis "Email (E-Mail)" als Betriebsmodus im LCD-Anzeigefeld angezeigt wird.

~	i 8	1 * 1	(îr
Em	nail	Adres	sbuch
Bereit			
4	200 dpi	R. Style Ander Style Ander Style Ander	M-PDF

- 3. Heben Sie das Adressbuch durch Drücken von ▶ hervor und drücken Sie dann OK "OK".
- Wählen Sie Ihren Empfänger im Adressbuch aus und drücken Sie dann OK "OK". (Weitere Informationen zum Erstellen eines Adressbuchs finden Sie in Kapitel 4)
- 5. Bestätigen oder ändern Sie bei Bedarf die Optionen wie Dichte, Auflösung, Farbausgabe oder Dateiformat.

Wählen Sie die Einstellung durch Drücken von ▶ oder ◀ aus.



Wählen Sie die Option durch Drücken von \blacktriangle oder \blacktriangledown aus.

Density (Helligkeit)	Stellen Sie hier Ihr Bild heller oder dunkler ein. Optionen: $1 \sim 7$ (Standard: 4)			
4	1234567			
Resolution (Auflösung)	Legen Sie hier die Auflösung des gescannten Bildes fest. Je höher der Auflösungswert ist, desto detaillierter ist das Bild, aber es belegt auch mehr Speicherplatz.			
200 dbi	Optionen: 150/ 200/ 300/ 600 dpi			
	150 dpi: Eignet sich zur Anzeige auf dem Bildschirm.			
	200 dpi: Eignet sich für die meisten Geschäftsdokumente.			
	300 dpi/600 dpi: Ein Bild in einer derart hohen Auflösungsqualität verbessert die OCR-Genauigkeit (optische Zeichenerkennung).			
Scan Mode	Wählen Sie hier den gewünschten Farbmodus aus.			
(Scanmodus)	Optionen: Color (Farbe), Grayscale (Graustufe), Black and White (Schwarzweiß)			
File Format (Dateiformat)	Legen Sie hier das gewünschte Dateiformat für das gescannte Bild fest.			
MPOF	Optionen: <i>MPDF (mehrseitiges PDF)</i> , PDF (einseitiges PDF), JPEG, TIFF, BMP (nur Schwarzweiß).			

* Default settings in italic bold style.

(* Die Standardeinstellungen sind in kursiver Fettschrift kenntlich gemacht.)

6. Drücken Sie die Tasted **Start** "**Start**" () auf dem Bedienfeld, um mit dem Scannen Ihrer Dokumente zu beginnen.

Scan an CIFS/FTP

Mit der Scanfunktion können Sie Ihre Dokumente erst scannen und das gescannte Bild dann an einen Server, z. B. CIFS or FTP, im Netzwerk senden. Damit Sie Ihre gescannten Bilder im Netzwerk speichern können, müssen zunächst die CIFS- oder FTP-Einstellungen über die integrierte Webseite des Produkts eingerichtet werden.

Bedienungsablauf:

- Legen Sie Ihre mehrseitigen Dokumente Face Up (nach oben weisend), Top First (erste Seite zuerst), in den automatischen Dokumenteneinzug, oder legen Sie Ihr einseitiges Dokument Face Down (nach unten weisend) auf die Glasplatte.
- Drücken Sie mehrmals die Taste "Function ▲/▼", bis "Scan to CIFS/FTP (Scan an CIFS/FTP)" als Betriebsmodus im LCD-Anzeigefeld angezeigt wird.



- 3. Heben Sie das Dateiziel durch Drücken von ▶ hervor und drücken Sie dann OK "OK".
- Legen Sie Ihr Ablageziel fest und drücken Sie dann "OK". (Weitere Informationen zum Erstellen eines Netzwerkordners finden Sie in Kapitel 4)
- 5. Bestätigen oder ändern Sie bei Bedarf die Optionen wie Dichte, Auflösung, Papierstand oder Papierformat.

Wählen Sie die Einstellung durch Drücken von ▶ oder ◄ aus.

🛩 🛔 🖽 🏦 奈	🛩 🖥 🖽 🏯 🛜	🛩 🛔 🖽 🍰 🔶	🛩 🛔 💷 🍰 奈
Scan zu CIFS/FTP Ordner	Scan zu CIFS/FTP Wähle Ordner	Scan zu CIFS/FTP Wähle Ordner	Scan zu CIFS/FTP Wähle Ordner
Helligkeit	Auflösung	Scan-Modus	Dateiformat
4 200 📑 🍋	4 200 dpi	4 200 dpi 📑 🍋	4 200 m

Wählen Sie die Option durch Drücken von ▲ oder ▼ aus.

Density (Helligkeit)	Stellen Sie hier Ihr Bild heller oder dunkler ein. Optionen: 1~7 (Standard: 4)
4	1234567
Resolution (Auflösung) 200	Legen Sie hier die Auflösung des gescannten Bildes fest. Je höher der Auflösungswert ist, desto detaillierter ist das Bild, aber es belegt auch mehr Speicherplatz.
dþi	 150 dpi: Eignet sich zur Anzeige auf dem Bildschirm. 200 dpi: Eignet sich für die meisten Geschäftsdokumente. 300 dpi/600 dpi: Ein Bild in einer derart hohen Auflösungsqualität verbessert die OCR-Genauigkeit (optische Zeichenerkennung).
Scan Mode (Scanmodus)	Wählen Sie hier den gewünschte Farbmodus für das gescannte Bild aus. Optionen: Color (Farbe), Grayscale (Graustufe), Black and White (Schwarzweiß)
File Format (Dateiformat)	Legen Sie hier das gewünschte Dateiformat für das gescannte Bild fest. Optionen: <i>MPDF (mehrseitiges PDF)</i> , PDF (einseitiges PDF), JPEG, BMP, TIFF.

* Default settings in italic bold style

(* Die Standardeinstellungen sind in kursiver Fettschrift kenntlich gemacht.)

6. Drücken Sie die Taste Start "Start" () auf dem Bedienfeld, um

mit dem Scannen Ihrer Dokumente zu beginnen.
Mit der Scanfunktion können Sie Ihre Dokumente erst scannen und das gescannte Bild dann an ein USB-Flash-Laufwerk senden, das in Ihrem Produkt eingefügt ist.

Bedienungsablauf:

- Legen Sie Ihre mehrseitigen Dokumente Face Up (nach oben weisend), Top First (erste Seite zuerst), in den automatischen Dokumenteneinzug, oder legen Sie Ihr einseitiges Dokument Face Down (nach unten weisend) auf die Glasplatte.
- Drücken Sie mehrmals die Taste "Function ▲/▼", bis "Scan to USB (Scan an USB)" als Betriebsmodus im LCD-Anzeigefeld angezeigt wird.



3. Bestätigen oder ändern Sie bei Bedarf die Optionen wie Dichte, Auflösung, Papierstand oder Papierformat.

Wählen Sie die Einstellung durch Drücken von ▶ oder ◀ aus.



Wählen Sie die Option durch Drücken von \blacktriangle oder \blacktriangledown aus.

Density (Helligkeit)	Stellen Sie hier Ihr Bild heller oder dunkler ein. Optionen: 1~7 (Standard: 4)		
4	1234567		
Resolution (Auflösung)	Legen Sie hier die Auflösung des gescannten Bildes fest. Je höher der Auflösungswert ist, desto detaillierter ist das Bild, aber es belegt auch mehr Speicherplatz.		

200 doi	150 dpi: Eignet sich zur Anzeige auf dem Bildschirm. 200 dpi: Eignet sich für die meisten Geschäftsdokumente. 300 dpi/600 dpi: Ein Bild in einer derart hohen Auflösungsqualität verbessert die OCR-Genauigkeit (optische Zeichenerkennung).		
Scan Mode (Scanmodus)	Wählen Sie hier den gewünschten Farbmodus aus. Optionen: Color (Farbe), Grayscale (Graustufe), Black and White (Schwarzweiß)		
File Format (Dateiformat)	Legen Sie hier das gewünschte Dateiformat für das gescannte Bild fest. Optionen: <i>MPDF (mehrseitiges PDF)</i> , PDF (einseitiges PDF), JPEG, BMP, TIFF.		

* Default settings in italic bold style.

(* Die Standardeinstellungen sind in kursiver Fettschrift kenntlich gemacht.)

4. Drücken Sie die Taste Start "Start" () auf dem Bedienfeld, um

mit dem Scannen Ihrer Dokumente zu beginnen.

Faxübertragung

Mit der für das Modell AM30XX verfügbaren Faxfunktion können Sie Ihre Dokumente scannen und das gescannte Bild dann als Fax an Ihren Empfänger senden. Vor Verwendung der Faxfunktion muss die Maschine mit einer Telefonleitung verbunden sein.

Bedienungsablauf:

- Legen Sie Ihre mehrseitigen Dokumente nach oben weisend, erste Seite zuerst, in den automatischen Dokumenteneinzug, oder legen Sie Ihr einseitiges Dokument nach unten weisend auf die Glasplatte.
- Drücken Sie mehrmals die Taste "Function ▲/▼", bis "Fax (Fax)" als Betriebsmodus im LCD-Anzeigefeld angezeigt wird.



3. Heben Sie das Telefonbuch durch Drücken von ▶ hervor und drücken Sie dann **OK** "**OK**". Wählen Sie die Faxnummer aus der Liste aus.

Oder

So wird die Faxnummer des Empfängers manuell über den Ziffernblock eingegeben.

* Hinweis: Bei der manuellen Eingabe der Faxnummer des Empfängers ist nur eine Nummer erlaubt. Möchten Sie Ihr Dokument mehreren Empfängern zusenden, müssen Sie diese im Telefonbuch auswählen.

4. Bestätigen oder ändern Sie bei Bedarf die Faxoptionen wie Qualität, Dichte, Geschwindigkeit zeigen oder Übertragungsmodus.



Quality (Qualität)	Optionen: * S (Superfein), F	t andard (Standard) , Fine (Fein), Super Fine Photo (Foto), Auto (Automatisch)	
B	B_{-}	Standard (Standard)	
	B	Fine (Fein)	
	B	Super Fine (Superfein)	
	a	Photo (Foto)	
	Auto	Auto (Automatisch)	
Density (Helligkeit)	Stellen Sie hier Ihr Bild heller oder dunkler ein. Optionen: 1~7 (Standard: <i>4</i>)		
Transmission Mode	Hier können S werden soll. (Sie festlegen, ob das Fax später gesendet Optionen: <i>Off (Aus)</i> / On (Ein)	
(Übertragung smodus)	Off Off	(Aus) (sofort senden)	
	Dela	y Send (Später senden)	
Haken	Wählen Sie aus, ob Sie die Hakenfunktion nutzen möchten – zur Nutzung der Funktion [manual send] (Manuell senden) oder [manual receive] (Manuell empfangen).		
	Ein		
	8 Aus		

* Die Standardeinstellungen sind in kursiver Fettschrift kenntlich gemacht.

* Die Standardeinstellungen sind in kursiver Fettschrift kenntlich gemacht.

5. Drücken Sie die Taste Start "Start" ()) auf dem Bedienfeld, um mit dem Scannen und der Faxübertragung Ihrer Dokumente zu beginnen.

Manuell ein Fax empfangen oder senden

Schritte:

- 1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät mit einer funktionierenden Telefonleitung verbunden ist.
- 2. Drücken Sie wiederholt ►, bis (Eingehängt-Symbol) hervorgehoben ist.
- 3. Drücken Sie ▲, bis 🧕 (Abgenommen-Symbol) erscheint.
- 4. Geben Sie die Faxnummer über das Ziffernfeld ein.
- 5. Wenn die Leitung angeschlossen ist und Sie einen hohen Ton hören,

 $\langle \rangle$

drücken Sie die Taste **Start** (Start)

6. LCD zeigt folgenden Bildschirm.

Senden: 1 Empfangen: 2

- 7. Fax versenden: 1 drücken, Fax empfangen: 2 drücken.
- 8. Wenn die Übertragung OK ist, kehrt das LCD-Bildschirm zum Bereitstatus zurück.



Hinweis:

- Zur Nutzung dieser Funktion muss eine Telefonleitung installiert werden.
- Zum manuellen Empfangen eines Fax muss die Option Manuell unter Rx-Modus ausgewählt werden. Tippen Sie auf [Menu] (Menü) und wählen Sie Fax > RX-Modus > *Manuell.

Manuell ein Fax empfangen oder senden

Wichtig!

Möglicherweise erreichen Faxe unbeabsichtigte Empfänger, wenn eine Nummer falsch gewählt wird oder Fax-/Telefonnummern nicht richtig registriert sind. Wichtige Dokumente sollten Sie nach den Telefongespräch versenden.

Die Schritte zum Sprechen und anschließenden Senden eines Faxes sind wie folgt:

- 1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät mit einem funktionierenden Telefonset verbunden und das Faxgerät des Empfängers mit einem Telefonset verbunden ist.
- 2. Nehmen Sie das Mobilteil auf und wählen Sie die Telefonnummer des Empfängers.
- **3.** Drücken Sie nach dem Gespräch die Taste **Start** (Start)



4. LCD zeigt folgenden Bildschirm.



- 5. Fax versenden: 1 drücken, Fax empfangen: 2 drücken.
- 6. Der Empfänger wählt [Receive] (Empfangen) und legt dann das Mobilteil auf.
- 7. Legen Sie das Mobilteil auf.
- 8. Wenn die Übertragung OK ist, kehrt das LCD-Bildschirm zum Bereitstatus zurück.

Optionales Scanmodul (CSA6) für Ausweise verwenden

Nachdem Sie Ihren Ausweis im Scanmodul (CSA6) eingelegt haben, können Sie den Druckvorgang starten, wobei sowohl die Vorderseite als auch Rückseite Ihres Ausweises auf einer Seite ausgedruckt wird.

Sich mit dem Scanmodul vertraut machen:



Removendo o Mylar:

Localize o mylar para os orifícios reservados na tampa lateral e remova-o com um cortador de caixa.



Scanmodul installieren:

- 1. Finden Sie die zwei reservierten Löcher in der Seitenwand unterhalb des Bedienfelds und befestigen Sie dort das Scanmodul mit zwei Befestigungsschrauben, wie abgebildet ist.
- 2. Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem USB-Anschluss an der Rückseite.



gsschraub

Ausweis kopieren:

1. Stecken Sie Ihren Ausweis **NACH VORNE WEISEND** in den Karteneinzug, wobei die Unterkante des Ausweises wie abgebildet zuerst eingeführt werden muss.



2. In Sekundenschnelle wird die Vorder- und Rückseite Ihres Ausweises auf die Seite eines Blattes kopiert.





Hinweis:

- *Es kann immer nur jeweils ein Ausweis eingelegt werden. Das Scanmodul unterstützt nicht den gleichzeitigen Einzug von mehreren Ausweisen.
- Beachten Sie bitte, dass die Kopiereinstellungen für Ausweise auch für die CSA6-Einstellungen zutreffen. Bei Bedarf können Sie die CSA6-Einstellungen ändern, indem Sie die Kopiereinstellungen für Ausweise über die Webseite des Produkts oder über das Bedienfeld ändern, wie im Abschnitt ID Card Copy Settings (Kopiereinstellungen für Ausweise) auf Seite xx beschrieben ist.

4. Ziele einrichten und verwalten

Dieser Abschnitt enthält die Schritte, die ein Administrator zur Einrichtung und Verwaltung von Zielen, einschließlich E-Mail-Adressen oder Netzwerkordner, beachten muss, um gescannte Dokumente im Netzwerk weiterzuleiten.

Ihr Adressbuch einrichten

Dieser Abschnitt erklärt, wie ein Administrator das Adressbuch mitsamt E-Mail-Adressen und Faxnummern einrichtet.

Neues Mitglied hinzufügen

So fügen Sie ein neues Mitglied hinzu:

- Beziehen Sie sich auf den vorhergehenden Abschnitt, Knowing the Product's Default IP Address (Die Standard-IP-Adresse des Produkts überprüfen), um die IP-Adresse des Produkts vom DHCP-Server abzurufen.
- 2. Öffnen Sie Ihren Browser.
- 3. Geben Sie die IP-Adresse des Produkts in das URL-Feld Ihres Browsers ein. Zum Beispiel "10.1.20.25". Es wird dann die integrierte Webseite, siehe unten, angezeigt.



 4. Wählen Sie auf der Webseite des Produkts die Option "Properties (Eigenschaften)" und dann auf der linken Seite die Option "Address Book (Adressbuch)". Es wird dann die Seite "Address Book

(Adressbuch) " angezeigt.

FTP/CIFS Setup		2011			
Address Book	Individua	als			
	Action: Add M	and Edit Delete			
	Action: Add N	iew Edit Delete			
	Name	E-mail	Fax N	umber	
Import Address Book			No data		
Export Address Book			No data		
Network					
FW lindate					

5. Wählen Sie hier die Option **"Add New (Neue hinzufügen)**", um die nachstehende Seite anzuzeigen.

Name:	
Fax Number:	
E-mail:	

- 6. Geben Sie hier den Namen, die Faxnummer und die E-Mail-Adresse für einen einzelnen Empfänger ein.
- Klicken Sie nach Festlegung aller Einstellungen auf "Submit (Übermitteln)", um den Vorgang abzuschließen. Der neue Empfänger wird in der E-Mail-Liste angezeigt. Dies bedeutet, dass Sie ein Adressbuch erfolgreich erstellt haben.

Aktuelles Mitglied modifizieren

So modifizieren Sie ein aktuelles Mitglied:

- 1. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4 des vorherigen Abschnitts, *Neues Mitglied hinzufügen.* Es wird die Seite **"Address Book (Adressbuch)**" angezeigt.
- Wählen Sie das zu modifizierende Mitglied aus der Liste aus und wählen Sie "Modify (Modifizieren)"; es scheint dann die Seite "Modify Member (Mitglied modifizieren)".
- Modifizieren Sie die Daten des gewünschten Mitglieds. Speichern Sie die modifizierten Einstellungen durch Klicken auf "Submit (Übermitteln)", oder klicken Sie auf "Cancel (Abbrechen)", um die Seite ohne Speichern von Modifizierungen zu schließen.

Aktuelles Mitglied löschen

So modifizieren Sie ein aktuelles Mitglied:

- 1. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4 des vorherigen Abschnitts, *Neues Mitglied hinzufügen*. Es wird die Seite **"Address Book (Adressbuch)**" angezeigt.
- Wählen Sie die zu löschende Adresse aus der Liste aus und wählen Sie "Delete (Löschen)", um die betreffende Adresse zu entfernen. Es blendet sich ein Dialogfeld zur Bestätigung dieses Löschvorgangs ein. Klicken Sie zur Bestätigung auf OK "OK" oder zum Abbruch dieses Vorgangs auf "Cancel (Abbrechen)".

Neue Gruppe hinzufügen

Wenn Sie Dokumente an mehrere Empfänger gleichzeitig senden möchten, können Sie Gruppen erstellen, um diesen Vorgang zu beschleunigen. Eine Gruppe kann bis zu 5 Mitglieder enthalten und es können insgesamt 10 Gruppen erstellt werden.

Erstellen Sie eine neue Direktwahltaste anhand folgender Schritte:

- 1. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4 des vorherigen Abschnitts, *Neues Mitglied hinzufügen.* Es wird die Seite **"Address Book (Adressbuch)**" angezeigt.
- 2. Klicken Sie auf "Group (Gruppe)" und wählen Sie "New (Neu)]", um die Seite "Add a New Group (Neue Gruppe hinzufügen)" anzuzeigen.
- 3. Geben Sie den Namen Ihrer Gruppe ein.
- Speichern Sie diese Einstellung durch Klicken auf "Submit (Übermitteln)", oder klicken Sie auf "Cancel (Abbrechen)", um die Seite ohne Speichern der Einstellung zu schließen.

Aktuelle Gruppe modifizieren

So modifizieren Sie eine aktuelle E-Mail-Gruppe:

- 1. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4 des vorherigen Abschnitts, *Neues Mitglied hinzufügen*. Es wird die Seite **"Address Book (Adressbuch)**" angezeigt.
- Klicken Sie auf "Group (Gruppe)", wählen Sie die zu modifizierende Gruppe aus der Liste aus und wählen Sie dann "Modify (Modifizieren)", um die Seite "Modify Group (Gruppe modifizieren)" anzuzeigen.
- Modifizieren Sie die Daten Ihrer Gruppe. Wählen Sie das Mitglied aus, dass Sie der Gruppe hinzufügen möchten, und klicken Sie dann auf ←, um ihn als neues Mitglied hinzuzufügen, oder entfernen Sie ein altes Mitglied aus der Gruppe durch Klicken auf →.
- Speichern Sie diese Einstellung durch Klicken auf "Submit (Übermitteln)", oder klicken Sie auf "Cancel (Abbrechen)", um die Seite ohne Speichern der Einstellung zu schließen.

Aktuelle Gruppe löschen

So löschen Sie eine aktuelle E-Mail-Gruppe:

- 1. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4 des vorherigen Abschnitts, *Neues Mitglied hinzufügen*. Es wird die Seite **"Address Book (Adressbuch)**" angezeigt.
- Klicken Sie auf "Group (Gruppe)", wählen Sie die zu löschende Gruppe aus der Liste aus und wählen Sie dann "Delete (Löschen)", um diese Gruppe zu löschen. Es blendet sich ein Dialogfeld zur Bestätigung dieses Löschvorgangs ein. Klicken Sie zur Bestätigung auf "OK" oder zum Abbruch dieses Vorgangs auf "Cancel (Abbrechen)".

Ihre Direktwahltaste hinzufügen

Damit das Versenden von Dokumenten schneller ablaufen kann, bietet das Produkt eine Direktwahltaste für häufig verwendete Empfänger. Die Direktwahltaste kann einem Mitglied oder einer Gruppe, die mehrere Mitglieder umfasst, zugewiesen sein, sodass alle Nummern durch bloßes Antippen dieser Taste abgerufen werden. Es können bis zu 10 Direktwahltasten eingestellt werden.

Erstellen Sie eine neue Direktwahltaste anhand folgender Schritte:

- Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4 des vorherigen Abschnitts, *Neues Mitglied hinzufügen*. Es wird die Seite "Address Book (Adressbuch)" angezeigt.
- Klicken Sie auf "Group (Gruppe)" und wählen Sie "New (Neu)]", um die Seite "Add a New One Touch (Neue Direktwahl hinzufügen)" anzuzeigen.
- **3.** Geben Sie Ihre Direktwahlnummer ein.
- Speichern Sie diese Einstellung durch Klicken auf "Submit (Übermitteln)", oder klicken Sie auf "Cancel (Abbrechen)", um die Seite ohne Speichern der Einstellung zu schließen.

Aktuelle Direktwahltaste modifizieren

So modifizieren Sie eine aktuelle E-Mail-Gruppe:

- Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4 des vorherigen Abschnitts, Neues Mitglied hinzufügen. Es wird die Seite "Address Book (Adressbuch)" angezeigt.
- Klicken Sie auf "Group (Gruppe)", wählen Sie die zu modifizierende Direktwahlnummer aus der Liste aus und wählen Sie dann "Modify (Modifizieren)", um die Seite "Modify One Touch (Direktwahl modifizieren)" anzuzeigen.
- Modifizieren Sie die Daten Ihrer Gruppe. Wählen Sie das Mitglied aus, dass Sie der Gruppe hinzufügen möchten, und klicken Sie dann auf ←, um ihn als neues Mitglied hinzuzufügen, oder entfernen Sie ein altes Mitglied aus der Gruppe durch Klicken auf →.
- Speichern Sie diese Einstellung durch Klicken auf "Submit (Übermitteln)", oder klicken Sie auf "Cancel (Abbrechen)", um die Seite ohne Speichern der Einstellung zu schließen.

Aktuelle Direktwahltaste löschen

So löschen Sie eine aktuelle E-Mail-Gruppe:

- 1. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4 des vorherigen Abschnitts, *Neues Mitglied hinzufügen.* Es wird die Seite **"Address Book (Adressbuch)**" angezeigt.
- Klicken Sie auf "One Touch (Direktwahl)", wählen Sie die zu löschende Nummer aus der Liste aus und wählen Sie dann "Delete (Löschen)", um diese Direktwahlnummer zu löschen. Es blendet sich ein Dialogfeld zur Bestätigung dieses Löschvorgangs ein. Klicken Sie zur Bestätigung auf "OK" oder zum Abbruch dieses Vorgangs auf "Cancel (Abbrechen)".

Externes Adressbuch importieren

Dieses Produkt ermöglicht Ihnen den Import eines externen Adressbuchs von anderen Geräten im CSV-Dateiformat, sodass Sie die darin enthaltenen Adressen nicht alle einzugeben brauchen und Zeit sparen. Vergewissern Sie sich vor dem Import eines externen Adressbuchs auf dieses Produkt, dass diese Adressbuchdatei im Voraus im CSV-Format erstellt wurde.

So importieren Sie ein aktuelles Adressbuch:

- 1. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4 des vorherigen Abschnitts, *Neues Mitglied hinzufügen*. Es wird die Seite **"Address Book (Adressbuch)**" angezeigt.
- 2. Klicken Sie auf **"Import Address Book (Adressbuch importieren)**", um die Seite **"Import Address Book (Adressbuch importieren)**" anzuzeigen.

- 3. Suchen Sie die Adressbuchdatei auf Ihrem Computer durch Klicken auf "Browse (Durchsuchen)".
- 4. Klicken Sie auf **"Import (Importieren)**", um mit dem Import der Adressbuchdatei zu beginnen. Das importierte Adressbuch wird dem Produkt in Sekundenschnelle hinzugefügt.

Aktuelles Adressbuch exportieren

Dieses Produkt ermöglicht Ihnen den Export eines aktuell auf dieser Maschine vorhandenen Adressbuchs zu einem anderen Gerät im CSV-Dateiformat.

So exportieren Sie ein aktuelles Adressbuch:

- 1. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4 des vorherigen Abschnitts, *Neues Mitglied hinzufügen*. Es wird die Seite **"Address Book (Adressbuch)**" angezeigt.
- 2. Klicken Sie auf **"Export Address Book (Adressbuch exportieren)**", um die Seite **"Export Address Book (Adressbuch exportieren)**" anzuzeigen.
- 3. Klicken Sie auf **"Export (Exportieren)**" und geben Sie dann den Speicherort Ihres Adressbuchs über **"Browse (Durchsuchen)**" an.
- 4. Klicken Sie auf **"Apply (Übernehmen)**", um das aktuelle Adressbuch im CSV-Dateiformat zu speichern.

Ihre Dateiziele einrichten

Dieser Abschnitt erklärt die Einrichtung Ihrer Dateiziele, damit Sie Ihre gescannten Dokumente zu einem vorgegebenen Netzwerkordner senden können.

Neues Dateiziel hinzufügen

Erstellen Sie ein neues Dateiziel anhand folgender Schritte:

 Wählen Sie auf der Webseite des Produkts die Option "Properties (Eigenschaften)" und dann auf der linken Seite die Option "FTP/CIFS Setup (FTP/CIFS-Einrichtung)". Es wird dann die Seite "New File Destination (Neues Dateiziel)" angezeigt.

Geben Sie auf dieser Seite die folgenden Informationen ein:

Item (Option)	Description (Beschreibung)	
Destination	Geben Sie hier den Namen Ihres Zieles ein. Der Name	
Name (Zielname)	erscheint im LCD-Anzeigefeld.	
Protocol	Geben Sie den Protokolltyp Ihres Zielservers ein. Choice:	
(Protokoll)	FTP, FTPS, CIFS (Optionen: FTP, FTPS, CIFS)	
URL (URL)	Geben Sie hier die IP-Adresse und den Namen des	
	Freigabeordners Ihres FTP-Servers ein.	
Port # (Port-Nr.)	Geben Sie hier die Portnummer des Zielservers ein.	
	* 21 (FTP), 139 (CIFS)	
Login Name	Geben Sie hier den Benutzernamen für den Zielserver ein.	
(Anmeldename)		
Password	Geben Sie hier das Kennwort für den Zielserver ein.	
(Kennwort)		
Retype Password	Geben Sie hier Ihr Kennwort nochmals ein.	
(Kennwort		
erneut eingeben)		

 Speichern Sie diese Einstellung durch Klicken auf "Submit (Übermitteln)", oder klicken Sie auf "Cancel (Abbrechen)", um die Seite ohne Speichern der Einstellung zu schließen.

Aktuelles Dateiziel modifizieren

So modifizieren Sie das aktuelle Dateiziel:

- Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 2 des vorherigen Abschnitts, Neues Dateiziel hinzufügen. Es wird die Seite "New File Destination (Neues Dateiziel)" angezeigt.
- Wählen Sie das zu modifizierende Dateiziel aus der Liste aus und wählen Sie "Modify (Modifizieren)"; es scheint dann die Seite "Modify File Destination (Dateiziel modifizieren).
- 3. Modifizieren Sie die Daten Ihres Zieles.
- Speichern Sie diese Einstellung durch Klicken auf "Submit (Übermitteln)", oder klicken Sie auf "Cancel (Abbrechen)", um die Seite ohne Speichern der Einstellung zu schließen.

Aktuelles Dateiziel löschen

So löschen Sie das aktuelle Dateiziel:

- Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 2 des vorherigen Abschnitts, Neues Dateiziel hinzufügen. Es wird die Seite "New File Destination (Neues Dateiziel)" angezeigt.
- Wählen Sie das zu löschende Dateiziel aus der Liste aus und wählen Sie "Delete (Löschen)", um das betreffende Ziel zu entfernen. Es blendet sich ein Dialogfeld zur Bestätigung dieses Löschvorgangs ein. Klicken Sie zur Bestätigung auf OK"OK" oder zum Abbruch dieses Vorgangs auf "Cancel (Abbrechen)".

5. Produkteinstellungen anpassen

Dieses Kapitel richtet sich speziell an die Personen, die für die Administration des Produkts verantwortlich sind. Es wird empfohlen, dass der Administrator dieses Kapitel vor Installation der Maschine liest.

Die Produkteinstellungen lassen sich über das Bedienfeld oder die integrierte Webseite des Produkts anpassen. In den folgenden Abschnitten wird erklärt, wie die Produkteinstellungen mithilfe dieser Methode angepasst werden können.



Hinweis:

Bei der erstmaligen Installation ist es ratsam, dass der Administrator die standardmäßigen Systemeinstellungen beibehält. Diese können zu einem späteren Zeitpunkt angepasst werden, nachdem Sie sich mit der Betriebsweise und dem Funktionsumfang der Maschine vertraut gemacht haben.

Systemeinstellungen über das Bedienfeld anpassen

Durch Drücken der Taste "Menu (Menü)" auf dem Bedienfeld können Sie die Standardeinstellungen über das Bedienfeld ändern. Es werden dann die Menüinformationen angezeigt. Zur Navigation durch die Menüoptionen sind die Tasten Enter (Eingabetaste), Up (Nach oben), Down (Nach unten) und Back (Zurück) auf dem Bedienfeld vorgesehen. Sie können Einstellungen anpassen (z. B. das Papierformat für den Papiereinzug 1 festlegen) oder Informationen anzeigen (z. B. IP-Adresse, Firmwareversion).

Die Menüs werden normalerweise wie folgt aufgerufen:

- 1. Rufen Sie die Menüoptionen durch Drücken der Menütaste Menu auf.
- Drücken Sie wiederholt die Taste ▲ Up (Nach oben) oder Down (Nach unten)
 ▼, bis das gewünschte Menü in der angezeigten Liste hervorgehoben ist.
- **3.** Wählen Sie dieses Menü durch Drücken der Taste "**OK**" aus.
- 4. Drücken Sie wiederholt die Taste ▲ Up (Nach oben) oder Down (Nach unten)
 ▼, bis die gewünschte Option hervorgehoben ist.
- 5. Wählen Sie diese Option durch Drücken der Taste OK "OK" aus.
- Gehen Sie zurück zum vorherigen Bildschirm, indem Sie die Taste 5 Back (Zurück) drücken.
- 7. Beenden Sie die Menüoptionen durch Drücken der Taste Cancel (Abbrechen).

Systemeinstellungen über die integrierte Webseite anpassen

Hinweis: Für jedes Update muss der Administrator angemeldet sein.

- **1.** Richten Sie die Netzwerkeinstellungen des Produkts anhand der Schritte im vorhergehenden Abschnitt ein.
- Öffnen Sie Ihren Browser, geben Sie die IP-Adresse des Produkts im URL-Feld ein ●, z. B. http://10.1.20.80, und drücken Sie die Eingabetaste. Es wird dann die integrierte Webseite in Sekundenschnelle angezeigt ●.



3. Legen Sie die gewünschte Einstellung für ausgewählte Optionen fest.

Anpassbare Optionseinstellungen

Status (Nur auf der Webseite verfügbar)

Zeigt den Status und die Grunddaten des Produkts an.

Option	Beschreibung	
Information	Zeigt die folgenden Grunddaten des Produkts an.	
(Informationen)		
Machine Status	Zeigt den Maschinenstatus an.	
(Maschinenstatus)		
Host Name (Hostname)	Zeigt den Hostnamen an.	
Machine SN (SN der	Zeigt die Seriennummer der Maschine an.	
Maschine)		
System Version	Zeigt die Firmwareversion an.	
(Systemversion)		
Homepage Version	Zeigt die Version der integrierten Webseite an.	
(Homepage-Version)		
Fax Patch Code Version	Zeigt die Version des installierten	
(Fax-Patch-Code-Version)	Fax-Patch-Codes an.	
IP Address (IP-Adresse)	Zeigt die IP-Adresse an.	
Mac Address (Mac-Adresse)	Zeigt die Mac-Adresse an.	
Wi-Fi IP (WLAN-IP)	Zeigt die IP-Adresse vom WLAN an.	
Wi-Fi IP (WLAN-Mac)	Zeigt die Mac-Adresse vom WLAN an.	
Wi-Fi IP (WLAN-SSID)	Zeigt den SSID-Namen vom WLAN an.	
Toner Remain (Restliche	Zeigt die restliche Tonerfüllung in der	
Tonerfüllung)	Tonerkartusche an.	
Report (Bericht)	Druckt einzelne Berichte aus.	
Config. (Konfiguration)	Druckt die Einstellungsdaten des Produkts aus.	
Network (Netzwerk)	Druckt die Netzwerkdaten des Produkts aus.	
Menu Map	Druckt alle Menüoptionen im LCD-Anzeigefeld	
(Menüübersicht)	aus.	
Usage (Nutzung)	Druckt den Nutzungsbericht aus, einschließlich	
	Anzahl der Kopien, Tonernutzungsdaten,	
	EP-Nutzungsdaten und Nutzungsdaten der	
	Fixiereinheit.	
Add. Book (Adressbuch)	Druckt die Adressdaten des Produkts aus.	
Fax Log (Faxprotokoll)	Druckt das Faxprotokoll des Produkts aus.	

Netzwerk (Nur auf dem LCD-Bildschirm verfügbar)

*Werksstandard

Element	Beschreibung		Optionen
Netzwerk	WLAN: Zum De-/Aktivieren der WLAN-Verbindung wählen. Optionen:		Wi-Fi/Wi-Fi WPS
	WLAN/WLAN-W	PS-Taste/Direktverbindu	Btn/Network
	ng	I =	Filter
	Ein	Zum Aktivieren von WLAN und zum Aufrufen des WLAN-Station-Modus. Bitte rufen Sie zur Auswahl eines WLAN-Netzwerks (SSID) die Webseite des Produktes auf.	(WLAN/ WLAN-WPS-Tas te/ Netzwerkfilter)
	Direktverbind ung	Zum Aktivieren von WLAN und zum Aufrufen des WLAN-AP- (Access Point / Zugangspunkt) Modus. Das Produkt ist nun selbst ein WLAN-Zugangspunkt.	
	WLAN-WPS-Tast durch Auswahl vor (WLAN-WPS-Tas WPS-kompatiblen	te: Sie können das Gerät n [Wi-Fi WPS button] ste) mit einem WLAN-Zugangspunkt	
	verbinden. Aktivie	ren Sie die WPS-Verbindung	
	Ihres Zugangspunkts entsprechend der Bedienungsanleitung Ihres Zugangspunkts.		
	Netzwerkfilter: O Netzwerkfilterkonf deaktiviert werder können Sie den Fi dass einige IPs üb des Produktes auf einige IPs nicht au Optionen: Aktivier	Geben Sie an, ob die figuration aktiviert oder n soll. Nach Aktivierung Itermodus so einrichten, er die integrierte Webseite das Gerät zugreifen bzw. f das Gerät zugreifen dürfen. ren/*Deaktivieren	



WLAN- (AP) Modus und LAN-Modus können gleichzeitig verwendet werden



WLAN- (Station) Modus und LAN-Modus können nicht gleichzeitig verwendet werden

WLAN-Verbindung:

- LAN: Falls das Gerät über ein Ethernet-Kabel mit einem LAN verbunden ist, wird die WLAN-Verbindung automatisch auf den AP-Modus eingestellt. LAN- und WLAN-AP-Modus können nicht gleichzeitig laufen.
- WLAN-Netzwerk: Falls eine SSID erfolgreich verbunden wurde, funktioniert das LAN nicht. Falls das Gerät keine Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk (SSID) herstellen kann, wechselt das Gerät automatisch in den WLAN-AP-Modus (das Gerät selbst wird zu einem Zugangspunkt).

Systemeinstellungen (Verfügbar auf dem LCD-Bildschirm und der Webseite)

Option	Beschreibung	Option
Language (Sprache)	Die im LCD-Anzeigefeld	*Englisch /繁體中文/簡體中文
	angezeigte Menüsprache	/Deutsch
Date/Time	Stellt das aktuelle Datum	
(Datum/Uhrzeit)	und die aktuelle Uhrzeit des	
	Produkts ein. Die Uhrzeit	
	wird im 24-Stundenformat	
	angezeigt.	
Sleep Mode	Hier können Sie einstellen,	5 min/*15 min/30 min/1
(Ruhemodus)	wie viel Zeit verstreicht, bis	h/2 h/4 h
	das Produkt nach Ihrer	
	letzen Aktion in den	
	Energiesparmodus	
	wechselt.	
Auto Off (Automatisch	Hier können Sie einstellen,	*Aus/5 min/15 min/30
abschalten)	wie viel Zeit verstreicht, bis	min/1 h/2 h/4 h
	sich das Produkt nach Ihrer	
	letzen Aktion automatisch	
	abschaltet.	

*Werkseitiger Standard

Schedule Restart (Zeitplan Neustart)	Zeitplan Neustart: Aktivieren oder deaktivieren Sie [Zeitplan Neustart]. Wenn diese Option aktiviert ist, geben Sie die Anzahl der Tage ein, um das Gerät automatisch neu zu starten.	* Ein/Aus
Timeout (Auszeit)	Ist die Maschine eine bestimmte Zeitspanne über nicht in Betrieb gewesen, setzt das System alle Einstellungen automatisch auf die voreingestellten Werte zurück. Systemauszeitwert: 0 ~ 300 s. Dieser Wert kann in Schritten von je 15 Sekunden eingestellt werden.	* Ein (60 s)/Aus
Default Mode	Stellt den standardmäßigen	* Kopieren, Ausweiskopie,
(Standardmodus)	LCD-Anzeigefelds ein.	CIFS/FTP, Scan an E-Mail, Fax
Paper Size Detection (apiergrößenerkennu ng)	Wählen Sie die Papiergröße, bei der das Gerät erkannt werden kann.C	*A4/Letter/Legal
Media Type (Druckträgertyp)	Hier können Sie den standardmäßigen Druckträgertyp einstellen.	Thin (Dünn)/*Plain (Standard)/Thick (Dick)/Envelope (Umschlag)/Laser/Bond (Schreibpapier)/Postcard (Postkarte)
Duplex Print (Duplexdruck)	Hier können Sie den Duplexdruck aktivieren/deaktivieren.	Ein/*Aus

Network	WLAN: Zum D	e-/Aktivieren der	Wi-Fi/Wi-Fi WPS
(Netzwerk)	WLAN-Verbind	ung wählen. Optionen:	Btn/Network Filter
	WLAN/WLAN	-WPS-Taste/Direktverbindu	(WLAN/
	ng		WLAN-WPS-Taste/
	Fin	Zum Aktivieren von WLAN	Netzwerkfilter)
		und zum Aufrufen des	
		WLAN-Station-Modus. Bitte	
		rufen Sie zur Auswahl eines	
		WLAN-Netzwerks (SSID) die	
		Webseite des Produktes auf.	
	Direktverbi	Zum Aktivieren von WLAN	
	ndung	WI AN AD (Access Doint (
		VLAN-AP- (ACCESS POINT / Zugangspunkt) Modus, Das	
		Produkt ist nun selbst ein	
		WLAN-Zugangspunkt.	
	WLAN-WPS-I		
	durch Auswahl		
	(WLAN-WPS-		
	WPS-kompatib		
	verbinden. Akt		
	Thres Zugangs		
	Bedienungsahle	eitung Thres Zugangspunkts.	
	Noteverlefilte		
	Netzwerkfilterk	r: Geben Sie an, ob die	
	könnon Sie der	Eiltermedus se einrichten	
	dass einige IDs	über die integrierte Webseite	
	dos Produktos	auf das Corët zugroifon bzw	
	oinigo IDs nicht	auf das Gerät zugreifen dürfen	
	Ontionon: Aktin	vioron/*Doaktivioron	

Management (Verwaltu	ung)	
Factory Def. (Werkstandard)	Setzt alle Einstellungen auf die werkseitigen Standardwerte zurück.	
Copy Calibration Kopieren Sie die Kalibrierung (nur für LCD-Bildschirm)	Führen Sie eine Kopierkalibrierung durch.	Sofort/ 1 ~ 30 Tage
Scanner Calibration Scannerkalibrierung (nur für Webseite)	Führen Sie eine Scannerkalibrierung durch.	Sofort/ 1 ~ 30 Tage
Reset Count (Zähler zurücksetzen)	Hier können Sie den Zähler für die Walzen oder das Pad nach einem Austausch zurücksetzen. Setzen Sie den Zähler durch Klicken auf "Immediate (Sofort)" zurück.	ADF Pad (Pad des autom. Dokumenteneinzugs)/ADF Roller (Walze des autom. Dokumenteneinzugs)/Tray 1 Pad (Pad des Papiereinzugs 1)/Manual Tray Pad (Pad des manuellen Einzugs)
V-Mag Adjustment (V-Vergrößerung-A npassung)	Zum Anpassen des vertikalen Vergrößerungsverhält nisses des Druckers wählen.	-0,4 %/-0,2 %/*0 % +0,2 %/+0,4 %
Passworteinstellungen		
Neues Passwort	Geben Sie ein Passwort ein, um die Änderung der Webseite zu ermöglichen. Passwortbeschränkung: 8 ~ 32 Zeichen oder Ziffern	
Kennwort wiederholen	Geben Sie das neue Kennwort erneut ein.	

Kopiereinstellungen (Vrfügbar auf dem LCD-Bildschirm und der Webseite)

*Werkseitiger Standard

Option	Beschreibung	Option
Copy Mode (Kopiermodu s)	Hier können Sie den Kopiermodus auswählen, um bessere Text- oder Bildkopien zu erhalten.	*Text/Foto/Gemischt
Collate (Sortieren)	Bei der Wahl von On (Ein) werden die Dokumente in der Reihenfolge 1,2,3 / 1,2,3 / 1,2,3 sortiert. Bei der Wahl von Off (Aus) werden die Dokumente in der Reihenfolge 1,1,1/ 2,2,2/ 3,3,3 gestapelt.	Ein/*Aus
N-up (N-rauf)	Bei der Wahl von 2 to 1 (2 auf 1) werden 2 Vorlagebilder verkleinert ausgedruckt, sodass sie auf die Seite eine Blattes passen. Bei der Wahl von 4 to 1 (4 auf 1) werden 4 Vorlagebilder verkleinert ausgedruckt, sodass sie auf die Seite eine Blattes passen.	* 2 to 1 (2 auf 1)/4 to 1 (4 auf 1) 2 to 1 (2 auf 1) 1 2 2 to 1 (2 auf 1) 1 4 to 1 (4 auf 1)
Custom Zoom Default (Zoom anpassen, Standard) Cabor Zoor Density (Dichte)	Custom Size (25% ~ 400%) (Anpassbare Größe (25 % ~ 400 %)): Ändern Sie die Größe Ihrer Dokumente im Bereich zwischen 25 % und 400 %. Stellen Sie hier ein Bild heller oder dunkler ein	25% ~ 400% 1/2/3/*4/5/6/7
4 Toner Save (Toner sparen)	Aktiviert oder deaktiviert den Tonersparmodus.	Ein/*Aus

Kopiereinstellungen für Ausweise (Vrfügbar auf dem LCD-Bildschirm und der Webseite)

*Werkseitiger Standard

* Dies ist auch der werkseitige Standard, wenn das optionale Scanmodul für Ausweise (CSA6) installiert ist. Bei Bedarf können Sie die CSA6-Einstellungen hier ändern.

Option	Beschreibung	Option
Mode (Modus)	 Wählen Sie hier den Kopiermodus für Ausweise aus. Up/Down (Oben/Unten) – Kopieren Sie die Vorder- und Rückseite Ihres Ausweises auf die obere und untere Hälfte eines Blattes. Right/Left (Rechts/Links) – Kopieren Sie die Vorder- und Rückseite Ihres Ausweises auf die rechte und linke Seite eines Blattes. Front/Rear (Vorne/Hinten) - Kopieren Sie die Vorder- und Rückseite Ihres Ausweises auf die Vorder- und Rückseite eines Blattes. Multi-Card (Multi-Karte) : Kopieren Sie die Vorder- und Rückseite einer größeren Karte oder mehrerer Karten auf eine Seite eines Blattes. 	Oben/Unten /*Rechts/Links /Vorne/Hinten /Multi-Karte
Density (Dichte)	Stellen Sie hier ein Bild heller oder dunkler ein.	1/2/3/*4/5/6/7
Vertical Position Adjustment (Vertikale Positionsanpassung)	Hier können Sie die vertikale Position des gescannten Ausweisbildes etwas anpassen.	Oben/Unten (*0~177 mm), Links/Rechts (*0~355 mm), Vorne/Hinten (*0~177 mm)

Scaneinstellungen (Vrfügbar auf dem LCD-Bildschirm und der Webseite)

*Werkseitiger Standard

Option	Beschreibung	Option
Scan Mode (Scanmodus)	Hier können Sie die Farbausgabe auswählen, um bessere Text- oder Bildscans zu erhalten.	B&W (Schwarzweiß)/Grayscale (Graustufe)/*Color (Farbe)
Density (Dichte)	Stellen Sie hier ein Bild heller oder dunkler ein.	1/2/3/*4/5/6/7
(Auflösung)	des gescannten Bildes fest. Je höher der Auflösungswert ist, desto detaillierter ist das Bild, aber es belegt auch mehr Speicherplatz.	150/ ^ 200/300/600 api
	Optionen: 150/ * 200 / 300/ 600 dpi	
	150 dpi: Eignet sich zur Anzeige auf dem Bildschirm.	
	200 dpi: Eignet sich für die meisten Geschäftsdokumente. 300 dpi/600 dpi: Ein Bild in einer derart hohen Auflösungsqualität verbessert die OCR-Genauigkeit (optische Zeichenerkennung).	
File Name (Dateiname)	Wählen Sie Ihren standardmäßigen Dateinamen aus.	
File Format (Dateiformat)	Wählen Sie ein Dateiformat für das gescannte Bild aus.	*MPDF (mehrseitiges PDF), PDF (einseitiges PDF), JPEG, BMP, TIFF
Err Report (Fehlerbericht)	cht) Ermöglicht den Ausdruck eines Übertragungsberichts oder druckt einen Bericht nur aus, wenn Fehler aufgetreten sind	

Faxeinstellungen (Vrfügbar auf dem LCD-Bildschirm und der Webseite)

(Um Zugriff auf die Faxeinstellungen zu erhalten, muss erst ein Faxmodul und eine Telefonleitung installiert werden.)

*Werkseitiger Standard

Option	Beschreibung	Option
Quality (Qualität)	Wählen Sie hier die Dokumentenqualität aus.	*Standard (Standard)/Fine (Fein)/Super Fine (Superfein)/Photo (Foto)/Auto (Automatisch)
Density (Dichte)	Stellen Sie hier ein Bild heller oder dunkler ein.	1/2/3/*4/5/6/7
Header (Kopfzeile)	Stellt die Kopfzeilendaten für ausgehende Faxnachrichten ein.	*Off (Aus)/On (Ein)
Footer (Fußzeile)	Setzen Sie diese Option auf On (Ein), wenn alle ausgehenden Faxnachrichten Daten in einer Fußzeile aufweisen sollen.	*Off (Aus)/On (Ein)
Tone (Ton)/ Pulse (Impuls)	Stellt das Produkt auf Ton- oder Impulswahlverfahren ein.	*Tone (Ton) /10 PPS/20 PPS 20 PPS wird nur in China verwendet. Ton und 10 PPS werden in allen Ländern verwendet, außer China.
Volume (Lautstärke)	Setzen Sie diese Option auf On (Ein), wenn der Lautsprecher während der Faxkommunikation eingeschaltet sein soll.	Off (Aus)/High (Hoch)/*Medium (Mittel)/Low (Niedrig)
Redial (Wahlwiederholung)	Stellt die Anzahl der Wahlwiederholungen und die Zeitspanne zwischen den einzelnen Wiederholungen ein, wenn die gewählte Nummer besetzt ist.	Redial Count (Wahlwiederholungszähler) (0/1/*2) Interval (Zeitintervall) (1 min/*2 min/3 min)
DialTone Det (Wahltonerkennung)	Setzen Sie diese Option auf On (Ein), damit das Produkt auf die Wahltonerkennung wartet, bevor es den Wahlvorgang fortsetzt.	Off (Aus)/*On (Ein)
Connect Time (Verbindungszeit)	Stellt Ihre Verbindungszeit nach dem Einwählen und vor dem Signalempfang ein.	30/*60/70/80/90 (Sekunden)

Tx Level	Stellt den Schallpegel des	0 ~ - 15 dBm (*-13 dBm)
(Sendeschallpegel)	Obertragungssignals ein.	*Off (Aus)/On (Fin)
	On (Ein), worp Sie den	
	Echlorkorrokturmodus zur	
	Korrektur von	
	Übertragungsfehlern die	
	aufgrund schlechter	
	Verbindungsleitung	
	auftreten, aktivieren	
	möchten.	
Starting Rate	Stellt den Grad der Startrate	*Super G3/G3/Forced
(Startrate)	ein.	(Erzwungen)
Info Display	Zeigt die	Off (Aus)/*On (Ein)
(Infoanzeige)	Geschwindigkeitsdaten	
	während der Übertragung an.	
Codec (Codec)	Hier können Sie die	*MMR/MR/MH
	Faxcodec-Modi (MR, MMR)	
	angeben oder deaktivieren.	
TX Report	Wählen Sie diese Option,	Off (Aus)/On (Ein)/*Error
(Sendebericht)	wenn Sie den	(renier)
	Faxsendebericht oder nur den	
	Fehlerbericht drucken	
Drotocol Log	mochten.	*Off (Aus)/On (Fin)/Error
Protocol Log	Druckt die Protokolidaten	(Fehler)
(Protokolidatell)	aus.	
Country (Land)	Geben Sie den Namen eines	USA/Germany (Deutschland)/Taiwan/China/
	Landes für das Faxgerät ein.	Singapore
		(Singapur)/Malaysia/Thailand/
		Indonesia (Indonesian) (Koroa (South
		Africa (Südafrika)
Forward Tx	Setzen Sie diese Option auf	*Off (Aus)/Fax Number
(Weiterleitung)	On (Ein), wenn Sie alle alle	(Faxnummer)/E-mail (E-Mail)
	eingehenden Fax- oder	Fax Number (Faxnummer):
	E-Mail-Nachrichten zu einer	Number (Nummer)/*Local Print(On/off) (Lokaler Druck
	anderen Faxnummer oder	(Ein/Aus))
	E-Mail-Adresse weiterleiten	E-mail (E-Mail): From
		(Von)/Subject (Betreff)/E-mail
		(E-Mail)

Reduce (Reduzieren)/ Split (Aufteilen)	Wählen Sie aus, ob Sie den gesamten Inhalt einer erhaltenen Faxnachricht dem Papierformat des Druckers anpassen möchten. Wählen Sie aus, ob Sie den gesamten Inhalt einer erhaltenen Faxnachricht auf mehreren Seiten aufteilen möchten.	Reduce (Reduzieren)/*Split (Aufteilen)/
No. of Rings to receive (Klingeltöne bis Empfang)	Hier können Sie die Anzahl der Klingeltöne einstellen, bevor der Faxempfang aktiviert wird. Hinweis: Die Klingeltöne werden nicht vom Lautsprecher des Produkts ausgegeben. Der Benutzer kann die Klingeltöne über ein externes Telefon abhören, das mit dem Produkt verbunden ist.	1 ~ 10 Standardwert: 3
RX Mode (Empfangsmodus)	Bei der Wahl von "Fax (Faxgerät)" wird eine eingehende Faxnachricht automatisch empfangen. Bei der Wahl von "Manual (Manuell)" wird eine eingehende Faxnachricht manuell empfangen. Im Abschnitt "Faxnachrichten manuell empfangen/senden" wird erklärt, wie Faxnachrichten manuell empfangen/gesendet werden.	*Fax (Faxgerät)/ Manual (Manuell)
Delay Send (Später senden)	Geben Sie hier die Zeitlänge für die Sendeverzögerung ein	Hour (Stunde)/Minute (Minute)
Overseas Mode (Auslandsmodus)	Wählen Sie hier den gewünschten Auslandsmodus aus.	Off (Aus)/Ignore 1 st DIS (1. DIS ignorieren)/DIS-DCS Interval (DIS-DCS-Intervall) (500, 800 ms)/Ignore 1 st DIS + DIS-DCS Interval (1. DIS + DIS-DCS-Intervall ignorieren) (500, 800 ms)

FTP/CIFS-Einrichtung (Nur auf der Webseite verfügbar)

Sie müssen Ihr Dateiziel einrichten, wenn Sie Ihre gescannten Dokumente an einen bestimmten Netzwerkordner senden möchten. Erstellen oder modifizieren Sie das Dateiziel anhand der Schritte im vorhergehenden Abschnitt **Ihre Dateiziele einrichten** auf Seite xx.

Adressbuch (Nur auf der Webseite verfügbar)

Sie müssen ein Adressbuch einrichten, wenn Sie gescannte Dokumente an eine E-Mail-Adresse oder Gruppe senden möchten. Erstellen oder modifizieren Sie Ihr Adressbuch anhand der Schritte im vorhergehenden Abschnitt **Ihr Adressbuch einrichten** auf Seite xx.

Netzwerk (Nur auf der Webseite verfügbar)

Zeigt die folgenden Netzwerkdaten des Produkts an. *Werkseitiger Standard

Option Beschre		ibung	Option	
Host Name (Hos	stname)			
Host Name (Hos	stname)	Zeigt den Hostname	n des Produkts an.	
TCP/IP Settings	(TCP/IF	P-Einstellungen)		
DHCP: Aktiviert D	HCP	*Off (Aus)/On (Ein)		
IP Address (IP-Adresse): Hier können Sie eine IP-Adresse einrichten.		Geben Sie die IP-Adresse des Produkts ein.		
Subnet Mask (Subnetzmaske)		Geben Sie hier die Z	Geben Sie hier die Zahlen für die Subnetzmaske ein.	
Gateway (Gatewa	y)	Geben Sie hier das Gateway für Ihr IP ein.		
Auto-Obtain WINS/DNS (WINS/DNS automatisch beziehen)		*Off (Aus)/On (Ein)		
Primary DNS Server (Primärer DNS-Server)		Geben Sie hier die A DNS-Servers für das	dresse des primären Produkt an.	
Secondary DNS (Sekundärer DNS	Server -Server)	Geben Sie hier die A DNS-Servers für das	dresse des sekundären Produkt an.	
Primary WINS Server (Primärer WINS-Server)		Geben Sie hier die Adresse des primären WINS-Servers für das Produkt an.		
Secondary WINS (Sekundärer WINS-Server)	Server	Geben Sie hier die A WINS-Servers für da	dresse des sekundären s Produkt an.	
Domain Name (Domänenname)		Geben Sie hier einen an.	Domänennamen für das Produkt	

Wi-Fi Einstellungen	
Search AP	Klicken Sie auf "Search AP ", woraufhin die aktuell in Reichweite befindlichen WLANs angezeigt werden. Wählen Sie das WLAN aus, mit dem Sie sich verbinden möchten, und geben Sie den eventuell erforderlichen Sicherheitsschlüssel ein.
IP Einstellungen	 Wählen Sie die Option "Obtain an IP address automatically (IP-Adresse automatisch beziehen)" an, wenn Sie die IP-Adresse direkt vom DHCP-Server beziehen, oder geben Sie andernfalls die jeweiligen Daten Ihrer statische IP in den Feldern "IP Address (IP-Adresse)", "Subnet Mask (Subnetzmaske)" und "Gateway" ein.
SMTP(SMTP)	
Mail Server (E-Mail-Server)	Geben Sie hier die IP-Adresse Ihres SMTP-Servers ein.
SMTP Port # (SMTP-Port-Nr.)	Geben Sie hier die Portnummer des SMTP-Servers ein. * 25
Authentication Method (Authentifizierungsmetho de)	Geben Sie hier die Authentifizierungsmethode für Ihr E-Mail ein. Optionen: *None (Ohne), SMTP, POP3
Login Name (Anmeldename)	Geben Sie hier den Anmeldenamen für die SMTP-Authentifizierung ein.
Password (Kennwort)	Geben Sie hier das Kennwort für die SMTP-Authentifizierung ein.
Time Zone (Zeitzone)	Geben Sie hier die Zeitzone Ihres Standorts ein.
E-Mail(E-Mail)	
From (Von)	Geben Sie hier die E-Mail-Adresse des Absenders an. Diese Option ist ein Muss, wenn Sie Bilder an eine E-Mail-Adresse senden möchten.
Subject (Betreff)	Geben Sie hier den Standardbetreff ein.
Signature (Signatur)	Geben Sie hier bei Bedarf die Signaturdatei des Absenders ein.
Reply to (Antwort an)	Geben Sie hier die E-Mail-Adresse an, an die Sie eine Antwort senden möchten. Wird diese Option freigelassen, wird die "Von"-Adresse als "Antwort an"-Adresse verwendet.
Message (Nachricht)	Geben Sie hier die standardmäßige E-Mail-Nachricht ein.

Network Security Settings (N	etzwerksicherheitseinstellung	en)
Security Configuration Filter (Sicherheitskonfigurationsfilter)	Legen Sie hier fest, ob Sie die Filterkonfiguration aktivieren oder deaktivieren möchten.	*Disable (Deaktivieren)/Enab le (Aktivieren)
Filter Mode (Filtermodus) IP Address Filter Configuration (Filterkonfiguration der IP-Adresse)	Geben Sie hier Ihren Filtermodus an, damit einigen IPs der Zugriff auf das Gerät gestattet bzw. verweigert wird. IP Address Filter Configuration (Filterkonfiguration der IP-Adresse)- Vier Arten von Start-IP und End-IP können angegeben werden. Mac Address Filter Configuration (Filterkonfiguration der Mac-Adresse)- Bis zu 10 Mac-Adressen können	Allow (Zulassen)/Deny (Verweigern) IP Address Filter Configuration (Filterkonfiguration der IP-Adresse)/ Mac Address Filter Configuration (Filterkonfiguration der Mac-Adresse)
	angegeben werden.	

A ⁺ Manager Settings (Einstellungen des A+ Manager)		
A ⁺ Manager Settings	Geben Sie die IP-Adresse eines bestimmten Servers ein,	
(Einstellungen des A ⁺	wenn Sie diesem eine Systemprotokolldatei für rasche	
Manager)	Fehlerbehebung zusenden möchten.	



Hinweis:

- DHCP-Server: Mithilfe von DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) kann einem Host jedes Mal eine eindeutige IP-Adresse automatisch zugewiesen werden, sobald er sich mit einem Netzwerk verbindet--dies erleichtert die Verwaltung von IP-Adressen für Netzwerkadministratoren. Ist der DHCP-Server für Ihr Netzwerk verfügbar, brauchen Sie die Daten für TCP/IP, Subnetzmaske, Gateway und DNS nicht einzugeben. Stattdessen werden diese Daten dem Produkt automatisch zugewiesen.
- IP-Adresse: Eine IP-Adresse (Internetprotokoll) sorgt für eine eindeutige Identifizierung einer Hostverbindung in einem IP-Netzwerk. IP-Adressen werden vom Systemadministrator oder Netzwerkdesigner zugewiesen. Eine IP-Adresse besteht aus zwei Teilen: einer Identifizierung des Netzwerks und einer Identifizierung Ihres Knotens.

Firmware des Produkts aktualisieren (Nur auf der Webseite verfügbar)

Vor Aktualisierung der Firmware des Produkts müssen Sie erst die aktuellste Firmware von unserer Website www.avision.com auf Ihren Computer herunterladen.

Laden Sie die Firmware des Produkts anhand folgender Schritte herunter:

- 1. Beziehen Sie sich auf den vorhergehenden Abschnitt, Die Knowing the Product's Default IP Address (Standard-IP-Adresse des Produkts überprüfen), um die IP-Adresse des Produkts vom DHCP-Server abzurufen.
- 2. Öffnen Sie Ihren Browser.
- **3.** Geben Sie die IP-Adresse des Produkts in das URL-Feld Ihres Browsers ein. Zum Beispiel "10.1.20.25". Es wird dann die integrierte Webseite, siehe unten, angezeigt.

		🖌 😒 🔶 🗶 🚺 Live Seanh	P •
File Edit View Pavonites Tools Help	🗴 😪 Consvert - 🔂 Select		
👷 Favorites 🛛 🙀 🔊 ML6300 Flatbed. Specificatio 🎑 Scan	ner Selector Kodak Alar 🤣 Press Release -November 25, 🛒 Google	新聞 🛐 Yahoo奇章字典 (2) 🚮 Facebook (2) 🙋 Team/Center 聖入 (2) 🔂 刻	光企業資訊網(2) "
₩p 1/10.1.23.81/		🛅 * 🕤 - 🖾 👼 * Page	• Safety • Tools • 🔞 • "
Avision A VISION OF YOUR OFFICE			
Status System Settings	Copy Settings ID Card Settings	Scan Settings Fax Settings	Properties
Status	Information		
Information			
System Usage Page	Machine Status:	Ready	
	Host Name:		
	Machine Serial Number:	A083531759540016	
	System Version:		_
	IP Address:	10.1.23.81	
	Mac Address:	00:00:00:00:00	_
	Wi-Fi IP:	192.168.1.101	
	Wi-Fi MAC:	00:00:00:00:00:00	
	Wi-Fi SSID:	P-2114ceccc2114cec4c2114cec11	
	Toner Remain:	100%	
	L	,	¥

- Wählen Sie auf der Webseite des Produkts die Option "Properties (Eigenschaften)" und dann auf der linken Seite die Option "FW Update (Firmware-Aktualisierung)". Es wird dann die Seite "FW Update (Firmware-Aktualisierung)" angezeigt.
- Finden Sie die Firmware-Datei auf Ihrem Computer, indem Sie "Browse (Durchsuchen)" wählen.
- Beginnen Sie mit der Firmware-Aktualisierung auf dem Produkt durch Wahl von "Update (Aktualisieren)".

6. Den Druckertreiber konfigurieren

Dialogfeld mit Eigenschaften des Druckertreibers anzeigen (Windows)

So zeigen Sie das Dialogfeld mit den Eigenschaften des Druckertreibers an:

- 1. Klicken Sie in der Taskleiste auf Start und wählen Sie Printers and Faxes (Drucker und Faxgeräte).
- 2. Klicken Sie den Druckernamen des Produkts mit der rechten Maustaste an und wählen Sie **Properties (Eigenschaften)**.



3. Es blendet sich das Dialogfeld mit den Druckereigenschaften des Produkts ein.

<u>}</u>	Avision AM30 Ser	ies Printer
Location: Comment:		
Model: Features	Avision AM 30 Seri	es Printer
Color: N Double-s Staple: N Speed: 2 Maximur	o sided: Yes No 28 ppm n resolution: 600 dpi	Paper available: Letter (215 x 273 mm) A4 (210 x 237 mm) A5 (104 x 210 mm) A6 (106 x 148 mm) B4 (257 x 364 mm) B5 (182 x 257 mm)
	Printing	Preferences Print Test Page
4. Klicken Sie auf **Printing Preferences (Druckeinstellungen)**, um das Dialogfeld **Printing Preferences (Druckeinstellungen)**, siehe unten, anzuzeigen.

1 2 3 1 ∞ Collate N to 1 Effect ✓ Quality Mode 21.00 x 29.70 cm ✓ Text as black ✓ Density: 3 ∞ Toner Save Invert			
Effect 21.00 x 29.70 ca V Quality Mode 21.00 x 29.70 ca Density: (Light 1-7 Dark) 3 Toner Save Invert	11 22 33	N to 1	
Quality Mode 21.00 x 29.70 cm Text as black Density: (Light 1-7 Dark) Toner Save	Effect		
Density: (Light 1-7 Dark) 3 💭 Toner Save Invert	 Quality Mode Text as black 		21.00 x 29.70 ca
Toner Save	Density : (Light 1-7 Dark)	3	
	Toner Save	Invert	

Einstellungen des Druckertreibers konfigurieren

Im Dialogfeld Printing Preferences (Druckeinstellungen) finden Sie die Registerkarten Basic (Standard), Paper (Papier), Layout (Layout), Watermark (Wasserzeichen), Duplex (Duplex) und More (Sonstiges). Die Optionen jeder einzelnen Registerkarte werden in den folgenden Abschnitten erklärt.

Die Registerkarte Basic (Standard)

Die Registerkarte Basic (Standard) enthält die Einstellungen von Orientation (Ausrichtung), Copies (Exemplare), Effect (Effekt), Density (Dichte), Toner Save (Toner sparen) und Invert (Invertieren).

Copies		
11 22 33	1 💭 N to 1	
Effect Quality Mode		21.00 x 29.70 cm
✓ Text as black ————————————————————————————————————	3	_
Toner Save	Invert	

Orientation (Ausrichtung)

Hier legen Sie die Ausrichtung fest. **Optionen: Portrait (Hochformat)**, **Landscape** (Querformat)





Copies (Exemplare)

Legen Sie hier die Anzahl der Exemplare fest, die gedruckt werden sollen. Sie können bis zu 999 eingeben.

Collate (Sortieren):	Wenn Sie diese Option anklicken, werden die Seiten Ihres Dokuments in der Reihenfolge 1/2/3, 1/2/3, 1/2/3 ausgedruckt.		
N to 1 (N auf 1):	Wenn Sie diese Option anklicken, werden Ihre Dokumente in umgekehrter Reihenfolge ausgedruckt. Dadurch wird die letzte Seite Ihrer Dokumente zuerst ausgedruckt und umgekehrt.		

Effect (Effekt)

Quality Mode (Qualitätsmodus):	Werden Bilder in Ihrem Dokument etwas verschwommen ausgedruckt, klicken Sie auf Quality Mode (Qualitätsmodus), um die Druckqualität zu verbessern.
Density (Dichte):	Hiermit können Sie Ihr Dokument durch Anklicken heller oder dunkler ausdrucken. Dichtegrad (1~7). Standard: 3
Toner Save (Toner sparen):	Hiermit wird Ihr Dokument im Tonersparmodus ausgedruckt.
Invert (Invertieren):	Bei der Invertierung wird jeder einzelne Bildpixel in seiner Komplementärfarbe dargestellt. Beispiel: Ein ursprünglich schwarzer Text auf weißem Grund wird zu weißem Text auf schwarzem Grund.

Die Registerkarte Paper (Papier)

Die Registerkarte Paper (Papier) enthält die Einstellungen von Original Size (Vorlagenformat), Tray (Papiereinzug) und Media Type (Druckträgertyp).

Basic Paper Layout Wa	termarks Duplex More	X
Paper Original Size :		
A4 (210 x 297 mm)	•	
Width (cm):	21.00 cm	
Height (cm):	29.70 cm	
Tray :		
Auto Selection	•	21.00 x 29.70 cm
Plain	▼	
	ОК	Cancel Apply(A)

Paper (Papier)

Original Size (Vorlagenformat):	Wählen Sie das Papierformat aus, das im entsprechenden Papiereinzug eingelegt werden soll. (Optionen: A4, A5, A6, B5, B6, Legal, Letter, User Define)
Tray (Papiereinzug):	Wählen Sie den Einzug, über den das Papier eingezogen werden soll.
	Optionen: Auto (Automatisch), Manual Tray (Manueller Einzug), Main Tray (Haupteinzug) Automatisch bedeutet, dass automatisch das verfügbare Papierfach ausgewählt wird (Priorität: 1: Manuelles Fach; 2: Hauptfach).
Media Type (Druckträgertyp):	Wählen Sie den Druckträgertyp aus, der für den Druck verwendet werden soll.
	Choice (Optionen): Plain Paper (Standardpapier), Thin Paper (Dünnes Papier), Thick Paper (Dickes Papier), Laser Paper (Laserpapier), *Postcard (Postkarte), *Bond (Schreibpapier), *Envelope (Umschlag)
	*: Nur für einseitigen Druck über den manuellen Papiereinzug verfügbar

Die Registerkarte Layout (Layout)

Die Registerkarte Layout (Layout) enthält die Einstellungen von N-up (N-rauf) und Output Paper Size (Papierausgabeformat).

off	-	=-
Border :		
None	*	_
N-up Style :		
Right, then Down	*	
Over Denne Scale : Over Denne Scale : Over Denne Scale : Over Denne Scale :	▶ 100 %	
A4 (210 x 297 mm)	▼ 100 %	
Center		

N-up (N-rauf)

N-up (N-rauf):	Legen Sie hier die Anzahl der Seiten fest, die auf einem einzelnen Blatt gedruckt werden sollen.		
	Optionen: Off (Aus), 2up (2-rauf) (2-in-1), 4-up (4-rauf) (4-in-1), 9-up (9-rauf) (9-in-1), 16-up (16-rauf) (16-in-1)		
	1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16		

Border (Rand):	Hier können Sie festlegen, ob um jede Seite ein Rand gelassen werden soll, wenn mehr als eine Seite auf einer einzigen Seite eines Blattes gedruckt wird.		
	Choice (Optionen): None (Ohne), Border Line (Randlinie), Dashed Line (Gestrichelte Linie)		



Output Paper Size (Papierausgabeformat)

User Define Scale (Benutzerdefinierte Skalierung)	Sie können den Bilddruck mit dem Schieberegler verkleinern oder vergrößern. Skalierungsrate: 25% ~ 400%	
Fit to Paper (An Papier anpassen)	Druckt eine komplette Seite der ausgewählten Vorlage mitsamt der vier Ränder aus.	
Center (Zentriert)	Druckt Ihr Bild in der Mitte des ausgegebenen Papiers.	

Die Registerkarte Watermark (Wasserzeichen)

Über die Registerkarte Watermark (Wasserzeichen) können Sie Ihrem Dokument etwas Text oder ein Bild hinzufügen (z. B. VERTRAULICH, WICHTIG, ENTWURF usw.).

Wate	ermark First Page Only			
	(none)			
	New/Add	Edit	Remove	21.00 x 29.70 cm
C	Image			
	(none)		•	
	New/Add	Edit	Remove	

First Page only (Nur erste Seite)	Wählen Sie dieses Kästchen an, wenn das Wasserzeichen nur auf der ersten Seite gedruckt werden soll. Ist dieses Kästchen frei, werden allen Seiten mit einem Wasserzeichen bedruckt.
Text (Text)	Wählen Sie diese Option an und klicken Sie auf New/Add (Neu/Hinzufügen), um einen neuen Wasserzeichentext hinzuzufügen. Durch Klicken auf Edit (Bearbeiten) oder Remove (Entfernen) können Sie den Text entweder ändern oder löschen.
Image (Bild)	Wählen Sie diese Option an und klicken Sie auf New/Add (Neu/Hinzufügen), um ein Wasserzeichenbild hinzuzufügen. Durch Klicken auf Edit (Bearbeiten) oder Remove (Entfernen) können Sie das Bild entweder ändern oder löschen. Sie können Bilder in den Dateiformaten BMP, TIFF oder JPEG auswählen.

Neuen Wasserzeichentext hinzufügen

So fügen Sie einen neuen Wasserzeichentext hinzu:

 Wählen Sie die Option Text (Text) und klicken Sie dann auf New/Add (Neu/Hinzufügen). Es wird das folgende Dialogfeld für das Hinzufügen neuer Wasserzeichen angezeigt.

Watermark Edit			
Name :			
			-
String :			
			=
Typeface :			
Arial		-	
Style :	Position :		
Regular	Center	_	
,			
Font Setting			
Shading :			
Medium		-	
Size :	Angle :		
72 •	45	1	
,	, _		

Name (Name)	Geben Sie hier einen Namen für Ihren Wasserzeichentext ein. Dieser Name erscheint dann in der Liste der Wasserzeichentexte.
String	Geben Sie hier Ihren Wasserzeichentext ein, z. B.
(Zeichenfolge)	Vertraulich, Wichtig usw.
Typeface	Wählen Sie hier die Schriftart für Ihren Wasserzeichentext
(Schriftart)	aus.
Style (Stil)Legen Sie hier den Stil Ihres Wasserzeichentextes fest.Optionen: Regular (Standard), Bold (Fett), Italic (Kursiv), Bold Italic (Fett kursiv).	
Position	Legen Sie hier die Position Ihres Wasserzeichentextes fest.
(Position)	Optionen: Center (Zentriert), Tile (Nebeneinander).

Angle (Winkel)	Geben Sie hier den Winkel des Wasserzeichentextes im Bereich zwischen 0° und 360° an.
Size (Größe)	Legen Sie hier die Größe Ihres Wasserzeichentextes im Bereich zwischen 1 und 288 fest.
Shading (Schattierung)	Wählen Sie hier eine relative Dichte für den Wasserzeichentext aus. Optionen: Lightest (Am hellsten), Light (Hell), Medium (Mittelwert), Dark (Dunkel), Darkest (Am dunkelsten).

 Speichern Sie Ihre Einstellungen durch Klicken auf OK. Nach erfolgreicher Erstellung des neuen Wasserzeichentextes erscheint der Name des Wasserzeichen in der Textliste.

Einen aktuellen Wasserzeichentext bearbeiten

So bearbeiten Sie einen aktuellen Wasserzeichentext:

- **1.** Wählen Sie den Namen des zu bearbeitenden Wasserzeichens aus der Textliste aus.
- Klicken Sie auf Edit (Bearbeiten). Es wird das Dialogfeld Watermark Edit (Wasserzeichen bearbeiten) angezeigt.
- **3.** Ändern Sie die Einstellungen des ausgewählten Wasserzeichentextes und beenden Sie diesen Vorgang durch Wahl von **OK(OK)**.

Einen aktuellen Wasserzeichentext entfernen

So entfernen Sie einen aktuellen Wasserzeichentext:

- **1.** Wählen Sie den Namen des zu entfernenden Wasserzeichens aus der Textliste aus.
- 2. Klicken Sie auf **Remove (Entfernen)**. Der Wasserzeichentext wird entfernt.

Neues Wasserzeichenbild hinzufügen

So fügen Sie ein neues Wasserzeichenbild hinzu:

 Wählen Sie die Option Image (Bild) und klicken Sie dann auf New/Add (Neu/Hinzufügen). Es wird das folgende Dialogfeld für das Hinzufügen neuer Wasserzeichen angezeigt.

Name :		
File :		
	Browse	=
Size :		
Actual Size		
Position :		
Top-Left		
Shading :		
Light	T	
Light		

Name (Name)	Geben Sie hier einen Namen für Ihr Wasserzeichenbild ein. Dieser Name erscheint dann in der Liste der Wasserzeichenbilder.
File (Datei)	Finden Sie Ihr Wasserzeichenbild, indem Sie Browse (Durchsuchen) anklicken.
Size (Größe)	Geben Sie hier die Größe Ihres Wasserzeichenbildes an. Optionen: Actural Size (Tatsächliche Größe), Fit to Page (An Seite anpassen), Tile (Nebeneinander).)
Position (Position)	Legen Sie hier die Position Ihres Wasserzeichenbildes fest. Optionen: Oben links, Oben Mitte, Oben rechts, Zentriert, Links zentriert, Rechts zentriert, Unten zentriert, Unten rechts, Unten links.
Shading (Schattierung)	Wählen Sie hier eine relative Dichte für das Wasserzeichenbild aus. Optionen: Am hellsten, Hell, Mittelwert, Dunkel, Am dunkelsten.

 Speichern Sie Ihre Einstellungen durch Klicken auf OK. Nach erfolgreicher Erstellung des neuen Wasserzeichenbildes erscheint der Name des Wasserzeichen in der Bilderliste.

Ein aktuelles Wasserzeichenbild bearbeiten

So bearbeiten Sie ein aktuelles Wasserzeichenbild:

1. Wählen Sie den Namen des zu bearbeitenden Wasserzeichens aus der Bilderliste aus.

2. Klicken Sie auf **Edit (Bearbeiten)**. Es wird das Dialogfeld Watermark Edit (Wasserzeichen bearbeiten) angezeigt.

3. Ändern Sie die Einstellungen des ausgewählten Wasserzeichenbildes und beenden Sie diesen Vorgang durch Wahl von **OK**.

Ein aktuelles Wasserzeichenbild entfernen

So entfernen Sie ein aktuelles Wasserzeichenbild:

- Wählen Sie den Namen des zu entfernenden Wasserzeichens aus der Bilderliste aus.
- 2. Klicken Sie auf **Remove (Entfernen)**. Das Wasserzeichenbild wird entfernt.

Die Registerkarte Duplex (Duplex)

Über die Register Duplex (Duplex) können Sie Ihr Dokument auf beiden Papierseiten ausdrucken.

	×
Basic Paper Layout Watermarks Duplex More	
Duplex	
	=
Flip Horizontal Stip Montanel	
entro vertical	
	21.00 x 29.70 cm
ок	Cancel Apply(A)

Flip Horizontally (Horizontal spiegeln)	Wählen Sie diese Option an, wenn Sie das Dokument beidseitig bedrucken möchten, sodass es an seiner linken Kante umgeblättert werden kann.	
Flip Vertical	Wählen Sie diese Option an, wenn Sie das Dokument	
(Vertikal spiegeln)	beidseitig bedrucken möchten, sodass es an seiner	
	Unterkante umgeblättert werden kann.	
	Back of sheet	
	Front of next sheet	

Hinweis:	Die Option Duplex ur	nterstützt nur Papier	im A4-, B5-	oder Letter-Format
und mit eir	nem Gewicht von 60	~ 105 g/m².		

Die Registerkarte More (Sonstiges)

Die Registerkarte **More (Sonstiges)** enthält die Option **Wait Timeout** (Wartezeitlimit), mit der Sie die Zeit einstellen können, die der Multifunktionsdrucker auf den Datenempfang von einem Computer während eines Auftrags wartet. Ist die Unterbrechungszeit dieses Datenstroms länger als die hier angegebene Zeit in Sekunden, wird der Auftrag abgebrochen.

Zulässige Auszeitwerte: 60~1800 Sekunden, Standardzeitlimit: 300 Sekunden

e.	X
Basic Paper Layout Watermarks Duplex Mo	re
Wait Timeout (60 - 1800):	Second
	21.00 x 29.70 cm
[OK Cancel Apply(A)

Auf Optionen des Druckertreibers zugreifen (Mac OS)

Der Drucker der Avision AM30-Serie verfügt über die folgenden Optionen. Sie können die folgenden Druckereinstellungen ändern, wenn Sie den Druckvorgang an Ihrem Computer starten.

Auswählen der Seiteneinrichtungsoptionen

Öffnen Sie Ihr Dokument und klicken Sie erst auf **File (Datei)** und dann auf **Page (Seite)**. Vergewissern Sie sich, dass der Drucker XXXX (XXXX ist der Name Ihres Druckermodells) im Kontextmenü **Printer (Drucker)** ausgewählt ist. Sie können die Einstellungen für **Copies (Exemplare)**, **Two-Sided (Zweiseitig)**, **Paper Size (Papierformat)** und **Orientation (Ausrichtung)** ändern.

	Printer: AM30 Series Printer
	Presets: Default Settings
	Copies: 1 Two-Sided
	Pages: O All From: 1 to: 1
	Paper Size: A4
	Orientation:
	Cover Page
	Print Cover Page: None Before document After document
	Cover Page Type: Standard 🗘
? PDF V Hide Details	Cancel Print

Auswählen der Druckoptionen

Sie erhalten weitere Optionen zur Seiteneinrichtung, wenn Sie bei den

	Printer: AM30 Series Printer
	Presets: Default Settings
at a a a a a a a a a a a a a a a a a a	Copies: 1 🗌 🗌 Two-Sided
1 teorem 1 t	Pages: 💽 All
Anders v Anders v And	From: 1 to: 1
Untru	Paper Size: A4 210 by 297 m
	Orientation:
	V Preview
	Layout
	Paper Feed
	OSC Cover Page
	Sc e Image Printer Features Paper
	Faper
	Copies per page: 1

Druckoptionen den Einblendpfeil (🖄) anklicken.

Cover Page (Deckblatt)

Sie können folgende Einstellungen für das Deckblatt vornehmen:

	Printer: AM30 Series Printer
	Presets: Default Settings
	Copies: 1 Two-Sided
	Pages: • All From: 1 to: 1
	Paper Size: A4 210 by 297 mm
	Orientation:
	Ceve⊢Page —
	Print Cover Page: Print Cover Page: Before document After document
	Cover Page Type: Standard
? PDF V Hide Details	Cancel

 Print Cover page (Deckblatt drucken):

Verwenden Sie diese Option, wenn Sie Ihrem Dokument ein Deckblatt hinzufügen möchten.

Optionen: None (Ohne), Before Document (Vor dem Dokument), After document (Nach dem Dokument)

Layout (Lay	out)
	Printer: AM30 Series Printer
	Presets: Default Settings
	Pages: • All
	From: 1 to: 1 Paper Size: A4 O 210 by 297 mm
	Orientation:
	Layout
	Pages per Sheet: 1
	Layout Direction: 🔀 🔊 🕅
	Border: None
	Two-Sided: Off Off
	Flip horizontally
? PDI	Hide Details Cancel Print
 Pages per Sheet (Seiten pro 	Legen Sie hier die Anzahl der Seiten fest, die auf einem
Blatt):	einzelnen Blatt gedruckt werden sollen. Optionen: 1,
	2 ,4, 6, 9, 16
	1 2 3 1 2 3 4
	7 8 9 13 14 15 16
Layout Direction	Neben der Angabe der Seiten pro Blatt können Sie auch die
(Layout-Rich ung):	Lavout-Richtung festlegen.
Border (Rand):	
	Verwenden Sie diese Option, wenn Sie einen Rand
	hinzufügen möchten.
	Optionen: None (Ohne), Single Hairline
	(Doppelhaarlinie), Double Thin Line (Doppellinie)
• Two-Sided	Optionen: Off (Aus), Long-Edge binding (Bindung an
(Zweiseitig):	langer Kante), Short-Edge binding (Bindung an
	kurzer Kante)
	Haben Sie sich für die Druckontion Two-Sided
	(7. unionitia) enterbieden können Sie festlegen eh die
	(zweisertig) entschieden, konnen sie restiegen, ob die
	Druckexemplare an der langen oder der kurze Kante
	gebunden werden sollen. Long-Edge binding
	(Bindung an langer Kante) druckt die Seiten in einer
	Weise, dass Sie sie wie bei einem Buch umblättern
	können. Short-Edge binding (Bindung an kurzer

		Kante) druckt die Seite so, dass Sie sie wie bei einem			
		Kalender umblättern könne	en.		
		Bindung an langer Kante (Hochformat)	Bindung an langer Kante (Querformat)		
		Bindung an kurzer Kante (Hochformat)	Bindung an kurzer Kante (Querformat)		
		Hinweis: Die Duplexfunktio	n unterstützt nur die		
		Papierformate A4 und Letter	und ein Papiergewicht		
		zwischen 60 g/m ² und 105 g	g/m².		
•	Reverse Page Orientation	Wählen Sie das Kästchen Re	everse Page Orientation		
	(Seitenausrichtun	(Seitenausrichtung umke	hren) an, wenn Sie die Daten		
_	g umkehren):	umgekehrt von oben nach u	nten ausdrucken möchten.		
•	Flip Horizontally (Horizontal	Wählen Sie dieses Kästchen	an, wenn Sie die Seiten so		
	spiegeln):	bedrucken möchten, dass Si	ie sie wie bei einem Buch		
		umblättern können.			

Paper Feed (Papiereinzug)



•	All pages From (Alle Seiten von):	Wählen Sie den Einzug, über den das Papier eingezogen werden soll. Optionen: Auto (Automatisch), Manual Tray (Manueller Einzug), Main Tray (Haupteinzug)
		Bei der Wahl von Auto (Automatisch) wird der Papiereinzug entsprechend dem Papierformat Ihres Dokuments automatisch ausgewählt.

Paper Handling (Papierhandhabung)

	Printer: AM30 Series Printer
	Presets: Default Settings
	Copies: 1 Two-Sided
	Pages: O All From: 1 to: 1
	Paper Size: A4 210 by 297 mm
	Orientation:
	Paper Handling
	Collate pages
	Pages to Print: All pages
1 of 1 >>>	Page Order: Automatic 🗘
	Scale to fit paper size
	Destination Paper Size: Suggested Paper: A4 📀

•	Collate pages (Seiten	Ihr Drucker kann mehrere Kopieraufträge sortieren.		
	sortieren):	Wenn Sie z. B. zwei Exemplare eines dreiseitigen		
		Dokuments drucken und Sie diese nicht sortiert haben		
		möchten, werden die Seite in folgender Reihenfolge		
		ausgedruckt: 1, 1, 2, 2, 3, 3. Möchten Sie einen		
		sortierten Druck, werden die Seite in dieser Reihenfolge		
		ausgedruckt: 1, 2, 3, 1, 2, 3.		
•	Pages to Print (Zu	Legen Sie fest, wie viele Seiten ausgedruckt werden		
	druckende	sollen.		
	Seiten):			
•	Page Order (Seitenfolge):	Optionen: Automatic (Automatisch), Normal		
		(Normal), Reverse (Umkehren)		
•	Scale to fit paper size (An	Druckt eine komplette Seite der ausgewählten Vorlage		
	Papierformat	mitsamt der vier Ränder aus.		
	anpassen):			

Printer Features (Druckeroptionen)

	Printer: AM30 Series Printer
	Presets: Default Settings
	Copies: 1 Two-Sided
	Pages: O All From: 1 to: 1
	Paper Size: A4 210 by 297 mm
	Orientation: 1
	Printer Features
	Media Type: Plain
	Toner Save: Off
<pre> 1 of 1 >>></pre>	Density (Light 1-7 Dark): 3
	Invert Image: Off ᅌ
PDF V Hide Details	Cancel Print

•	Media Type (Druckträgert yp):	Wählen Sie den Druckträgertyp aus, der für den Druck verwendet werden soll. Optionen: Plain Paper (Standardpapier), Thin Paper (Dünnes Papier), Thick Paper (Dickes Papier), Laser Paper (Laserpapier), *CardStock (Kartonpapier), *Bond (Schreibpapier), *Envelope (Umschlag) *: Nur für einseitigen Druck über den manuellen Papiereinzug verfügbar
•	Toner Save (Toner sparen):	Hiermit wird Ihr Dokument im Tonersparmodus ausgedruckt.
•	Dichtegrad (Light (Hell) 1 ~ 7 Dark (Dunkel))	Hiermit können Sie Ihr Dokument durch Anklicken heller oder dunkler ausdrucken. Optionen: 1~7. (Standard: 3)
•	Invert Image (Bild invertieren):	Bei der Invertierung wird jeder einzelne Bildpixel in seiner Komplementärfarbe dargestellt. Beispiel: Ein ursprünglich schwarzer Text auf weißem Grund wird zu weißem Text auf schwarzem Grund. Optionen: *Off (Aus)/On (Ein)

TextEdit (TextEdit)

	Printer:	AM30 Se	ries P	Printer		0
	Presets:	Default S	Settin	gs		0
	Copies:	1	П	wo-Sid	led	
	Pages:					
		O From:	1	to:	1	
	Paper Size: Orientation:	A4 📀			210 by 297 mm	
		1	-			
		TextEdit				
		Print header and footer Rewrap contents to fit page				age
	. L					i
PDF V Hide Details					0	Cancel Prin

•	Print Header and Footer (Kopf- und Fußzeilen drucken):	Verwenden Sie diese Option, wenn Sie Kopf- und Fußzeilen drucken möchten.
•	Rewrap contents to fit page (Inhalt	Gleicht Inhalte an, sodass sie Ihrer Seite angepasst
	durch	werden.
	Zeilenumbruch an	
	Seite anpassen):	

Preview (Vorschau)

	Brosots: Default Sat	ttings
• • • •	Presets: Derault Set	ungs
de 2 Cross	Copies: 1	Two-Sided
	Pages: O All	
Address of the second s	O From: 1	to: 1
COMMON - COMMON - COMMON - COMMON - COMMON - COMMON - Primar - Pri	Paper Size: A4	210 by 297 mm
	te te	2
1 (Jackson 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	Orientation:	•
e neve	Preview	0
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		
	🗹 Auto Rotate	
	O Scale:	96%
	Scale to Fit:	Print Entire Image
		Fill Entire Paper
	Copies per page:	1

•	Auto Rotate (Automatisch drehen):	Wählen Sie diese Option an, wenn Ihr Bild entsprechend dem verwendeten Papierformat automatisch gedreht werden soll.
• :	Scale (Skalieren):	Vergrößert oder verkleinert Ihr Bild. Optionen: Print Entire Image (Gesamtes Bild drucken), Fill Entire Paper (Gesamtes Papier füllen)

7. Dokumente von einem Mobilgerät aus drucken

Durch den Anschluss eines externen USB-Dongles (WLAN-Modul) an das Produkt sowie Installation der App Mopria[™] auf Ihrem Android-Mobilgerät kann dieses Produkt zu einem Drahtlosgerät werden und Ihr Mobilgerät kann E-Mails und Dokumente einfach durch Antippen von Print (Drucken) im Menü ausdrucken.

Vorbereitungen

Zur Verbindung des Produkts mit einem WLAN treffen Sie folgende Vorbereitungen:

• Umgebung mit verfügbarem WLAN

Für die Verbindung des Produkts mit einem WLAN benötigen Sie Informationen für einen drahtlosen Zugriffspunkt, wie eine SSID (Netzwerkname) und einen Sicherheitsschlüssel (Kennwort). Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzwerkadministrator nach Details oder beziehen Sie sich auf das Handbuch des drahtlosen Zugriffspunktes.

Achtung!

Stellen Sie keine Hindernisse, die Radiowellen blockieren (z. B. Trennwände oder Metallplatten), oder Geräte, die Radiowellen stören können (z. B. schnurlose Telefone), innerhalb eines Abstands von 100 mm zum Produkt oder in unmittelbarer Nähe zu Ihrem drahtlosen Zugriffspunkt auf.

• Mopria Print Service

Sie können zur Aktivierung der Druckfunktionalität auf Android-Telefonen oder -Tablets (Android-Version 4.4 oder aktueller) die App Mopria Print Service vom Google Play Store herunterladen. Gleich nach Installation dieser App brauchen Sie Ihr Gerät nur noch mit demselben Netzwerk zu verbinden, mit dem auch Ihr Drucker verbunden ist, und Sie können auf mobile Weise drucken.



USB-Dongle anschließen

Verbinden Sie den mitgelieferten USB-Dongle (WLAN-Modul) mit dem USB-Flash-Anschluss an der Rückseite des Produkts und schalten Sie das Produkt ein.



Tool zur Netzwerkeinrichtung eine Verbindung zu einem WLAN herstellen

Bevor Sie beginnen!

• Vergewissern Sie sich, dass der Computer über das USB-Kabel mit dem Produkt verbunden ist.

• Vergewissern Sie sich, dass das Netzteil angeschlossen und das Produkt eingeschaltet ist.

Das Network Setup Tool (Tool zur Netzwerkeinrichtung) ist eine Anwendung zur Konfiguration der Einstellungen, die für die Verbindung des Produkts über das WLAN benötigt werden. Mit dem Network Setup Tool (Tool zur

Netzwerkeinrichtung) können Einstellungen für eine drahtlose und auch eine festverdrahtete Netzwerkverbindung konfiguriert werden:

- Das Produkt mit einem drahtlosen Zugriffspunkt verbinden
- Das Produkt mit einem festverdrahtete Netzwerk verbinden
- IP-Adresse für das Produkt einstellen

 Starten Sie das Programm durch Klicken auf Start > Alle Programme > Avision AM30 Series MFP > Network Setup Tool. Es wird das Hauptfenster angezeigt.

	Wined (Ethernet	Wi Ei (Station)	
	wied (Ealerner)) WHIT(Staboll)	
Host	name :		AM30 Series Printer
>>>>	≪abc		

- Wählen Sie auf der Seite "General (Allgemein)" die Option "Wi-Fi (Station) (WLAN-Station)" an.
- Klicken Sie auf die Registerkarte "Wi-Fi (Station) (WLAN-Station)", woraufhin sich die Seite "Wi-Fi (Station) (WLAN-Station)" einblendet.

Obtain an IP address automatically	Obtain DNS & WINS server address automatically
) Use the following IP address	Use the following DNS server address
IP address :	Preferred DNS server :
10 . 1 . 2 . 3	10 . 1 . 10 . 10
Subnet mask :	Alternate DNS server :
255 . 255 . 255 . 0	10 . 1 . 10 . 11
Default gateway :	Preferred WINS server :
10 . 1 . 2 . 254	10 . 1 . 10 . 10
	Alternate WINS server :
	10 . 1 . 10 . 11
	Domain name :
AC address : 00:02:32:01:02:03	1

- 4. Wählen Sie die Option "DHCP (DHCP)" an, wenn Sie die IP-Adresse direkt vom DHCP-Server beziehen, oder geben Sie andernfalls die jeweiligen Daten Ihrer statische IP in den Feldern "IP Address (IP-Adresse)", "Subnet Mask (Subnetzmaske)" und "Gateway" ein.
- 5. Klicken Sie auf "Connect to SSID (Mit SSID verbinden)", woraufhin die aktuell in Reichweite befindlichen WLANs angezeigt werden. Wählen Sie das WLAN aus, mit dem Sie sich verbinden möchten, und geben Sie den eventuell erforderlichen Sicherheitsschlüssel ein.

Join a Wi-Fi network	×
	Refresh
522kl	WPA2 PSK 🛜 📋
	•
Key : password	
	Connect Cancel

- **6.** Klicken Sie auf **"Connect (Verbinden)**", um sich mit der SSID (WLAN-Name) zu verbinden, und aktualisieren Sie dann die IP-Informationen des Produkts.
- Nach erfolgreicher Aktualisierung blendet sich die Meldung "Update Device Successfully (Gerät erfolgreich aktualisiert)" ein und das Tool zur Netzwerkeinrichtung beendet sich automatisch.

Datei von einem Android-Mobilgerät aus drucken

Vergewissern Sie sich, dass die App Mopria Print Service für Druckdienste auf Ihrem Android-Mobilgerät installiert ist. Die App **Mopria Print Service** kann von einem Anbieter von Anwendungen, z. B. Google Play, kostenfrei erworben werden.

1. Wählen Sie dasselbe WLAN aus, mit dem auch Ihr Drucker verbunden ist.



2. Aktivieren Sie den Mopria Print Service. Das Gerät sucht nach verfügbaren Druckern.



Wählen Sie Ihren Drucker aus.



3. Öffnen Sie die Datei, die Sie drucken möchten.



4. Wählen Sie im Menü die Option "Print (Drucken)" und dann Ihren Drucker.



- 5. Legen Sie die Druckeinstellungen fest und starten Sie einen Druckvorgang.
- Wenn keine Änderungen der Druckoptionen nötig sind, tippen Sie auf Print (Drucken), um den Druckauftrag abzusenden.
- Wenn Sie die Druckoptionen ändern müssen, fahren Sie mit dem nächsten Abschnitt fort.

						0 0 2 20
AM30 Se Mopria Pr	ries at AM3 int Service	0.				
			Paper size			
			Letter		Black & White	
Orientation			Pages			
Portrait						
	to Live Ares Mar	and	ing surveys that its cary alter ship and after a treatly exercising a	tource, a pource bay	Michael Stiphart is earlied	and have the
	A DOCTOR DOCTOR					L 🙃
	Pargette - 12 - 2					
	What Kind of A Astro-parenting. Mana (here	form Your	re Going to Be Based on Y	huur Zodiac Siyn (12 photos)	
	Dangerous gre	at dane o	ould kill Shocking pictur	es of dog mauling	Louis a very self-till	

Druckeinstellungen ändern

Mithilfe der App Mopria Print Service können Webseiten, Dokumente, E-Mails, Fotos und Inhalte von Apps drucken, die den Android-Druck unterstützen. Die Druckeinstellungen können je nach App und ausgewähltem Drucker variieren. Folgende Druckoptionen können angezeigt werden:

Anzahl zu druckender Exemplare



Papierformat ändern

Tippen Sie im Menü der Druckeinstellungen auf **"Paper** size (Papierformat)" und wählen Sie dann das gewünschte Papierformat im Menü aus: Letter, A4, sind je nach App oder Drucker als Optionen verfügbar.

					(2:01
AM30 S Mopria I	Series at AMS Print Service	10 .				
Copies		<u> </u>	Paper size			
		_	Letter	*	Black & White	
Orientation		<u> </u>	Pages	'		
Portrait						
MORE OF T						
MORE OP 11	ONS					
	to Liver With Kat	ly and Mich	shell after a nearly weeklong a	tmence, a source say	's Michael Strahan is excited to t	are the
	What Kind of I Astro-parenting Muse (hits	of you will	re Going to Re Based on '	Your Zodiac Sign (12 photos)	
8						
	Dangerous gr There are grave	nat dane fears that	ould kill Shocking pictur Bergersut dog that has atta	tes of dog mauling that five times in jus	t meet a your will bill.	

Ausrichtung ändern

Tippen Sie im Menü der Druckeinstellungen auf "**Orientation**

(Ausrichtung) " und wählen Sie dann die gewünschte Option aus: Portrait (Hochformat) oder Landscape (Querformat) sind je nach App oder Drucker als Optionen verfügbar.

• • •				0	♥ ■ 2:01
AM30 Series at AN Mopria Print Service	130 🛫				
Copies		Paper size			
		Letter		Black & White	
Orientation		Pages			
Portrait					
MORE OPTIONS					
What Kind a Astro-parente	Marn You a of your will	re Going to Be Based on Y	wur Zodiae tiyn (12 photos)	
Dangerous g	rest dane i	could kill Shocking pictur	es of dog mauling		
There are great		consummer and that has also	and the place is just	and a process for	

Seitenumfang festlegen

Tippen Sie zum Drucken mehrerer Seiten im Menü der Druckeinstellungen auf **"Pages (Seiten)**" und legen Sie dann den zu druckenden Seitenumfang fest. **HINWEIS: Pages (Seiten)** wird nur von bestimmten Anwendungen und für bestimmte Dateitypen angezeigt, z. B. PDF-Dateien.



So nutzen Sie AirPring von einem iPhone oder iPad

- 1. Schalten Sie Ihre Mobilgeräte, wie iPhone oder iPad, ein.
- Tippen Sie auf 「Einstellungen」 und aktivieren Sie WLAN. Wählen Sie das mit Ihrem Drucker identische Netzwerk.
 Öffnen Sie das Bild oder Dokument, das Sie drucken möchten. Tippen Sie



4. Tippen Sie auf [Select Printer] (Drucker wählen) und wählen Sie Ihren gewünschten Drucker.



4. Tippen Sie zum Starten des Drucks auf [Print] (Drucken).



8. Das Produkt als Scanner verwenden

Nachdem Sie den Scannertreiber installiert und das USB-Kabel an Ihren Computer angeschlossen haben, kann das Produkt als hervorragenden Scanner verwendet werden. Mithilfe verschiedenartiger Scanoptionen können Sie Ihr gescanntes Bild modifizieren.

Systemanforderungen

Prozessor:	Intel [®] Core™ 2 Duo oder höher
Arbeitsspeicher:	32 Bit: 1 GB 64 Bit: 2 GB
Optisches Laufwerk:	DVD-ROM-Laufwerk
USB-Anschluss:	USB-Anschluss 2.0 (kompatibel mit USB 3.0
Kompatible Betriebssysteme:	Microsoft Windows 10 (32-Bit/64-Bit), Windows 8.x (32-Bit/64-Bit), Windows Vista (32-Bit/64-Bit), Windows XP (SP3), Windows 7 (32-Bit/64-Bit)

Einen Scan vom Capture Tool Starten

Mit diesem Werkzeug können Sie einfache Scans ausführen und sich die aufgenommen Bilder ansehen. Zudem hilft es dabei, den Scan mit der angegebenen Geschwindigkeit auszuführen.

Im Folgenden wird beschrieben, wie die Installation des Scanners geprüft wird. Wenn das Gerät nicht richtig funktioniert, lesen Sie noch einmal den vorhergehenden Abschnitt durch, und prüfen Sie, ob die Kabel richtig angeschlossen sind und der Scannertreiber richtig installiert ist. Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass der Scanner eingeschaltet ist.

- 1. Wählen Sie Start>Programme>Avision xxx Scanner >Avision Capture Tool. (xxxx: scannermodell)
- 2. Wählen Sie den Treibertyp und das Scannermodell aus, und klicken Sie auf OK. Auf dem Bildschirm erscheint das Dialogfeld Capture Tool.



- Wählen Sie aus dem Listenfeld Dateiformat das gewünschte Dateiformat aus. (Die Standardeinstellung ist JPEG, Sie können auch TIFF, GIF und BMP auswählen.)
- Geben Sie in das Feld Dateipfad den gewünschten Ordner- und Dateinamen ein. (Die Standardeinstellung ist C:\Documents and Settings\User Name\My Documents\My Scan\Image.)

HINWEIS:

Wenn Sie das gescannte Bild nicht speichern möchten, entfernen Sie die Markierung bei der Taste Speichern, da standardmäßig das Speichern aktiviert ist. In diesem Fall ist die Miniaturansicht deaktiviert. Nachdem Sie sich alle gescannten Bilder angesehen haben, wird nur das letzte auf dem Bildschirm angezeigt.

5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Einrichten (^{Setup}), oder wählen Sie aus dem Menü Datei die Option Einrichten aus, um das Dialogfeld Scannereigenschaften aufzurufen.



- 6. Wählen Sie aus dem Bildauswahlfeld den für das gescannte Bild gewünschten Bildtyp aus. (Die Standardeinstellung ist S/W). Wenn Sie einen Duplex-Scanner haben, wählen Sie Front (Vorderseite) und Rear (Rückseite), um beide Seiten des Dokuments zu scannen.
- Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Scannereigenschaften zu schließen. (Weitere Informationen über das Dialogfeld Scannereigenschaften finden Sie im folgenden Kapitel Das Dialogfeld Scannereigenschften)
- 8. Legen Sie das Dokument mit der beschriebenen Seite nach unten auf das Vorlagenglas bzw. mit der beschriebenen Seite nach oben in das Fach für den automatischen Seiteneinzug.

- 9. Klicken Sie im Dialogfeld Scanbestätigung auf die Schaltfläche Scannen
 - (Scan), oder wählen Sie aus dem Menü Datei die Option Scannen.
- 10. Das Dokument wird nun gescannt und im Fenster Scanbestätigung angezeigt. Wenn alle gescannten Bilder angezeigt wurden, ist die Bestätigung der Scannerinstallation abgeschlossen.

Capture Teel(TWAIN) ->	xx E0X
File View About	Fir Result JPEG 🔍 C(My Scer/Image
	Its the world on puffs of chromosy stroke. In fluid days our work is done. Thirty-cine cakes, dangemed with whitekey, back on whichowells and shows. What they fin? Frends, they needed on the stroke of the str
	Seite anpassen
Mi	niaturansicht

Sie können sich das gescannte Bild an die Seite angepasst (E)) oder mit seiner 11. tatsächlichen Größe (100%) () anzeigen lassen. Die Schaltflächen finden Sie

im rechten Bereich der Ansicht-Werkzeugleiste.

Klicken Sie auf die Taste Schließen oder aus dem Menü Datei die Option Beenden, 12. um das Avision Capture Tool zu beenden.

Einen Scan von einer anderen Bildbearbeitungssoftware Starten

Bedienungsablauf

- **1.** Starten Sie Ihre Anwendung zur Bildbearbeitung.
- 2. Klappen Sie das Menü File (Datei) auf und wählen Sie die Option Select Source (Quelle auswählen).

Ist die Option Select Source (Quelle auswählen) nicht im Menü File (Datei) verfügbar, schlagen Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Anwendung nach, wie auf den TWAIN-Link zugegriffen wird. Es wird ein Dialogfeld mit aufgelisteten Scanquellen angezeigt.

3. Wählen Sie hier den Modellnamen Ihres Produkts aus.

Sie brauchen die Scanquelle nur einmal auszuwählen, außer Sie möchten einen anderen Scanner verwenden.

4. Legen Sie das Dokument NACH UNTEN WEISEND auf die Glasplatte des Flachbettscanners.

5. Klappen Sie das Menü File (Datei) auf und wählen Sie die Option Acquire (Einlesen).



Es wird ein Dialogfeld mit Scanoptionen angezeigt.

- **6.** Wählen Sie die gewünschte Scanmethode im Dropdownmenü Scan Method (Scanmethode) aus.
- 7. Legen Sie im Dropdownmenü Image Type (Bildtyp) den Modus fest, den Sie für Ihre Scans verwenden möchten.
- 8. Legen Sie im Dropdownmenü Resolution (Auflösung) eine Scanauflösung fest.
- **9.** Wählen Sie die Einstellungen für die gewünschten Scanoptionen aus (z. B. Sharpen (Scharfzeichnen), Descreen (Moiré-Effekt) usw.).
- **10.** Klicken Sie auf **Preview (Vorschau)** oder **Scan (Scannen)**, um eine Vorschau von Ihren Dokumenten anzuzeigen oder sie zu scannen.

Überblick über die Benutzeroberfläche



1. Scanmethode	Optionen: Flachbett, Simplex/Mehrseitig, Duplex/Mehrseitig
2. Bildtyp	Optionen: Schwarzweiß, 8-Bit-Graustufe, (24-Bit-Farbe
3. Auflösung	Optionen: 50, 72, 100, 144, 150, 200, 300, 600, 1200 (dpi).
4. Helligkeit	Hier können Sie den Helligkeitsgrad im Bereich zwischen –100 und +100 einstellen.
5. Kontrast	Hier können Sie den Kontrastwert im Bereich zwischen –100 und +100 einstellen.
6. Sonstige Tools	Descreen (Moiré-Effekt), Sharpen (Scharfzeichnen), Color Adjustment (Farbanpassung), Auto Level (Automatische Abstufung), Advanced Settings (Erweiterte Einstellungen) (von links nach rechts).
7. Invertieren	Kehrt die Farbe Ihres gescanntes Bildes um.
8. Spiegelfunktion	Spiegelt Ihr Bild.
9. Vorschau des automatischen Bereichs	Ändert die Größe des gescannten Bereichs.
10. Papierformat	Wählen Sie Ihr Papierformat aus den Optionen Card 4"x2.5" (Karte 10x6,25 cm), Photo 5"x3.5" (Foto 12,5x8,75 cm), Photo 3.5"x5" (Foto 8,75x12,5 cm), Photo 4"x6" (Foto 10x15 cm), Photo 6"x4" (Foto 15x10 cm), A5, B5, A4, Letter, Legal, Scanner Maximum (Scannerhöchstwert) aus.
11. Maßeinheit	Optionen: Cm, Zoll, und Pixel.

Standardoptionen verwenden

Scanmethode wählen

Optionen:

Flatbed (Flachbett): Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie eine einzelne Seite über die Glasplatte des Flachbettscanners scannen möchten.

*Simplex/Multi-Page (Simplex/Mehrseitig), Duplex/Multi-Page (Duplex/Mehrseitig): Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie mehrere Dokumente mit einem Mal mit dem automatischen Dokumenteneinzug scannen möchten.

Richtigen Bildtyp auswählen

Black & White	Wählen Sie Black & White (Schwarzweiß), wenn Ihre
(Schwarzweiß)	Vorlage nur Text, Bleistift- oder Tintenzeichnungen enthält.
8-bit Gray	8-Bit-Graustufenbilder enthalten tatsächliche
(8-Bit-Graustufe)	Grauabstufungen.
24-bit Color	Wählen Sie 24-bit Color (24-Bit-Farbe), wenn Sie ein
(24-Bit-Farbe)	Farbbild scannen möchten.



Schwarzweiß



Graustufe



24-Bit-Farbe

Richtige Auflösung festlegen

Mit der richtigen Auflösung wird ein Bild deutlich und detailliert wiedergegeben. Die Auflösung wird in dpi (Punkte pro Zoll) gemessen.

Helligkeit und Kontrast einstellen

1. Brightness (Helligkeit)

Hiermit stellen Sie den Helligkeitsgrad eines Bildes ein. Je höher dieser Wert ist, desto heller wird das Bild.

2. Contrast (Kontrast)

Hiermit stellen Sie den Unterschied zwischen hellen und dunklen Bereichen eines
Bildes ein. Je höher der Kontrastwert ist, desto größer ist der Graustufenunterschied.

Vorschaubild vergrößern

Hier können Sie das Vorschaubild vergrößern, sodass es das Vorschaufenster maximal ausfüllt.

Beachten Sie bitte, dass diese Option nur das angezeigte Vorschaubild vergrößert. Das tatsächliche Bild wird dadurch nicht größer.

Ihr Bild invertieren und auswählen

Mit der Option Invert (Invertieren) werden die Helligkeit und die Farbe im Bild umgekehrt. Bei Farbbildern wird jeder Pixel mit der Option Invert (Invertieren) in seine Komplementärfarbe umgewandelt.

Mirror Function (Spiegelfunktion)

Hiermit wird die rechte und die linke Seite Ihres Bildes vertauscht.

Auto Select Image (Automatische Bildwahl)

Hiermit wird das gesamte Bild automatisch als Scanbereich festgelegt. (Sie können die Größe dieses Bereichs auch ändern, indem Sie den Cursor diagonal verschieben.)

Ihr Bild verbessern

1. Descreen (Moiré-Effekt)

Hiermit können Sie *Moiré-Muster** entfernen, die man oft auf Ausdrucken feststellen kann.

2. Sharpen (Scharfzeichnen)

Hiermit zeichnen Sie die Konturen auf einem gescannten Bild weich.



Vor Moiré-Effekt



Nach Moiré-Effekt





Vor Scharfzeichnung

9 Nach Scharfzeichnung

*Moiré-Muster: Ein unerwünschtes Muster beim Farbdruck, das aufgrund eines falschen Rasterwinkels beim Überdrucken von Halbtönen entsteht.

Color Adjustment (Farbanpassung)

Hiermit passen Sie die Farbqualität des Bildes an, sodass sie der Vorlage am nächsten kommt. Bei dieser Option werden Standardparameter zur Bildanpassung verwendet.



Normal



Nach Farbanpassung

Auto Level (Automatische Abstufung)

Hiermit passen Sie die glänzenden und schattigen Bereiche automatisch an und erhalten auf diese Weise ein optimiertes Bild.



Normal



Nach automatischer Abstufung

Erweiterte Optionen verwenden

Die Taste Switch (Schalten)

 Wenn Sie diese Taste anklicken, blendet sich eine Leiste mit erweiterten Einstellungen an der rechten Seite ein. Die erweiterten Einstellungen sind Highlight/Shadow (Glanz/Schatten), Hue/Saturation/Lightness (Farbton/Sättigung/Helle), Curve (Kurve), Color Balance (Farbbalance), Color Drop-out (Farbauslassung).



2. Leiste mit den erweiterten Einstellungen

Glanz-/Schattenabstufungen anpassen



Glanz bezieht sich auf den hellsten Punkt eines gescannten Bildes, während Schatten sich auf den dunkelsten Punkt bezieht. Bei Verwendung des Tools Highlight/Shadow (Glanz/Schatten) können Sie den Farbbereich ausweiten und mehr Details auf einem Graustufenoder Farbbild offenlegen.



1. Shadow (Schatten): Der dunkelste Punkt eines Bildes.

- **2. Gamma:** Die mittleren Tonabstufungen eines Bildes.
- 3. Highlight (Glanz): Der hellste Punkt eines Bildes.

4. Pointer (Schieberegler): Ändern Sie den Wert durch Verschieben dieses Reglers.

Wenn sich der Gammawert ändert, ändert sich das gesamte Bild auf entsprechende Weise.



Wenn sich die Glanz- und Schattenwerte ändern, ändert sich das gesamte Bild auf entsprechende Weise.

Glanz: 255/Schatten: 0 (normal)



Glanz: 200/Schatten: 0



Glanz: 210/Schatten: 10



Glanz: 255/Schatten: 50



Helligkeitskurve anpassen



Passt die mittleren Tonabstufungen des Bildes an, ohne dass sich dies wesentlich auf die hellsten und dunkelsten Bereiche auswirkt.



When the curve is moved up or down, the image turns brighter or darker.

Farbton/Sättigung/Helle ändern



Verbessern Sie Ihr Bild, indem Sie den Grad von Hue (Farbton)/Saturation (Sättigung)/Lightness (Helle) ändern.

	Hue / Saturation / Lightness	
(1)	Hue : 0	Reset
(2)	Saturation : 28	Preview
(3)	Lightness : 0	OK Cancel

(1). Hue	Durch Verschieben des Dreiecks nach rechts oder links		
(Farbton)	können Sie den Farbton anpassen. (Beachten Sie,		
	dass sich bei Anpassung des Farbtons gleichzeitig auch		
	der Intensitätsgrad für die Farbe ändert).		
(2). Saturation	Erhöhen oder verringern Sie den Sättigungsgrad, indem		
(Sättigung)	Sie das Dreieck nach rechts bzw. nach links schieben.		
	Der Sättigungsgrad legt fest, ob die Farbe blass oder		
	gesättigt aussieht.		
(3). Lightness	Erhöhen oder verringern Sie die Helle, indem Sie das		
(Helle)	Dreieck nach rechts bzw. nach links schieben.		



Bewege den Sättigungszeiger nach rechts, die Farbe wird reich.

Farbbalance verwenden



Mit Color Balance (Farbbalance) können Sie eine optimale Bildqualität erzielen.



Wenn Sie diesen Schieberegler nach Red (Rot) schieben, bekommt das Bild einen rötlichen Farbton.



Wenn Sie diesen Schieberegler nach Green (Grün) schieben, bekommt das Bild einen grünlichen Farbton.

Color Drop-out (Farbauslassung)



Wenn Sie diese Taste anklicken, blendet sich das nachstehende Dialogfeld ein. Über dieses Dialogfeld können Sie einen der Farbkanäle bestehend aus R (Rot), G (Grün) oder B (Blau) entfernen. Diese Option ist insbesondere dann nützlich, wenn Sie Text mit OCR-Software konvertieren möchten.

Beachten Sie, dass diese Option nur Schwarzweiß- und Graustufenbilder unterstützt. Achten Sie bei Verwendung dieser Option daher darauf, ein Schwarzweiß- und Graustufenbild auszuwählen.



Der Effekt auf dem Bild nach Auslassung des G-Kanals



Der Effekt auf dem Bild nach Auslassung des R-Kanals

Custom Settings (Einstellungen anpassen)

Klicken Sie auf **Custom Settings (Einstellungen anpassen)**, um ein Dialogfeld aufzurufen, in dem Sie Ihre Scan- und Konfigurationseinstellungen speichern können. Es gibt zwei Registerkarten: Scan Settings (Scaneinstellungen) und Configuration Settings (Konfigurationseinstellungen).

Scan Settings (Scaneinstellungen)

Über die Registerkarte **Scan Settings (Scaneinstellungen)** können Sie Ihre eingestellten Scanoptionen in einer Datei speichern, eine vorhandene Datei laden oder löschen.

istom Settings Scan Settings Cor	nfiguration Settin	gs			?
File Name T.av2 default av2	Image Type 24-Bit Color 24-Bit Color	Scan Method ADF/One-p ADF/One-p	Resolution 300 300	Image Size 7.80×13.54 8.50×14.00	
File Nar	ne :		Vuuuui	Save Load	
				Close	Apply

Datei mit Scaneinstellungen speichern

Geben Sie einen Namen für Ihre Einstellungen in das Textfeld **File Name** (Dateiname) ein und klicken Sie auf **Save (Speichern)**. Ihre Einstellungen werden gespeichert und der Dateiname wird im Listenfeld angezeigt.

Datei mit Scaneinstellungen laden

Sie können eine vorhandene Datei mit Scaneinstellungen laden. Klicken Sie den Dateinamen der gewünschten Einstellungen mit der rechten Maustaste an und klicken Sie dann auf **Load (Laden)**. Die Einstellungen in der betreffenden Datei werden dann automatisch im Dialogfeld der Scanoptionen angezeigt.

Datei mit Scaneinstellungen löschen

Klicken Sie einen Dateinamen mit der rechten Maustaste an und drücken Sie dann die **Löschtaste** auf der Computertastatur, um diese Datei zu löschen. Beachten Sie, dass die Datei mit standardmäßigen Scaneinstellungen "Default.av2" nicht gelöscht werden kann.

Configuration Settings (Konfigurationseinstellungen)

Über die Registerkarte **Configuration Settings (Konfigurationseinstellungen)** können Sie die Konfigurationseinstellungen anpassen.

Custom Settings	? ×
Scan Settings Configuration Settings	
Energy Saving Mode: Enable Hint Setting:	60 💌 Minutes
Show Hints	
Color Format	
🗖 sRGB	
	Close Apply

Energy Saving Mode (Energiesparmodus) — Aktivieren Sie den Energiesparmodus, indem Sie das Kästchen Enable (Aktivieren) anklicken. Im Feld Minutes (Minuten) können Sie eine Zeitverzögerung festlegen. Klicken Sie auf Apply (Übernehmen), um die Änderungen zu speichern. Die Standardeinstellung beträgt 15 Minuten.

Hint Setting (Hinweiseinstellung) — Wählen Sie das Kästchen Show Hints (Hinweise anzeigen) an, um ein Einblendmenü anzuzeigen, wenn der Cursor auf eine Option gesetzt wird.

Sonstige Tools verwenden



1. Measuring Unit (Maßeinheit)	Erinnert Sie daran, welche Maßeinheit verwendet wird. Sie können die Maßeinheit durch Anklicken dieser Taste ändern.
	Choice: Inch, cm, Pixel
	(Optionen: Inch (Zoll), cm, Pixel.)
2. Paper Size	Zeigt häufig verwendete Scangrößen an.
(Papierformat)	Choice: Card 4x2.5 in., Photo 5x3 in., Photo 6x4 in., B5, A5, A4, Letter, and Scanner Maximum.
	(Optionen: Card 4x2.5 in. (Karte 10x6,25 cm), Photo 5x3 in. (Foto 12,5x7,5 cm), Photo 6x4 in. (Foto 15x10 cm), B5, A5, A4, Letter und Scanner Maximum (Scannerhöchstwert).)
3. Image Size (Bildgröße)	Zeigt die Bildgröße für den gescannten Bereich an.
4. Lock Image (Bild fixieren)	Fixiert die Ausgabebreite und-höhe.

Mit der Funktion PC-Faxgerät können Sie anderen Faxgeräten Dateien über Ihren Computer zusenden, wenn Ihr Computer mit dem Produkt verbunden ist, auf dem sich ein optionales Faxmodem befindet, und eine Telefonleitung gemäß dem vorhergehenden Abschnitt (*Installing a telephone line(Mit einem Telefon verbinden)* eingerichtet wurde. Sie brauchen dann nur noch Ihre Datei zu öffnen, "Avision AM30XX Fax (Avision AM30XX-Faxgerät)" als Drucker auszuwählen und die Faxnummer des Empfängers über das Dialogfeld der Eigenschaften des AM30XX-Faxgeräts einzugeben. Der Faxauftrag wird dann ausgeführt! Vergewissern Sie sich jedoch vor Verwendung der Funktion PC-Faxgerät, dass der Druckertreiber des Produkts erfolgreich auf Ihrem Computer installiert wurde.



Faxübertragungen an Ihrem Computer vornehmen

- **1.** Öffnen Sie Ihre Datei.
- 2. Wählen Sie die Option Print (Drucken) im Menü File (Datei) aus.
- **3.** Legen Sie **AM30XX** (**AM30XX**)als Drucker fest.
- 4. Drücken Sie Print (Drucken).
- 5. Geben Sie die gewünschte Faxnummer ein, sobald sich das Dialogfeld für die Faxnummer einblendet, und drücken Sie OK, um mit der Übertragung zu beginnen.

Speed Dial	
Input Fax Number	J
	OK

Eigenschaften des PC-Faxgeräts aufrufen

Diese Dialoglfeld mit Eigenschaften des PC-Faxgeräts enthält mehrere Registerkarten, mit deren Hilfe Sie Faxeinstellungen anpassen und Ihr Telefonbuch erstellen können.

Die Registerkarte "General Setting (Allgemeine Einstellungen)"

Über die Registerkarte "General Setting (Allgemeine Einstellungen)" können Sie das ausgegebene Papierformat, die gewünschte Faxauflösung und die gewünschte Dichte auswählen.

Item (Option)	Description (Beschreibung)
Paper Size (Papierformat)	Hier können Sie Ihr ausgegebenes Papierformat auswählen.
	Choice: *A4, B4, and A3.
	Optionen: *A4, B4 und A3.
Density (Dichte)	Macht Ihr Vorlage dunkler oder heller, falls erforderlich.
	Choice: 1, 2, 3, *4, 5, 6, 7 Optionen: 1, 2, 3, *4, 5, 6, 7
	1 steht für den schwächsten Dichtegrad und 7 für den stärksten Dichtegrad.
* Default setting (Standardeinstellung)	

🕹 Avision AMXXXX Net	Work Fax Preferences Set	tings ? 🔀
Sending Options	Sender Information	Authentication
Fax Original S	A4 (215 x 304 mm)	Address Setting
Density:	3 💌	
	ОК (Cancel Apply(A)

Die Registerkarte "Address Setting (Adresseinstellungen)"

Über die Registerkarte Address Setting (Adresseinstellungen) können Sie eine Faxnummer eingegeben oder die gewünschten Faxnummern aus dem aktuellen Adressbuch Ihres Windows-Systems auswählen.

Fax number (Faxnummer): Geben Sie hier die Faxnummer des Empfängers ein. Wenn Sie die Taste **Option Settings (Optionseinstellungen)** anklicken, können Sie weitere Informationen Ihres Empfängers eingeben, wie Firma, Abteilung und seinen Namen. Diese Daten werden dann in der Zielliste angezeigt.

Add to Destination List (Zur Zielliste hinzufügen): Die Faxnummer wird durch Anklicken dieser Taste Ihrer Zielliste hinzugefügt. Es können bis zu 100 Faxnummern eingegeben und für Faxübertragungen genutzt werden.



Hinweis:

Die Zielliste kann nicht gespeichert und als Telefonbuch verwendet werden. Die Faxnummern werden für eine Faxübertragung nur vorübergehend gespeichert.

💩 Avision AMxxxx	NetWork Fa	ux Preferences Sett	ings	? 🗙
Sending Options		Sender Information	Authenticatio	n
Fax Origi	inal Setting		Address Setting	
FAX Number :			Option Settings	
Pause(,)	Add to	Destination List		
			-	_
Destination List	dit Address Book	Select from Address Book	0 Items / Remaining 1	00 Item
Fax Number	Company	Department	Recipient	
		De	lete Delete Al	
		ОК	Cancel App	oly(A)

Die Registerkarte "Sending Options (Sendeoptionen)"

Über die Registerkarte Sending Options (Sendeoptionen) können Sie weitere Optionen einstellen, z. B. Faxverzögerung oder Faxnachricht.

FAX Delay Transmit (Verzögerte Faxübertragung): Geben Sie hier die gewünschte Uhrzeit der verzögerten Faxübertragung im 24-Stundenformat ein. Cover Page (Deckblatt): Wählen Sie Cover Page (Deckblatt) und klicken Sie dann auf Message (Nachricht). Es blendet sich das Dialogfeld Message (Nachricht) ein, in dem Sie Ihre Nachricht eingeben können. Das Deckblatt mit den Informationen zum Absender und Ihrer Nachricht wird als separates Blatt gesendet und ausgedruckt.

Avision AMXXXX NetWo	ork Fax Prefer	ences Setting	js	?
Fax Original Setti	ing	1	Address Setting	
Sending Options	Sender Info	ormation	Authenticat	ion
Sending Options				
FAX Delayed Transn	nit 💽 📩 :			
CoverPage	Messa	age		
		ок 🗌 🗌	Cancel A	pply(A)

Die Registerkarte "Sender Information (Absenderdaten)"

Über die Registerkarte Sender Information (Absenderdaten) können Sie die Information zum Absender eingeben, die dann auf dem Deckblatt erscheinen. Diese Absenderdaten bestehen aus dem Firmennamen, dem Namen der Abteilung, dem Namen des Empfängers, der Telefonnumer und der Faxnummer.

Fax Original Settin	g	Address Setting
Sending Options	Sender Information	Authentication
Company :		
Department :		
Name :		
Telephone Number :		
relephone Manber ,		
FAX Number :		

Die Registerkarte "Authentication (Authentifizierung)"

Das Produkt ermöglicht dem Administrator, die Berechtigung zum Zugriff auf die Faxfunktion über die integrierte Webseite einzurichten. In diesem Fall wird eine Authentifizierung im Dialogfeld der Faxeigenschaften des Produkts benötigt, um einen unautorisierten Zugriff auf die Faxfunktion zu verhindern.

Klicken Sie auf die Registerkarte **Authentication** "**Authentication**" und geben Sie den Kontonamen und das Kennwort ein, den bzw. das der Administrator über die integrierte Webseite eingerichtet hat.

Solution AMXXXX NetWork Fax Preferences	Settings 🛛 🛛 🔀
Fax Original Setting	Address Setting
Sending Options Sender Informatio	n Authentication
Authentication	
User Name:	
Password:	
ОК	Cancel Apply(A)

Einschränkung beim Benutzernamen:

Zulässige Länge: 1~28 Zeichen oder Symbole. Zulässige Symbole: ".", "-", "_

Einschränkung beim Kennwort:

Zulässige Länge: 1~28 Zeichen oder Symbole. Alle Symbole können uneingeschränkt verwendet werden.

10. Das Produkt warten

Die Glasplatte reinigen

Das Produkt ist vom Design her fast wartungsfrei. Dennoch muss es gelegentlich gereinigt werden, damit eine optimale Bildqualität und Leistung gewährleistet bleibt.

So reinigen Sie die Glasplatte:

- **1.** Öffnen Sie die Dokumentenabdeckung, wie nachstehend abgebildet ist.
- 2. Befeuchten Sie ein weiches, sauberes Tuch mit Isopropanol (95 %).
- Wischen Sie die Glasplatte des Flachbettscanners und die weiße Beschichtung auf der Unterseite der Dokumentenabdeckung vorsichtig ab, um Staub oder Tonerpartikel zu entfernen.
- **4.** Schließen Sie die Dokumentenabdeckung. Ihre Maschine kann jetzt wieder verwendet werden.



- 1. Dokumentenabdeckung
- 2. Glasplatte des Flachbettscanners

Den automatischen Dokumenteneinzug reinigen

Nach einer gewissen Zeit haben sich Tinte, Tonerpartikel oder Papierstaub auf dem Pad und den Einzugwalzen angesammelt. Das Produkt könnte die Dokumente dann nicht mehr reibungslos einziehen. Befolgen Sie in diesem Fall bitte die Reinigungsschritte, um den Originalzustand Ihrer Maschine wiederherzustellen.

- 1. Befeuchten Sie ein weiches, nicht fusselndes Tuch mit Isopropanol (95 %).
- Öffnen Sie die vorsichtig die vordere Abdeckung des automatischen Dokumenteneinzugs. Wischen Sie die Einzugwalzen von einer Seite zur anderen Seite ab.

Rollen Sie die Walzen mit Ihrem Finger etwas nach vorne und wiederholen Sie den obigen Reinigungsvorgang so oft, bis die Walzen komplett sauber sind. Achten Sie dabei darauf, nicht an den Abtastfedern hängen zu bleiben oder sie zu beschädigen.

- **3.** Wischen Sie das Gummiteil des Einrastpads vom automatischen Dokumenteneinzug ab.
- **4.** Schließen Sie den automatischen Dokumenteneinzug. Ihre Maschine kann jetzt wieder verwendet werden.



Das Pad in der Kassette reinigen

Hat sich im Laufe der Zeit Papierstaub oder Schmutz auf dem Pad in der Kassette angesammelt bzw. nach dem Druck von ca. 30000 Exemplaren, wird das Papier eventuell nicht mehr gleichmäßig eingezogen oder es treten während des Papiereinzugs Geräusche auf. Reinigen Sie in diesem Fall das Pad in der Kassette anhand folgender Schritte.

Sie benötigen dafür Wattestäbchen.

- **1.** Nehmen Sie das gesamte Papier aus der Kassette heraus.
- **2.** Befeuchten Sie ein Wattestäbchen mit Isopropanol (95 %).
- **3.** Reinigen Sie damit das Gummiteil des Pads.





Wichtig:

Nachdem das verschmierte Pad gereinigt ist, muss es komplett trocken werden.

Reinigen der Trommeleinheit

Wenn die Trommeleinheit mit Papierstaub oder Schmutz verschmutzt ist, kann der Ausdruck als fehlerhaftes Bild mit regelmäßigem Intervall erscheinen. Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um die Trommeleinheit zu reinigen.

- 1. Schalten Sie die Maschine aus und trennen Sie das Netzkabel von der Netzsteckdose.
- **2.** Öffnen Sie die vorderseitige Abdeckung, indem Sie wie abgebildet an den beidseitigen Griffen ziehen.



2. Ziehen Sie den Griff des Einbauteils mit Trommeleinheit und Tonerkartusche nach oben und nehmen Sie es vorsichtig heraus.





3. Nehmen Sie die Tonerkartusche aus der Trommeleinheit heraus.



4. Reinigen Sie die Trommeleinheit mit einem sauberen und weichen Tuch.



Papierstau im automatischen Dokumenteneinzug beseitigen

Bei einem Papierstau im automatischen Dokumenteneinzug müssen Sie das Papier auf folgende Weise entfernen:

- Öffnen Sie die vorsichtig die vordere Abdeckung des automatischen Dokumenteneinzugs an der linken Seite ①.
- Ziehen Sie das Papier vorsichtig aus dem automatischen Dokumenteneinzug heraus
 .
- **3.** Schließen Sie die vordere Abdeckung des automatischen Dokumenteneinzugs. Ihr Produkt kann jetzt wieder verwendet werden.



Einrastpadmodul ersetzen

Nach dem Scannen von ungefähr 20000 Seiten über den automatischen Dokumenteneinzug ist das Pad möglicherweise abgenutzt und es könnten Probleme beim Dokumenteneinzug auftreten. Sie sollten dann das Padmodul möglichst schnell durch ein neues Pad ersetzen. Bestellen Sie das Padmodul über Ihren lokalen Händler und ersetzen Sie es nach Erhalt anhand der folgenden Schritte.

Ausbauschritte

- 1. Öffnen Sie die vorsichtig die vordere Abdeckung des automatischen Dokumenteneinzugs.
- 2. Nehmen Sie das Einrastpadmodul des automatischen Dokumenteneinzugs heraus, indem Sie die Verriegelung nach oben drücken.



Einbauschritte

- **1.** Öffnen Sie die vorsichtig die vordere Abdeckung des automatischen Dokumenteneinzugs an der linken Seite.
- 2. Nehmen Sie das Padmodul des automatischen Dokumenteneinzugs aus seiner Verpackung heraus.
- **3.** Stecken Sie es so weit in die Löcher hinein, bis es einrastet.

Tonerkartusche ersetzen

Die zum Produkt gehörige Tonerkartusche muss nach dem Druck von ungefähr 3000 Seiten ersetzt werden. Ist der Tonerfüllstand in der Kartusche niedrig geworden, wird Ihnen die Meldung **"Toner Low (Niedriger Tonerstand)**" angezeigt. Erwerben Sie eine neue Tonerkartusche, um sie verfügbar zu haben, wenn die Meldung **"Replace Toner (Toner ersetzen)**" ausgegeben wird.



Hinweis:

Die Trommeleinheit und die Tonerkartusche sind zwei separate Teile.

Tauschen Sie die Tonerkartusche anhand der folgenden Schritte aus:

Tonerkartusche herausnehmen

- **3.** Schalten Sie die Maschine aus und trennen Sie das Netzkabel von der Netzsteckdose.
- **4.** Öffnen Sie die vorderseitige Abdeckung, indem Sie wie abgebildet an den beidseitigen Griffen ziehen.



2. Ziehen Sie den Griff des Einbauteils mit Trommeleinheit und Tonerkartusche nach oben und nehmen Sie es vorsichtig heraus.



3. Nehmen Sie die Tonerkartusche aus der Trommeleinheit heraus.



Tonerkartusche installieren

- **1.** Nehmen Sie die neue Tonerkartusche aus ihrer Verpackung heraus.
- 2. Nehmen Sie die Schutzabdeckung ab.



3. Schwenken Sie die Tonerkartusche 10 Mal nach oben und unten und dann nach rechts und links, um den Toner in der Kartusche gleichmäßig zu verteilen.



4. Installieren Sie die Tonerkartusche in der Trommeleinheit.



- Passen Sie auf, dass Sie den Toner nicht einatmen.
- Sollte Toner auf Ihre Kleidung oder andere Stoffe gelangen, wischen Sie den Toner mit einem trockenen Tuch ab. Waschen Sie diese Textilien dann in kaltem Wasser und lassen Sie sie an der Luft trocknen.
- Um Probleme hinsichtlich der Druckqualität zu vermeiden, dürfen Sie die Tonerwalzen NICHT berühren.
- Um die Tonerkartusche nicht zu beschädigen, darf sie sich nur einige Minuten lang unverpackt außerhalb der Maschine befinden.
 - 5. Reinigen Sie den Koronadraht im Inneren der Trommeleinheit, indem Sie den Reiter mehrere Male von links nach rechts und rechts nach links schieben. (Nach längerer Verwendung der Tonerkartusche kann sich etwas

Toner auf dem Koronadraht abgesetzt haben.)





Hinweis:

Achten Sie darauf, den Reiter wieder auf seine Anfangsposition zu setzen (▲). Der Pfeil auf dem Reiter muss mit dem Pfeil auf der Trommeleinheit bündig ausgerichtet sein. Andernfalls können vertikal Streifen auf den Ausdrucken auftreten.

6. Halten Sie den Griff der Tonerkartusche fest und setzen Sie sie wieder an ihrer ursprünglichen Stelle ein. Drücken Sie auf den Griff, um das Teil zu fixieren.



Hinweis:

Entsorgen Sie die Tonerkartusche nicht. Stecken Sie die verbrauchte Tonerkartuschen in den mitgelieferten Plastikbeutel und geben Sie sie Ihrem Händler oder dem Kundendienst zurück. Dort werden die angesammelten Tonerkartuschen gemäß den entsprechenden Bestimmungen recycelt oder verarbeitet.

7. Schließen Sie die vorderseitige Abdeckung.

Trommeleinheit ersetzen

Die zum Produkt gehörige Trommeleinheit muss nach dem Druck von ungefähr 12000 Seiten ersetzt werden. Ist der Stand der Trommeleinheit niedrig geworden, wird Ihnen die Meldung **"Niedriger Trommelstand**" angezeigt. Erwerben Sie eine neue Tonerkartusche, um sie verfügbar zu haben, wenn die Meldung **"Trommel ersetzen**" ausgegeben wird.

Tauschen Sie die Tonerkartusche anhand der folgenden Schritte aus:

Trommelheit mitsamt Tonerkartusche herausnehmen

- 1. Schalten Sie die Maschine aus und trennen Sie das Netzkabel von der Netzsteckdose.
- 2. Öffnen Sie die vorderseitige Abdeckung, indem Sie wie abgebildet an den beidseitigen Griffen ziehen.



3. Ziehen Sie den Griff der Tonerkartusche nach oben und nehmen Sie die Tonerkartusche vorsichtig heraus.





4. Nehmen Sie die Tonerkartusche aus der Trommeleinheit heraus.



Trommeleinheit installieren

1. Installieren Sie die Tonerkartusche in der neuen Trommeleinheit.



2. Halten Sie den Griff der Tonerkartusche fest und setzen Sie sie wieder an ihrer ursprünglichen Stelle ein. Drücken Sie auf den Griff, um das Teil zu fixieren.



3. Schließen Sie die vorderseitige Abdeckung.

11. Fehlerbehebung

Ihren Drucker mit dem Printer-Statusprogramm überwachen

Mit dem Programm zur Printer-Statusüberwachung können Sie den Status Ihres Druckers überwachen, Informationen zu den Verbrauchsartikeln erhalten und gewarnt werden, wenn Fehler im Drucker auftreten.

Das Programm zur Printer-Statusüberwachung ist verfügbar, wenn der Drucker über den USB-Anschluss oder einen Netzwerkanschluss direkt mit einem Hostcomputer verbunden ist.

Das Programm zur Printer-Statusüberwachung wird bei der Installation des Druckertreibers gemäß der Schritte im vorhergehenden Abschnitt gleich mit installiert.

Programm zur Printer-Statusüberwachung aufrufen

Klicken Sie das Symbol für **Printer Status Monitor icon** (**Printer-Statusüberwachung)** in der Taskleiste doppelt an. Es blendet sich das folgende Fenster mit Angaben zum Druckerstatus ein.



Printer Status Monitor icon (Avision-Statusüberwachung)

Printer Status Monitor				×
Status Setting				
USB Printer	🔽 Enable			
	Port Name:	10.1.23.86_1		
	Printer Status:	Ready		
	Error Status:			
	Front cover open. Ple	ease close front cover (200051)	A
	4			
	Consumables	Delete Error	s Save Errors to C	CSV Get Errors Now
	All Users' Jobs			
	Job Name	Status	Owner	Submitted Time
IP for the Shared Printer				

Fenster mit Druckerstatus

Einzelheiten zum Druckerstatus abrufen

Über das Dialogfeld zur Überwachung des Avision-Status können Sie den Druckerstatus überwachen und Informationen zu den Verbrauchsartikeln abrufen.



a Port Name (Portname)	Der Portname des angegebenen Druckers.
b Progress Bar (Verlaufsbalken)	Der Verlaufsbalken bezieht sich auf den Abruf der aktuellsten Daten des angegebenen Druckers.
c Delete Errors (Fehler löschen)	Löscht alle Fehlermeldungen.
d Save Errors to CSV (Fehler als CSV speichern)	Speichert die Fehlermeldungen in einer CSV-Datei.
e All Users' Jobs (Aufträge aller Nutzer)	Wenn Sie dieses Kästchen anwählen, werden die Aufträge aller Nutzer angezeigt.
f Auftragsfeld	Zeigt alle Aufträge in der Warteschlange an.
g Enable (Aktivieren)	Wählen Sie dieses Kästchen an, wenn der Status eines angegebenen Druckers abrufbar sein soll.
h Printer Model (Druckermodell)	Druckermodelle anzeigen.
i Text Box (Textfeld)	Zeigt den aktuellen Druckerstatus an.



Bevorzugte Überwachungseinstellungen

Klicken Sie auf die Registerkarte Setting (Einstellung) im Fenster zur Überwachung des Avision-Status, wenn Sie spezielle Überwachungseinstellungen vornehmen möchten.

Status Setting		
Error Alert :	Language : English	•
Update Interval :		
© Custom (1 - 1440): 1440 minute		
Display in Pop-up Window		
1		

Language (Sprache)	Zeigt die Sprache aller Optionen an.
Status Alert	
(Stauswarnung)	Legen Sie hier das Intervall zur Aktualisierung des Fehlerstatus des Druckers fest.
Update Time	Ontionen: 1 5 10 (minute) (Minute(n)) Custom (1
(Aktualisierungszeit)	\sim 1400 minute) (Definiert (1 \sim 1400 Minuten)
Display in Pop-up Window (Anzeige im Einblendfenster)	Wenn Sie das Kästchen "Pop-up Window (Einblendfenster)" anwählen, wird der Fehlerstatus in einem Einblendfenster auf der Taskleiste angezeigt.

Warnung oder Fehlermeldung beheben

Tritt während des Maschinenbetriebs ein Fehler auf, erscheint eine Warnung/QR code oder eine Fehlermeldung im LCD-Anzeigefeld. Außerdem blinkt oder leuchtet die Fehler-LED, um eine Warnung oder einen Fehlerstatus anzuzeigen. Beachten Sie zur Fehlerbehebung die Anweisungen auf dem Bildschirm oder beziehen Sie sich für Details auf die folgende Tabelle. (Oder scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Mobiltelefon, um das Video anzusehen.)

Warnmeldungen

Meldung	Beschreibung bzw. Maßnahme	
Auto Temp. Adjust (200004)	Automatische Temperatureinstellung Warten Sie mal. Die Temperatur im Drucker ist zu hoch. Um eine Beschädigung des Toners zu vermeiden, wird der Druckauftrag für einige Minuten unterbrochen. Nachdem die Temperatur auf den normalen Grad zurückgekehrt ist, wird die Warnmeldung ausgeblendet und der Druckauftrag wird fortgesetzt.	
Toner low (Niedriger Tonerstand) (200032).	Es ist weniger als 10 % Toner vorhanden. Die Maschine kann weiterhin drucken oder kopieren, aber in schlechterer Qualität.	
Drum unit near end (Drum bald abgenutzt) (200043).	Die Drum-Nutzbarkeit liegt unter 10 %. Beauftragen Sie bitte den Kundendienst mit dem EP-Austausch.	
Toner empty (Toner aufgebraucht) (200031)	Der Toner ist komplett aufgebraucht. Setzen Sie eine neue Tonerkartusche ein.	
No Drum unit (Kein Drum) (200041)	Installieren Sie bitte Drum unit und starten Sie den Multifunktionsdrucker neu.	
Drum unit near end (Drum abgelaufen) (200042).	Die Drum-Lebenszeit ist abgelaufen. Beauftragen Sie bitte den Kundendienst mit dem Austausch des EP-Moduls.	

Fehlermeldung

Fehlermeldungen und Codes	Mögliche Ursachen bzw. Lösungen				
System error (Systemfehler)					
Service code (Servicecode): 100111	Starten Sie den Multifunktionsdrucker neu. Sollte sich dieser Fehler dadurch nicht beheben lassen, bitten Sie den Kundendienst um Unterstützung.				
Scan module error (Scanmodulfehler) (000113) Restart MFP or call service (MFP neu starten oder Kundendienst anrufen).	Es ist ein unerwarteter Fehler bei den Scannerteilen aufgetreten. Starten Sie den Multifunktionsdrucker neu oder beauftragen Sie den Kundendienst mit dem Austausch der ausgefallenen Scannerteile.				
Printer module error (Druckermodulfehler). Please restart MFP or call service (MFP neu starten oder Kundendienst anrufen) (205000, 205001). Printer module error	Es ist ein unerwarteter Fehler bei den Druckerteilen aufgetreten. Starten Sie den Multifunktionsdrucker neu oder beauftragen Sie den Kundendienst mit dem Austausch der ausgefallenen Druckerteile. Es ist ein unerwarteter Fehler bei den				
(Druckermodulfehler). Please clean corona wire and restart MFP or call service (Bitte reinigen Sie den Koronadraht und starten Sie das MFP neu oder rufen Sie den Kundendienst an) (205101)	Druckerteilen aufgetreten. Bitte reinigen Sie den Koronadraht und starten Sie das MFP neu oder rufen Sie den Kundendienst an oder beauftragen Sie den Kundendienst mit dem Austausch der ausgefallenen Druckerteile.				
Fax module error (Faxmodulfehler) (300000). Restart MFP or call service (MFP neu starten oder Kundendienst anrufen)	Entweder ist keine Faxplatine installiert oder sie ist beschädigt. Starten Sie den Multifunktionsdrucker neu oder beauftragen Sie den Kundendienst mit dem Austausch der Faxplatine.				
Motor error (Motorfehler) (000001). Press # button to erase or call service (Zum Löschen #-Taste drücken, oder Kundendienst anrufen).	Beim Hochfahren des Multifunktionsdruckers konnte die Scanner- und Druckerengine nicht initialisiert werden. Starten Sie den Multifunktionsdrucker neu.				
Scanner lamp error	Entweder ist die CIS-Lampe beschädigt oder				
-----------------------------------	--				
(Scannerlampenfehler)	sie ieuchtet nicht.				
(002007).	Beauftragen Sie den Kundendienst mit dem				
Please close flatbed cover and	Austausch der CIS-Einheit.				
Press # button to erase or call					
service (Flachbettabdeckung					
schließen, zum Löschen					
#-Taste drücken, oder					
Kundendienst anrufen).					
Fan fails (Lüfter ausgefallen)	Beauftragen Sie den Kundendienst mit dem				
(200090).	Austausch des Euriers.				
Front cover opens	Schließen Sie die vorderseitige Abdeckung.				
(Vorderseitige Abdeckung					
geöffnet) (200051).					
Rear cover opens (Rückseitige	Schließen Sie die rückseitige Abdeckung.				
Abdeckung geöffnet) (200054).					
Fuser error (Fixiereinheitfehler)	Starten Sie den Multifunktionsdrucker neu.				
(201600, 201604~5, 201613,	Sollte sich dieser Fehler dadurch nicht				
201615~201618,	beheben lassen, bitten Sie den Kundendienst				
201621~201623)	um Unterstützung.				
Please open rear cover	Es muss die rückseitige Abdeckung geöffnet				
(Rückseitige Abdeckung öffnen)	werden, wenn Schreibpapier, eine Karte oder				
(20002).	eine Folie als Druckträger ausgewählt wurde.				
Please load paper in manual	Es befindet sich kein Papier im manuellen				
tray (Papier in manuellen	Einzug.				
Einzug legen) (200080).					
	Aufnahmefehler. Kein Papier vorhanden,				
	Paperstau oder Aufnahme im Einzug 1 ist				
pruteri) (20003).	fehlgeschlagen.				
Please load paper to tray 1	Es befindet sich kein Papier im Einzug 1.				
(Papier in Einzug 1 legen)					
(200081)					
IP conflict (IP-Konflikt)	Überprüfen Sie bitte Ihre				
(50000).	Netzwerkeinstellungen.				
Please check network settings					
(Netzwerkeinstellungen					
prüfen).					

Net cable unplugs	Schließen Sie das Netzwerkkabel an.
(Netzwerkkabel getrennt)	
(500001).	
Plug in Cable (Kabel	
anschließen).	
DHCP no response (DHCP	Überprüfen Sie die Netzwerkeinstellungen.
reagiert nicht) (500002).	
Please check network settings	
(Netzwerkeinstellungen	
prüfen).	
USB flash disk not found	Verbinden Sie ein USB-Flash-Laufwerk mit
(USB-Flash-Laufwerk nicht	dem USB-Flash-Anschluss.
gefunden).	
USB flash disk connection fails	Überprüfen Sie den Anschluss des
(Verbindungsfehler beim	USB-Flash-Laufwerks.
USB-Flash-Laufwerk).	
Job abort (Auftrag wird	
terminiert).	
MFP not ready (MFP nicht	Der Multifunktionsdrucker bearbeitet noch den
MFP not ready (MFP nicht bereit).	Der Multifunktionsdrucker bearbeitet noch den aktuellen Auftrag. Warten Sie, bis der aktuelle
MFP not ready (MFP nicht bereit). Try again later (Später erneut	Der Multifunktionsdrucker bearbeitet noch den aktuellen Auftrag. Warten Sie, bis der aktuelle Auftrag abgeschlossen ist.
MFP not ready (MFP nicht bereit). Try again later (Später erneut versuchen).	Der Multifunktionsdrucker bearbeitet noch den aktuellen Auftrag. Warten Sie, bis der aktuelle Auftrag abgeschlossen ist.
MFP not ready (MFP nicht bereit). Try again later (Später erneut versuchen). Buffer full Job abort (Puffer voll,	Der Multifunktionsdrucker bearbeitet noch den aktuellen Auftrag. Warten Sie, bis der aktuelle Auftrag abgeschlossen ist. Der Speicher reicht nicht aus, die gescannten
MFP not ready (MFP nicht bereit). Try again later (Später erneut versuchen). Buffer full Job abort (Puffer voll, Auftrag wird terminiert).	Der Multifunktionsdrucker bearbeitet noch den aktuellen Auftrag. Warten Sie, bis der aktuelle Auftrag abgeschlossen ist. Der Speicher reicht nicht aus, die gescannten Bilder zu verarbeiten.
MFP not ready (MFP nicht bereit). Try again later (Später erneut versuchen). Buffer full Job abort (Puffer voll, Auftrag wird terminiert).	Der Multifunktionsdrucker bearbeitet noch den aktuellen Auftrag. Warten Sie, bis der aktuelle Auftrag abgeschlossen ist. Der Speicher reicht nicht aus, die gescannten Bilder zu verarbeiten. Der Speicher reicht nicht aus, die gescannten
MFP not ready (MFP nicht bereit). Try again later (Später erneut versuchen). Buffer full Job abort (Puffer voll, <u>Auftrag wird terminiert).</u> Buffer full (Puffer voll)	Der Multifunktionsdrucker bearbeitet noch den aktuellen Auftrag. Warten Sie, bis der aktuelle Auftrag abgeschlossen ist. Der Speicher reicht nicht aus, die gescannten Bilder zu verarbeiten. Der Speicher reicht nicht aus, die gescannten Bilder zu verarbeiten. Drücken Sie [1], um die
MFP not ready (MFP nicht bereit). Try again later (Später erneut versuchen). Buffer full Job abort (Puffer voll, Auftrag wird terminiert). Buffer full (Puffer voll) Print scanned images	Der Multifunktionsdrucker bearbeitet noch den aktuellen Auftrag. Warten Sie, bis der aktuelle Auftrag abgeschlossen ist. Der Speicher reicht nicht aus, die gescannten Bilder zu verarbeiten. Der Speicher reicht nicht aus, die gescannten Bilder zu verarbeiten. Drücken Sie [1], um die ersten wenigen Bilder im Speicher zu drucken,
MFP not ready (MFP nicht bereit). Try again later (Später erneut versuchen). Buffer full Job abort (Puffer voll, Auftrag wird terminiert). Buffer full (Puffer voll) Print scanned images (Gescannte Bilder drucken): 1	Der Multifunktionsdrucker bearbeitet noch den aktuellen Auftrag. Warten Sie, bis der aktuelle Auftrag abgeschlossen ist. Der Speicher reicht nicht aus, die gescannten Bilder zu verarbeiten. Der Speicher reicht nicht aus, die gescannten Bilder zu verarbeiten. Drücken Sie [1], um die ersten wenigen Bilder im Speicher zu drucken, die nicht von der Speichereinschränkung
MFP not ready (MFP nicht bereit). Try again later (Später erneut versuchen). Buffer full Job abort (Puffer voll, Auftrag wird terminiert). Buffer full (Puffer voll) Print scanned images (Gescannte Bilder drucken): 1 Cancel job (Auftrag	Der Multifunktionsdrucker bearbeitet noch den aktuellen Auftrag. Warten Sie, bis der aktuelle Auftrag abgeschlossen ist. Der Speicher reicht nicht aus, die gescannten Bilder zu verarbeiten. Der Speicher reicht nicht aus, die gescannten Bilder zu verarbeiten. Drücken Sie [1], um die ersten wenigen Bilder im Speicher zu drucken, die nicht von der Speichereinschränkung betroffen sind, oder drücken Sie [2], um den
MFP not ready (MFP nicht bereit). Try again later (Später erneut versuchen). Buffer full Job abort (Puffer voll, <u>Auftrag wird terminiert).</u> Buffer full (Puffer voll) Print scanned images (Gescannte Bilder drucken): 1 Cancel job (Auftrag abbrechen): 2	Der Multifunktionsdrucker bearbeitet noch den aktuellen Auftrag. Warten Sie, bis der aktuelle Auftrag abgeschlossen ist. Der Speicher reicht nicht aus, die gescannten Bilder zu verarbeiten. Der Speicher reicht nicht aus, die gescannten Bilder zu verarbeiten. Drücken Sie [1], um die ersten wenigen Bilder im Speicher zu drucken, die nicht von der Speichereinschränkung betroffen sind, oder drücken Sie [2], um den Auftrag abzubrechen.
 MFP not ready (MFP nicht bereit). Try again later (Später erneut versuchen). Buffer full Job abort (Puffer voll, Auftrag wird terminiert). Buffer full (Puffer voll) Print scanned images (Gescannte Bilder drucken): 1 Cancel job (Auftrag abbrechen): 2 Resetting default settings fails 	Der Multifunktionsdrucker bearbeitet noch den aktuellen Auftrag. Warten Sie, bis der aktuelle Auftrag abgeschlossen ist. Der Speicher reicht nicht aus, die gescannten Bilder zu verarbeiten. Der Speicher reicht nicht aus, die gescannten Bilder zu verarbeiten. Drücken Sie [1], um die ersten wenigen Bilder im Speicher zu drucken, die nicht von der Speichereinschränkung betroffen sind, oder drücken Sie [2], um den Auftrag abzubrechen. Setzen Sie auf Standardeinstellungen zurück.
MFP not ready (MFP nicht bereit). Try again later (Später erneut versuchen). Buffer full Job abort (Puffer voll, Auftrag wird terminiert). Buffer full (Puffer voll) Print scanned images (Gescannte Bilder drucken): 1 Cancel job (Auftrag abbrechen): 2 Resetting default settings fails (Rücksetzung auf	Der Multifunktionsdrucker bearbeitet noch den aktuellen Auftrag. Warten Sie, bis der aktuelle Auftrag abgeschlossen ist. Der Speicher reicht nicht aus, die gescannten Bilder zu verarbeiten. Der Speicher reicht nicht aus, die gescannten Bilder zu verarbeiten. Drücken Sie [1], um die ersten wenigen Bilder im Speicher zu drucken, die nicht von der Speichereinschränkung betroffen sind, oder drücken Sie [2], um den Auftrag abzubrechen. Setzen Sie auf Standardeinstellungen zurück.
MFP not ready (MFP nicht bereit). Try again later (Später erneut versuchen). Buffer full Job abort (Puffer voll, Auftrag wird terminiert). Buffer full (Puffer voll) Print scanned images (Gescannte Bilder drucken): 1 Cancel job (Auftrag abbrechen): 2 Resetting default settings fails (Rücksetzung auf Standardeinstellungen	Der Multifunktionsdrucker bearbeitet noch den aktuellen Auftrag. Warten Sie, bis der aktuelle Auftrag abgeschlossen ist. Der Speicher reicht nicht aus, die gescannten Bilder zu verarbeiten. Der Speicher reicht nicht aus, die gescannten Bilder zu verarbeiten. Drücken Sie [1], um die ersten wenigen Bilder im Speicher zu drucken, die nicht von der Speichereinschränkung betroffen sind, oder drücken Sie [2], um den Auftrag abzubrechen. Setzen Sie auf Standardeinstellungen zurück.
MFP not ready (MFP nicht bereit). Try again later (Später erneut versuchen). Buffer full Job abort (Puffer voll, <u>Auftrag wird terminiert).</u> Buffer full (Puffer voll) Print scanned images (Gescannte Bilder drucken): 1 Cancel job (Auftrag abbrechen): 2 Resetting default settings fails (Rücksetzung auf Standardeinstellungen fehlgeschlagen).	Der Multifunktionsdrucker bearbeitet noch den aktuellen Auftrag. Warten Sie, bis der aktuelle Auftrag abgeschlossen ist. Der Speicher reicht nicht aus, die gescannten Bilder zu verarbeiten. Der Speicher reicht nicht aus, die gescannten Bilder zu verarbeiten. Drücken Sie [1], um die ersten wenigen Bilder im Speicher zu drucken, die nicht von der Speichereinschränkung betroffen sind, oder drücken Sie [2], um den Auftrag abzubrechen. Setzen Sie auf Standardeinstellungen zurück.
MFP not ready (MFP nicht bereit). Try again later (Später erneut versuchen). Buffer full Job abort (Puffer voll, <u>Auftrag wird terminiert).</u> Buffer full (Puffer voll) Print scanned images (Gescannte Bilder drucken): 1 Cancel job (Auftrag abbrechen): 2 Resetting default settings fails (Rücksetzung auf Standardeinstellungen fehlgeschlagen). Please try again later (Vorgang	Der Multifunktionsdrucker bearbeitet noch den aktuellen Auftrag. Warten Sie, bis der aktuelle Auftrag abgeschlossen ist. Der Speicher reicht nicht aus, die gescannten Bilder zu verarbeiten. Der Speicher reicht nicht aus, die gescannten Bilder zu verarbeiten. Drücken Sie [1], um die ersten wenigen Bilder im Speicher zu drucken, die nicht von der Speichereinschränkung betroffen sind, oder drücken Sie [2], um den Auftrag abzubrechen. Setzen Sie auf Standardeinstellungen zurück.

Scanner Calibration fails	Wiederholen Sie den Vorgang durch Drücken
(Scannerkalibrierung	der Taste Menu (Menü) und wählen Sie dann
fehlgeschlagen).	System > Management (Verwaltung) >
Please try again later (Vorgang	Calibration (Kalibrierung).
später wiederholen).	
Reset count fail	Wiederholen Sie den Vorgang durch Drücken
(Zählerrücksetzung	der Taste Menu (Menü) und wählen Sie dann
fehlgeschlagen).	System > Management (Verwaltung) > Reset
Please try again later (Vorgang	count (Zähler zurücksetzen).
später wiederholen).	
Setting fails (Einstellung	Die Einstellung der Option Menu (Menü) ist
fehlgeschlagen).	fehlgeschlagen. Überprüfen Sie Ihre
Please try again later (Vorgang	Einstellung.
später wiederholen).	
Full page not support N in 1	Die Option Full Page (Ganze Seite) unterstützt
(Ganze Seite unterstützt N auf 1	N auf 1 (2 auf 1 oder 4 auf 1) nicht.
nicht)	
Custom zoom not support N in 1	Die Option Custom Zoom (Zoom anpassen)
(Zoom anpassen unterstützt N	unterstützt N auf 1 (2 auf 1 oder 4 auf 1) nicht.
auf 1 nicht)	

Paper Jam (Papierstau)

ADF paper jam (ADF-Papierstau) (002013).

1. Abdeckung des automatischen Dokumenteneinzugs öffnen und Papier entfernen.

2. Abdeckung des automatischen Dokumenteneinzugs schließen.

Paper jam (ADF-Papierstau) (200301). Überprüfen Sie den manuellen Einzug.

Paper jam (ADF-Papierstau) (200302). Öffnen Sie die vorderseitige Abdeckung und den Einzug 1, um das gestaute Papier zu entfernen.

Paper jam (ADF-Papierstau) (200324). Öffnen Sie die vorderseitige Abdeckung und den Einzug 1, um das gestaute Papier zu entfernen.

Paper jam (ADF-Papierstau) (200325). Öffnen Sie die vorderseitige Abdeckung und ziehen Sie das Drum-Modul heraus, um das gestaute Papier zu entfernen. Paper jam (ADF-Papierstau) (200326). Öffnen Sie die vorderseitige Abdeckung und ziehen Sie das Drum -Modul heraus, um das gestaute Papier zu entfernen. Paper jam (ADF-Papierstau) (200327). Öffnen Sie die vorderseitige Abdeckung und ziehen Sie das Drum -Modul heraus, um das gestaute Papier zu entfernen. Paper jam (ADF-Papierstau) (200327). Öffnen Sie die vorderseitige Abdeckung und ziehen Sie das Drum -Modul heraus, um das gestaute Papier zu entfernen. Paper jam (ADF-Papierstau) (200328). Öffnen Sie die vorderseitige Abdeckung und ziehen Sie das Drum -Modul heraus, um das gestaute Papier zu entfernen. Paper jam (ADF-Papierstau) (200329). Öffnen Sie die vorderseitige Abdeckung und ziehen Sie das Drum -Modul heraus, um das gestaute Papier zu entfernen. Paper jam (ADF-Papierstau) (200329). Öffnen Sie die vorderseitige Abdeckung und ziehen Sie das Drum -Modul heraus, um das gestaute Papier zu entfernen. Paper jam (ADF-Papierstau) (200330). Öffnen Sie die vorderseitige und die rückseitige Abdeckung, um das gestaute Papier zu entfernen.

Paper jam (ADF-Papierstau) (200331). Öffnen Sie die vorderseitige und die rückseitige Abdeckung, um das gestaute Papier zu entfernen.

Paper jam (ADF-Papierstau) (200332). Öffnen Sie die vorderseitige und die rückseitige Abdeckung, um das gestaute Papier zu entfernen.

Paper jam (ADF-Papierstau) (200333). Öffnen Sie die vorderseitige und die rückseitige Abdeckung, um das gestaute Papier zu entfernen.

Paper jam (ADF-Papierstau) (200334). Überprüfen Sie den Duplexeinzug und öffnen Sie die vorderseitige und die rückseitige Abdeckung, um das gestaute Papier zu entfernen.

Paper jam (ADF-Papierstau) (200335). Überprüfen Sie den Duplexeinzug und öffnen Sie die vorderseitige und die rückseitige Abdeckung, um das gestaute Papier zu entfernen.

Locations of the Jammed Paper (Orte, an denen sich Papier staut)

Vorderseitige Abdeckung: Öffnen Sie die vorderseitige Abdeckung, indem Sie wie abgebildet an den beidseitigen Griffen der vorderseitigen Abdeckung ziehen.

Rückseitige Abdeckung: Öffnen Sie die rückseitige Abdeckung, indem Sie wie abgebildet am Griff der rückseitigen Abdeckung ziehen.





Fixiereinheit:

Der Bereich um die Fixiereinheit ist heiß. Achten Sie zur Verhütung von Verbrennungen darauf, die Fixiereinheit erst dann anzufassen, wenn sie sich abgekühlt hat, und beheben Sie Papierstaus anhand folgender Schritte:



Sending to FTP/CIFS Erro	ors	(Fehler beim Senden an FTP/CIFS)	
Invalid login name or		Überprüfen Sie Ihren Anmeldenamen oder Ihr	
password (Anmeldename oder		Kennwort auf der Webseite des Produkts.	
Kennwort ungültig).			
Connection failed		Während des Scannens an FTP/CIFS ist ein	
(Verbindungsfehler).		Verbindungsfehler aufgetreten.	
Unable to connect to server		Überprüfen Sie die Netzwerkumgebung oder	
(Kann keine Verbindung mit	t	wiederholen Sie den Vorgang später.	
Server herstellen). JPEG not support Black&Wh (JPEG unterstützt Schwarzweiß nicht)	ite	Das JPEG-Dateiformat unterstützt keine schwarzweißen Bilder.	
Fax Errors (Fehler bei Fa	xü	bertragung)	
Exceed max number	Die	e maximal zulässige Anzahl an Faxempfängern (5)	
(Maximale Anzahl	wι	ırde überschritten.	
überschritten).			
No fax numbers added	Es	wurde keine Faxnummer eingegeben.	
(Keine Faxnummer			
vorhanden).			
Please add fax number			
(Faxnummer hinzufügen).			
Fax communication error		t fehlgeschlagen.	
(Faxkommunikationsfehler)	Wi	Viederholen Sie den Vorgang später.	
Line is in use (Leitung beset	tzt)		
Legen Sie den Telefonhörer	au	f, bevor Sie die Faxfunktion beenden.	
E-Mail Errors (Fehler beir	E-Mail Errors (Fehler beim E-Mail-Versand)		
Exceed allowable limit	Die	e maximal zulässige Anzahl an E-Mail-Empfängern	
(Zulässige Grenze	(5)) wurde überschritten.	
überschritten).			
No recipients added (Kein	Ge	ben Sie Ihren Empfänger ein.	
Empfänger vorhanden).			
Please add recipients before			
pressing start (Empfänger			
vor Drücken von Start			
eingeben).			
No from address added	Ge	ben Sie vor dem Drücken von Start die Adresse in	
(Kein Absender	da	s Feld "From (Von)" ein.	
eingegeben).			

File name is existed	Der Dateiname für das gescannte Bild ist bereits	
(Dateiname bereits	vorhanden.	
vorhanden).	Ändern Sie den Dateinamen.	
Job abort (Auftrag		
terminiert).		
JPEG not support Black&White (JPEG unterstützt Schwarzweiß nicht)	Das JPEG-Dateiformat unterstützt keine schwarzweißen Bilder.	
No entries found (Keine Einträge gefunden).		
Please modify your search entry (Sucheintrag modifizieren).		
Unknown error (Unbekannte Fehler).	Starten Sie den Multifunktionsdrucker neu. Sollte sich dieser Fehler dadurch nicht beheben lassen, bitten Sie den Kundendienst um Unterstützung.	

Fehlermeldungen und Codes	Mögliche Ursachen bzw. Lösungen		
System error (Syst	System error (Systemfehler)		
Fehler (Nummer).	Starten Sie den Multifunktionsdrucker neu. Sollte sich dieser Fehler dadurch nicht beheben lassen, bitten Sie den Kundendienst um Unterstützung.		
300100	Printer API_NVRAM_RW_TEST_FAIL		
300101	Printer API_NVRAM_WRITE_FAIL		
300102	Printer API_NVRAM_READ_FAIL		
300200	Drucker-Flash-Fehler		
300201	Printer FLASH_BLOCK_ERASE_FAILED		
300202	Printer FLASH_CHIP_ERASE_FAILED		
300203	Printer FLASH_PROGRAM_FAILED		
201610	Drucker-LPH-Fehler, LPH-Kabelverbindungsfehler.		
201650	Druckerlaufzeitfehler.		
201651	Firmwarefehler.		
201701	Printer MB NVRAM : Lesefehler		
201702	Printer MB NVRAM : Schreibfehler		
201703	Printer MB NVRAM : Lesefehler beim Vergleich		
201704	Printer MB NVRAM : Fehler beim Vergleich		
201711	Printer Drum Unit NVRAM : Lesefehler		
201712	Printer Drum Unit NVRAM : Schreibfehler		

201713	Printer Drum Unit NVRAM : Lesefehler		
201714	Printer Drum Unit NVRAM : Fehler beim Vergleich		
201721	Printer Toner NVRAM : Lesefehler		
201722	Printer Toner NVRAM : Schreibfehler		
201723	Printer Toner NVRAM : Lesefehler beim Vergleich		
201724	Printer Toner NVRAM : Fehler beim Vergleich		
201730	Drucker verwendet falsche NVRAM-Adresse.		
302651	Network_INIT_FAIL, Netzwerkinitialisierung		
	fehlgeschlagen.		

Fehlerbehebung bei Bildproblemen

Problem(Problem)	Bildbeispiel(Image Example)	Maßnahme(Solution)	
		 Verwenden Sie Papier mit Standardgewicht: Haben Sie dünnes Papier eingelegt, versuchen Sie, auf Papier mit Standardgewicht (80 g/m²) zu drucken. 	
Paper curls (Papier wellt sich)	UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU	2. Verwenden Sie weniger feuchtes Papier: Legen Sie das Papier gleich nach der Entnahme aus seiner Verpackung in den Papiereinzug. Kleben Sie die Originalverpackung des restlichen Papiers zu, damit es keine Feuchtigkeit aufnehmen kann.	
Heller Druck	ABCD	 Vergewissern Sie sich, dass die Tonerkartusche komplett installiert ist. 	
(ganze Seite)	ABCD	2. Achten Sie darauf, dass die Einstellung Toner Save (Toner sparen) im Druckertreiber deaktiviert ist.	
		3. Verwenden Sie einen anderen Papiertyp.	
		 De Tonerkartusche könnte fast leer sein. Ersetzen Sie die Tonerkartusche. 	
Heller Druck (nur zum Teil)	ABCD	 Vergewissern Sie sich, dass die Tonerkartusche komplett installiert ist. 	
	ABCD ABCD	2. Der Tonerfüllstand könnte niedrig sein. Ersetzen Sie die Tonerkartusche.	
		 Das Papier entspricht möglicherweise nicht den Spezifikationen des Druckers (das Papier ist z. B. zu feucht oder zu rau). 	
Weiße, vertikale Linien	ABCD ABCD ABCD	Wenden Sie sich zwecks Abhilfe an den Kundendienst.	

Schwarze, vertikale Linien	BCD BCD BCD	Reinigen Sie den EP-Befüller gemäß den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung (p. 153).
-------------------------------	-------------------	--

Fehlerbehebung bei Bildproblemen

Problem(Problem)	Bildbeispiel(Image Example)	Maßnahme(Solution)
Schmutziger Hintergrund (nur zum Teil)	ABCD ABCD ABCD	Prüfen Sie, ob Toner aus der Tonerkartusche austritt. Ersetzen Sie in diesem Fall die Tonerkartusche.
Schmutziger Hintergrund (ganze Seite)	ABCD ABCD ABCD	 Das Papier entspricht möglicherweise nicht den Spezifikationen des Druckers (das Papier ist z. B. zu dünn). Prüfen Sie, ob noch ausreichend Toner in der Tonerkartusche vorhanden ist. Ersetzen Sie andernfalls die Tonerkartusche. Wenden Sie sich zwecks Abhilfe an den Kundendienst.
Leere Seite wird gedruckt		Prüfen Sie, ob noch ausreichend Toner in der Tonerkartusche vorhanden ist. Ersetzen Sie andernfalls die Tonerkartusche. Sollte sich dieser Fehler nochmals auftreten, bitten Sie den Kundendienst um Unterstützung.

Bildbeschädigung in regelmäßigen Abständen	ABCD ABCD ABCD	 Reinigen Sie die Trommeleinheit mit einem sauberen und weichen Tuch. (p.152) Wenden Sie sich zwecks Abhilfe an den Kundendienst.
Toner haftet nicht		 Haben Sie bemerkt, dass eine Papierseite rauer ist als die andere Seite, versuchen Sie, auf der glatteren Seite zu drucken.
	ABCD AB ABCD	2. Das Papier entspricht möglicherweise nicht den Spezifikationen des Druckers (die Papieroberfläche ist z. B. nicht glatt oder das Papier ist zu dick).
		 Falscher Druckträgertyp. Wählen Sie bitte den geeigneten Druckträgertyp für Ihr Papier aus.
Schwarze Randlinie	ABCD ABCD ABCD	Bild ist etwas schräg. Achten Sie darauf, dass die Kante Ihres Dokuments richtig ausgerichtet ist und an der Papierführung im automatischen Dokumenteneinzug anliegt.

Technischer Support

Sollte Ihr Problem trotz obiger Maßnahmen weiterhin auftreten, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Support. Kontaktieren Sie und dann über folgende Anschriften:

Anderswo: Avision Inc.

Avision Inc.

No. 20, Creation Road I, Science-Based Industrial Park, Hsinchu 300, Taiwan, ROC Telefon: +886 (3) 578-2388 FAX: +886 (3) 577-7017 E-MAIL: service@avision.com.tw http://www.avision.com.tw

USA und Kanada: Avision Labs., Inc.

Avision Labs, Inc.

6815 Mowry Ave., Newark CA 94560, USA Telefon: +1 (510) 739-2369 FAX: +1 (510) 739-6060 E-MAIL: support@avision-labs.com http://www.avision.com

China und Umgebung

Shanghai Technical Support Center 7A,No.1010,Kaixuan Road, Shanghai 200052 P.R.C. Telefon :+86-21-62816680 FAX :+86-21-62818856

E-MAIL: sales@avision.net.cn http://www.avision.com.cn

Europa und Umgebung

Avision Europe GmbH Bischofstr. 101 D-47809 Krefeld Deutschland Telefon: +49-2151-56981-40 FAX: +49-2151-56981-42 E-MAIL: info@avision-europe.com http://www.avision.de

Espaço Brasil

Avision Brasil Ltda.

Avenida Jabaquara, 2958 - Cj. 75 - Mirandópolis – CEP: 04046-500 - São Paulo, Brasil TEL: +55-11-2737-6062 E-MAIL: suporte@avisionbrasil.com.br Web Site: http://www.avisionbrasil.com.br

12. Technische Daten

Änderungen aller technischen Daten sind vorbehalten. Die technischen Daten sind auf unserer Website http://www.avision.com im Detail aufgeführt

General (Allgemei	n)		
Regulatory Model Number		AM30xyzzz (x=0~9,A~Z;	
(Amtliche Modellnummer)		y=1 oder 2;	
		zzz=A/D/leer, P/leer, F/leer)	
Тур		Multifunktionsdrucker (MFP)	
Funktionsumfang		Kopierer, Drucker, Scanner, E-Mail, Faxgerät	
Prozessor		300 MHz ARM9MP (im SoC integriert)	
Flash-Speicher		16 MB	
RAM		128-MB-DDR2-SDRAM (AM30XX/AM30XXA)	
		256-MB-DDR2-SDRAM (AM30XXF/AM30XXAP)	
Abmessungen (BxTxH) AM30XX		404 x 380 x 308 mm (15,8 x 14,9 x 12 in.)	
AM30XXA/AM30XXAP/ AM30XXF		404 x 380 x 367 mm (15,8 x 14,9 x 14,4 in.)	
Gewicht AM30XX AM30XXA/AM30XXAP/ AM30XXF		12 kg (26,4 lb.) 13 kg (28,6 lb.)	
Warmlaufzeit		<25 Sekunden	
Max. Papierkapazität	t	250 (Haupteinzug) (70 g/m ²)	
		10 (manueller Einzug) (70 g/m ²)	
		35 (ADF) (70 g/m²)	
LCM		1,7-Zoll-TFT	
Konnektivität		Hi-Speed-USB 2.0 (Gerät/Host) (USB 3.0	
		kompatibel)	
		10/100 Base-Tx Ethernet	
		RJ-11 (für AM3OXXF)	
		WLAN: 802.11 b/g/n (optional)	
Betriebsumgebung	Temperatur	10°C ~ 32°C	
	Luftfeuchtigkeit	15% ~ 80% HR	

Speicherumgebung	Temperatur	-40°C ~ 65°C	
	Luftfeuchtigkeit	10% ~ 90% HR	
Stromverbrauch		100~127Vac, 50/60Hz,12A	
		Oder 220~240Vac, 50/60Hz, 6.5A	
Lebenszeit der Tonerkartusche		3000 Drucke	
Lebenszeit der Trommeleinheit		12000 Drucke	
Lebenszeit des Produkts		60000 Drucke	
Conv Eurotions (Kr	nierfunktione	a)	
Kopierformat		Legal, Letter, A4, A5, B4 (ISO), B5 (ISO)	
Max. Scanformat		Legal (216 x 356 mm (8,5 x 14 in.) (mit automatischem Dokumenteneinzug)	
Kopierauflösung		600 x 600 dpi	
Kopiergeschwindigkeit		20 cpm (A4, N auf N)	
		30 cpm (A4, 1 auf N)	
Kopierzähler		Bis zu 99, automatische Rücksetzung auf 1	
Zoom		25 ~ 400%	
Ausgabezeit der ersten Kopie (FCOT)		<14 Sekunden	
N-rauf-Kopie		2 auf 1 / 4 auf 1 / Ausweis	
Kopiermodus		Text/Foto/Gemischt	
Print Function (Dru	uckfunktionen)		
Druckverfahren		Mono-Laser	
Druckgeschwindigkeit		30 ppm (A4), 32 ppm (Letter)	
Druckformat (Maximum)		216 x 356 mm (8 x 14 in.)	
Druckformat (Minimum)		76,2 x 127 mm (3 x 5 in.)	
Auflösung		600 x 600 dpi	
PDLs/Emulationen		GDI	
Zeit des ersten Ausdrucks		<11 Sekunden	
Entfernung von Randmarkierungen		4,3 mm (oben, unten, links, rechts)	
Skalierung		25 ~ 400%	

Duplexdruck	Ja	
Netzwerkdruck	Ja	
Scan Function (Scanfur	nktionen)	
Coopportug	Flachbett/Automatischer Dokumenteneinzug/CIS,	
Scannertyp	Farbe/Schwarzweiß	
Max. Scanformat	Legal (216 x 356 mm (8,5 x 14 in.) (mit automatischem	
	Dokumenteneinzug)	
Optische Auflösung	1200 x 1200 dpi	
Bit-Tiefe beim Scannen	Farbe - 24 Bit (Ausgabe)/48 Bit (Eingabe) Graustufe - 8 Bit (Ausgabe)/16 Bit (Eingabe) Schwarzweiß - 1 Bit	
Dateiformat	Farbe/Graustufe - JPEG, MPDF, PDF, TIFF	
	Schwarzweiß - PDF, MPDF, TIFF	
Scan an Ziele	Scan an E-Mail, Scan an FTP/CIFS, Scan an	
	USB-Flash-Laufwerk (mit Partitionstyp FAT16/FAT32)	
Faxfunktionen (optiona	al)	
Qualität (Auflösung)	Bis zu 200 x 400 dpi	
Faxgeschwindigkeit	33,6 Kb/s	
Telefonsystem	Öffentliches Telefonnetz	
	Privates Telefonnetz	
Max. Scanfläche	216 mm X 356 mm (8,5 x 14 in.)	
Kompatibilität	ITU Super G3 (ECM)	
Direktwahltaste	10 (je eine Taste kann zur Direktwahl oder zur	
	Gruppenwahl verwendet werden)	
Gruppennummer	Bis zu 10 Gruppen (bis zu 5 Mitglieder pro Gruppe)	
Übertragungsmenge	Bis zu 5 Faxmitglieder	
Datenempfang im	Max. ungefähr 2000 Seiten*	
Speicher	* Basiert auf ITU-T- (Telecommunication Standardization Sector) Standardtabelle Nr. 1, JBIG-Standardmodus.	
Betriebssysteme	Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10	
(PC-Faxgerät)		
Schnittstelle	USB, Netzwerk	
Ton/Impuls	*Ton, 10 PPS, 20 PPS	
Anzahl der Klingeltöne	*1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	
Kopfzeile/Fußzeile	AUS, *EIN	
Helligkeit	Hell, *normal, dunkel	

Lautstärke des	AUS, *EIN	
Lautsprechers		
Sendebericht	*AUS, EIN, Fehler	
Zähler der	*0, 1, 2	
Wahlwiederholung		
Intervall der	*1 min, 2 min, 3 min	
Wahlwiederholung		
Reduzierung beim	*AUS, EIN	
Empfang		
Telefonbuch	Direktwahl, Schnellwahl, Gruppenwahl, Fax-Block	
Spezielle Faxfunktionen	SFAX-Hotkey, Speicherverwaltung	
	SFAX-Hotkey: Sendeverzögerung, Übertragung,	
	Faxabruf, sicheres Senden, sicherer Empfang, Fax in	
	Farbe	
	Speicherverwaltung: Liste der Sendeaufträge, Liste der	
	Empfangsaufträge, Aufträge entfernen	

Wi-Fi Specifications:

Model: GWF-7A05

Standard	IEEE 802.11 b/g/n standards compliant		
Wireless LAN	1T1R Mode		
Frequency Range	2.412 ~ 2.483GHz (subject to local regulations)		
Number of Selectable	802.11n: 20MHz/40MHz		
Channels	802.11b/g:	13 channels	
Data Rate	802.11n: up to 150Mbps 802.11b: DSSS 11Mbps 802.11g: OFDM 54Mbps		
Transmit Power(EIRP)	802.11b: 18dBm +/-1dB 802.11g: 15dBm +/-1dB 802.11n: 14dBm +/-1dB		
Security	64/128-Bit WEP Key, WPA(TKIP with IEEE802.1x), WPA2(AES with 802.1x), AES		