

Installing the Scanner and its Driver





251-1564-0V300

Erste Schritte Démarrage Guida introduttiva Procedimientos iniciales Começando
Rozpoczęcie użytkowania Подготовка к работе התחלת העבודה 시작하기 入門指南 العربية.


1 What's in the box

Deutsch Lieferumfang
Français Ce que contient la boîte
Italiano Contenuti della confezione
Español Contenido del paquete
Português O que vem na caixa
Polski Zawartość opakowania
Русский Содержимое коробки
עברית תוכן האריזה
日本語 箱の中身
한국어 내용물
繁體中文 包裝內容
الصفحة المحتوي




2 Install the scanner

Scanner installiere
Installer le scanner
Installazione dello scanner
Instalar el escáner
Instalar o Scanner
Zainstaluj skaner
Установка сканера
התקנת הסורק
スキナーの設置
스캐너 설치하기
安裝掃描器
الضوئي الماسح بتشييد قم




3 Connect to Power

Mit der Stromversorgung verbinden
Brancher l'alimentation
Collegamento all'alimentazione
Conectar la alimentación
Conecte à energia
Podłączyć zasilanie
Подключение к источнику питания
חיבור לחשמל
電源に接続する
전원에 연결하기
連接電源
بالطاقة الاتصال




4 Connect to Computer

Mit dem Computer verbinden
Raccorder à l'ordinateur
Collegamento al computer
Conectar a su PC
Conecte ao computador
Podłączyć do komputera
Подключение к компьютеру
חיבור למחשב
コンピューターに接続する
컴퓨터에 연결하기
連接電腦
بالمبيوتر الاتصال



USB

Ethernet



➔ Make sure the scanner has been connected to your computer with a USB cable before installing the software.

5 Install the Software (Windows) - Download and run [Avision Update] at www.avision.com/install

Installieren Sie die Software – Laden Sie [Avision Update] unter www.avision.com/install herunter und führen Sie es aus

Installez le logiciel - Téléchargez et exécutez [Avision Update] sur www.avision.com/install

Installa il software - Scarica ed esegui [Avision Update] su www.avision.com/install

Instale el software - descargue y ejecute [Actualización de Avision] en www.avision.com/install

Instale o software - Baixe e execute [Avision Update] em www.avision.com/install

Zainstaluj oprogramowanie - Pobierz i uruchom [Aktualizację Avision] ze strony www.avision.com/install

Установите программное обеспечение — загрузите и запустите [Avision Update] на сайте www.avision.com/install


התקן את התוכנה - הורד והפעל את [Avision Update] בכתובת www.avision.com/install

ソフトウェアのインストール - www.avision.com/install で [AvisionUpdate] をダウンロードして実行します

소프트웨어 설치 - www.avision.com/install 에서 [Avision 업데이트] 다운로드 및 실행

安裝軟件 - 至 www.avision.com/install 下載並執行 [Avision Update]

وتشغيل بتنزيل قم - البرنامج تثبيت www.avision.com/install على



Install Driver/Button Manager V2/Virtual Scanner Link (VSL)

Treiber/Button Manager/VSL installieren

Installer le pilote/ Button Manager/VSL

Installa driver/ Button Manager/VSL

Instalar controlador/ Button Manager/VSL

Instalar Driver/ Button Manager/VSL

Zainstaluj sterownik/ Button Manager/VSL

Установить драйвер/ Button Manager/VSL



רבידוקהת/ Button Manager/VSL

ドライバー/ VSL/Button Manager のインストール

드라이버/VSL/ Button Manager 설치

安裝驅動程序/ Button Manager/VSL

التشغيل برنامج تثبيت VSL/Button Manager V2



6 Open VSL (Virtual Scanner Link) Software (LAN)

Öffnen Sie die VSL-Software

Logiciel VSL ouvert

Apri il software VSL

Abra el software VSL

Abra o software VSL

Otwórz oprogramowanie VSL

Открытое программное обеспечение VSL



פתחת תוכנת VSL

オープン VSL ソフトウェア

오픈 VSL 소프트웨어

開啟 VSL 軟體

افتح VSL



Start a Scan

Einen Scan starten

Lancer une numérisation

Avviare una scansione

Iniciar una digitalización

Inicie uma digitalização

Rozpocznij skanowanie

Запустите сканирование


התחלת סריקה

スキャンを始める

스캔 시작하기

開始掃描

المسح عملية ابدأ



Download Driver/Manual at www.avision.com/download

Laden Sie Treiber/Handbuch unter www.avision.com/download herunter

Téléchargez le pilote/manuel sur www.avision.com/download

Scarica driver/manuale su www.avision.com/download

Descargue el controlador/manual en www.avision.com/download

Baixe Driver/Manual em www.avision.com/download

Pobierz sterownik/instrukcję ze strony www.avision.com/download

Загрузите драйвер/руководство на сайте www.avision.com/download

הורד את מנהל ההתקן/מדריך בכתובת www.avision.com/download

www.avision.com/download でドライバー/マニュアルをダウンロード

www.avision.com/download 에서 드라이버/매뉴얼 다운로드

請至 www.avision.com/download 下載驅動程式/使用手冊

على الدليل/التشغيل برنامج بتنزيل قم www.avision.com/download



European Union Regulatory Notice

Products bearing the CE marking comply with the following EU Directives:

- Low Voltage Directive 2014/35/EC
- EMC Directive 2014/30/EC
- Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS) Directive 2011/65/EU